


Небольшое пояснение, как пользоваться программой ArduinoUpload

Сначала нужно выбрать файл для прошивки кнопкой **Browse**. Далее в отмеченных местах нужно: выбрать СОМ порт, к которому подключена Arduino, выбрать тип микроконтроллера как **m328p**, а так же вручную изменить скорость порта на 57600 (по умолчанию 19200). Нажать кнопку **Upload** и дождаться загрузки.



Данная программа проверена как со стандартным чипом mega328p так и с mega328pb.