# Documentation interface Tomo

Matthieu Debailleul, Laboratoire MIPS

## 1 Principes

### **Fichiers utiles**

L'interface graphique utilise 3 fichiers. Pour les paramètres expérimentaux ou de reconstruction, les fichiers de configuration sont ceux utilisés par les programmes de reconstruction: recon.txt et config\_manip.txt. Pour démarrer, l'interface a besoin de savoir où sont stockés ces fichiers et va les trouver dans le fichier \$HOME/.config/gui\_tomo.config.

À l'acquisition, les fichiers contenus dans Projet\_tomo/tomo\_config sont copiés dans le répertoire des données acquises (par défaut /ramdisk/ACQUIS/), afin de conserver les paramètres expérimentaux avec les données.

### Principe du programme

Pour enregistrer une modif dans un fichier sur le disque dur, il faut en fait réenregistrer toutes les données. On utilise pour cela des tableaux de stockage, qui contiennent l'ensemble des données du fichier. Ces tableaux stockés en mémoire sont modifiés à chaque clic sur un bouton et leurs données écrasent le contenu complet des fichiers lors des sauvegardes.

# 2 Emplacement des fichiers

 Le fichier config\_manip.txt doit être modifié uniquement sur le PC d'acquisition.
C'est pourquoi il existe un 2e chemin, spécifique au Pc d'acquisition, indiqué par la variable config\_manip\_pc\_acquis dans leprogramme et par CHEMIN\_CONFIG\_PC\_ACQUIS dans le fichier de gui\_tomo.conf. Sur un Pc de reconstruction uniquement, ce fichier config\_manip.txt ne doit jamais être modifié (c'est un fichier de sauvegarde qui informe sur les conditions d'acquisition).

- L'endroit de sauvegarde du fichier recon.txt n'est pas critique, et il est enregistré dans le répertoire des données (en général, /ramdisk/ACQUIS).
- Le fichier gui\_tomo.conf est toujours sauvegardé dans \$HOME/.config/ quelle que soit la machine.