## Documentation Tomo

Matthieu Debailleul, Laboratoire MIPS

## 1 Principes

L'interface graphique écrit dans 2 fichiers de configuration : recon.txt, config\_manip.txt. Les chemins utiles au démarrage se trouvent dans \$HOME/.config/gui\_tomo.config.

Pour enregistrer une modif dans un fichier sur le disque dur, il faut en fait réenregistrer toutes les données. On utilise pour cela des tableaux de stockage, contiennent l'ensemble des données du fichier. Ces tableaux stockés en mémoire sont modifiés à chaque clic sur un bouton.

À l'acquisition, les fichiers contenus dans Projet\_tomo/tomo\_config sont copiés dans le répertoire des données acquises (par défaut /ramdisk/ACQUIS/), afin de conserver les paramètres expérimentaux.

## 2 Pc d'acquisition

- 1. Le fichier de config\_manip.txt doit être modifié uniquement sur le PC d'acquisition. C'est pourquoi il existe un 2e chemin, spécifique au Pc d'acquisition, indiqué par config\_manip\_pc\_acquis. Sur un Pc de reconstruction uniquement, ce fichier config\_manip.txt ne doit jamais être modifié (c'est un fichier de sauvegarde qui informe sur les conditions d'acquisition).
- 2. L'endroit de sauvegarde du fichier recon.txt n'est pas critique, et il est enregistré dans le répertoire des données.

 Le fichier gui\_tomo.conf est toujours sauvegardé dans \$HOME/.config/ quelle que soit la machine.