

Luister-quickstart (sdroxide — kortegolf & omroep)

Een korte, taakgerichte handleiding om **sdroxide** als **luisteraar** te gebruiken: door het omroepschema bladeren, lange golf, middengolf en kortegolf afstemmen, opschrijven wat je hoort en een ontvangstrapport versturen. Niets hiervan vraagt een licentie of een zender — het luisterscherf is met opzet een schone ontvanger. Voor de volledige uitleg per knop zie [USER_MANUAL.md](#); voor het waarom van deze fork zie de [README](#).

Dit is de CB/SWL-fork van sdroxide. De luisterhulpmiddelen zijn bovenop het amateurprogramma gezet; de amateurkant, en al het andere, is upstream en ongewijzigd.

English: [listening-quickstart.en.md](#). Français: [listening-quickstart.fr.md](#). Italiano: [listening-quickstart.it.md](#). PDF: [listening-quickstart.nl.pdf](#).

Vetgedrukte namen zoals **SETTINGS** en **LISTEN** zijn knoppen en velden zoals ze op het scherm staan. Settings > Radio is een menupad.

Wat je nodig hebt

- **Een SDR of een radio die sdroxide ondersteunt.** Elk exemplaar volstaat; om te luisteren zijn dit de gebruikelijke keuzes:
 - **RTL-SDR** (dongle) — native, geen SoapySDR nodig.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — native; de firmware wordt automatisch geüpload.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — native, 0,5 kHz–31 MHz.
 - Een **alleen-ontvangst-ontvanger** zoals de **ATS Mini** (een ESP32 + Si4732) — de computer stemt hem af en demoduleert zelf niets; het geluid komt via een geluidskaart terug.
 - Ook mogelijk: HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, of een **CAT-radio** via seriële poort + geluidskaart, TCI, OpenHPSDR of SoapySDR.
- **Een antenne.** Voor kortegolf doet zelfs een lange draad wonderen; een omroepband wil meer draad dan een 11 m-spriet.
- **sdroxide geïnstalleerd** (hieronder).

Installeren

- **Windows** — de installer (.msi) of de draagbare .zip: zie de [Releases-pagina](#).

- **Linux** — de **ApplImage** (één bestand, `chmod +x` en starten), de `.deb`, of de draagbare tarball.
- **macOS** — de `.dmg`.

Je kunt `sdroxide` ook als **server** draaien en in een browser openen: `sdroxide --server`, dan `http://localhost:4950`.

Deel A — Eenmalige instelling

Alles hier wordt onder `~/.config/sdroxide/` bewaard, dus je doet het één keer.

1. Kies je radio

Open **SETTINGS** en ga naar het tabblad **Radio**. Kies je interface, de **samplerate** en de **gain**. Wijzigingen gelden direct na **Apply / reconnect**. Een **ATS Mini** kies je hier ook, als alleen-ontvangst-bron.

2. Zet het luisterscherm aan

Settings > Radio > Transmit controls > SWL mode verbergt elke zendknop — PTT, TUNE, CALL CQ en de rest — en vervangt de ham-chips door die van de luisteraar (**SCHEDULE, LISTEN**). Het staat **per radio**, dus een luisterset en een zendamateurradio kunnen naast elkaar bestaan. **Settings > UI > Start in SWL mode**, of `--swl` op de opdrachtregel, maakt elke radio een luisteraar. Een alleen-ontvangst-radio (een publieke SDR, een RTL-SDR) krijgt **Listening controls** in zijn waarschuwingsbalk, wat hetzelfde doet.

3. Vul je gegevens in

Ga naar het tabblad **General**:

- **Locator / grid** — je Maidenhead-grid. Het LISTEN-venster vult hiermee de **locator** van elke ontvangst voor.
 - **IARU region** — de regio die het bandplan bepaalt.
 - Op het tabblad **Spots, Report as (SWL)** — de identiteit die je ontvangstrapporten en de PSK Reporter/WSPR-uploads ondertekent. Die staat met opzet los van een callsign: hij wordt nooit geseind, gelogd of gespot.
-

Deel B — Luisteren

1. Kies een omroepband op de bandbalk: **LW**, **MW**, **SW** of **FM** — of **AIR** en **MIL** voor de civiele en militaire luchtvaartbanden.
2. Op kortegolf heet de **meterband** bij naam — SW 49m · AM — en is hij een snelkoppeling, zodat je direct naar het stuk van een omroepband springt.
3. Kies de **mode**: **AM** voor de omroepbanden, **SAM** voor synchrone AM, **WFM** voor FM-omroep.

4. **ECSS**. Op **SAM** houden de presets **ECSS-U** en **ECSS-L** één zijband over en onderdrukken de andere — de middengolf-DX-truc om een naburig kanaal weg te drukken.
 5. **Tone**. De **Tone**-rij van het LISTEN-venster kantelt de bas, mid en treble van het gedemoduleerde geluid, vóór de luidsprekers. Omroepgeluid wil een toonregeling die de amateurgeluidketen nooit nodig had.
 6. **Iets gemist? REPLAY** speelt de laatste twee minuten af in plaats van live — om de stationsnaam te vangen die je net hoorde.
-

Deel C — Het omroepschema

Het **SCHEDULE**-venster is de werklijst van de luisteraar: het maakt van hetzelfde EiBi-schema dat de waterfall van labels voorziet een tabel van zo'n 4.600 omroepuitzendingen. Filter op een **UTC-tijd** (of **now**), vrije tekst, **taal**, **doelgebied** en een **meterband**, en markeer wat je volgt met ★ **FAVS**. Een rij kun je **TUNE**-en — hetzelfde als op zijn label op de waterfall klikken — of direct **LOG**-gen in het ontvangstlogboek, met station, taal en zenderlocatie al ingevuld. **SOLAR TIME** zet de lokale tijd op de *zender* naast zijn locatie.

Deel D — Het ontvangstlogboek (LISTEN)

Het **LISTEN**-venster is jouw verslag van wat er is gehoord:

- **+ NEW** logt het station waar de ontvanger nu op staat, met de live frequentie, mode en S-meterwaarde; **LOG** op een SCHEDULE-rij vult de rest in. Het formulier bevat het station, de frequentie, de mode, de taal, de **SINPO**- of **SIO**-cijfers en je notities.
 - **Antenna** — de gebruikte antenne, in je eigen woorden ("Longwire 20 m", "MLA-30-loop"). Zet hem één keer; elke ontvangst legt hem vast.
 - **REPORT** schrijft de geselecteerde ontvangst uit als tekstrapport om naar de omroep te sturen — de cijfers, de **received-at**-locator en de antenne, ondertekend met je rapportidentiteit en met **sdioxide_SWL** als programmanaam.
 - **report sent** en **QSL received** volgen de hele lus, *horen* → *rapporteren* → *QSL afwachten*: **REPORT** stempelt de eerste, en een klein **sent**- of **QSL**-merk op de rij laat zien hoever elke vangst is.
 - **rcl** op een rij stemt met één klik terug naar de frequentie en mode van die ontvangst, om te kijken of het station terug is.
 - **Pirate** markeert een illegale uitzending; de rij draagt een **Jolly Roger**.
 - **Show** filtert de lijst op vrije tekst, **band** en **dag**, met een **Pirates only**-schakelaar. **CSV** en **ADIF** bewaren het hele logboek — de ADIF als ontvangstreCORDS, geen verbindingen.
-

Deel E — Extra's voor luisteraars

- **SIG ID** benoemt wat er op de dial staat, gerangschikt naar mode, frequentie, band en doorlaatband uit een ingebouwde catalogus van ~60 signalen, met een **sigidwiki**-link naar het voorbeeld.
 - **JOBS** neemt een band op met een timer — laat het lopen en kom terug bij bestanden die op UTC, frequentie en mode zijn genoemd.
 - **Scannen** veegt een band af en benoemt wat het tegenkomt.
 - **Omroep- en utility-labels** — EiBi-zenders, tijdseinen, VOLMET en de rest — worden op de waterfall en de panadapter getekend.
-

Hulp en links

- [README](#) — het volledige overzicht van de fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — de handleiding, knop voor knop.
- [Releases](#) — de nieuwste build voor elk platform.

Goede ontvangst en goede DX! 73