PRODUKT-INFORMATION
PRODUCT
INFORMATION
INFORMATIONS
DE PRODUIT

Jeyerdynamic)

M 88

Dynamisches Mikrofon Dynamic Microphone Microphone dynamique

PRODUKTINFORMATION M 88

Sie haben sich für das dynamische Mikrofon M 88 von beyerdynamic entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Produktinformation vor Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Anwendungen

Das M 88 wurde speziell zur Abnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten entwickelt. Es kann als Handmikrofon oder stativgebunden eingesetzt werden.

Anschluss

Das M 88 ist mit einem 3-poligen XLR-Stecker ausgestattet. Sie können das Mikrofon an jeden Mikrofoneingang anschließen. Erhältliche Kabel siehe "Zubehör optional".

Inbetriebnahme

- Das M 88 hat eine Hypernierencharakteristik und ist sehr rückkopplungsarm. Um maximale Rückkopplungssicherheit zu erreichen, sollte das Mikrofon so positioniert werden, daß die Monitorboxen seitlich von hinten (Winkel ca. 120°) auf das Mikrofon strahlen.
- Um Poppgeräusche zu vermeiden, sollten Sie das Mikrofon schräg unterhalb des Mundes halten, so daß Sie leicht über das Mikrofon singen bzw. sprechen.
- Zur Abnahme einer Bass-Drum setzen Sie das Mikrofon mit dem Poppschutz PS 88 ein.
- Zum Lieferumfang des M 88 gehört die Mikrofonklammer MKV 8 für Stative mit 3/8"-Gewinde. Für Stative mit 5/8"-Gewinde können Sie den Gewindeeinsatz herausschrauben.

Pflege

Zum Reinigen von Mikrofonschaft und Mikrofonkorb nehmen Sie ein feuchtes, weiches Tuch. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) verwenden, auf keinen Fall jedoch lösemittelhaltige Reiniger. Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit in den Mikrofonkopf läuft.

Service

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an autorisiertes Fachpersonal. Öffnen Sie das Mikrofon auf keinen Fall selbst, Sie könnten sonst alle Garantieansprüche verlieren.

Version

Bez.	Beschreibung BestNr.
M 88 TG	Dynamisches Mikrofon, Hyperniere,
	inkl. Mikrofonklammer MKV 8 437.115

Zubehör optional

Anschlußkabel		
BMC 05 FM BLK	Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR,	
	Länge 5 m	
BMC 10 FM BLK	Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR,	
	Länge 10 m	
SMC 05 FJ BLK	Standard-Mikrofonkabel XLR-Jack,	
	Länge 5 m	
SMC 10 FJ BLK	Standard-Mikrofonkabel XLR-Jack,	
	Länge 10 m	
Mikrofonklamm	er	
MKV 6	Mikrofonklammer (Schnellspann)	
	für Schaft 19 - 32 mm	
Popp-/Windschut		
PS 88	Poppschutz, Farbe: anthrazit 111.414	
WS 59	Windschutz, Farbe: anthrazit419.087	
Stative		
GST 400	Mikrofonstativ, 3/8",	
	Höhe 0,90-1,65 m,	
	mit Schwenkarm G 400 421.294	
GST 500	Mikrofonstativ, 3/8",	
	Höhe 0,85-1,60 m, mit	

ausziehbarem Schwenkarm G 500 . . . 406.252

Technische Daten

Wandlerprinzip..... Dynamisch

Arbeitsprinzip...... Druckgradientenempfänger

Rückwärtsdämpfung bei 1 kHz > 23 dB bei 120 Grad

Feldleerlaufübertragungsfaktor

 $\begin{tabular}{lll} Nennimpedanz & ...$

Abmessungen Länge: 181 mm

Schaft ø: 25,5 mm

Kopf ø: 48,5 mm

Gewicht (ohne Kabel)......320 g

Thank you for selecting the M 88 dynamic microphone. Please take some time to read carefully through this product information before setting up the equipment.

Applications

The M 88 has been developed for vocals, speech and miking instruments. It can be used as handheld microphone or standmounted.

Connection

The M 88 is equipped with a 3-pin XLR plug. You can connect it to any microphone input. For available cables refer to the section "Optional Accessories".

Setting up and Use

- The M 88 features a hypercardioid polar pattern and a high-gain-before feedback. In order to achieve maximum gain-before-feedback, the monitor box should be at an angle of approx. 120° to the longitudinal axis of the microphone.
- In order to avoid pop noise hold the microphone a little below from the mouth at a slight angle.
- For miking a bass drum use the PS 88 popscreen.
- Supply of the M 88 includes the MKV 8 microphone clamp for stands with 3/8" thread. For stands with 5/8" thread unscrew the 3/8"-thread insertion piece.

Maintenance

Use a soft, damp cloth for cleaning the M 88 microphone. If necessary, you can use a gentle cleansing agent (such as washing-up liquid). Make sure not to allow any water to enter the transducer element and never use any solvent cleansers.

Service

Servicing must be carried out by qualified service personnel only. Dismantling the microphone yourself will render the guarantee null and void.

Model Description Order # M 88 TG Dynamic microphone, hypercardioid, incl. MKV 8 microphone clamp 437.115 **Optional Accessories Connecting Cables** BMC 05 FM BLK Standard microphone cable XLR-XLR, BMC 10 FM BLK Standard microphone cable XLR-XLR, SMC 05 FJ BLK Standard microphone cable XLR-Jack, SMC 10 FJ BLK Standard microphone cable XLR-Jack, **Microphone Clamp** MKV 6 "Clothes peg" style clip for microphones of 19 - 32 mm 407.208 Pop/windscreen PS 88 Popscreen, charcoal-grey 111.414 WS 59 Windscreen, charcoal-grey 419.087 **Stands GST 400** Microphone stand, 3/8", height 0.90 - 1.65 m, with removable G 400 boom 421.294 **GST 500** Microphone stand, 3/8", height 0.80 - 1.60 m, with removable, telescopic

Version

Technical Specifications

Transducer type Dynamic Operating principle Pressure gradient Frequency response 30 - 20,000 Hz Polar pattern Hypercardioid Rear attenuation at 1 kHz $\dots > 23$ dB at 120° Open circuit voltage at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) 2.9 mV/Pa Magnetic field suppression. > 20 dB at 50 Hz Nominal impedance 200 Ω $\mathsf{Diaphragm} \; \dots \dots \; \mathsf{Hostaphan}^{\texttt{®}}$ ${\sf Casing} \ldots \ldots {\sf Brass}$ Dimensions Length: 181 mm Shaft ø: 25.5 mm Head ø: 48.5 mm Weight (without cable) 320 g

Nous vous félicitons pour l'achat du microphone dynamique M 88 de beyerdynamic et vous remercions de votre confiance. Veuillez lire attentivement ces informations produit avant la mise en marche du microphone.

Applications

Le M 88 a été conçu spécialement pour la prise des voix et d'instruments. Il s'utilise aussi bien tenu en main que fixé sur une pince à micro.

Branchement

Le M 88 est muni d'un connecteur XLR à 3 broches permettant la connexion à n'importe quel type d'entrée de microphone (Voir «accessoires en option» pour la gamme des câbles disponibles).

Mise en marche

- Le M 88 dispose d'une directivité hypercardioïde et il n'est pas sensible au Larsen. Il est important de veiller à ce que les moniteurs de retour soient placés à un angle d'environ 120° par rapport à l'axe longitudinal du microphone.
- Pour réduire le risque d'effets «Pop» nous vous conseillons de tenir le microphone légèrement incliné sous la bouche.
- Pour la prise de son de la grosse caisse il faut utiliser la bonnette anti-pop PS 88.
- Le M 88 est livré avec la pince de microphone MKV 8 pour des pieds de sol avec filetage 3/8". Le filetage est démontable pour permettre l'utilisation d'un pied de sol avec filetage 5/8".

Entretien

Utilisez un tissu doux humidifié pour nettoyer le corps et la grille de protection du microphone. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un produit vaisselle, mais n'utilisez jamais des dissolvants; veillez à ce que toute pénétration de l'eau dans la transducteur du microphone soit évité.

Service après-vente

En cas de nécessité veuillez vous adresser à un technicien beyerdynamic autorisé. N'ouvrez jamais le microphone, vous risquerez sinon de perdre vos droits de garantie.

Modèle

Mod.	Description Art. N°
M 88 TG	Microphone dynamique,
	hypercardioïde, avec pince de
	microphone MKV 8 437.115

Accessoires en option

Câbles de branchement

BMC 05 FM BLK	Câble de microphone standard,
	XLR-XLR, longueur: 5 m 434.787
BMC 10 FM BLK	Câble de microphone standard,
	XLR-XLR, longueur: 10 m 434.795
SMC 05 FJ BLK	Câble de microphone standard,
	XLR-Jack, longueur: 5 m 434.809
SMC 10 FJ BLK	Câble de microphone standard,
	XLR-Jack, longueur: 10 m 434.817

Pince de microphone

MKV 6	Pince de microphone
	(à connexion rapide)

Bonnettes anti-pop/anti-vent

PS 88	Bonnette anti-pop, anthracite 111.414
WS 59	Bonnette anti-vent, anthracite 419.087

Pieds de sol

GST 400	Pied de sol 3/8"	, hauteur: 0,90-1,65 m,
031 1 00	1 led de 301, 3/0 /	, Hauteur. 0,30-1,03 m,

Pied de sol, 3/8", hauteur: 0,90-1,65 m, avec perche démontable G 400......421.294

GST 500 Pied de sol, 3/8", hauteur: 0,85-1,60 m,

avec perche démontable,

télescopique G 500......406.252

Spécifications techniques

Type de transducteur Dynamique

Principe de fonctionnement Microphone de vitesse

Atténuation à 120° (1 kHz) \dots > 23 dB

Efficacité en champ libre 2,9 mV/Pa à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Suppression du champ

magnétique > 20 dB à 50 Hz


Connecteur.....XLR à 3 broches

Dimensions: Longueur: 181 mm


Diamètre corps: 25,5 mm Diamètre tête: 48,5 mm

Poids (sans câble) 320 g

Frequenzkurve / Frequency response curve / Courbe de fréquence



Richtdiagramm / Polar Pattern / Directivité



Schaltbild / Wiring Diagram / Diagramme de câblage

