




Partes

1. **Puerto USB** y sirve para conectar el Arduino a la compu y poder subir los programas, también le da energía.
2. **Entrada de alimentación externa** que se conecta una batería o fuente externa para darle energía cuando no está conectado a la computadora.
3. **Botón de reset** y se usa para reiniciar el Arduino y volver a empezar el programa desde el inicio.
4. **Microcontrolador** y es como el “cerebro” del Arduino, ahí se ejecutan todos los programas que le cargamos.
5. **Pines digitales** y son los que sirven para enviar o recibir señales digitales.
6. **Pines analógicos** y se usan para leer valores que pueden variar, como la luz o la temperatura.
7. **Regulador de voltaje** y controla que la energía que recibe el Arduino sea la correcta para que no se dañe.
8. **Puerto ICSP**, permite programar el microcontrolador ATmega328P directamente sin usar el cargador de arranque.

¿Qué son señales digitales?

Son señales que solo tienen dos estados: prendido o apagado (1 o 0). Es como un interruptor que solo puede estar en ON o OFF.

¿Qué son señales analógicas?

Son señales que pueden tener muchos valores diferentes, no solo dos. Por ejemplo, la intensidad de la luz o el volumen del sonido.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que sirve para controlar o limitar la corriente eléctrica, para que no se quemen otros componentes como los LEDs