## การทำความสะอาดกระทะเครื่องรีด และการถนอม อะใหล่ by Saroj

วันพุชที่ 8/01/2023

## การทำความสะอาดทะทะเครื่องรีด

- เช็คความเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณเครื่องรีดก่อนเปิดเครื่องรีด
- เปิดเครื่องรีดและเครื่องพับผ้า
- กดปุ่ม โปรแกรมเพื่อเดินเครื่อง
- เปิดสตีมความร้อนเพื่อเตรียมใช้งาน
- เตรียมสก๊อตไบร์สำหรับขัดกระทะพร้อมผ้าหมาด 1 ฝืน
- นำสก๊อตไบร์ใส่เครื่องริดพร้อมใส่ผ้าหมาดตามเพื่อเก็บเศษขยะที่ออกจากกระทะไม่ให้ติดผ้าสักราด
- ทำหลายๆรอบและให้ทั่วพื้นที่หน้าเครื่องรีด

## การลงแว๊กซ์เครื่องรีด

- เมื่อเปิดใช้งานเครื่องริดแล้วต้องลงแว๊กซ์ก่อนการใช้งานทุกวัน
- เมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมผ้าแต่ละชนิดต้องใส่ผ้าแว๊กซ์ทุกครั้ง
- ก่อนปิดการใช้งานต้องใส่ผ้าแว็กซ์เป็นลำดับสุดท้ายก่อนปิดการใช้งงาน

## การถนอมอะใหร่เครื่องรีดผ้า

- เซนเซอร์ ทุกครั้งที่ผ้าติดอย่าดึง หรือ กระชากผ้า อาจเกิดความเสียหายกับผ้าหรือตัวเซนเซอร์ ( 4000 บาท )
- ผ้าบางชนิดที่มีความหนาต้องอบก่อนให้หมาดเพื่อลดความชื้นของผ้าสักหราดและคราบสกปรกที่อาจเลอะผ้า
- การรีดผ้ารีดด้วยความเร็วที่ 13 เพื่อให้ผ้าที่รีดออกมามีคุณภาพและแห้งสนิท
- ให้ส่งสัญญาณและแจ้งเพื่อนที่รับผ้าหน้าเครื่อง กันผ้าติดและคนรับไม่ทราบ
- ก่อนปิดเครื่องรีดให้ปิดสตีมก่อน 5 นาทีและปล่อยให้เครื่องรีดและลูกกลิ้งเย็นจริงปิดเครื่องรีด