Ciss - IEC 国际标准

对于 Ciss 的测试, IEC 60747-9 2019 文件中推荐的测试电路如图 1 所示。




图 1 IEC 推荐 Ciss 测试电路

在图 1 中,CM 是一个电容测量器,VCC 与 VGG 为可调节的 DC 电压源,在测量过程中 C1 与 C2 在高频信号下保持短路状态。电感 L1 与 L2 是为了去耦合来自 DC 电压源的测量信号。

具体测量步骤为: CM 设定在指定测量频率, VGE 与 VCE 被设定为指定需要值, Cies 即可被 CM 测量工具读取到。则具体需要的参数为: VGE 与 VCE 值, 测量频率 f。

Ciss - SPEA

如图 2 所示,即为 SPEA 提供的 Ciss 测试流程图。




图 2 Ciss 测试流程图

Ciss 测试主要是将 LCR 表的 HP、HC 接入到 Gate 端,LP、LC 接入到 Emitter 端,

与 Rg 测试不同的是,Ciss 需要一个 VCE 直流电压,其余电压、电流及电信号控制方式基本一致。由于需要一个较大的 VCE 直流电压,因此本质上 Ciss = Cgs + Cgc,但统一还是将 Ciss 称为门极与发射级之间的杂散电容。如图 3 所示,即为 Ciss 测试参数表。如图 4 即为,Ciss 测试结构简图。




图 3 SPEA_Ciss 测试参数表




图 4 Ciss 测试结构简图

以测量半桥产品的 Phase X,即 U 单相的产品为例。如图 5 所示,共需使用到三张电路图。LCR 母版图、LCR 子板图以及夹具电路图。



测试过程中,夹具上的 HP、HC、LP、LC 通过夹具电路连接到 LCR 母板, LCR 母板板卡再将信号分流到 G、D、S端,但此时信号还未最终到达产品,还需要 LCR 子板进行分流到上下桥的 G、D、S端。如图 6 和图 7 所示,即为 LCR_Ciss 的 LCR 母板测试回路图。如图 8 所示,即为 LCR_MTX 板的测试回路图。

按照测试回路来说,<mark>总的测试控制继电器命令即上桥为 CDM47、CMD48、CMD22、CMD51、CMD37、CMD42、CMD53、(CMD35)下桥为 CDM47、CMD48、CMD22、CMD51、CMD38、CMD42、CMD53。</mark>(CMD35) CMD42 需要开启的原因在于,HVS 或 HPE 需要给产品的 D、S 施加 50V 电压。在某些电路图中,CMD35 需要施加的原因在于需要将下桥的 Negative 端接地。另外还值得注意的是,CMD53 即 D、S 端的并联电容也需要加上。




图 6 LCR 母板测试流程图左侧连接




图 7 LCR 母板测试流程图右侧侧连接




图 8 LCR_MTX 继电器控制回路

从夹具电路图中,也可以知道,HVS或者HPE通过VCE_DUT+与VCE_DUT-接入到产品的P和N端,实现高压施加。另外LCR母板通过J1、J2、J4、J5接口连接到夹具上,J3一般不连接或者接地连接。




图 8 D、S 端供大电压的方式,以及 LCR 表的连接。

另外,对于 SPEA 测量回路中有些许疑惑,不过符合逻辑的是,SPEA 在产品 D、S 的测量和施加回路确实加了电感,<mark>但是门级施加 OV 的回路中,并没有使用电感,所以在硬件电路中显示的为 RFU (保留引脚不使用),这个电感猜测并没有使用到</mark>。从图 9 和图 10 联合看是这样的。




图 9 LCR 测试中门级回路施加的电感




图 10 电路中门级施加的电感