HBU3VL3-4 3ポートUSB3.0ハブ+ギガビットイーサ ネットコンバータ

取扱説明書




Inateck HBU3VL3-4 取扱説明書

商品紹介:

Inateck HBU3VL3-4は、3ポートのUSB3.0ハブ+ギガビットイーサネットコンバータです。この新しいユニバーサルUSB 3.0スーパースピード3ポートハブと10/100/000ギガイーサネットLANネットワークアダプタはUSB3.0のラップトップが増設されています。あなたのデスクトップやラップトップだけでなく、直接的にで使用するデバイスを接続することができます。このUSBポートを介して、ネットワークに接続することができます。このイーサネットアダプタを通して、複数のネットワークに接続することができます。破損した場合は、当社にご連絡し、製品交換を申し込んでください。

イーサネットポートにより、あなたのパソコンに物理的なネットワークポートを増設することができます。無線専用のシステムであるため、ネットワークカードを交換することが可能です。この製品はネットワークを介して、プリンタのようなUSBデバイスに接続することができません。



商品特徵:

- 超高速 (5Gbps) /高速(480Mbps)/フルスピード(12Mbps)
- USB3.0ポートにより、スーパースピード時にギガビットネットワークは優れた機能を提供します。
- IPv4/IPv6ネットワーク、全二重、自動フリップやフロー制御にサポートしています。
- パワー管理、リモートウェイクアップ機能およびギガビットネットワークパワー自動調整にサポートしています。
- ・USB2.0及び以下に互換性があります。
- 大容量のハードディスクに適用しています。

対応システム:

Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64 ビット)、Mac OS

パッケージ:

- ・3ポートUSB3.0ハブ+ギガビットイーサネットコンバータ×1
- ・ドライバ CD×1
- · 取扱説明書×1

ハードウェア インストール:

- 1. コンピュータにHBU3VL3-4を接続し、「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージがポップアップ表示されると、インストールは自動的に完了します。
- 2. 「コントロールパネル」を開き、次は「ネットワーク接続」を開けば、新しい「ローカル接続」アイコンが表示されます。

- 3. ネットワークケーブルをRJ45ポートに差し込んでください。ネットワークでDHCPをオープンされた場合は、IPアドレスを自動的に取得することができ、ネットワークに接続することができます。
- 4. 静的IPアドレスを設定したい場合、「ローカル接続」アイコンをダブルクリックして、「ローカルネットワーク接続のプロパティ」を見つけてください。そして、「インターネットプロトコル(TCP / IP)」を設定します。IP情報については、ネットワーク管理者からもらえます。

ドライバインストール:

USB 3.0ハブはドライバ不要で、ギガビットイーサネットの みドライバが必要になります。

ドライバをインストールする前に、ハードウェアはすでにインストールされたことをご確認ください。 CDの中のドライバが認識されていない場合、下記のウェブサイトにて、最新ドライバをダウンロードしてください。 http://www.inateck.com/support

- 1. パソコンに付属のCDを挿入してください。
- 2. 「Autorun.exe」を起動し、「ドライバ」をクリックし、対応のドライバのバージョンを選択してください。







3. 最後に、命令に従って、インストールを完了します。

inateck®

Tel: 0341-5199 8407 (Service time: Mon.-Fri. 9:00 - 17:00 CET) Email: support@inateck.com Website: Http://www.inateck.com