
BR1004 Bluetooth Receiver

Instruction Manual



BR1004 Bluetoothレシーバー (日本語)

製品概略図



No.	各部の名称	機能
Α	電源スイッチ	電源ON/OFFになります。
В	多機能ポタン	再生中の音楽を一時停止/再生します。 着信応答/通信を終了します。 長押すと、IOS sinを起動します。 ダブルクリックすると、最後の発信履歴の人に発 信します。
c	マイク	通話するときに、音声を取得します。
D	前の曲/音量+	再生中:押すと、前の曲にスキップします。長押 すと、音量を大きくします。 着信するときに、押すと拒否します。
E	次の曲/音量ー	再生中:押すと、次の曲にスキップします。長押 すと、音量を小さくします。 着信するときに、押すと拒否します。
F	Micro USB充電用コネクタ	充電用USBコネクタ充電するときに、付属のUSB 充電ケーブルを差し込みます。
G	LEDインジケーター	Bluetoothレシーバーの状態は表示します。

します

受信した音声を出力します。オーディオ機器のステレオミニジャック (LINE IN) に差し込んで使用

н

3.5mmオーディオミニブラグ

操作説明

充電する BR1004が使用されている時に、LEDインジケーターは赤色に点滅すると、 低電力になって、充電する必要があります。

A. USB充電ケーブルのコネクタを充電アダプタ (USB 出力コネクタ付き) または、PCに接続します。

B. そして、付属のUSB充電ケーブルのコネクタを、製品本体に接続します。C. 充電中は赤色に点灯します。 充電が終わると消灯します。

D. 充電が完了するまで、約2時間かかります。

ご注意:
1. 本製品は、ご使用の前に充電をしておく必要があります。

- 本製品は、ご使用の削に尤竜をしておく必要があります。
 充電しながら接続すると、接続切れ、またはノイズが入るなど不具合が
- 充電しなから接続すると、接続切れ、またはノイスかへるなど不具合か 発生する可能性が高いです。また、充電しながら使うと、パッテリーの
- 寿命が短くなるので、お勧めしません。
 3. 内蔵パッテリーは長期間放置した場合、放電する可能性があるので、本 製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に一度を目安に充電を行なっ てください。

LEDインジケーターの動きとBR1004の状態

LEDが青色に点灯する	ベアリングを完了しました。
LEDが赤色に点滅する	低電力になって、充電する必要があります。
LEDが赤色に点灯する	充電しています。

動作	操作	LEDインジケーターの動き	
BR1004を起動 する	電源スイッチが ONにして、3秒間 後BR1004を起動 します。	IEDが青色にお棚には「LEDが青色と ペアリップルたとかい場合は、IEDが青色と 色で高低になって、ペアリップルなシドバイの地 に入ります。3分間でペアリップルなシドバイの地 のFILLは、 イアンリープルととがある場合は、ペアリッグルさい パイスを開始がに参加してイアリッグルまり、 デバイスが見つからない場合は、IEDが青色と青年で で高端になって、ペアリップのマンドバイスを にはます。	

動作	操作	LEDインジケーターの動き
BR1004をシャッ トダウンする	電源スイッチが OFFにします。	LEDが赤色に2秒間に点灯して消えます。
ベアリングしたデ バイスと自動的接 続する	起動すると自動的 に接続します。	LEDが青色に2秒間に点灯して、そして、赤色と青色で点道になって、ペアリングしたデバイスを自動的 に接着してペアリングします。最後にペアリングし たデバイスを優先します。 ペアリングしたデバイスが見つからない場合は、 LEDが赤色と青色で点流になって、ペアリングスシードバイの状態に入ります。3分間でペアリングしない も、自動的にCPFに出ます。

Bluetooth機器とのペアリング

- ペアリングするときに、BR1004と対象デバイスの距離が1メートル以内に保持してください。
- 2) 電源スイッチがONにして、LEDが青色に2秒間に点灯して、そして、赤色と青色で点滅になって、ペアリングモードに入ります。ペアリングしたい機器からInteck BR1004を検索します。本製品が見つかると、デバイス名「BR1004」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。ペアリングを完すると、LEDが青色に点灯します。

3) 3.5mmオーディオミニブラグを介して、本製品にヘッドフォン、ステレオ機器などのオーディオ再生機器を接続します。ペアリングしたデバイスで音楽を再生すると、本製品に接続したオーディオ機器から音声が出力されます。



ご注意:

- ベアリングを完了した状態で、多機能ボタンを長押すと、iOS Siriを起動します。
- 2. 着信または、発信するときに、音楽が一時停止します。
- 3. 最大8台のデバイスのペアリング履歴がBR1004に記憶、保存されます。しかも、時間順によって「接続履歴」のデータが消去されます。(例えば、一台目のペアリング履歴は九台目の履歴を上書きされます。)
- 別のデバイスとペアリングしたいときに、あらかじめペアリングしたデバイスとの接続を切る必要があります。

二台のデバイスと同時にペアリングする 1 RR1004はAとBの二台のデバイスと同時にペアリングします。

選択して登録してください。)

の音声を停止してください。

2 Aとペアリングする: ト記の流れで操作して、ペアリングを成功したら、Aの Bluetooth機能を一時OFFにします。それで、BR1004はペアリングスタンド

バイの状態になります。 3. 同じステップでBとペアリングをします。Bとのペアリングを完了したあとで、 AのBluetooth機能をONにして、このとき自動的にAとペアリングします。

(Bluetoothバージョンにより、自動的にペアリングできない可能性があ るので、この場合は、ペアリングしたいデバイスの検索画面 FCRR1004を

4. AとBの二台のデバイスと同時にペアリングする場合は、同時に音声を再生 できません。Aで再生する時に、Bを通じて再生したい場合は、あらかじめA

基本什样

製品型器	BR1004
Bluetooth仕様	V4.1, Class II
キャリア周波数	2.402GHz-2.480GHz
最大連続再生時間	約10時間
充電時間	約2時間
Bluetoothプロトコル	A2DP, AVRCP
云送距離	10m (障害物なし)
電池規格	250mAhリチウムイオン電池
入力電圧	DC 5V
環境温度(動作時)	-10—55℃
質量	約16.8g
N形寸法	60*25.5*14.5mm

パッキングリスト * BR1004*1 3.5mmオディオケーブル*1

USBケーブル*1 取扱説明書*1

サポート

本製品に関して何かご疑問やアドバイスがございましたら、弊社のカスタマーサポート(support@inateck.com)までにご連絡頂けますようお願い致します。

取り扱いの注意

- 1. 水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 2. 高温のまま放置しないでください。本製品は精密な電子機器です。高温、多 湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてくださ い。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合が 赤ります。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で 拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- 4. 火気に近づけないでください。爆発の原因となります。
- 火気にユビンけないでください。爆発の原因となりより。
 損傷を避けるために鋭いものに触れないでください。
- 6. 高い場合から転落すると、内部回路を破損する可能性があります。
- 本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください、感電や火災、やけどの原因になります。

連絡先 日本

Made in China

公式サイト: www.inateck.com/ip/ 住所: F&M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号

Eメー/レ: support_ip@inateck.com