


Introdução à Aerodinâmica Estacionária




Introdução

Forças que atuam na Aeronave

Forças que atuam em Aviões



Forças que atuam na Helicópteros



Aeronave Flexível

- Passado → aeronaves superdimensionadas e mais pesadas e rígidas
- Hoje → aeronaves otimizadas, leves e flexíveis

Fenômenos Aeroelásticos

O que são fenômenos Aeroelásticos?





Figure 1.1 - Three-ring aeroelastic interaction Venn diagram

Principais Fenômenos



Visualização do Fenômeno


Busque no youtube – visualização do Flutter

Flutter - Tacoma

<u>Flutter</u>




Atmosfera



Atmosfera Padrão – International Standard Atmosphere (ISA)

- Modelo empregado para padronização dos instrumentos das aeronaves
- Tabelas contendo temperaturas, pressões e densidades associadas a altitude



• Troposfera - nível do mar até 11.000 m $T(K) = 288,15 - 0,0065 \text{ h(m)} = T_0 - \chi \text{h}$ Recordando \rightarrow g = 9,80665 m/s²

International Standard Atmosphere properties

T_0 (sea level temperature)	288.16 K	518.69 R	
P_0 (sea level air pressure)	101325 N/m ²	21162 lbf/ft ²	
ρ_0 (sea level air density)	1.225 kg/m^3	0.0023769 slug/ft3	
a_0 (speed of sound at sea level)	340.29 m/s	1116.43 ft/s	
R (gas constant)	$287.05 \text{ m}^2/\text{s}^2 \text{ K}$	1716 ft ² /s ² R	
$\gamma = \frac{c_p}{c_p} = \frac{\text{specific heat at constant pressure}}{1000 \text{ model}}$	1.4	1.4	
c_v specific heat at constant volume			

- Considerações do modelo: atmosfera composta por gases perfeitos e aceleração da gravidade constante
- $T(K) = 288,15 0,0065 h(m) = T_0 \chi h$ - $dT = T - T_0 = - \chi h$
- Gases perfeitos...p = ρ R T
- Pressão...p $p_0 = \rho g h$

A relação entre pressão e temperatura podem ser expressas como:

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{g}{R\chi}}$$

A relação entre as densidades pode ser obtida a partir da relação anterior

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{g}{R\chi}-1}$$

A velocidade do som pode ser expressa como:

$$a = \sqrt{\gamma RT} = a_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}}$$

Efeito da variação da altitude - Matlab

Calculate International Standard Atmosphere at One Height

Calculate the International Standard Atmosphere at 1000 m.

```
[T, a, P, rho] = atmosisa(1000)
```

Copyright 2015 The MathWorks, Inc.

Calculate International Standard Atmosphere at Multiple Heights

Calculate the International Standard Atmosphere at 1000, 11,000, and 20,000 m.

```
[T, a, P, rho] = atmosisa([1000 11000 20000])
```

Copyright 2015 The MathWorks, Inc.

Pressure altitude1

Calculate the pressure altitude at a static pressure of 101,325 Pa with warnings for out-of-range inputs.

h = atmospalt(101325)

Calcule por exemplo para o nível do mar ou 5000 m

Efeito da velocidade nos parâmetros aerodinâmicos

Número de Mach

$$M = \frac{V}{a}$$

Classificação do Escoamento (Wright and Cooper)

Flow regimes defined by Mach number

M < 0.75	Subsonic	No shocks present in the flow	Gliders/propeller aircraft/some jet transports
0.75 < M < 1.2	Transonic	Shocks are attached to the aerofoil	Civil transports (typically $M = 0.8$ to 0.9)
M = 1	Sonic	Flow at the speed of sound	Fighter aircraft
1.2 < M < 5	Supersonic	Shocks present but not attached to the aerofoil	Fighter aircraft
M > 5	Hypersonic	Viscous interaction, entropy layer, high temperature effects become important	Missiles

Classificação do Escoamento (Anderson)

Escoamento	Mach	
Subsônico	M < 0,8	$M_{\infty} < 0.8$
Transônico	0,8 < M < 1,2	$0.8 < M_{\infty} < 1$ $M > 1$
	M > 1	$M_{\infty} > 1.2$ Expansion wave
Hipersônico	M > 5	$M_{\infty} > 5$ Thin, hot shock layer with viscous interaction and chemical reactions


Efeito da velocidade nos parâmetros aerodinâmicos

Número de Reynolds

$$R_e = \frac{\rho VC}{\mu}$$


Efeito da velocidade nos parâmetros aerodinâmicos

 Número de Reynolds define se um escoamento viscoso, principalmente na camada limite, é laminar (velocidade varia gradualmente próximo a superfície do aerofólio) ou se é turbulento (variação randômica ou irregular)



Duas Classificações dos Tipos de Escoamento

- Escoamento não-viscoso não há atrito / viscosidade na passagem do ar pelo aerofólio. A velocidade do ar próximo ao perfil vai bruscamente a zero
- Escoamento viscoso demonstrado pela presença da camada limite onde o escoamento vai da velocidade do escoamento a zero na superfície do aerofólio



Duas Classificações dos Tipos de Escoamento

- Escoamento incompressível densidade do ar é constante e vale para M < 0,3
- Escoamento compressível efeitos de compressibilidade devem ser levados em conta e a densidade varia no escoamento

Pressão Dinâmica

$$P_d = \frac{1}{2}\rho V^2$$

Velocidade Equivalente

Velocidade Equivalente – mesma pressão dinâmica independente da altitude – V_{EAS}

Velocidade Verdadeira – V_{TAS} = V - velocidade em relação ao ar

$$P_{d} = \frac{1}{2}\rho V^{2} = \frac{1}{2}\rho_{0}V_{EAS}^{2}$$

$$V_{EAS} = \sqrt{\frac{\rho}{\rho_{0}}}V$$

Escoamento Estacionário – velocidade em qualquer ponto do escoamento é constante em relação ao tempo




Figure 5.1 Flow around a symmetric aerofoil at zero incidence.

Ponto de Estagnação – S




Figure 5.2 Flow around a symmetric aerofoil at a small angle of incidence to the flow.

Pela Equação de Bernoulli, desprezando efeitos gravitacionais:

$$P + \frac{1}{2}\rho V^2 = cte$$




Figure 5.2 Flow around a symmetric aerofoil at a small angle of incidence to the flow.

Pela Equação de Bernoulli, desprezando efeitos gravitacionais e nos escoamentos compressíveis:

$$\left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\right)\frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}V^2 = cte$$




Figure 5.2 Flow around a symmetric aerofoil at a small angle of incidence to the flow.

Escoamento ao longo de uma linha de corrente livre na pressão P∞ e velocidade V∞ e a pressão ,muda em outro ponto do escoamento:

$$P + \frac{1}{2}\rho V^2 = P_{\infty} + \frac{1}{2}\rho V_{\infty}^2$$



$$P = P_{\infty} + \frac{1}{2} \rho \left(V_{\infty}^2 - V^2 \right)$$

Coeficiente de pressão é definido para um ponto no escoamento ou no aerofólio:

$$C_P = \frac{P - P_{\infty}}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty^2}} = 1 - \left(\frac{V}{V_{\infty}}\right)^2$$

Distribuição de Pressões sobre um Aerofólio Simétrico





Figure 5.3 Typical pressure distribution for a symmetric aerofoil at a small angle of incidence.

Distribuição de Pressões sobre um aerofólio simétrico



Centro de Pressão

Ponto na corda onde age a resultante das forças aerodinâmicas




Figure 5.5 Resultant aerodynamic force acts at the centre of pressure.

Centro de Pressão

O centro de pressão se altera na medida em que se modifica o ângulo de incidência:





Figure 5.5 Resultant aerodynamic force acts at the centre of pressure.

Coeficientes da Forças Aerodinâmicas

$$C_L = \frac{Lift}{\frac{1}{2}\rho V^2 c}$$

$$C_D = \frac{Drag}{\frac{1}{2}\rho V^2 c}$$



$$C_{M} = \frac{PitchingMoment}{\frac{1}{2}\rho V^{2}c^{2}}$$

Variação da Sustentação (Lift) com a ângulo de incidência




Figure 5.7 Variation of the lift coefficient with the angle of incidence.

Variação da Sustentação (Lift) com a ângulo de incidência




Figure 5.7 Variation of the lift coefficient with the angle of incidence.

Variação da Sustentação (Lift) com a ângulo de incidência

No ângulo de sustentação nula – α_0 - todos os aerofólios tem sustentação zero. Assim, α_0 = 0 no aerofólio simétrico.

$$C_{L} = a_{1} \left(\alpha - \alpha_{0}\right)$$

$$a_{1} = \frac{dC_{L}}{d\alpha} = 2 \pi / rad \approx entre \, 5,5 \, e \, 6$$


Mais comum $a_{1} = 5.73/rad$

Stall

Figure 5.7 Variation of the lift coefficient with the angle of incidence.


Curvas Sustentação, Arrasto e Momento

- Aplicação Airfoil Tools
- Exemplo NACA 0024



Curvas Coeficientes de Sustentação, Arrasto e Momento

- Aplicação <u>Airfoil Tools</u>
- Exemplo NACA 0024



Airfoil

Acessem a aplicação Airfoil:

http://www.airfoiltools.com/

E procurem as curvas do perfil

NACA 23012

Variação do Momento de Arfagem e o Centro Aerodinâmico




Figure 5.8 Variation of the moment coefficient about the leading edge with the lift coefficient and angle of incidence.

C_{MLE} – no bordo de ataque do perfil C_{m0} – sustentação zero

Centro Aerodinâmico

- Ponto no quarto de corda (¼ c) onde o momento aerodinâmico C_{Mx} é igual a C_{M0} e não varia com C_L ou com a incidência
- No aerofólio simétrico C_{M0} é zero e o centro de pressão está no quarto de corda




Figure 5.9 Forces and moments acting on an aerofoil for different reference points.

Sustentação em uma Asa Tridimensional

Área da asa em planta: S_w = 2sc onde c é a corda média

A razão de aspecto é uma medida da esbeltez da asa (aeronaves comerciais...AR = 6 a 8)

$$AR = \frac{2s}{c} = \frac{(2s)^2}{S_w}$$
Figure 5.10 Dimensions of an unswept wing.

Inclinação da Curva de Sustentação de uma Asa Finita Tridimensional

A inclinação da curva é chamada de aw.

Considerando que a sustentação da asa tenha formato elíptico com zero nas pontas das asas:

$$a_W = \frac{a_1}{1 + a_1/(\pi AR)}$$

Coeficientes de Força e Momento para uma Asa Finita Tridimensional

$$C_{L} = \frac{Lift}{\frac{1}{2}\rho V^{2}S_{w}} \qquad C_{D} = \frac{Drag}{\frac{1}{2}\rho V^{2}S_{w}} \qquad C_{M} = \frac{Moment}{\frac{1}{2}\rho V^{2}S_{w}c}$$

$$M_{\infty} = \frac{V_{\infty}}{a_{\infty}} \qquad Re = \frac{\rho_{\infty}V_{\infty}c}{\mu_{\infty}}$$

$$C_{L} = f_{1}(\alpha, Re, M_{\infty})$$

$$C_{D} = f_{2}(\alpha, Re, M_{\infty})$$

$$C_{M} = f_{3}(\alpha, Re, M_{\infty})$$

$$C_M = \frac{Moment}{\frac{1}{2}\rho V^2 S_w c}$$

- número de faixas elementares (strips)
- coeficiente de sustentação dessas faixas é proporcional ao ângulo de incidência α(y)
- uma faixa não interfere nas demais
- efeitos de compressibilidade na raiz e na ponta são desprezados




Figure 5.11 Aerodynamic 'strip' on a continuous rectangular wing.

um elemento de faixa de largura dy e corda c






Figure 5.11 Aerodynamic 'strip' on a continuous rectangular wing.

Na asa com afilamento a corda c(y) entra na integral



$$dL = \frac{1}{2} \rho V^2 c(y) dy a_1 \alpha(y)$$



Leva em conta o efeito da descontinuidade na ponta da asa gerando vórtices de ponta de asa




Figure 5.12 Spanwise lift distribution for a realistic wing and strip theory model.

Asas Elípticas e Afiladas

A sustentação na ponta é desprezada devido a corda ser reduzida na ponta. Assim, modifica-se a expressão da teoria de faixas com o emprego de:

$$a_{W} = \frac{a_{1}}{1 + a_{1} / (\pi AR)}$$


$$dL = \frac{1}{2} \rho V^{2} c dy a_{w} \alpha(y)$$

$$L_{TOTAL} = \int_{0}^{s} dL = \frac{1}{2} \rho V^{2} c a_{w} \int_{0}^{s} \alpha(y) dy$$

Asas com pouco Afilamento -> Teoria de Faixas Modificada


$$a_{W}(y) = a_{1} \left[1 - \left(\frac{y}{s} \right)^{2} \right] \quad \text{or} \quad a_{W}(y) = a_{1} \left[1 - \left(\frac{y}{s} \right) \right]^{2} \quad \text{or} \quad a_{W}(y) = a_{1} \cos \left(\frac{\pi y}{2s} \right)$$

$$dL = \frac{1}{2} \rho V^{2} c dy a_{W} \alpha \left(y \right)$$



Teoria de Faixas para uma Asa Discretizada

- asa é dividida em N seções finitas de largura ∆y
- k-ésima seção localizada a distância yk da raiz
- a sustentação agindo na k-ésima faixa L_k:



$$L_{k} = \frac{1}{2} \rho V^{2} c a_{w} \alpha (y_{k}) \Delta y$$

$$L_{TOTAL} = \sum_{1}^{N} L_{k}$$

Método dos Painéis – Panel Methods

- imprecisões na teoria das faixas devido a falta de interação entre as diferentes seções (não pode ser usado para caudas em T)
- a indústria usa o método de painéis onde a superfície de sustentação é discretizada em painéis e são usados elementos de escoamento potencial agindo em cada painel (vórtices ou dipolos)
- NÃO SERÁ ESTUDADO NESTE CURSO

Arrasto em Asas Tridimensionais

 busca da maior razão sustentação/arrasto para ter maior alcance

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_D$$

C_{D0} arrasto de perfil C_{Di} – arrasto induzido

e'- fator de eficiência da envergadura

e'=1 ..asa elíptica

0,85 < e' < 0,95 .. aeronaves comerciais

$$C_D = C_{D0} + C_{Di} = C_{D0} + \frac{C_{L^2}}{\pi e' AR}$$

Arrasto em Asas Tridimensionais

- para reduzir o arrasto induzido:
 - asas elípticas ... e'=1
 - aumentar a razão de aspecto .. AR = 2s/c
 - uso de Winglets aumenta AR

$$C_D = C_{D0} + C_{Di} = C_{D0} + \frac{C_{L^2}}{\pi e' AR}$$

Influência dos Tipos de Arrasto

$$C_L = f_1(\alpha, Re, M_\infty)$$

 $C_D = f_2(\alpha, Re, M_\infty)$
 $C_M = f_3(\alpha, Re, M_\infty)$



$$M_{\infty} = \frac{V_{\infty}}{a_{\infty}} \qquad Re = \frac{\rho_{\infty} V_{\infty} c}{\mu_{\infty}}$$

RELEMBRANDO




Figure 5.14 Variation of drag with dynamic pressure q.

$$C_D = C_{D0} + C_{Di} = C_{D0} + \frac{C_{L^2}}{\pi e' AR}$$

Relação C_L x C_D






Figure 5.15 $C_{\rm L}$ versus $C_{\rm D}$ for different Mach numbers.

Manobras das Aeronaves





Usadas para manobrar a aeronave por mudar a distribuição de pressão no aerofólio

O aumento do arqueamento aumenta o coeficiente de sustentação

Increasing β





Figure 5.16 Two-dimensional aerofoil with a control surface.


Aplicação da superfície de controle leva o centro de pressão para trás. E os coeficientes se alteram:

$$C_{\rm L} = a_0 + a_1\alpha + a_2\beta$$
 and $C_{\rm M} = b_0 + b_1\alpha + b_2\beta$,



Pressure distribution for an aerofoil with an applied control surface.

$$C_{\rm L} = a_0 + a_1 \alpha + a_2 \beta$$
 and $C_{\rm M} = b_0 + b_1 \alpha + b_2 \beta$,



a2...inclinação da curva de sustentação quando se aciona as superfícies de controle


b2inclinação da curva de momento de arfagem quando se aciona as superfícies de controle

E...razão entre a corda da superfície de controle em relação a corda total do perfil

$$a_2 = \frac{a_1}{\pi} \left[\cos^{-1} (1 - 2E) + 2\sqrt{E(1 - E)} \right]$$
 and $b_2 = -\frac{a_1}{\pi} (1 - E)\sqrt{E(1 - E)}$

Teoria Pistão – Escoamento supersônico

A pressão agindo no perfil pode ser aproximada pela teoria pistão em altas velocidades M»1:



$$P = \rho a V \alpha = \frac{\rho V^2}{M} \alpha,$$

Figure 5.19 Supersonic flow over an aerofoil.

Escoamento Transônico

- -É caracterizado pela presença de ondas de choque na superfície da asa
- ondas de choque alteram a subitamente a pressão e sua posição é dependente da condição de voo e também da geometria da corda da asa
- não é possível prever a distribuição de pressões usando teoria de faixa ou método de painéis

Exercícios

- 1. An aerofoil of 2 m chord has $C_{M0} = 0.02$, $\alpha_0 = 1^\circ$, $a_1 = 5.7/\text{rad}$. The aerodynamic centre is at 0.25c behind the leading edge. It is at an incidence of 5° in a wind speed of 50 m/s ($\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$). Find the lift and pitching moment about the leading edge per unit span when a trailing edge flap angle is set at 10° . Take $b_1 = 2.0/\text{rad}$ and assume that the lift increment due to the flap acts through the midchord point.
- 2. For a rigid wing of root chord 2 m and semi-span 6 m with incidence 2°, write a MATLAB program to compare the different lift distributions obtained using strip theory and modified strip theory. Determine the taper ratio that gives the closest strip theory lift distribution compared to the modified strip theories.