


# INTRODUÇÃO



# PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO































#### Dispersão de Rayleigh

- Causa a reflexão de energia
- Ocorre quando os comprimentos de onda > diâmetro das partículas



### BANDAS DE FREQUÊNCIAS

#### Banda S

- Comprimento de onda: 8 a
   15 cm;
- Capacidade para detetar chuvas até 300 km;
- Consegue detetar gotas de grande dimensão;
- Comprimentos de onda não são facilmente atenuados pela precipitação.

#### Banda C

- Comprimento de onda: 4 a 8 cm;
- Tem uma boa relação entre o custo e a capacidade de deteção:
- Comprimentos de onda são mais facilmente atenuados pela precipitação.


#### Banda X

- Comprimento de onda:2,5 a 4 cm;
- Utilizada para a deteção de partículas de menor dimensão;
- Os alvos têm de estar a uma distância curta;
- O sinal desta gama de comprimento de ondas é muito atenuado.

### COMPONENTES DOS RADARES METEOROLÓGICOS










Processador do radar



Recetor




Sistema de exibição

#### Tempo de retorno

- Registo tempo total que o pulso leva para ir até o alvo e voltar
- Sabe-se a velocidade da onda emitida



Permite determinar a que distância se encontra os hidrometeoros




#### Efeito Doppler

- É o deslocamento da frequência das ondas refletidas devido ao movimento da partícula
- Se a partícula se está a aproximar do radar, a frequência do sinal refletido aumenta




Permite determinar a velocidade das partículas em direção ao radar ou pra longe dele



# RADARES CONVENCIONAIS


Baseiam-se nos princípios básicos dos radares:

 Envio de onda e recepção da reflexão



### RADARES DOPPLER

Mede as Velocidades a partir do efeito Doppler, permitindo saber a direção e velocidade das particulas alvo em movimento. Permite detetar ventos fortes, tempestades e ciclones




# RADARES DE POLARIZAÇÃO DUPLA

Emitem pulsos nas direções horizontal e vertical.

Permite melhor qualidade de dados, diferenciando entre chuva, neve ou granizo.

Podem ser usados com os principios dos radares Doppler.



# RADARES MÓVEIS

Montados em veículos ou estruturas móveis, permitindo análises rápidas e localizadas em fenómenos como tempestades, tornados, furacões.



### RADARES DE BORDO

Podem ser usados em missões de reconhecimento de furacões.

Também usados em pesquisas científicas em zonas de maior interesse mas dificil acesso.



### RADARES DE BORDO


Usados nas aeronáves comerciais como forma de evitar navegar por zonas de condições adversas, que podem causar lesões ou danos à aeronave.



### RADARES DE BORDO

A equipa de bordo deve usar várias técnicas para fazer melhor uso do equipamento:

- Ajustar a direção do radar;
- · Ajustar a sensibilidade;
- Uso de modos de turbulência



# APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA AERONÁUTICA

Alguns problemas que podem existir durante o voo:

- Turbulência
- Trovoadas
- Formação de gelo
- Baixa visibilidade
- Chuvas fortes
- Granizo

São os radares que permitem os pilotos se guiarem quando se é encontrado áreas com esses riscos


## RADARES NAS AERONAVES

Nem todos as aeronaves contém um radar meteorológico a bordo. Normalmente os


aviões recebem informação meteorológica através de sistemas externos como

sistemas meteorológicos colocados em satélites ou baseados na Terra.


Contudo algumas aeronaves contêm um pequeno radar para complementar.



















# RADARES NAS AERONAVES

Para se visualizar o clima dentro do

cockpit, existe os EFB, que são

computadores tablet que permitem

mostrar os dados meteorológicos

recebidos dos radares.



Informação prévia Inclinação da antena e do alcance


Alterar o ganho do sistema

Estar atento a sinais


- Conhecer as especificações do radar
- Obter informação sobre as previsões meteorológicas na rota a percorrer
- Ir variando a inclinação da antenna como modo padrão de deteção e avaliação do clima
- Obter uma
   melhor perceção
   do que os radares
   podem estar a ler
- Durante o voo, estar atento a sinais visuais e auditivos emitidos pelo o Sistema de avaliação de ameaças e perigos

Informaçã prévia

- Conhecer as especificaçõe radar
- Obter informa sobre as previs meteorológica rota a percorre



Overscanning





ar atento a sinais

rante o voo,
car atento a
ais visuais e
ais emitidos
lo o Sistema de
aliação de
neaças e
rigos

Correct storm display

The visible top of the storm is an area of minimum reflectivity. Infc to a As the storm gets closer, the radar must be tilted down to paint the area of maximum reflectivity. 20 Miles 100 Miles Level Cruise @ 30,000 ft Radar Tilt Down 59 Visible Top Conh 00, Area of Minimum o a espec Reflectivity radar -- Figure 4-1: is e Most Reflective Reflectivity - Obter los Wet Hall Rain sobre ma de Wet Snow Area of meter Dry Hail 9 Maximum Ice Crystals rota a Refectivity Dry Snow Least Reflective 10,000 ft 10,000 ft

Informação prévia Inclinação da antena e do alcance


Alterar o ganho do sistema


Estar atento a sinais


- Conhecer as especificações do radar
- Obter informação sobre as previsões meteorológicas na rota a percorrer
- Ir variando a inclinação da antenna como modo padrão de deteção e avaliação do clima
- Obter uma
   melhor perceção
   do que os radares
   podem estar a ler
- Durante o voo, estar atento a sinais visuais e auditivos emitidos pelo o Sistema de avaliação de ameaças e perigos

Inform pré

- Conhece especific radar
- Obter inf sobre as meteoro rota a pe







tento a lais

e o voo, tento a 'isuais e mitidos Sistema de ão de as e

Informação prévia Inclinação da antena e do alcance

Alterar o ganho do sistema

Estar atento a sinais

- Conhecer as especificações do radar
- Obter informação sobre as previsões meteorológicas na rota a percorrer
- Ir variando a inclinação da antenna como modo padrão de deteção e avaliação do clima
- Obter uma
   melhor perceção
   do que os radares
   podem estar a ler
- Durante o voo, estar atento a sinais visuais e auditivos emitidos pelo o Sistema de avaliação de ameaças e perigos

### EXEMPLOS DE SISTEMAS

#### Cloud Top Height (CTH)

- -Sistema na aeronave
- -Utiliza dados de satélites para fornecer
- informações sobre tempesteados e condições
- adversas em áreas remotas
- -Complementa radares convencionais
- garantindo maior segurança



### EXEMPLOS DE SISTEMAS


Terminal Doppler Weather Radar(TDWR)

- -Sistema na terra
- -Utilizado para detetar condições perigosas de

precipitação e ventos próximos a grandes

aeroportos com atividade frequente de


tempestades



## CASO PRÁTICO


Avião encontra-se perto de áreas de risco para voar

Pode escolher estas 4 rotas (desde a A até à D) Qua será a melhor?



# O FUTURO DE RADARES METEOROLÓGICOS

Áreas com cristais de gelo, ainda não são detetadas





# QUESTÕES?





