



DESIGN DE ESTRUTURAS AEROESPACIAIS

Daniel Afonso

Escola Superior Aveiro Norte, Universidade de Aveiro Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA) dan@ua.pt www.ua.pt/pt/p/16609746

SUMÁRIO

Transmissão de movimento

- Relação entre velocidade
- Relação de binário/força

Engrenagens

• Tipos de engrenagens

Transmissão por elementos flexíveis

• Tipos de componentes

Fixação de componentes em veios










Componentes

Corpos ligados por atrito

Velocidade linear do ponto de contacto é comum em ambos os corpos







Transmissão de movimento de rotação em movimento de rotação

•
$$v1 = v2 \Leftrightarrow \omega 1. r1 = \omega 2. r2 \Leftrightarrow \frac{\omega 1}{\omega 2} = \frac{r2}{r1} = \frac{d2}{d1} = \frac{n1}{n2}$$

- v velocidade tangencial (m/s)
- ω velocidade angular (rad/s)
- n velocidade angular (rpm)
- r raio da roda (m)
- d diâmetro da roda (m)

Transmissão de movimento de rotação em movimento de translação

•
$$v1 = v2 \Leftrightarrow v2 = \omega 1.r1 = \frac{n1 \times 60}{2.\pi}.r1$$





Pela lei da ação reação, a força é igual no ponto de contacto das duas rodas


$$F_u = \frac{2.T}{d}$$

$$F1 = F2$$

$$\frac{2.T1}{d1} = \frac{2.T2}{d2}$$

$$\frac{T1}{T2} = \frac{d1}{d2}$$

$$\frac{T1}{T2} = \frac{d1}{d2} = \frac{\omega 2}{\omega 1} = \frac{n2}{n1}$$








Pela lei da conservação de potência, a potência é constante

$$P1 = P2$$

$$T1. ω1 = T2. ω2$$

$$\frac{T1}{T2} = \frac{\omega 2}{\omega 1}$$


$$\frac{T1}{T2} = \frac{d1}{d2} = \frac{\omega 2}{\omega 1} = \frac{n2}{n1}$$






RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO E SENTIDO DE ROTAÇÃO

Por norma, uma relação de transmissão não deve ultrapassa 1:5 - Relações de transmissão superiores são o resultado de vários andares de transmissão




Transmissão de movimento por rodas de atrito pode ser sujeita a escorregamento

Utilização de
engrenagens – rodas
dentadas – permite a
transmissão de movimento
de roda com interferência
mecânica











Rodas caracterizadas por:

- Módulo da roda
 - m1 = m2 = passo/ π
- Número de Dentes
 - z1 e z2
- Diâmetro Primitivo
 - d1 = m.z1 e d2 = m.z2
- Velocidade de rotação
 - n1 e n2
- Entre-eixo
 - a = (d1+d2)/2







Relação de transmissão

 Relação de transmissão análoga a transmissão por rodas de atrito

$$\bullet \ \frac{\omega 1}{\omega 2} = \frac{n1}{n2} = \frac{d2}{d1} = \frac{z2}{z1}$$

$$\bullet \ \frac{T1}{T2} = \frac{z1}{z2} = \frac{d1}{d2}$$

•
$$v2 = \omega 1.r1 = \omega 1.\frac{m.z1}{2}$$

$$\bullet \ F2 = \frac{2.T1}{d1}$$









RODAS DE DENTADO RETO

Transmissão de movimento de rotação entre veios paralelos ou transmissão de movimento de rotação para translação







RODAS DE DENTADO RETO

Geometria simples – fácil fabrico

Eficientes – o binário de um eixo é transmitido ao segundo eixo com uma eficiência próxima de 100%

Fáceis de montar – a montagem é feita na direção axial

Possibilidade de operação interior ou exterior

Ruidoso – transmissão de movimento provoca vibrações e consequentemente ruído

Folgas e impacto – maioritariamente em mudança de binário a ser transmitido





Transmissão de movimento de rotação entre veios ou transmissão de movimento de rotação para translação









Operação mais silenciosa – o contacto entre dentes é gradual, resultando numa transmissão menos ruidosa

Resistência – possibilidade de transmitir binários mais elevados com rodas do mesmo módulo

Possibilidade de transmissão de rotação entre eixos não paralelos

Possibilidade de operação interior e exterior

Menor eficiência – escorregamento entre superfície provoca atrito que dissipa potência


Maior custo de fabrico e montagem
– geometria mais complexa
complica fabrico e impede
montagem axial de rodas
independentes







Rodas com ângulos opostos transmitem movimento entre eixos paralelos ou entre rodas e cremalheiras

Rodas com a mesma direção de ângulo transmitem movimento entre eixos não paralelos













Rodas caracterizadas por:

- Módulo da roda
 - m1 = m2
- Angulo da hélice
 - $\beta 1 = \beta 2$ para eixos paralelos
- Diâmetro Primitivo
 - d1 = m.z1/cos(β 1)
 - $d2 = m.z2/cos(\beta 2)$









ENGRENAGENS CÓNICAS

Transmissão de movimento de rotação entre veios concorrentes











ENGRENAGENS CÓNICAS

Rodas montadas em veios concorrentes permitem transmissão de rotação com grande eficiência

Possibilidade de fabrico e montagem de engrenagens cónicas com dentado reto ou helicoidal









TRANSMISSÃO POR PARAFUSO SEM FIM

Transmissão de movimento de rotação entre veios concorrentes com grande relação de transmissão









TRANSMISSÃO POR PARAFUSO SEM FIM

Possibilidade de grandes relações de transmissão – Solução de transmissão compacta

Operação silenciosa e contínua

– provoca pouca vibração

Transmissão de movimento apenas num sentido (particularmente com parafusos de uma entrada)

Menor eficiência — escorregamento entre superfície provoca atrito que dissipa potência

Transmissão de movimento apenas num sentido







TRANSMISSÃO POR PARAFUSO SEM FIM


Transmissão caracterizada por:

- diâmetro do parafuso
 - d1
- Número de entradas do parafuso
 - z1
- diâmetro da roda
 - d2
- Número de dentes da roda
 - z2





Single-, double-, and triple-threaded screws. Also called single-, double-, and triple-start.



Acme threads are used in C-Clamps, vices, and cartoons





TRANSMISSÃO POR FUSO

Transmissão de movimento de rotação de um fuso em movimento de translação de um carro











TRANSMISSÃO POR FUSO

Grande precisão e repetibilidade – utilização exclusiva de elementos rígidos

Grande eficiência na transmissão de potência (com fuso de esferas)

Baixa custo – particularmente em montagens com porcas

Capacidade de transmissão de potência limitada

Velocidade linear limitada – sistema não compatível com grandes velocidades ou força máxima e eficiência diminui com grandes velocidades





TRANSMISSÃO POR ELEMENTOS FLEXÍVEIS

Utilização de engrenagens utiliza apenas componentes rígidos

- Implica montagem precisa do entre eixo do movimento
- Implica alinhamento preciso entre os eixos


Utilização de elementos de transmissão flexíveis permite configurações de transmissão distintas

- Transmissão por correias
- Transmissão por cabos
- Transmissão por correntes





Transmissão de movimento de rotação entre veios com grande entre eixo










Entre eixo depende do comprimento da correia e diâmetro das rodas

Sentido de rotação depende da configuração da correia

Relação de transmissão depende do diâmetro das polias







Possibilidade de grandes distâncias de entre eixo Funcionamento silencioso Absorção de impactos Facilidade de manutenção — facilidade de substituição de componentes

Possibilidade de escorregamento (expeto com correias dentadas)

Duração de vida mais curta






TRANSMISSÃO POR CORREIAS

Transmissão caracterizada por:

- Diâmetro da roda motora: d
- Diâmetro da roda movida: D
- Coeficiente de escorregamento:
 g
 - 3 a 5% em correias planas e trapezoidais, 0% em correias dentadas
- Transmissão: $i = \frac{d.(1-g)}{D}$








TRANSMISSÃO POR CORREIAS

Comprimento da correia:

- Diâmetro da roda motora: d
- Diâmetro da roda movida: D
- Distância de entre eixo: C
- Ângulo de contacto da polia motora: $\theta 1 = 2 \arccos\left(\frac{D-d}{2C}\right)$



• Comprimento da correia:

$$L = \frac{\pi}{2}(d+D) + 2.C.\sin\left(\frac{\theta 1}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\left(1 - \frac{\theta 1}{\pi}\right)(D-d)$$






TRANSMISSÃO POR CORREIAS

Tensionamento da correia:

- Pré tensão: Tensão necessária a garantir o atrito necessário à transmissão
- Possibilidade de entre eixo variável
- Possibilidade de adequar um comprimento de correia maior a um entre eixo pretendido








Plana


Trapezoidal


Dentada (síncrona)













CORREIAS PLANAS

Velocidade de translação da correia até 90m/s

Vida útil até 40.000 horas de trabalho

Permitem transmissão entre veios não paralelos


Permitem grandes distâncias de entre eixo

Utilizam polias de grandes dimensões

Permitem relações de transmissão até 1:20











CORREIAS TRAPEZOIDAIS

Velocidade de translação da correia até 25m/s

Vida útil até 10.000 horas de trabalho

Permitem transmissão entre veios paralelos

Permitem distâncias de entre eixo mais curtas

Utilizam polias de menores dimensões


Permitem relações de transmissão até 1:5


Menor tensão de montagem

Mais flexíveis e mais resistentes que as correias planas

Rendimento superior: escorregamento mínimo ou nulo











CORREIAS DENTADAS (SÍNCRONAS)

Transmissão de movimento com necessidade de sincronismo

Potência e velocidade de transmissão inferior


Mais flexíveis que correias trapezoidais

Permitem polias mais pequenas - permitem montagens mais compactas

Relações de transmissão reduzidas

Permitem operação com velocidades baixas










CORREIAS DENTADAS (SÍNCRONAS)

Transmissão de movimento de rotação de um eixo em movimento de translação de um carro









TRANSMISSÃO POR FUSO

Possibilidade de movimento de translação de grande distância

Grande velocidade de translação

Baixa velocidade de rotação para grande velocidade de translação Necessidade de grande binário de entrada

Menor precisão e repetibilidade

Necessidade de ajustar tensão no sistema





CORRENTES

Transmissão de movimento de rotação entre veios com grande entre eixo para binários elevados



CORRENTES

Transmissão entre múltiplas rodas eixos paralelos com binário superior ao suportado por correias

Transmissão sem possibilidade de escorregamento

Menor necessidade de ajuste de tensão

Transmissão mais ruidosa

Necessidade de lubrificação

Maior massa





FIXAÇÃO DE COMPONENTES EM VEIOS









FIXAÇÃO DE COMPONENTES EM VEIOS

Necessidade de acoplar veios

• Ligação entre veios de um motor e veios de um equipamentos

Necessidade de prevenir movimento de translação de componentes ao longo de veios

Garantir o posicionamento axial de componentes

Necessidade de prevenir movimento de rotação de componentes em torno de veios


Garantir o posicionamento radial e angular de componentes






ACOPLAMENTOS RÍGIDOS






Acoplamento de peças a um eixo cónico ou por estrias



Acoplamento de peças a um eixo com aperto (com ou sem facejamento)







Acoplamento de eixos (ou peças) por flanges



Acoplamento de eixos por ligações cilíndricas







ACOPLAMENTOS PARA DESALINHAMENTOS

Acoplamento de veios ou de componentes a veios deve compensar possíveis desalinhamentos


desalinhamento axial



desalinhamento angular



desalinhamento torcial



desalinhamento lateral







ACOPLAMENTOS PARA DESALINHAMENTOS



União lateral (oldham)



União móvel dentada (amerigear)



Junta universal (cardan)




Juntas flexíveis (Beam Couplings)



Juntas flexíveis (Double Loop Couplings)




Juntas flexíveis (Jaw Couplings)




FIXAÇÃO DE COMPONENTES EM VEIOS

Anéis elásticos (ou freios ou anéis de retenção) são utilizados para impedir o movimento axial de componentes ao longo de um veio ou de um furo











FIXAÇÃO DE COMPONENTES EM VEIOS

Chavetas são utilizadas para impedir o movimento de rotação de componentes num veio ou num furo

