Licenciatura em Engenharia Aeroespacial 2023/2024

Engenharia de Estruturas Aeroespaciais – Teste 2 – 23/11/2023

Duração: 2h30

Os ficheiros frame.x_t, land_gear.x_t, motor.x_t e propeler.x_t permitem montar um conceito de drone.



- 1. Analise os ficheiros e desenvolva uma proposta para o fabrico da estrutura e montagem de trem de aterragem, motores e helices do drone, tendo em conta os seguintes princípios:
- i) as peças da estrutura deverão ser fabricadas por maquinagem com tolerancia ISO2768-mK;
- ii) a montagem deve garantir a adequada fixação de todos os compontens;
- iii) a diagonal entre motores deve ser ajustada para 240 mm;
- iv) todas as ligações devem utilizar a mesma referência de componentes de ligação;
- v) a helice deve fixar ao veio do motor sem utilização de componetnes de ligação;
- vi) não podem ser realizadas alterações no motor nem no trem de aterragem.


2. Realize a montagem da estrutura:

- a) A montagem deve incluir todas as peças desenvolvidas no exercício 1 e elementos de ligação selecionados. São montadas duas hélices esquerdas e duas direitas com o eixo perpendicular aos braços da estrutura em ambas as configurações. Devem existir duas configurações, ambas totalmente fixas, com o trem de aterragem fechado (horizontal) e aberto (vertical).
- b) Realize uma vista explodida a partir da configuração com o trem de aterragem fechado.

3. Realize desenhos técnicos das peças:

- a) Realize um desenho de conjunto da montagem, devidamente cotado, incluindo a posição alternativa do trem de aterragem, a vista explodida e identificação das peças.
- b) Realize o desenho de definição de uma hélice.
- 4. Exporte uma imagem vetorial de linhas e sombras da montagem. Inclua ou adicione linhas que representem a rotação das hélices.

1	2.a)	2.b)	3.a)	3.b)	4.
30%	15%	15%	20%	5%	15%



ISO 2768 - 1 Values in millimetres

Tolerance class		Permissible deviations for basic size range							
Designation	Description	0,5 ^a up to 3	over 3 up to 6	over 6 up to 30	over 30 up to 120	over 120 up to 400	over 400 up to 1 000	over 1 000 up to 2 000	over 2 000 up to 4 000
f	fine	± 0.05	± 0.05	± 0,1	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	± 0,3	± 0,5	_
m	medium	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	$\pm 0,5$	± 0,8	± 1,2	± 2
c	coarse	$\pm 0,2$	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
v	very coarse	_	± 0.5	± 1	± 1,5	$\pm 2,5$	± 4	± 6	± 8

Type of Fit	Description	Hole Basis	Shaft Basis	
Clerance Fits	Loose Running	H11/c11	C11/h11	
	Free Running	H9/d9	D9/h9	
	Close Running	H8/f8	F8/h8	
	Sliding	H7/g6	G7/h6	
Transition Fits	Similar	H7/k6	K7/h6	
	Fixed	H7/n6	N7/h6	
Interferance Fits	Press	H7/p6	P7/h6	
	Driving	H7/s6	S7/h6	
	Forced	H7/u6	U7/h6	