

# Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações Licenciatura em Engenharia Aeroespacial


Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas – PROE


Ano letivo 2023/24

Prof. Pedro Pinho ptpinho@ua.pt

#### Antena

- Dispositivo que emite ou recebe ondas eletromagnéticas com características que se adequam à aplicação a que se destinam;
- Fazem uma transição eficiente entre a propagação guiada (num guia de onda, cabo coaxial, linha de transmissão) e a propagação em espaço livre Eficiência de radiação, promovendo uma adaptação de impedâncias entre os dois meios;







### Tipos de antenas

- As antenas podem ser classificadas com base em vários critérios:
  - Geometria:
    - o Dipolos, monopolos, laço, espiral, log-periódica, lente,...
  - Princípio de funcionamento:
    - o Onda estacionária, onda progressiva, abertura,...
  - Dimensões (em comprimentos de onda)
    - Eletricamente pequena, ressonante,...
- >Uma antena pode pertencer a várias categorias simultaneamente:
  - Por exemplo, duas antenas com a mesma geometria podem ser colocadas numa ou noutra categoria consoante as suas dimensões.





#### Tipos de antenas: filiformes ou filamentares

- Antenas constituídas por um fio condutor o qual é percorrido por uma corrente elétrica;
- Tipicamente têm uma secção muito menor que o seu comprimento, tendo inúmeras aplicações.












#### Tipos de antenas: aberturas

- Radiação a partir dos campos eletromagnéticos formados sobre as aberturas resultantes de modificações apropriadas em guias de onda (GO) metálicos;
- São utilizadas normalmente como alimentadores de refletores ou como antenas de referência em medidas laboratoriais;
- >Antenas bastante diretivas e com aplicação em micro-ondas.



#### Tipos de antenas: impressas

- Estrutura metálica impressa num material não condutor (substrato);
- Do baixo perfil, o preço e a versatilidade de projeto fazem com que sejam das antenas mais utilizadas atualmente.














### Tipos de antenas: Agregados

- Conjunto de antenas distribuídas no espaço. São flexíveis porque as suas características dependem do tipo, do número, da posição relativa e da alimentação que cada elemento tem no espaço;
- Permitem obter ganhos elevados e diagramas de radiação potencialmente controláveis.








#### Métodos de análise: Resolução analítica

- Resolução direta, por via analítica, das equações de Maxwell;
  - º Exequível apenas para antenas com uma estrutura muito simples e utilizando algumas aproximações;
  - · Requerem uma boa estimativa da distribuição de corrente na antena.



$$\nabla^2 E + \omega^2 \mu \varepsilon E = j\omega \mu J + \nabla \left(\frac{\rho}{\varepsilon}\right)$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}$$


$$\mathbf{E} = -j\omega \vec{A} - j\frac{1}{\omega\mu\varepsilon}\nabla\cdot(\nabla\cdot\vec{A})$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \iiint\limits_{V} \vec{J} \frac{e^{-j\beta R}}{R} dV$$




#### Métodos de análise: Simulação eletromagnética

- Resolução numérica, utilizando simulação eletromagnética, das equações de Maxwell;
  - Exequível para qualquer antena, embora dependendo da dimensão do problema possa ser necessário um grande poder computacional;
  - · Resultados simulados muito próximos dos resultados medidos;
  - o Diversos métodos de simulação consoante o problema em análise.









### Mecanismo de radiação: Equações de Maxwell

Meio homogéneo, linear, isotrópico

$$\nabla \times E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\nabla \times H = \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} + J$$

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

$$J = \sigma E + J_g$$

$$\nabla^2 E + \omega^2 \mu \varepsilon E = j\omega \mu J + \nabla \left(\frac{\rho}{\varepsilon}\right)$$


Equação de onda não homogénea, cuja resolução analítica é bastante complexa

- Solução: Utilização de Potênciais;
  - ° Solução matemática válida, mas em problemas simples.




### Resolução das equações de Maxwell

 $\triangleright$  Potencial vetor  $\vec{A}$  e sua relação com os campos:



$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V} \vec{J} \frac{e^{-j\beta R}}{R} dV$$




$$\vec{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}$$

$$E = -j\omega \vec{A} - j\frac{1}{\omega\mu\varepsilon}\nabla\cdot(\nabla\cdot\vec{A})$$



### Dipolo infinitesimal: definição

- Também conhecido como dipolo de Hertz;
  - Antena linear, teórica, infinitamente fina e de comprimento dl infinitesimal, no limite pode ser considerada como uma fonte pontual;
  - Antena fundamental':
    - Campos criados por antenas filamentares podem ser obtidos por integração do campo de sucessivos dipolos elementares de Hz
- Etapas para a obtenção dos campos eletromagnéticos:
  - 1) Cálculo do potencial vetor  $\vec{A}$ ;
  - 2) Expressar o potencial vetor em coordenadas esféricas;
  - 3) Cálculo dos campos em coordenadas esféricas;
  - 4) Análise dos campos em função das zonas de radiação;
  - o 5) Obtenção do campo na zona distante de radiação.





# Dipolo infinitesimal: campos eletromagnéticos

Em coordenadas esféricas:

$$\underline{\mathbf{A}}_{r} = \underline{\mathbf{A}}_{z} \cos \theta = \frac{\mu I_{0} l e^{-jkr}}{4\pi r} \cos \theta$$

$$\underline{\mathbf{A}}_{\theta} = -\underline{\mathbf{A}}_{z} \sin \theta = -\frac{\mu I_{0} l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

$$\underline{\mathbf{A}}_{\phi} = 0$$

$$ightharpoonup$$
 Campo magnético:  $\underline{\vec{\mathbf{H}}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \underline{\vec{\mathbf{A}}}$ 

$$\underline{\mathbf{H}}_r = 0$$

$$\underline{\mathbf{H}}_{\theta} = 0$$

$$\underline{\mathbf{H}}_{\phi} = j \frac{kI_0 l \sin \theta}{4\pi r} \left[ 1 + \frac{1}{jkr} \right] e^{-jkr}$$

Campo elétrico: 
$$\underline{\vec{\mathbf{E}}} = \frac{1}{j\omega\varepsilon}\nabla \times \underline{\vec{\mathbf{H}}}$$

$$\underline{\mathbf{E}}_r = \frac{ZI_0l\cos\theta}{2\pi r^2} \left[ 1 + \frac{1}{jkr} \right] e^{-jkr}$$

$$\underline{\mathbf{E}}_{\theta} = j \frac{ZI_0kl\sin\theta}{4\pi r} \left[ 1 + \frac{1}{jkr} - \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-jkr}$$

$$\underline{\mathbf{E}}_{\phi} = 0$$




### Dipolo infinitesimal: zonas de radiação

Existem parcelas que decaem com  $1/r^3$ , outras com  $1/r^2$  e outras com 1/r. Se nos afastarmos da antena, existirá uma distância a partir da qual apenas as parcelas com 1/r têm relevância.

<b>—</b>	Região de campo próximo		Região de campo distante
   	Sub-região reactiva	Sub-região de radiação	
	$0 \le r \le 0.62 \sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}$	$0.62\sqrt{\frac{D^3}{\lambda}} \le r \le \frac{2D^2}{\lambda}$	$r \ge \frac{2D^2}{\lambda}$ $r$

D é por referência a maior dimensão da antena





# Dipolo infinitesimal: campos eletromagnéticos em zona distante de radiação

Para pontos muito afastados da antena (ou seja, na zona distante de radiação) os campos eletromagnéticos são dados por:

$$\underline{\mathbf{E}}_{\theta} = j \frac{ZkI_0l}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta$$

$$\underline{\mathbf{H}}_{\phi} = j \frac{kI_0l}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta$$

$$\underline{\mathbf{E}}_{r} = 0$$


$$\underline{\mathbf{H}}_{\phi} = j \frac{kI_0 l}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta$$


$$\underline{\mathbf{E}}_r = 0$$

$$\underline{\mathbf{E}}_{\phi} = 0$$

$$\underline{\mathbf{H}}_r = 0$$

$$\underline{\mathbf{H}}_{\theta} = 0$$







#### Exercício

Considere uma ligação via rádio em que as antenas emissora e recetora são dipolos de Hertz com  $l=\lambda/50$  e distanciadas de 2 km. Admita que as antenas estão alinhadas segundo a direcção de máxima radiação. Se a sensibilidade do recetor for de  $2\times 10^{-3}$  V/m, calcule a corrente de alimentação mínima, a potência total radiada e a resistência de radiação do dipolo.

Para a mesma antena emissora do problema anterior calcule o campo disponibilizado à mesma distância de 2 km mas para pontos de elevação de 15°, 45°, 60° e 75° relativamente ao eixo de máxima radiação.



PROE

#### Parâmetros fundamentais de antenas

- >São parâmetros que permitem caracterizar o desempenho de uma antena:
  - · Potência Radiada;
  - Intensidade de Radiação;
  - Diretividade;
  - Rendimento de radiação;
  - Ganho;
  - o Diagrama de radiação;
  - o Impedância de entrada;
  - Área Efetiva;
  - Polarização das antenas;
  - Largura de banda.



### Parâmetros fundamentais: Densidade de potência

- ➤ Vetor de Poynting
  - É uma densidade de potência instantânea (W/m²)

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

º Em regime harmónico sinusoidal, estamos interessados no valor médio da densidade de potência

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} R \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \Rightarrow |S| = \frac{|\vec{E}|^2}{2Z} = \frac{Z|\vec{H}|^2}{2}$$

$$|S| = \frac{|\vec{E}|^2}{2Z} = \frac{I_0^2 Z \beta^2 l^2}{32\pi^2 r^2} \sin^2 \theta$$

• A potência radiada é obtida calculando o fluxo de (S) através de uma superfície fechada.


$$P_{rad} = \iint_{S} \langle S \rangle \cdot dS \Rightarrow P_{rad} = \iint_{S} |S| r^{2} \sin \theta \, d\theta d\phi$$

$$P_{rad} = 40\pi^2 \left(\frac{I_o l}{\lambda}\right)^2$$




#### Noção de radiano e sterradiano

Sterradiano é o ângulo sólido que tendo o seu vértice no centro duma esfera de raio r, a intersecta através duma superfície com uma área igual a  $r^2$ 



1 circunferência =  $2\pi$  rad



1 esfera =  $4\pi$  sterad



### Parâmetros fundamentais: Intensidade de radiação

- $\triangleright$  A intensidade de radiação  $U(\theta, \phi)$  é a potência radiada por unidade de ângulo sólido W/sr.
  - Na zona distante de radiação o campo é proporcional a 1/r, S é proporcional a  $1/r^2$  e portanto  $r^2S$  será independente da distância. Define-se então intensidade de radiação como sendo:

$$U(\theta,\varphi)=r^2S(r,\theta,\varphi)$$

Pode então também escrever-se que

$$U = r^2 S = \frac{I_0^2 Z \beta^2 l^2}{32\pi^2} \sin^2 \theta$$

$$P_{\text{rad}} = \iint_{\Omega} U(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi$$



#### Parâmetros fundamentais: Diretividade

- >É uma medida da concentração da potência radiada pela antena numa determinada direção.
  - º Quantificação de quanto é que uma antena radia numa dada direção;
  - Define-se como a razão entre a intensidade de radiação que a antena produz numa direção com aquela que seria produzida por uma antena isotrópica radiando a mesma potência.

$$D(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_o} \qquad U_o = \frac{P_{rad}}{4\pi}$$

$$D(\theta, \varphi) = 4\pi \frac{U(\theta, \varphi)}{P_{\text{rad}}}$$

• A diretividade é adimensional mas é comum exprimi-la em unidades logarítmicas  $D_{dB}$ =10log(D);



### Parâmetros fundamentais: rendimento de radiação

- Da potência  $P_{in}$  entregue a uma antena, parte será radiada  $P_{rad}$  e a restante perde-se na própria antena Pp.
  - o Define-se então rendimento ou eficiência de radiação como sendo a razão entre a potência radiada e a potência aceite.

$$\eta = \frac{P_{rad}}{P_{in}} = \frac{P_{rad}}{P_{rad} + P_p} = \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_p}$$

$$\eta = \frac{P_{rad}}{P_{in}} = \frac{P_{rad}}{P_{rad} + P_p} = \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_p}$$

$$R_p = \frac{L}{\sigma A_{ef}} = \frac{L}{\sigma 2\pi a \delta}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_{0\sigma}}}$$

Se se considerar a potência fornecida pelo gerador existirá uma perda adicional de potência se a ligação entre a linha de alimentação e a antena estiver desadaptada. No entanto essa perda não é contabilizada no rendimento de radiação.



### Parâmetros fundamentais: ganho

- Uma antena não possui ganho do sentido clássico do termo, isto é, a potência radiada por uma antena nunca poderá ser superior à potência aceite pela antena;
- O ganho de uma antena é um ganho obtido por comparação da antena com uma outra antena de referência A antena de referência normalmente utilizada é a antena isotrópica sem perdas;
- Define-se então ganho como sendo a razão entre a intensidade de radiação da antena e a intensidade de radiação que se obteria se toda a potência aceite pela antena fosse radiada por uma antena isotrópica sem perdas;


$$G(\theta, \varphi) = 4\pi \frac{U(\theta, \varphi)}{P_{\text{in}}}$$

$$G = \eta D$$




# Parâmetros fundamentais: diagrama de radiação


- È uma representação gráfica da forma como uma antena distribui o campo ou a potência pelo espaço;
- A propriedade representada pode ser o campo elétrico ou magnético, a diretividade, o ganho, etc;
- Normalmente refere-se à zona distante de radiação e pode ser uma representação 3 D ou 2 D, quer em unidades lineares ou em unidades logarítmicas.



### Parâmetros fundamentais: diagrama de radiação

- Principais tipos de diagramas de radiação:
  - Isotrópico -> sem direção de radiação privilegiada;
  - Omnidirecional → máximo de radiação num plano;
  - Diretivo → máximo de radiação numa única direção.








### Parâmetros fundamentais: diagrama de radiação diretivo

- Lobo: região do diagrama de radiação contida entre duas direções de radiação nula ou muito fraca;
  - o Lobo principal: é o lobo que contém a direção de máximo,
  - · Lobo secundário: é todo o lobo que não é principal.
- Largura de feixe: caracteriza a abertura do lobo principal.
  - HPBW (Half Power BeamWidth)
  - FNBW (First Null BeamWidth)
- Nível de lobos secundários:
- Relação frente trás:

$$SLL = 10\log\left(\frac{U_{max}}{U_{sec}}\right)$$

$$FBR = 10\log\left(\frac{U_{max}}{U_{tras}}\right)$$





### Parâmetros fundamentais: impedância de entrada

È uma grandeza complexa definida como sendo a razão entre as amplitudes complexas da tensão e da corrente aos terminais de alimentação da antena:

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = R_a + jX_a$$

A parte real permite contabilizar a potência dissipada na antena (quer por radiação quer por perdas). Normalmente assume se que:

$$R_a = R_r + R_p$$

$$R_r = \frac{2P_{rad}}{I_{in}^2}$$


$$R_p = \frac{2P_p}{I_{in}^2}$$


- P<sub>rad</sub> é a potência radiada, Pp é a potência dissipada e I<sub>in</sub> é a amplitude da corrente nos terminais de alimentação da antena;
- · A parte imaginária está relacionada com a potência reativa armazenada na zona próxima da antena.



### Parâmetros fundamentais: impedância de entrada

- Exemplo de impedância de entrada de um dipolo cilíndrico
  - ° O parâmetro  $S_{11}$  mede a desadaptação relativamente a uma linha de alimentação com impedância característica definida (pode ser  $Z_0=50~\Omega$ )








#### Parâmetros fundamentais: área efetiva

- Traduz a capacidade da antena em captar energia eletromagnética.
  - $^{\circ}$  Define-se como a área que, colocada no mesmo local da antena, captaria a mesma potência desta. Deste modo pode-se considerar que a antena se comporta como uma dada área coletora  $A_e$  que capta a potência  $P_T$ .
  - o Pode ser vista como a relação entre a densidade de potência que incide na antena e a potência entregue pela antena a uma carga adaptada;



$$A_{ef}=rac{\lambda^2}{4\pi}G$$

º Para qualquer antena, a relação entre a área efetiva e ganho é constante!



### Parâmetros fundamentais: polarização

- Polarização de uma antena
  - º Em emissão é definida como sendo a polarização da onda emitida pela antena numa determinada direção;
  - Em receção é definida como sendo a polarização da onda que, incidindo na antena segundo uma determinada direção, permite obter a máxima potência;
- Para que haja máxima transferência de potência numa ligação entre duas antenas é necessário que estas tenham a mesma polarização. Caso contrário, existirá uma perda no sinal recebido.



#### Exercício

Considere uma antena fictícia cujo campo elétrico na zona distante de radiação é dado por:

$$E_{\theta} = \frac{K}{r} \sin \theta \sin \varphi \quad [V/m]$$

- Determine a diretividade da antena. (D= $3\sin^2\theta\sin^2\theta$ ; D<sub>max</sub>=3)
- A área efetiva máxima.  $(A_{ef}=3\lambda^2/4\pi)$
- Esboce o diagrama de radiação nos planos x0y, y0z e x0z.
- Determine a largura de feixe a 3 dB no plano x0y.



PROE

#### Fórmula de Friis

- Modelo utilizado para predizer o sinal recebido quando não há nenhum obstáculo entre o emissor e o recetor (espaço livre) e as antenas se encontram em campo distante.
  - o Por exemplo ligação em feixes hertzianos em linha de vista.
- $\triangleright$  A densidade de potência, em [W/m<sup>2</sup>], a uma distância  $d \notin dada$  por:

$$S = \frac{P_E}{4\pi d^2} G_E$$

 $\triangleright$  Na antena de receção, a potência recebida é dada por :  $P_R = S.A_e$ 

$$P_R = \frac{P_E}{4\pi d^2} G_E \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} G_R$$

$$P_R = P_E G_E G_R \left( \frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$



#### Fórmula de Friis

Em telecomunicações é comum utilizar-se as grandezas em unidades logarítmicas, pelo que a potência recebida é dada por:

$$P_R = P_E + G_E + G_R - L_{FS}$$

 $\circ$  Sendo  $L_{FS}$  (perdas em espeço livre) dadas por:

$$L_{FS} = 20log\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)$$

• Que resulta em:

$$L_{FS} = 32.4 + 20log(d_{[km]}) + 20log(f_{[MHz]})$$

- o Fórmula de Friis prevê perdas a:
  - Crescer 20 dB/década com a distância d;
  - Crescer 20 dB/década com a frequência f;



#### Intensidade do campo recebido

 $\triangleright$  A densidade de potência radiada por uma antena com um ganho  $G_E$  na direção do recetor e a uma distância d é dada por:

$$S = \frac{P_E}{4\pi d^2} G_E$$

$$S = \frac{|E|^2}{2Z_0}$$

• Então temos que:

$$E_{[V/m]} = \frac{\sqrt{60P_E G_E}}{d}$$

$$H_{[A/m]} = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{P_E G_E}{240\pi^2}}$$

- Ao produto  $P_EG_E$  é usual chamar-se de potência isotrópica radiada efetivamente (PIRE) ou o termo em inglês EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)
  - ∘ 2400,0 2483,5 MHz (banda de 2,4 GHz) a potência não pode exceder 100 mW EIRP (20 dBm);



#### Exercício

Considere uma ligação por feixe hertziano na frequência de 15GHz, numa distância de 20 km. A potência de emissão é de 15W e os ganhos das antenas de emissão e receção são de 30 dB<sub>i</sub>. Calcule:

- A atenuação de espaço livre;
- A potência total recebida em dB<sub>w</sub>, dB<sub>m</sub> e W;
- · A amplitude do campo elétrico e magnético na antena de receção.



# Equação do RADAR (RAdio Detection And Ranging)

- Exprime o alcance máximo do radar em função de um conjunto de parâmetros característicos do radar e do alvo.
  - Densidade de potência a uma distância d:  $S = \frac{P_E}{4\pi d^2} G_E$
  - Potência isotrópica equivalente:  $P = S.\sigma$ 
    - σ: Área efetiva de eco: área fictícia colocada no alvo que, intercetando uma certa densidade de potência incidente, dispersa-a igualmente em todas as direções, produzindo um eco no radar igual ao do alvo real
  - Densidade de potência na antena recetora:  $S_1 = \frac{P}{4\pi d^2} = \frac{\frac{P_E}{4\pi d^2} G_E}{4\pi d^2} \sigma = \frac{P_E G_E \sigma}{(4\pi)^2 d^4}$
  - Potência recebida na antena:  $P = S_1 . A_{ef} = \frac{P_E G_E \sigma}{(4\pi)^2 d^4} . \frac{\lambda^2}{4\pi} G_E$
  - Alcance máximo:  $d = \sqrt[4]{\frac{P_E G_E^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 P_{r_{min}}}}$

