Etapa		Ações
1	1.1	Identificar e numerar as juntas do robô por ordem crescente começando da base com a junta 1 até à junta N .
	1.2	Estabelecer o sistema de coordenadas $(\hat{x}_0, \hat{y}_0, \hat{z}_0)$ na base de suporte, com \hat{z}_0 ao longo do eixo da junta 1. Convencionar \hat{x}_0 e \hat{y}_0 de forma conveniente.
For $i = 1$ to $N-1$		
2	2.1	Definir o eixo da junta i e alinhar \hat{z}_i com eixo da junta $i+1$
		Definir O_i (origem do sistema de coordenadas) de um dos seguintes modos:
	2.2	• Interseção de \hat{z}_i com \hat{z}_{i-1}
		• Interseção da normal comum entre \hat{z}_i e \hat{z}_{i-1} com \hat{z}_i
	2.3	Definir $\hat{x}_i = \pm (\hat{z}_{i-1} \times \hat{z}_i)$, ou ao longo da normal comum a \hat{z}_{i-1} e \hat{z}_i quando são paralelos
	2.4	Definir $\hat{y}_i = \hat{z}_i imes \hat{x}_i$
Next i		
3		Estabelecer o sistema de coordenadas da mão \mathcal{O}_N (o último). Normalmente, a junta N é rotacional:
		• \hat{z}_N é colinear com \hat{z}_{N-1} e, em geral, a apontar para «fora»
		• \hat{x}_N normal a \hat{z}_N e \hat{z}_{N-1}
- \hat{y}_N de acordo com o sistema direto usual		
	For $i=1$ to $N-1$	
4	4.1	$ heta_i = oxed{lpha} (\hat{x}_{i-1}, \hat{x}_i) \mid_{\hat{z}_{i-1}}$; é a variável de junta se for rotacional.
	4.2	$l_i = \frac{\widehat{(\hat{z}_{i-1} \cap \hat{x}_i)}, O_i _{\hat{x}_i}}{(\widehat{z}_{i-1} \cap \hat{x}_i), O_i _{\hat{x}_i}}$ $d_i = O_{i-1}, (\widehat{z}_{i-1} \cap \hat{x}_i) _{\hat{z}_{i-1}}$; é a variável de junta se for prismática.
	4.5	$a_i=O_{i-1},(z_{i-1}\cap x_i) z_{i-1}$; e a variavel de junta se for prismatica. $lpha_i=\not\preceq(\hat{z}_{i-1},\hat{z}_i) _{\hat{x}_i}$
	1.7	$\mathbf{x}_{l}=4\left(z_{l-1},z_{l}\right) \mathbf{x}_{i} $ Next i