

MANUAL DE USO - MMG IncertezaLab

Objetivo

O MMG IncertezaLab auxilia no cálculo da incerteza de medição, automatizando operações estatísticas e metrológicas utilizadas na análise de resultados.

Grandeza

Selecione a característica que está sendo medida (temperatura, pressão, comprimento, massa ou tensão elétrica).

Unidade

Informe a unidade de medida associada aos valores inseridos.

Nível de Confiança

Define o fator de cobertura utilizado no cálculo da incerteza expandida. As opções são 90%, 95% e 99%.

Medições

Insira uma medição por linha. Os dados serão utilizados para calcular média, desvio padrão e incerteza Tipo A.

Certificado

Representa a incerteza associada ao certificado de calibração do instrumento.

Resolução

Corresponde à menor divisão do instrumento de medição.

Deriva

Representa possíveis alterações do instrumento ao longo do tempo.

Resultados

O sistema apresenta valor médio, desvio padrão, incertezas Tipo A e B, incerteza combinada e incerteza expandida.

Gráfico de Contribuição

Mostra a participação percentual de cada fonte de incerteza no resultado final.

Versão 1.0