

هو شوع پروڙه ها

فهرست مطالب

فهرست اش	شكال	ii
فصل ۱	پروژه ساماریوم (Samarium)	١
فصل ۲	پروژه باریم Barium	۴
فصل ۳	پروژه اسمیم (Osmium)	۶
فصل ۴	پروژه رودیوم (Rhodium)	٩
فصل ۵	نکات تکمیلی	١٠
مراجع		۱۱
فهرست اخ	ختصارات	۱۲
واژه نامه اناً	نگلیسی به فارسی	۱۵
واژه نامه فا	ارسی به انگلیسی	۱۷

فهرست تصاوير

١	قَقَهٔهٔ معماری سطح بالای شبکه	1.1
	نمونه نتایج بر روی نقشه، البته این برای محیط با GPS است، ولی شما باید این پروژه را برای محیطهایی	۲.۱
٣	نظیر تونل و درون مترو اجرا کنید.	
۴	🖘 ، ارتباط بین مشتری با خدمتگزار از طریق شبکههای تلفنهمراه بر روی بسترهای مختلف	1.7
۵	عصماري سطح بالاي سامانه	۲.۲
٧	تعدادی گره توان دریافتی از گره هدف را اندازه گیری می کنند	۱.۳


۱ پروژه ساماریوم (Samarium)

عملگرها 1 ی شبکه همواره در تلاش هستند تا کارایی 7 و عملکرد شبکه را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. این مهم در مفهومی به نام 1 KPI متبلور می گردد. اما در نهایت آن چه مورد علاقه عملگرها است دستیابی به درک کاربر پایانی از کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنها است (پارامترهای 2 QoE و یا 4 QoE توسط عملگر شده توسط آنها است (پارامترهای 4 PoE). دستیابی به بسیاری از این موارد، در سمت هسته شبکه 6 و یا 4 RAN توسط عملگر شبکه ممکن نیست و یا حداقل به سهولت امکان پذیر نخواهد بود (شکل 1 1). در چنین شرایطی یک راه حل مناسب اندازه گیری پارامترهای 4 QoE بازدیگاه یک کاربر پایانی 4 است. این راه کار زمانی ارزش افزون تری پیدا می کند که بدانیم توسط آن می توان حتی به بسیاری از پارامترهای KPI مرتبط با ناحیه 4 RAN و حتی هسته شبکه نیز دست یافت. گرچه باید گفت که اشکال اصلی این راه حل در آن است که تنها نگاه یک کاربر 4 به شبکه است، در حالی که راه حل های مبتنی بر عملگر شبکه، برایندی از نگاه همه کاربران است.

فرض کنید که کاربر در یک مسیر مشخص در حال حرکت است. شما برنامهای نوشتید که توسط این برنامه می توانید پارامترهایی را اندازه گیری کنید. این پارامترها در ادامه عنوان خواهد شد. باید دقت کنید که پارامترهای اندازه گیری شده می بایست در یک پایگاه داده ۹ در گوشی ذخیره گردد. این پارامترها عبارتاند از:

- مکان ۱۰ کاربر (عرض جغرافیایی ۱۱ و طول جغرافیایی ۱۲).
 - زمان ثبت رخداد.





شكل ١٠١: معماري سطح بالاي شبكه

- فناوری سلولی که گوشی بر روی آن اردو زده است، مثلا GSM¹³ ،GSM¹³ ،GSM¹⁴ ،HSPA+ ،HSPA¹⁶ ،UMTS¹⁵ ،EDGE ،GPRS¹⁴ ،GSM¹³ ،مثلا TE-Adv و SG.
 - شناسههای مکانی سلول نظیر PLMN-Id¹⁸ ،PLMN-Id²⁰ ،RAC²⁰ ،RAC²⁰ و شناسه ۲۲ سلول ۲۳
- کمیت و کیفیت سیگنال که به عنوان مثال در نسل چهار پارامترهای $RSRP^{24}$ و $RSRP^{25}$ و در نسل سه پارامترهای $RSCP^{26}$ و در نسل سه پارامترهای Ec/N0

کنکته ۱.۱ مهمترین نکتهای که در این قسمت وجود دارد این است که کاربر در جایی قرار دارد که هیچ گونه پوششی از GPS در آن وجود ندارد. به عنوان مثال کاربر در مترو و یا در یک تونل طولانی مثل تونل توحید یا نیایش قرار گرفته است و در مسیر مترو یا تونل در حال حرکت است. پس شما نمی توانید به مکان یابی با استفاده از GPS اکتفا کنید، و شاید لازم باشد که از دیگر روشها در این زمینه استفاده کنید.

نگران نباشید در طول درس در مورد بسیاری از پارامترهای یاد شده سخن به میان آورده خواهد شد. مهمترین بخش نرمافزار، بخش تحلیل و نمایشی آن است. در حقیقت نرمافزار شما باید این قابلیت را داشتهباشد که مسیر حرکت کاربر را بر روی یک نقشه رسم نموده و بتوان در آن انواع پارامترها را نمایش داد. به عنوان نمونه می توانید پنج سطح کیفی برای هر پارامتر در نظر بگیرید، به مانند Excelent, Good, Fair, Poor, Very Poor، و هر سطح را با یک رنگ مشخص کنید. در ضمن نرمافزار باید بتواند به خوبی رابطه بین پارامترها را نشان دهد. یعنی باید کاربر بتواند دریابد که در جاهایی که میزان پارامترهای توان و یا کیفیت توان پایین است، UE²⁷ به کدام سلول و به چه نسلی وصل است.

¹³Global System for Mobile Communication

¹⁴General Packet Radio Service

 $^{^{15}}$ Universal Mobile Telecommunications System

¹⁶High Speed Packet Access

¹⁷Long Term Evolution

¹⁸Public Land Mobile Network-Identity

¹⁹Location Area Code

 $^{^{20} \}mathrm{Routing}$ Area Code

²¹Tracking Area Code

²²Identity


²³Cell

²⁴Reference Signal Recieved Power

²⁵Reference Signal Recieved Quality

²⁶Received Signal Code Power


²⁷User Equipment



شکل ۲.۱: نمونه نتایج بر روی نقشه، البته این برای محیط با GPS است، ولی شما باید این پروژه را برای محیطهایی نظیر تونل و درون مترو اجرا کنید.

۲ پروژه باریم Barium

گسترش روزافزون شبکههای تلفنهمراه به ویژه شبکههای نسل چهار و پنج، موجب شده است که این شبکهها به عنوان بزرگترین شبکه دسترسی^۱، برای دستیابی به خدمات اینترنت بشمار آید. پرواضح است که در این بین، مساله امنیت برنامههای کاربردی و ساخت یک برنامه کاربردی با یک ارتباط امن، یکی از مهمترین مسایل این حوزه خواهد بود. گرچه باید به این نکته توجه داشت که امنیت در یک ارتباط از طریق شبکههای تلفنهمراه را، نباید تنها به مساله امنیت در دو سوی مشتری و خدمت گزار متعددی مواجه شویم، که می تواند محرمانگی میکیارچگی و حریم خصوصی ما را هدف قرار دهد. شکل ۱.۲ نمایی از ارتباط یک مشتری با خدمت گزار را در بسترهای مختلف از طریق شبکههای تلفنهمراه به زیبایی نشان می دهد.



شکل ۱.۲: ارتباط بین مشتری با خدمت گزار از طریق شبکههای تلفن همراه بر روی بسترهای مختلف

در مساله پیشرو، فرض می کنیم که یک برنامه کاربردی داریم، که توسط برنامه UE می شود. UE از دیدگاه ما هر ابزاری است که توسط آن بتوان به شبکههای تلفنهمراه متصل شد. UE می تواند گوشی تلفنهمراه، تبلت و یا حتی هر شی در IoT⁹ باشد. گرچه در این پروژه، ما تنها بر روی گوشیهای تلفنهمراه و تبلتها تمرکز خواهیم کرد.

برنامه کاربردی UE قرار است تا از طریق بسترهای موجود در شبکههای تلفنهمراه به یک خدمت گزار مشخص متصل شوند و با آن تبادل اطلاعات داشته باشند. در این جا ما دو راه کار برای اتصال به خدمت گزار داریم. در راه کار نخست و بدیهی ترین شیوه، ما از طریق PS¹⁰ می گوییم. بالاخره طریق بستر اینترنت با خدمت گزار به تبادل داده مبادرت می ورزیم. ما اصطلاحا به این شیوه اتصال از طریق PS¹⁰ می گوییم. بالاخره

¹Access Network

²Security

³Application

⁴Client


⁵Server

⁶Confidentiality

⁷Integrity

⁸Privacy ⁹Internet of Things

¹⁰Packet-switched



شكل ٢.٢: معماري سطح بالاي سامانه

باید پذیرفت که دنیای اینترنت، مخاطرات پیدا و پنهان فراوانی دارد. اتصال از طریق خدمات ^{۱۱} CS¹² نظیر تماس ^{۱۳} و SMS¹⁴، میتواند راه فراری از مخاطرات دنیای اینترنت باشد. در این پروژه، ما فرض می کنیم که اتصال مشتری به خدمت گزار را از طریق SMS، برقرار خواهد شد.

در این جا برای سادگی فرض کنید که دو گوشی داریم. گوشی سمت مشتری و گوشی که ما به عنوان خدمت گزار از آن استفاده می کنیم. در سمت خدمت گزار (که در حقیقت یک گوشی معمولی است)، یک برنامه Android یبا کارکرد Backend نصب می شود. مشتری از طریق SMS فرمان ها را به سمت مقابل (خدمت گزار) ارسال می کند. مشتری می بایست به صورت مداوم اطلاعات مربوط به توان دریافتی و تکنولوژی سلول خدمت گزار این سامانه می بایست به نکات زیر دقت کنید: بیاید در قالب یک پیام برای خدمت گزار ارسال کند. در این سامانه می بایست به نکات زیر دقت کنید:

- برنامه سمت خدمت گزار می بایست به صورت یک سرویس در Android باشد، البته برای مدیریت و پیکربندی آن می توان یک برنامه UI دار نیز داشته باشیم.
- فرض کنید که همگان پروتکل ارتباطی شما را که مبتنی بر SMS است میدانند. اگر اجازه دهیم SMS از هر شمارهای به سمت خدمت گزار ارسال شود، رویهای در نظر بگیرید که جلوی دسترسیهای غیرمجاز را بگیرد. شاید یک رویه ساده، ارسال یک رمز عبور ۱۶ در ابتدای SMS است. تلاش کنید تا رویههای بهتری برای حل این چالش در نظر بگیرید.
- در هنگامی که مشتری درخواست خود را برای خدمت گزار ارسال می کند، خدمت گزار درخواست را می بایست اجرا کند و پاسخ را در یک SMS جداگانه برای مشتری ارسال کند. دقت کنید اگر بتوانید باید تشخیص بدهید که Delivery بر می گردد یا خیر. اگر برنگشت باید پیام را دوباره ارسال کنیم.
- در پیام ارسالی از سوی مشتری، میبایست مکان اندازه گیری، مقداری اندازه گیری و اطلاعات سلولی که به آن متصل است را ارسال کند.
 - پروتکل ارتباطی را باید به صورت کامل مستند بکنید، و باید مبتنی بر پروتکل SMPP¹⁷ باشد.

¹¹Service

¹²Circuit-switched

¹³ Call

¹⁴Short Message Service

¹⁵Serving Cell

¹⁶Password

¹⁷Short Message Peer-to-Peer

۳ پروژه اسمیم (Osmium)

هدف نهایی سامانههای موقعیتیابی ۱ بدست آوردن موقعیت یک فرد یا شی در یک دستگاه مختصات معین نسبت به یک نقطه مشخص است. سامانه موقعیتیابی در شبکههای مخابراتی در حالت کلی از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: پایانه ۲ سیار که توسط کاربر حمل می شود و ایستگاه پایه ۳ یا گرههای راهنما ۴ که زیرساخت ۵ شبکه های مخابراتی را تشکیل می دهند. روشهای موقعیتیابی موجود بر پایه روشهای اندازه گیری برد ۶ و زاویه ورود سیگنال راهنما ۲ موقعیت هدف را تخمین می زنند. در نتیجه فرآیند مکانیابی را می توان به دو گام تقسیم کرد: در گام اول برد (یا زاویه ورود) با استفاده از سیگنال راهنما تخمین زده می شود و در گام دوم موقعیت کاربر بر اساس قواعد هندسی تخمین زده می شود. اصلی ترین قواعد هندسی استفاده شده برای تخمین مکان را می توان به سه دسته پهلوبندی دایره ای ۸ پهلوبندی هذلولی ۹ و زاویه بندی ۱۰ تقسیم کرد.

فرایند موقعیتیابی در سامانههای کنونی را می توان در دو گام بیان نمود:

- 🛈 در ابتدا با استفاده از اندازه گیریهای انجام گرفته، سعی می شود تخمینی از فاصله ایستگاه پایه تا گره هدف ۱۱ محاسبه شود.
- © در گام بعدی، موقعیت کاربر بر اساس قواعد هندسی یا الگوریتمهای دیگری تخمین زده می شود. اصلی ترین قواعد هندسی استفاده شده برای تخمین موقعیت را می توان به سه دسته پهلوبندی دایره ای، پهلوبندی هذلولی و زاویه بندی تقسیم کرد.

مسالهای که میخواهیم در این پروژه بدان بپردازیم، مکانیابی ۱۰ یک سلول مشخص در یک شبکه تلفنهمراه است. همانطور که در شکل ۱.۳ نشان داده شده است، یک گوشی تلفن همراه (UE)، به جمعآوری ۱۳ از گره هدف مبادرت می ورزد و در نهایت داده ها جمعآوری شده و به گره مرکزی به منظور اجرای الگوریتم ارسال می شود. ما به این UE که اطلاعات اندازه گیری شده را جمعآوری می کند، اصطلاحا گره راهنما امی گوییم. دقت کنید که هر گره راهنما می تواند بیش از یک اندازه گیری انجام دهد.

دادههای حاصل از اندازه گیری توان دریافتی به همراه مکانی که در آن اندازه گیری صورت گرفته است، جمعآوری شده و به الگوریتم مکانیابی داده میشود. دادههایی که به الگوریتم مکانیابی داده میشود، را میتوان توسط یک ماتریس به صورت زیر

¹Positioning

 $^{^2} Terminal \\$

³Base Station

⁴Beacon Nodes

⁵Infrastructure

⁶Range

⁷Pilot Signal

⁸CircularLateration

⁹Hyperbolic Lateration


¹⁰Angulation

¹¹Target Node

¹²Localization

¹³Received Power

¹⁴Anchor Node



شکل ۱.۳: تعدادی گره توان دریافتی از گره هدف را اندازه گیری می کنند.

توصيف نمود.

Data =
$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & P_1 \\ x_2 & y_2 & P_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N & y_N & P_N \end{bmatrix}$$
 (1.7)

پارامترها:

- 🛦 تعداد دادهها که برابر با تعداد اندازه گیریها است.
- .(همان گوشی تلفن همراه). مکان گره راهنما (همان گوشی تلفن همراه).
- توان دریافتی از گره هدف در i-امین اندازه گیری 10 . بدون از دست دادن کلیت مساله فرض می کنیم که توان اندازه گیری P_i شده به واحد dBm یا dBm است.

با دادن ماتریس Data به الگوریتم مکانیابی انتظار داریم که خروجی آن تخمین مناسبی از مکان هدف باشد. مولفههای مکان هدف را با دادن ماتریس نشان می دهیم.

هدف از این پروژه پیادهسازی و توسعه یک نرمافزار مبتنی بر Android است که با استفاده از توان دریافتی از سلولهای شبکه مکان آنها را تخمین بزند. به عبارتبهتر، UE در هر مکانی از طریق GPS¹⁶ مکان خود را میداند. از سوی دیگر، توان دریافتی سلولهای اطراف را نیز اندازه گیری می کند. با این دادهها می خواهیم مکان سلول موردنظر را تخمین بزنیم. در این موضوع به نکات زیر توجه کنید.

¹⁵Measurement ¹⁶Global Positioning System

- گوشی در حین حرکت ممکن است سلول خود را تغییر دهید و یا به اصطلاح عملیات بازانتخاب سلول ۱۷ انجام شود. شما باید برنامه خود را به گونهای توسعه دهید که در پایگاه داده در نظر گرفته شده علاوه بر مکان اندازه گیری، شناسه سلول را نیز ثبت کرد تا بتوان دادههای مربوط به هر سلول را جداسازی نمود.
 - اگر در این حوزه جستجو کنید می توانید مقالات خوبی راجع به آن بیابید.
 - البته نگران سختی کار نباشید، احتمالا میتوانید ماژولهای آماده نیز در این زمینه پیدا کنید.
- سامانه باید به صورت بی درنگ ۱۸ داده ها را تحلیل نماید و سعی در تخمین سلول های پیدا شده بکند. هر چه داده های بیشتری جمع آوری شود، باید تخمین ما اصلاح شود.
- برنامه شما در صورتی مورد قبول واقع می شود که در یک تست با جمع آوری حداقل ۸۰ نقطه از یک سلول، بتوان به میانگین دقت زیر ۲۵۰ متر دست پیدا کرد.

¹⁷Cell Reselection ¹⁸Realtime

۴ پروژه روديوم (Rhodium)

هدف این پروژه بدست آوردن نقاط کور در پوشش شبکههای تلفنهمراه در محیطهای درون بنا آست. بدین منظور از شما خواسته می شود که یک برنامه تحت سیستم عامل Android بنویسید. هدف این است که کاربر ابتدا یک نقشه به عنوان، نقشه محیط یا ساختمان به برنامه بدهد. این نقشه در صفحه گوشی به کاربر نمایش داده شود. کاربر بر روی یک نقشه نقشه کلیک می کند و سپس داده ها برای نقطه موردنظر ثبت می شود. کاربر شروع می کند به حرکت کردن. با استفاده از سنسورهای مختلف گوشی، برنامه باید مسیر حرکت کاربر بر روی نقشه را به او نشان بدهد. کاربر در صورتی که انحرافی در این قضیه مشاهده کرد با کلیک بر روی نقشه نقطه درست را دوباره مشخص می کند.

در مسیر به صورت پیوسته UE به اندازه گیری پارامترهای مرتبط با توان دریافتی مبادرت می ورزد. این پارامترها ممکن است برای سلول خدمتگزار باشد و ممکن است برای سلولهای همسایه. به صورت سلول خدمتگزار باشد و ممکن است برای سلولهای همسایه. به صورت دقیق RSRP و CINR⁵ ، RSRQ و CINR⁵ ، RSRQ برای PC2 ، CINR⁵ ، RSRQ برای برای برای PC2 برای RSRQ و CINR⁵ ، RSRQ برای PC2 ، CINR⁵ ، RSRQ

به عنوان مثال هر چهار یا پنج ثانیه یکبار از Android بخواهید که مقدارهای اندازه گیری شده را به شما برگرداند. این مقادیر را به عنوان مثال هر چهار یا پنج ثانیه یکبار از Android بخواهید که مقدارهای اندازه گیری شده را به شما برگرداند. این مقادیر را به عنوان مثال عند TAC ،RAC ،LAC ،PLMN⁶ و شناسه سلول، در بایگاه داده ثبت کنید.

در گام بعدی کاربر می تواند به صورت برخط $^{\vee}$ یا برون خط $^{\wedge}$ داده های ذخیره شده را بر روی یک نقشه نشان دهید. یعنی نقشه ای در گام بعدی کاربر می تواند به صورت برخط $^{\vee}$ یا برون خط $^{\wedge}$ داده های خدید این مکان به صورت یک نقطه رنگ در نقشه ثبت به مانند نقشه های $^{\vee}$ OSM را به کاربر نشان دهید با حرکت و درج هر مکان جدید این مکان به صورت یک نقطه رنگ در نقشه ثبت شود. این رنگ منطبق بر اندازه گیری شما از توان دریافتی سلول است، و می تواند سبز، زرد، نارنجی، قرمز و سیاه باشد. سیاه در این بروژه به نکات زیر دقت کنید:

🕰 حتما از مفاهیم مربوط به پایگاه داده در این میان استفاده کنید. سعی کنید طراحی به گونه بهینهباشد.

گرچه لازم به ذکر است که شما در سطح Android لزوما نمی توانید همه این پارامترها برای همه نسلها در همه نسخههای Android را داشته باشید. اما به عنوان یک فرصت رقابتی تلاش کنید ببینید که می توانید چه تعدادی از این پارامترها را استخراج کنید.

¹Coverage

 $^{^2}$ Indoor

³Operating System

⁴Neighbor Cell

⁵Carrier to Interference-plus-Noise Ratio

⁶Public Land Mobile Network

⁷Online

⁸Offline

⁹Open Street Map

۵ نکات تکمیلی

- همراه هر پروژه باید یک گزارش در قالب FI_EX وجود داشتهباشد. توضیحات کامل راجع به پروژه، ویژگیهای نرمافزار و الگوریتمهای مورد استفاده باید در این گزارش آورده شود.
 - 🕰 معیارهای ارزیابی پروژه:
 - 🛕 صحت کارکرد و پایداری نرمافزار
 - 🔙 کارایی نرمافزار و ویژگیهای قرارداده شده در آن.
 - 🕭 اصولی نوشتن کدها، ماژولبندی و ساختار مناسب
 - 🕏 جلوههای بصری نرمافزار از جمله زیبایی ظاهری، سادگی و سهولت استفاده
 - این پروژهها صرفا یک پروژه پیادهسازی نیست، بلکه لازمه آن مقداری تحقیق و پژوهش نیز خواهد بود.
 - 🕰 پروژه در تیمهای دو نفره باید انجام شود.
- طفا از روی یکدیگر کپی نکنید، چون موجب می شود حق بقیه دوستانتان پایمال شود. نمرات به صورت نسبی به گروهها تخصیص داده خواهد شد.
 - 🗀 برنامه کاربردی باید از Android 9 تا 13 را پشتیبانی کند.

مراجع

- [1] S. A. Ahson and M. Ilyas. Location-Based Services Handbook: Applications, Technologies, and Security. CRC Press, 2011.
- [2] K. Pahlavan and P. Krishnamurthy. *Principles of Wireless Access and Localization*. Wiley Desktop Editions, Wiley, 2013.
- [3] R. M. Vaghefi, M. R. Gholami, R. Michael Buehrer, and E. G. Strom, "Cooperative received signal strength-based sensor localization with unknown transmit powers," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol.61, pp.1389–1403, 2013.

فهرست اختصارات

C
CINR
CS Circuit-switched
G
GPRS
GPS
GSM Global System for Mobile Communication
Н
HSPA
I
IoT Internet of Things
K
KPI Key Performance Indicator

L
LAC Location Area Code
LTE Long Term Evolution
O
OSM Open Street Map
P
PLMN Public Land Mobile Network
PLMN-Id Public Land Mobile Network-Identity
PS
Q
QoE
R
RAC
RAN
RSCP
RSRP
RSRQ
S
SMPP Short Message Peer-to-Peer
SMS Short Message Service

T	
TAC	Tracking Area Code
U	
UE	User Equipment
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System

واژهنامه انگلیسی به فارسی

	A
	Access Network
E	گره راهنما
کاربر پایانی	Angulation
	Application
	معماریمعماری
F	
Sading Channel كانال محوشدگى	
	В
	Base Station
Н	گرههای راهنماگرههای راهنما
Hyperbolic Lateration پهلوبندی هذلولی	
	С
I	C Call
	تماس
الله Identity	Call تماس Cell سلول
Identity شناسه Indoor درون بنا Infrastructure زیرساخت	Call تماس Cell سلول Cell Reselection بازانتخاب سلول
Identity شناسه Indoor درون بنا Infrastructure زیرساخت	Call
Identity	Call تماس Cell سلول Cell Reselection بازانتخاب سلول CircularLateration پهلوبندي دايرهاي
Identity شناسه Indoor درون بنا Infrastructure زیرساخت	Call
Identity	Call سامل Cell سلول Cell Reselection بازانتخاب سلول CircularLateration دایره ای Client مشتری Coverage پوشش Confidentiality محرمانگی
Identity	Call

R	مکان
Range	طول جغرافیایی
توان دریافتی	М
	اندازه گیری
S	
Security	N
Service خدمت	سلول همسایه Neighbor Cell
سلول خدمتگزار Serving Cell	هسته شبکه Network Core
سایهشدگی	
انحراف استاندارد Standard Deviation	
	0
	Offline
T	Online
·-	
·-	Online
	Online Operating System
	Online Operating System
	Online برخط Operating System سیستمعامل Operator عملگر
Target Node	Online
Target Node	Online
Target Node	Online برخط Operating System سیستمعامل Operator عملگر P Password Pathloss افت مسیر
Target Node	Online برخط Operating System سیستمعامل Operator عملگر P Password بمز عبور Pathloss افت مسیر Performance

واژهنامه فارسی به انگلیسی

1
Pathloss افت مسیر Security امنیت Standard Deviation انحراف استاندارد Measurement اندازه گیری Base Station ایستگاه پایه
ب
Cell Reselection بازانتخاب سلول Online برخط Range بردامه کاربردی Application برنامه کاربردی Offline برونخط Realtime بیدرنگ
پ
Terminal پایانه Database پایگاه داده Variance پراش Coverage پوشش CircularLateration پهلوبندی دایره ای

ر ع

عرض جغرافیایی	رمز عبور
ک	ز زاویهبندی Angulation
	زيرساخت
User کاربر	
End User کاربر پایانی Fading Channel کانال محوشدگی	س
	سایەشد <i>گ</i> ی
گ	سلول
	سلول خدمتگزار Serving Cell
گره راهنما	سلول همسایه Neighbor Cell
گره هدفگره هدف	سیستم عامل Operating System
گرههای راهنماگرههای راهنما	سیگنال راهنما
م	ش
محرمانگی	شبکه دسترسی Access Network
مشتری	الله
معماری Architecture	
مکان Location	
مکانیابیمکان اللہ مکانیا	ط
موقعیتیابی	
	طول جغرافیایی

یکپارچگی....یکپارچگی