



گزارش تكاليف

جلسه چهارم

درس سیستمهای اندازهگیری کارشناسی

دكتر صديقي

مهدی عبداله چالکی (۸۱۰۶۹۶۲۶۸)

نيمسال دوم

سال تحصیلی ۰۰-۹۹

۱- تكليف اول


در تکلیف اول هدف طراحی مداری است که بتواند یک سیگنال ۲۳ هرتز تولید کرده و با فرکانسهای مختلف از آن نمونهبرداری کند تا بتوان اثر aliasing را مشاهده کرد.

اولین گام در طراحی این مدار، مشخص نمودن مقادیر خازن و مقاومت فیلتر پایین گذر است. با توجه به صورت سوال و اینکه فرکانس ۳۰ هرتز باید تولید شود، فرکانس گوشه بر روی ۳۰ هرتز قرار داده شدهاست.

در فرکانس ۳۰ هرتز، اندازه G باید برابر ۲۰۷۰ باشد. همچنین اندازه ی خازن مشخص و برابر با ۱ میکرو فاراد است. پس مقدار مقاومت برابر است با:


$$R = \sqrt{\frac{\frac{1}{0.707^2} - 1}{(C * \omega)^2}} \approx 5305 \text{ ohm}$$

از آنجایی که مقاومتی با این مقدار وجود ندارد، باید به کمک یکی از مقاومتهای متغیر موجود، چنین مقاومتی ساخته شود. بنابراین مدار تقسیم ولتاژ به صورت شکل ۱ طراحی شده تا به کمک آن، مقاومت تنظیم شود.



شكل ١: مدار تنظيم كننده مقاومت

مدار تقسیم کننده ولتاژ به صورت شکل ۲ است:



شكل ٢: مدار تقسيم كننده ولتاژ

که مقدار ولتاژ خروجی برابر است با:


$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in}$$

یک مقاومت متغیر ۱۰ کیلواهم انتخاب شده و مقاومت بین پایه وسط و یکی از دو پایه دیگر را RI و با پایه دیگری، R2 در نظر گرفته می شود. جمع این دو مقاومت برابر ۱۰ کیلو اهم است. ولتاژ ورودی مدار نیز Ω ولت است. پس داریم:

$$v_{out} = \frac{10000 - 5305}{10000} * 5 = 0.4695 \, volt$$

آنقدر پیچ موجود بر روی مقاومت را چرخانده تا ولتاژ خروجی به ۴۶۹۵. ولت برسد. سپس مقاومت در مدار اصلی جایگذاری شده و تنها از بخش RI آن استفاده می شود.

در نهایت، مدار نهایی به صورت شکل ۳ خواهد بود.




شكل ٣: مدار طراحي شده براي سوال اول

بخش بعدی، خواندن دادههای درگاه سریال در متلب است. به کمک کدی که در پیوست آمده است، هر داده در متلب در متلب خوانده شده و به صورت یک ماتریس ذخیره می گردد. علاوه بر سیگنال دریافتی از مدار، در متلب یک سیگنال با فرکانس برابر با سیگنال مدار با در نظر گرفتن فیلتر رسم می شود تا تفاوت مدار عملی با روابط تئوری مشخص شود.

لازم به ذکر است که برای استفاده از رنج خروجی کامل آردوینو، سیگنال های سینوسی در بازه ۰ تا ۵ ولت و با میانگین ۲.۵ ولت ایجاد می شود.

در ۶ فرکانس مختلف (۱۲، ۲۰، ۲۸، ۴۶، ۹۲ و ۱۲۰ هرتز) از سیگنال تولید شده نمونه برداری شدهاست و در ادامه به بررسی آنها پرداخته شدهاست.


فركانس ١٢ هرتز:



شکل ۴: نمودار ولتاژ – زمان و فرکانس سیگنال نمونه برداری شده با فرکانس ۱۰ هرتز

در بخش بالایی شکل ۴، نمودار سیگنالی که از آردوینو گرفته شدهاست و نیز یک سیگنال سینوسی فیلترشده با فیلتر تئوری مشابه فیلتر مدار نشان داده شدهاست. در بخش پایینی نیز محتوای فرکانسی همان سیگنال بدست آمده، ۱ هرتز است و پدیده میشود فرکانس سیگنال بدست آمده، ۱ هرتز است و پدیده دادهاست.


فركانس ۲۰ هرتز:



شکل ۵: نمودار ولتاژ – زمان و فرکانس سیگنال نمونه برداری شده با فرکانس ۲۰ هرتز

در بخش بالایی شکل ۵، نمودار سیگنالی که از آردوینو گرفته شدهاست و نیز یک سیگنال سینوسی فیلترشده با فیلتر تئوری مشابه فیلتر مدار نشان داده شدهاست. در بخش پایینی نیز محتوای فرکانسی همان سیگنال بدست آمده، ۳ هرتز است و پدیده میشود فرکانس سیگنال بدست آمده، ۳ هرتز است و پدیده دادهاست.


فركانس ۲۸ هرتز:



شکل ۶: نمودار ولتاژ – زمان و فرکانس سیگنال نمونه برداری شده با فرکانس ۲۸ هرتز

در بخش بالایی شکل ۶، نمودار سیگنالی که از آردوینو گرفته شدهاست و نیز یک سیگنال سینوسی فیلترشده با فیلتر تئوری مشابه فیلتر مدار نشان داده شدهاست. در بخش پایینی نیز محتوای فرکانسی همان سیگنال بطری مشاهده می شود فرکانس سیگنال بدست آمده، ۵ هرتز است و پدیده می aliasing رخ داده است.

فركانس ۴۶ هرتز:




شکل ۷: نمودار ولتاژ – زمان و فرکانس سیگنال نمونه برداری شده با فرکانس ۴۶ هرتز

در بخش بالایی شکل ۷، نمودار سیگنالی که از آردوینو گرفته شدهاست و نیز یک سیگنال سینوسی فیلترشده با فیلتر تئوری مشابه فیلتر مدار نشان داده شدهاست. در بخش پایینی نیز محتوای فرکانسی همان سیگنال بدست آمده، ۲۳ هرتز است و پدیده *aliasing* رخ دادهاست.

تنها در صورتی می توان از سیگنال درست نمونه برداری کرد که اختلاف فاز سیستم تولید سیگنال و سیستم نمونه برداری با یکدیگر ۹۰ درجه باشد. این امر تقریبا غیر ممکن است و به همین خاطر است که معمولا از فرکانس نمونه برداری بسیار بیشتر از فرکانس نایکوییست استفاده می شود.


فركانس ٩٢ هرتز:



شکل ۸: نمودار ولتاژ – زمان و فرکانس سیگنال نمونه برداری شده با فرکانس ۹۲ هرتز

در بخش بالایی شکل ۸، نمودار سیگنالی که از آردوینو گرفته شدهاست و نیز یک سیگنال سینوسی فیلترشده با فیلتر تئوری مشابه فیلتر مدار نشان داده شدهاست. در بخش پایینی نیز محتوای فرکانسی همان سیگنال رسم شدهاست که مشاهده می شود فرکانس سیگنال بدست آمده، ۲۳ هرتز است و پدیده ی aliasing رخ ندادهاست، چرا که ۹۲ هرتز از دو برابر ۲۳ هرتز (یعنی ۴۶ هرتز) بیشتر است.

فركانس ١٢٠ هرتز:




شکل ۹: نمودار ولتاژ — زمان و فرکانس سیگنال نمونه برداری شده با فرکانس ۱۲۰ هرتز

در بخش بالایی شکل ۹، نمودار سیگنالی که از آردوینو گرفته شدهاست و نیز یک سیگنال سینوسی فیلترشده با فیلتر تئوری مشابه فیلتر مدار نشان داده شدهاست. در بخش پایینی نیز محتوای فرکانسی همان سیگنال بیشتر است که مشاهده می شود فرکانس سیگنال بدست آمده، ۲۳ هرتز است و پدیده می aliasing رخ ندادهاست، چرا که ۱۲۰ هرتز از دو برابر ۲۳ هرتز (یعنی ۴۶ هرتز) بیشتر است.

۲- تکلیف دوم

در تکلیف دوم، هدف آن است تا دو سیگنال سینوسی (که یکی فرکانس کم و دیگری فرکانس بالاتری دارد) که بر روی یکدیگر قرار دارند، تولید شود و با کمک فیلتر پایینگذر، مولفهی فرکانس بالای آن تا حد امکان تضعیف شود. سپس از این سیگنال با فرکانس ثابت نمونهبرداری شده تا بتوان با استفاده از تبدیل فوریهی سریع، فرکانس سیگنالهای تشکیلدهنده ی آن را تعیین کرد. همچنین در این بخش و برای جلوگیری از نشت انرژی در نمودار فرکانس، از پنجره یهنینگ استفاده شدهاست.

مدار طراحی شده برای این سوال، به صورت شکل ۱۰ است:



شکل ۱۰: مدار طراحیشده برای سوال دوم

ابتدا با توجه به شماره دانشجویی، فرکانسهای مورد نیاز محاسبه شده است.

٩

¹ Hanning window

$$x = 810696268$$

$$Frequency_{Low}(Hz) = \frac{xmod17}{3} + 1$$

$$Frequency_{High}(Hz) = Frequency_{Low}(Hz) \times 10^{1.146}$$

$$\rightarrow \begin{cases} Frequency_{Low} \approx 5.34 \text{ Hz} \\ Frequency_{High} \approx 74.64 \text{ Hz} \end{cases}$$

طبق خواسته سوال، باید یک فرکانس گوشه تعیین و فیلتر متناظر طراحی شود. با توجه به مقادیر فرکانسها، یک فیلتر با فرکانس گوشه ی ۱۰ هرتز در نظر گرفته می شود. مقدار خازن برای این فیلتر، ۱ میکرو فاراد در نظر گرفته شده است.

مقدار مقاومت باید تعیین شود. داریم:

$$R = \frac{1}{2 * \pi * f_0 * C}$$

که بر این اساس، برای فیلتر با فرکانس گوشهی ۱۰ هرتز مقدار مقاومت تقریبا برابر با ۱۵۹۱۵ اهم بدست می آید. این مقاومت مانند بخش قبل به کمک مدار تقسیم ولتاژ درست می شود.

برای ایجاد دو فرکانس به صورت همزمان، کافی است تا در اینتراپت 7 زمانی، دو سیگنال سینوسی با فرکانسهای مد نظر با هم جمع شوند و برای آنکه سیگنال خروجی در بازه 3 در عدد ۱.۲۵ ضرب شده و نهایتا سیگنال حاصل با ۲.۵ جمع می شود.

بخش بعدی، خواندن و ذخیره سیگنال تولیدی توسط متلب است. علاوه بر این سیگنال، یک سیگنال سینوسی با اعمال فیلتری که توسط روابط تئوری محاسبه شدهاست، تولید و نمایش داده می شود تا بتوان مقایسهای انجام داد.

برای نمونهبرداری از سیگنال، با توجه به بالاترین فرکانس موجود در مدار (۷۴.۶ هرتز) باید حداقل فرکانس نمونهبرداری روی عدد ۱۴۹.۲ هرتز تنظیم شود. با در نظر گرفتن این نکته که حافظهی آردوینو گنجایش تقریبا ۸۰۰ عدد را دارد، انتخاب فرکانس نمونهبرداری بالاتر به زمان دادهبرداری کمتری منتهی میشود. پس از فرکانس ۱۵۰ هرتز استفاده میشود تا زمان بیشتری بتوان فرکانس را دریافت کرد و به نتایج دقیق تری رسید.

-


² Interrupt

فیلتر پایینگذر با فرکانس گوشهی ۱۰ هرتز

برای طراحی این فیلتر، از مقاومت ۵۰ کیلواهم استفاده شدهاست و مقدار آن توسط مدار تقسیم ولتاژ، بر روی عدد ۱۵۹۱۵ اهم قرار دارد. همچنین از خازن ۱ میکروفاراد استفاده می شود. پس داریم:

$$f_0 = \frac{1}{2 * \pi * R * C} \approx 10 \, Hz$$

دو سیگنال در شکل ۱۱ رسم شده است. سیگنال آبی رنگ، سیگنال تئوری تولیدشده توسط متلب است. سیگنال قرمز رنگ نیز خروجی آردوینو است.




شکل ۱۱: نمودار ولتاژ – زمان مجموع دو سیگنال با فرکانسهای ۵.۳۴ و ۷۴.۶ هرتز و فرکانس گوشهی ۱۰ هرتز مقدار تئوری تضعیف دامنهای که این فیلتر ایجاد میکند، به ترتیب برای سیگنال ۵.۳۴ و ۷۶.۶۴ هرتز برابر با ۱۰۸۸ و ۱۷.۵۳ دسیبل است.

برای آنکه در محتوای فرکانسی نشت به کمترین میزان برسد، باید از پنجرهی هنینگ استفاده کنیم.

$$u_{\text{Hanning}}(t) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi t}{t_f} \right) \right)$$

که در این رابطه، t_f کل مدت زمان سیگنال است. با ضرب این پنجره در سیگنالهای بخش قبل، بخش بالایی شکل ۱۲ بدست می آید. در این شکل سیگنال آبی تولید شده توسط روابط تئوری در متلب پس از اعمال پنجره هنینگ است و نیز سیگنال قرمز خروجی آردوینو پس از اعمال این پنجره است.



شکل ۱۲: (بالا) نمودار ولتاژ — زمان مجموع دو سیگنال پس از اعمال پنجره هنینگ — (پایین) نمودار محتوای فرکانسی

در بخش پایینی شکل ۱۲ نیز نمودار محتوای فرکانسی سیگنال مشاهده می شود. همان طور که پیش بینی می شد، دو فرکانس ۵.۴ و ۷۴.۶ هرتز تشخیص داده شده است و به دلیل عبور سیگنال از فیلتر پایین گذر، مولفه ی دارای فرکانس بالا یه میزان زیادی تضعیف شده است اما سیگنال با فرکانس پایین، مقدار تضعیف کمتری دارد.

مقدار تضعیف سیگنال ۵.۴ هرتز برابر است با:

$$20 * log 10 \left(\frac{1.01}{1.25} \right) = 1.85 \ dB$$

مقدار تضعیف سیگنال ۷۴.۶ هرتز برابر است با:

$$20 * log10\left(\frac{0.151}{1.25}\right) = 18.35 \ dB$$

این مقادیر اندکی با مقادیر تضعیف تئوری تفاوت دارند.

علل وجود خطا در نتایج:

همان طور که مشاهده شد، در همهی بخشها میان مقادیر تئوری و عملی تفاوتهایی وجود دارد. به تعدادی از این علل اشاره شده است:

- '- مقادیر مقاومتها دقیق نیستند؛ اولا هر مقاومت خطایی دارد. ثانیا در تنظیم آنها توسط مدار مقاومت است. مقسم ولتاژ، نویزی وجود دارد که مانع از رسیدن به مقدار صحیح مقاومت است.
 - ۲- مقادیر خازنها نیز کاملا دقیق نیست و خطا دارد.
 - ۳- نویز همیشه وجود دارد و باعث ایجاد خطا است.
 - ۴- مقداری نشت حتی با وجود استفاده از پنجرهی هنینگ همچنان وجود دارد.

Setting Resistor

```
/* This is a program for setting Resistor*/
// Defining pins
int res = A1;
// Value is output voltage , R is for R1 in voltage divider circuit
float Value , R;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(res, INPUT);
void loop() {
 Value = analogRead(res);
 Value = Value*5.00/1023.00; // measures output voltage
 R = 10000 - 2000 * Value; // Measures R1 in voltage divider circuit
  //R = 50000 - 10000 * Value; // In the case of 50e3 Ohm.
 Serial.println(R);
  delay(100);
```

First Assignment:

Arduino

```
#include <TimerOne.h>
#include <MsTimer2.h>
/**** Constantants ****/
#define PWMOUT 5
#define ADC CHANNEL A0
// Sine wave generation
const int SINE FREQ = 23; // Sine wave's frequency to be generated.
Hz.
const int SINE GEN FREQ = 500; // Frequency of the sine wave generation
const float SINE AMP = 2.5; // Sine wave's amplitude to be generated.
Volts.
const float SINE OFFSET = 2.5;  // Sine wave's offset to be generated.
Volts.
// Sampling
const float TOTAL_SAMPLE_TIME = 2; // Total sampling time. Seconds.
/***** Auxiliary variables *****/
const float SINE COEFF = SINE FREQ*TWO PI/SINE GEN FREQ;
const float SINE AMP A = SINE AMP/5.00*255;
const float SINE_OFFSET_A = SINE_OFFSET/5.00*255;
const int NUMBER_OF_SAMPLES = TOTAL_SAMPLE_TIME*SAMPLING_FREQ;
int DUTY CYCLE, SAMPLES [NUMBER OF SAMPLES];
long SINE GEN COUNTER, SAMPLING COUNTER;
bool FINISHED = false; // Flag to know if process is finished
```

```
/***** Initialization *****/
void setup() {
  for (int i = 0; i < NUMBER OF SAMPLES ; i++) {</pre>
   SAMPLES[i]=-1;
  }
TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000001; // Sets Timer0 PWM frequency
to 62.5KHZ
pinMode (PWMOUT, OUTPUT);
Serial.begin (57600);
MsTimer2::set(1000/SINE GEN FREQ, PWM DT); // Sets Timer 2
MsTimer2::start();
Timer1.initialize(1000000/SAMPLING FREQ); // Initializes Timer 1
Timer1.attachInterrupt(SAMPLING);
// Prints data if the process is finished
// Stores data otherwise
void loop() {
  if(FINISHED) {
    for (int i = 0; i < NUMBER OF SAMPLES ; i++) {</pre>
      Serial.println (SAMPLES[i]/1023.00*5);
    FINISHED=false;
```

```
// Generates signal
void PWM DT() {
DUTY CYCLE = SINE AMP A * sin(SINE COEFF*SINE GEN COUNTER) +
SINE OFFSET A;
analogWrite (PWMOUT, DUTY CYCLE);
SINE GEN COUNTER++;
// Read samples and stops if it reaches to the number of samples
void SAMPLING() {
  if (SAMPLING COUNTER == NUMBER OF SAMPLES) {
    MsTimer2::stop();
    Timer1.detachInterrupt();
    FINISHED = true;
  } else {
    SAMPLES[SAMPLING_COUNTER] = analogRead(ADC_CHANNEL);
   SAMPLING COUNTER++;
```

Matlab

```
clear; close all; clc;
%% Circuit properties
freq = 23; %Hz
R = 5305;
            %ohm
           %F
C = 1e-6;
cte = 1/sqrt(1+(R*C*freq*2*pi)^2); %attenuation
%% Sampling properties
Fs = 120;
                  % Sampling frequency
T = 1/Fs;
                  % Sampling period
SampleNumber = Fs * 2;
t = (0:SampleNumber-1)*T;
                             %Arduino's signal time vector
f = 0:Fs/SampleNumber:Fs/2; %FFT x-axis
t1 = 0:0.001:2;
                             %Theory signal time vector
%% Receiving data
a = zeros(SampleNumber, 1);
s = serialport ("COM5", 57600);
configureTerminator(s, "CR/LF");
for i = 1:SampleNumber
a(i) = readline(s);
end
b = double(a);
clear s
experimental signal = b;
%% FFT
xf = fft(experimental signal);
Mf = abs(xf);
Mfs = Mf/(SampleNumber/2); %Scaling
Mfs(1) = Mfs(1)/2;
%% Plotting
figure
subplot (2,1,1)
                                     %Time-domain
plot(t(1:10), experimental signal(1:10), 'b--o', 'Color', 'r')
hold on
plot(t1(1:75),cte * 2.5*sin(2*pi*freq*t1(1:75))+2.5,'Color','#0072BD')
hold off
xlabel('time(sec)')
title('Fs = 120 Hz')
legend('experimental signal', 'Theorical Signal')
```

```
subplot (2,1,2) %FFT
stem (f,Mfs(1:SampleNumber/2+1))
xlabel('Fq(Hz)')
ylabel('|X|')
title('Signal Freq Spectrum')
```

Second Assignment

Arduino

```
#include <TimerOne.h>
#include <MsTimer2.h>
/**** Constantants ****/
#define PWMOUT 5
#define ADC CHANNEL A0
// Sine wave generation
const float SINE FREQ 1 = 5.34; // First sine wave's frequency to be
generated. Hz.
const float SINE FREQ 2 = 74.645; // Second sine wave's frequency to be
generated. Hz.
const int SINE GEN FREQ = 500; // Frequency of the sine wave generation
system. Hz.
const float SINE AMP = 1.25; // Sine wave's amplitude to be generated.
Volts.
const float SINE OFFSET = 2.5;  // Sine wave's offset to be generated.
Volts.
// Sampling
const int SAMPLING FREQ = 150;  // Sampling frequency. Hz.
const float TOTAL SAMPLE TIME = 5; // Total sampling time. Seconds.
/***** Auxiliary variables *****/
// First sine wave's coefficient
const float SINE COEFF 1 = SINE FREQ 1*TWO PI/SINE GEN FREQ;
// Second sine wave's coefficient
const float SINE COEFF 2 = SINE FREQ 2*TWO PI/SINE GEN FREQ;
const float SINE AMP A = SINE AMP/5.00*255;
const float SINE OFFSET A = SINE OFFSET/5.00*255;
const int NUMBER OF SAMPLES = TOTAL SAMPLE TIME*SAMPLING FREQ;
int DUTY CYCLE, SAMPLES [NUMBER OF SAMPLES];
long SINE GEN COUNTER, SAMPLING COUNTER;
bool FINISHED = false;
```

```
/***** Initialization *****/
void setup() {
  for (int i = 0; i < NUMBER OF SAMPLES ; i++) {</pre>
    SAMPLES[i]=-1;
TCCROB = TCCROB & B11111000 | B00000001; // Sets TimerO PWM frequency to
62.5KHZ
pinMode (PWMOUT, OUTPUT);
Serial.begin (57600);
MsTimer2::set(1000/SINE GEN FREQ, PWM DT); // Sets Timer 2
MsTimer2::start();
Timer1.initialize(1000000/SAMPLING FREQ); // Initializes Timer 1
Timer1.attachInterrupt(SAMPLING);
// Prints data if the process is finished
// Stores data otherwise
void loop() {
  if(FINISHED) {
    for (int i = 0; i < NUMBER OF SAMPLES ; i++) {</pre>
      Serial.println (SAMPLES[i]/1023.00*5);
    FINISHED=false;
// Generates signal
void PWM DT() {
DUTY CYCLE = SINE AMP A * (sin(SINE COEFF 1 * SINE GEN COUNTER) +
sin(SINE COEFF 2 * SINE GEN COUNTER)) + SINE OFFSET A;
analogWrite (PWMOUT, DUTY CYCLE);
SINE_GEN_COUNTER++;
```

```
// Read samples and stops if it reaches to the number of samples
void SAMPLING() {
   if (SAMPLING_COUNTER == NUMBER_OF_SAMPLES) {
      MsTimer2::stop();
      Timer1.detachInterrupt();
      FINISHED = true;
   } else {
      SAMPLES[SAMPLING_COUNTER] = analogRead(ADC_CHANNEL);
      SAMPLING_COUNTER++;
   }
}
```

Matlab

```
clear; close all; clc;
%% Circuit properties
freq1 = 5.34;
                   %Hz
freq2 = 74.645;
                    %Hz
R = 15915;
                    %ohm
C = 1e-6;
cte1 = 1/sqrt(1+(R*C*freq1*2*pi)^2);
                                      %attenuation
cte2 = 1/sqrt(1+(R*C*freq2*2*pi)^2);
%% Sampling properties
                          % Sampling frequency
Fs = 150;
T = 1/Fs;
                          % Sampling period
SampleNumber = Fs * 5;
t = (0:SampleNumber-1)*T;
                             %Arduino's signal time vector
f = 0:Fs/SampleNumber:Fs/2; %FFT x-axis
t1 = 0:0.01:5;
                              %Theory signal time vector
%% Receiving data
a = zeros(SampleNumber, 1);
s = serialport ("COM5", 57600);
configureTerminator(s,"CR/LF");
for i = 1:SampleNumber
a(i) = readline(s);
end
b = double(a);
clear s
experimental signal = b;
expected signal = 1.25 * (cte1 * sin(freq1*2*pi*t1) + cte2 *
sin(freq2*2*pi*t1)) + 2.5;
%% Plotting without Hanning window
plot(t1(1:100), expected signal(1:100), 'Color', '#0072BD')
hold on
plot(t(1:150), experimental signal(1:150), 'b--o', 'Color', 'r')
hold off
xlabel('time(sec)')
title('Signals without Hanning window')
legend('Expected Signal', 'Experimental Signal')
%% FFT
% experimental signal
x m = mean(experimental signal);
experimental signal = experimental signal - x m;
w = hann(SampleNumber);
experimental signal = w.*experimental signal;
```

```
xf = fft(experimental signal);
Mf = abs(xf);
Mfs = 2*Mf/(SampleNumber/2); %Scaling
Mfs(1) = Mfs(1) + x m;
% Theory signal
expected_signal = hann(length(t1)).*(expected_signal' - mean(ex-
pected signal));
%% Plotting after Hanning window
subplot (2,1,1) %Time-domain
plot(t,experimental signal,'b--o','Color','r')
plot(t1, expected signal, 'Color', '#0072BD')
hold off
xlabel('time(sec)')
title('Signals after Hanning window')
legend('experimental signal','Theorical Signal')
subplot (2,1,2) %FFT
stem (f,Mfs(1:SampleNumber/2+1))
xlabel('Fq(Hz)')
ylabel('|X|')
title('Signal Freq Spectrum')
```