
بانام معمار هستي

آزمایش ۳: حافظه ها – حافظه های ROM و BRAM

هدف: هدف این ازمایش یادگیری استفاده از ROM و BRAM ست که جزو برد اف پی جی ای میباشند. در این ازمایش میآموزیم که چگونه بوسیله ابزار ISE core generator، در طراحی خود حافظه تولید کرده و از آن استفاده کنیم.

شمای کلی ازمایش: شمای این ازمایش به صورت زیر میباشد.



فرض کنید هر کدام از حافظههای فوق دارای ۸ المان حافظه ۸ بیتی باشند. بنابراین طول ادرس هر کدام ۳ بیت و طول داده آنها ۸ بیت است. این دو حافظه چنان مقدار دهی میشوند که داده آدرس صفر حافظه ROM برابر داده آدرس ۷ از حافظه BRAM باشد. به عنوان مثال مقادیر زیر را برای این دو حافظه درنظر بگیرید:

حافظه ROM	
Address	Data
000	00000001
001	00000010
010	00000100
011	00001000
100	00010000
101	00100000
110	01000000
111	10000000

حافظه BRAM	
Address	Data
000	10000000
001	01000000
010	00100000
011	00010000
100	00001000
101	00000100
110	00000010
111	00000001

برای ایجاد حافظه BRAM به صورت زیر عمل کنید.

ا. توسط یک ادیتور فایلی به نام bram8x8.coe با محتوای زیر تولید کنید:

memory_initialization_radix=2; memory_initialization_vector= 10000000, 01000000, 00100000, 00010000, 00000100, 00000010, 00000001;

- آنرا در فولدر اصلی پروژه خود ذخیره کنید.
- ۲. از گزینه IP (core generator and architecture wizard) را انتخاب کنید و نام انرا bram8x8 قرار دهید.
- ۳. مجددا new source را فعال كنيد، اين بار Memories and storage elements را كليك كنيد و ذيل آن RAMs & ROMs و SAMs المجددا PRAMs & ROMs المجددا Block memory generator را انتخاب كنيد.
 - ۴. به صفحه ۳ رفته و هر دو write width و write depth را ۸ قرار دهید.
 - 4. در صفحه ۴، Load init file را انتخاب کرده و فایل coe ای که تولید کردید را پیدا کنید و در محل مشخص شده نام فایل قرار دهید (bram8x8.coe). کلید next را برای این صفحه و همچنین صفحه ۵ بفشارید.
 - ۶. نهایتا روی صفحه ۶ کلید generate را کلیک کنید و پیام زیر را دریافت کنید:

Wrote CGP file for project 'bram8x8'.

Core generator create command completed successfully.

- باشد. محتوای انرا مشاهده کنید.
 فایلهای متعددی دیده می شوند که یکی از انها bram8x8.vhd می باشد. محتوای انرا مشاهده کنید.
 - ۸. اگر ویراست 1.2 مگابال را در دست دارید، فایل ucf را بصورت زیر تولید کرده و به پروژه خود اضافه کنید:

```
NET "clk_100MHz" LOC = P50;

NET "switch" LOC = P51;

NET "leds[0]" LOC = P132;

NET "leds[1]" LOC = P131;

NET "leds[2]" LOC = P127;

NET "leds[3]" LOC = P126;

NET "leds[4]" LOC = P124;

NET "leds[5]" LOC = P123;

NET "leds[6]" LOC = P121;

NET "leds[7]" LOC = P120;
```

- 9. فایل bit. پروژه خود را تولید کنید و بوسطه iMPACT روی برد بریزید و با سوئیچ کردن بین ROM و BRAM عملکرد پازج را مشاهده کنید.
- ۱۰. برای تکلیف هفته اینده، پروژه خود را چنان تعمیم دهید که بتوان محتوای BRAM را نیز تغییر داد. در گزارش این ازمایش طراحی خود را برای این بند توضیح دهید و فایلهای تغییر یافته را بصورت کپی فیزیکی در گزارش اضافه کنید.