

## ১. আমরা Forward Bias, Reverse Bias এর এক্সপেরিমেন্ট কেন করি?

- Forward Bias: এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা দেখতে পাই, যখন পজিটিভ প্রান্ত (anode) পজিটিভ ভোল্টেজ পায় এবং নেগেটিভ প্রান্ত (cathode) নেগেটিভ ভোল্টেজ পায়, তখন ডায়োড বৈদ্যুতিক প্রবাহ (current) চালায়। এটি ডায়োডের স্বাভাবিক কাজ।
- Reverse Bias: যখন ডায়োডের পোলারিটি উল্টো করে দেওয়া হয় (anode-এ নেগেটিভ ও cathode-এ পজিটিভ), তখন ডায়োড প্রবাহ চালায় না। আমরা এই এক্সপেরিমেন্ট করে ডায়োডের cutoff behavior বুঝি।

কেন: এই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে ডায়োডের কাজ করার প্রক্রিয়া ও তার সীমাবদ্ধতা (breakdown voltage) সম্পর্কে ধারণা পাই।

#### ২. Diode ও Zener Diode কাকে বলে?

- Diode: এটি একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস, যা বিদ্যুৎ একদিক দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয় এবং অন্যদিক দিয়ে প্রবাহ বন্ধ করে। এটি rectifier, switch, এবং voltage regulation-এ ব্যবহৃত হয়।
- Zener Diode: এটি একটি বিশেষ ডায়োড, যা reverse bias-এ নির্দিষ্ট ভোল্টেজে প্রবাহ চালাতে সক্ষম।
   এটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলতায় (voltage regulation) ব্যবহৃত হয়।

# ৩. Rectifier কী জিনিস?

Rectifier: এটি এমন একটি ডিভাইস যা AC (alternating current) কে DC (direct current)-এ রূপান্তর
করে। এটি পাওয়ার সাপ্লাই ডিভাইসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।



HICHE BECCE OF HIME BECCE AT A THOUSE CENTERS

# 8. Half Wave Rectifier ও Full Wave Rectifier এর এক্সপেরিমেন্ট কেন করা হয়?

- Half Wave Rectifier: এটি শুধুমাত্র AC-এর একটি অংশ (positive/negative half) DC-তে রূপান্তর করে। এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা এর কার্যকারিতা, efficiency, এবং waveform বিশ্লেষণ করি।
- Full Wave Rectifier: এটি AC-এর উভয় অংশ (positive এবং negative half) DC-তে রূপান্তর করে। এর মাধ্যমে DC পাওয়ার সরবরাহের বেশি efficiency ও smoother waveform পাওয়া যায়।

**কেন এক্সপেরিমেন্ট**: এর মাধ্যমে AC-DC রূপান্তরের তুলনা, efficiency, এবং waveform বুঝতে পারি।

## ৫. Circuit Biasing কেন করা হয়?

• Circuit Biasing: এটি একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ডিভাইস (যেমন, ট্রানজিস্টর বা ডায়োড) সঠিকভাবে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট অপারেটিং পয়েন্টে সেট করা হয়।

**কেন**: Biasing সঠিক অপারেশন নিশ্চিত করে, distortion এড়ায় এবং ডিভাইসকে স্থিতিশীল করে। এটি বিশেষ করে amplifier ও oscillator-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ভাইভাতে সেগুলো বলতে গেলে স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে বলো এবং প্রয়োজনে উদাহরণ দাও। 😊

ф ው ው ው \$

forward bias knee voltage , reverse bias breakdown voltage এগুলা কেন হয় কখন হয়? ভাইভা এর মত উতর দেও



Forward Bias-এর Knee Voltage এবং Reverse Bias-এর Breakdown Voltage কেন হয় ও কখন হয়, সহজভাবে ব্যাখ্যা:

## ১. Forward Bias-এর Knee Voltage কেন হয়?

• কেন:

Knee Voltage (বা Threshold Voltage) হলো সেই সর্বনিম্ন ভোল্টেজ যেখানে ডায়োড উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত করা শুরু করে। এটি হয় কারণ ডায়োডের p-n জংশনে বিদ্যমান ডিপ্লেশন লেয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা দেয়। যখন applied voltage এই বাধা (Barrier Potential) অতিক্রম করে, তখন ডায়োড বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালায়।

- কখন:
  - সিলিকন ডায়োডের জন্য Knee Voltage প্রায় **০.৭ ভোল্ট**।
  - জার্মেনিয়াম ডায়োডের জন্য এটি প্রায় o.৩ **ভোল্ট**। এটি Forward Bias অবস্থায় ঘটে।
- উদাহরণ:

তুমি যদি সিলিকন ডায়োডে ০.৫ ভোল্ট দাও, কোনো কারেন্ট প্রবাহ হবে না। কিন্তু ০.৭ ভোল্ট বা তার বেশি দিলে ডায়োড conduction শুরু করবে।

#### ২. Reverse Bias-এর Breakdown Voltage কেন হয়?

• কেন:

Reverse Bias অবস্থায় ডায়োড কারেন্ট প্রবাহ বন্ধ রাখে। কিন্তু যদি applied voltage একটি নির্দিষ্ট সীমা (Breakdown Voltage) অতিক্রম করে, ডিপ্লেশন লেয়ার ভেঙে যায় এবং বিপুল পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়। এটি হয় দুটি কারণে:

1. Zener Breakdown: কম ভোলেইজে ঘটে যেখানে শক্তিশালী ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রন-হোল



## ২. Reverse Bias-এর Breakdown Voltage কেন হয়?

#### • কেন:

ChatGPT ~

Reverse Bias অবস্থায় ডায়োড কারেন্ট প্রবাহ বন্ধ রাখে। কিন্তু যদি applied voltage একটি নির্দিষ্ট সীমা (Breakdown Voltage) অতিক্রম করে, ডিপ্লেশন লেয়ার ভেঙে যায় এবং বিপুল পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়। এটি হয় দুটি কারণে:

- 1. Zener Breakdown: কম ভোল্টেজে ঘটে, যেখানে শক্তিশালী ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রন-হোল পেয়ার তৈরি করে।
- 2. Avalanche Breakdown: বেশি ভোল্টেজে ঘটে, যেখানে ইলেকট্রনের সংঘর্ষে আরও ইলেকট্রন মুক্ত হয়।

#### • কখন:

- সাধারণ ডায়োডে Breakdown Voltage সাধারণত বেশ বড় হয় (যেমন, কয়েকশো ভোল্ট)।
- Zener Diode-এর ক্ষেত্রে এটি নির্দিষ্ট ও ছোট হয় (যেমন, ৫ ভোল্ট, ১২ ভোল্ট ইত্যাদি)।

#### • উদাহরণ:

তুমি যদি একটি সাধারণ ডায়োডে ১০০ ভোল্ট reverse bias দাও, তখনও কোনো কারেন্ট হবে না। কিন্তু যদি ভোল্টেজ ১৫০ ভোল্টে পৌঁছে যায় এবং এটি breakdown voltage হয়, ডায়োড বিপুল কারেন্ট প্রবাহিত করবে।

## সংক্ষেপে বলার টিপস (ভাইভা স্টাইল):

- Knee Voltage: Forward Bias-এ ডায়োড conduction শুরু করার জন্য সর্বনিম্ন ভোল্টেজ। এটি p-n junction-এর barrier potential-এর কারণে হয়। (সিলিকনের জন্য ০.৭ ভোল্ট, জার্মেনিয়ামের জন্য ০.৩ ভোল্ট)।
- Breakdown Voltage: Reverse Bias-এ নির্দিষ্ট ভোল্টেজে ডায়োডের ডিপ্লেশন লেয়ার ভেঙে যায় এবং বড় কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়। এটি Zener Breakdown (নিম্ন ভোল্টেজে) বা Avalanche Breakdown (উচ্চ ভোল্টেজে) কারণে ঘটে।

S ChatGPT

**Explore GPTs** 

Today

Diode and Rectifier Concepts •••

Yesterday

Sum using operator overloading

**Previous 7 Days** 

Run CMD as Admin

Polymorphism Problems C++

Gradient and Divergence Solution

C++ Templates Explained

**Previous 30 Days** 

OOP Problems in C++

Static Data Members C++

বউ মার এবং ভিটামিন

Nernst Equation Practice Problem

**Vector Operations and Magnitud** 

**Abstraction and Abstract Classes** 

Circle Equation Calculation

Operator Overloading in C++

Upgrade plan

More access to the best models

Voltage Regulation হলো একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে লোডের পরিবর্তন বা ইনপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন সত্ত্বেও আউটপুট ভোল্টেজকে স্থিতিশীল রাখা হয়।

## কেন Voltage Regulation করা হয়?

- লোডের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে:
   ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা সার্কিট যেন সঠিক ভোল্টেজ পায় এবং কার্যকরভাবে কাজ করে।
- 2. **ওভারলোড বা আন্ডারলোড এড়াতে**: ভোল্টেজের ওঠানামা ডিভাইসের ক্ষতি করতে পারে। ভোল্টেজ রেগুলেশন এটি প্রতিরোধ করে।
- 3. পাওয়ার কোয়ালিটি উন্নত করতে: ভোল্টেজ স্টেবল থাকলে ডিভাইস দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং কার্যক্ষমতাও বাড়ে।

# ভাইভাতে সহজ উত্তর দেওয়ার টিপস:

- Voltage Regulation এমন একটি প্রক্রিয়া যা আউটপুট ভোল্টেজকে স্থিতিশীল রাখে, যাতে ডিভাইস সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।
- এটি লোডের পরিবর্তন বা ইনপুট ভোল্টেজের ওঠানামা থেকে ডিভাইসকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

### উদাহরণ:

যদি তোমার মোবাইল চার্জার ইনপুটে ২০০ ভোল্ট বা ২৪০ ভোল্ট পায়, তবু এটি আউটপুটে ৫ ভোল্ট দিতে পারে। এটি ভোল্টেজ রেগুলেশনের মাধ্যমে সম্ভব।

