



بنك الإسكان
Housing Bank

دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

المحتويات:

2.....	المحتويات:
3.....	الموافقات:
4.....	مقدمة:
5.....	القواعد والأحكام العامة:
8.....	الاجراءات:
8.....	1. إجراءات اصدار - إيقاف - الغاء - تغيير صلاحيات البطاقات والبصمات على انظمة التحكم بالدخول
8.....	أولاً. إجراءات اصدار - البطاقات والبصمات وتفعيلها على انظمة التحكم بالدخول
9.....	ثانياً. إجراءات إيقاف - الغاء - تغيير صلاحيات بطاقات/ بصمات نظام التحكم بالدخول
10.....	2. إجراءات تشغيل انظمة التحكم بالدخول
11.....	3. إجراءات استخراج اللقطات المسجلة من انظمة المراقبة التلفزيونية
12.....	ثانياً. الحالات التي تخص الجهات الداخلية:
13.....	4. إجراءات تشغيل انظمة المراقبة التلفزيونية
14.....	5. إجراءات تفقد عناصر الأمن والسلامة الالكترونية
16.....	6. إجراءات تشغيل أنظمة انذار الحريق والسرقة والاتصال الآلي
18.....	7. إجراءات مراجعة ال logs الخاصة بأعمال مدراء الأنظمة الأمنية
19.....	التقارير:
20.....	الملاحق:
20.....	ملحق رقم 1 : الاوقات المعيارية لمراجعة ال Logs وحسب البنود الواردة والتي تخص كل نظام ضمن الاجراء:
20.....	جدول التعديلات:

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

الموافقات:

الدائرة	الاسم	التاريخ	التوقيع
نائب رئيس – مدير تطوير وهندسة العمليات			
نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية			
نائب رئيس – مدير فروع الأردن			
نائب رئيس تنفيذي – مدير إدارة مراقبة الامتثال			
نائب رئيس تنفيذي – مدير إدارة المخاطر			
رئيس قطاع العمليات			
الرئيس التنفيذي			

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

مقدمة:

تهدف وحدة الانذار المركزي الى تقديم الخدمات الأمنية التقنية لكافة فروع وادارات ومباني البنك المختلفة من خلال أعمال المسح الأمني التقني والمراقبة التلفزيونية وذلك للمحافظة على أمنها وسلامتها، حيث يعمل الفريق الفني للوحدة على مدار الساعة على متابعة ومراقبة كافة الأنظمة التقنية من كاميرات مراقبة وأنظمة السرقة والحريق وتحكم بالمداخل وغيرها من الأنظمة ومتابعة الإنذارات التي ترد من هذه الأنظمة وتحليلها وتنفيذ الإجراءات المعتمدة حيالها وإبلاغ مركز القيادة والسيطرة في دائرة الأمن العام في الحالات التي تستدعي ذلك ضمن نطاق الاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص، إضافة الى متابعة ديمومة عمل الأنظمة الأمنية من خلال اتفاقيات الصيانة الموقعة مع الشركات، كما تعمل وحدة الإنذار المركزي على مراجعة مخططات المباني والمواقع بحيث يتم تحديد جداول الكميات والكلف التقديرية لأعمال الفروع والديكورات ومن ثم التنسيق لتنفيذ المشاريع الأمنية للمواقع، كما تعمل الوحدة على تنفيذ دورها التنسيقي حول خطط استمرارية الأعمال لمواجهة مخاطر العمل وتنفيذ متطلبات الجهات الرقابية، إضافة الى التعامل مع الحوادث الأمنية التي تحدث في مواقع البنك ورفع التقارير والتوصيات الخاصة بها وبناءً عليه فقد تم اعداد هذا الدليل لبيان كافة الاجراءات الواجب الالتزام بها من قبل كافة الأطراف المعنية بهذه العمليات.

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الإنذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

القواعد والأحكام العامة:

-1	يتم التعامل مع بطاقة الدخول حسب الحالات التالية: 1. في حال فقدان بطاقة الدخول يتم إيقاف البطاقة على النظام ومن ثم تغريم الموظف سواء كان على رأس عمله او مستقيل مبلغ (10) دنانير وتحويل مبلغ التغريم الى حساب ايرادات اخرى. 2. في حال تلف بطاقة الدخول سواء لموظف على رأس عمله او موظف مستقيل يتم التعامل معها حسب التالي: - إذا كان سبب التلف في البطاقة مشكلة فنية فيتم استبدال البطاقة بدون اجراءات او تغريم. - في حال تلف البطاقة بسبب التقادم (مثل الكسر) نتيجة كثرة الاستخدام فيتم استبدال البطاقة بدون اجراءات او غرامات "شريطة مرور أكثر من عامين على وجود البطاقة لدى الموظف". - بخلاف ذلك يتم تغريم الموظف مبلغ (10) دنانير بدل اصدار بطاقة بدل تالف وتحويل مبلغ التغريم الى حساب ايرادات اخرى. ملاحظة: في حالة الاعفاء من التغريم تتم بموجب موافقة من قبل نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية.																								
-2	الموافقات المطلوبة والمرتبطة بصلاحيات اصدار ايقاف – الغاء – تغيير صلاحيات بطاقات/ بصمات تتم حسب أدناه لإجراء اللازم من قبل وحدة الإنذار المركزي: <table><tr><th>الموافقة المطلوبة من طرف الجهة الطالبة</th><th>الموافقة المطلوب من جهة الشؤون الإدارية والهندسية</th><th>الموقع المطلوب اصدار بطاقة أو نقل عهدة بطاقة/ أو تعريف بصمة له أو تغيير صلاحيات</th></tr><tr><td>مدير الفرع</td><td>مدير مساعد – الانذار المركزي</td><td>الفروع (جميع الأبواب داخل الفرع شاملة السيرفر)</td></tr><tr><td>مدير المركز المعني</td><td>مدير مساعد – الانذار المركزي ونائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية من خلال مدير – الأمن والانذار المركزي في حال كان الطلب الدخول الى جناح الإدارة.</td><td>الادارات والمباني (باستثناء وحدات النقد والأنظمة)</td></tr><tr><td>نائب رئيس أول – مدير العمليات المركزية</td><td>مدير – الأمن والانذار المركزي</td><td>وحدة النقد</td></tr><tr><td>مدير المركز المعني</td><td>مدير مساعد – الانذار المركزي</td><td>دائرة الأنظمة (باستثناء غرف السيرفر)</td></tr><tr><td>نائب رئيس مساعد – مركز عمليات الأنظمة</td><td>مدير مساعد – الانذار المركزي</td><td>غرف السيرفرات/ غرف الكمبيوتر في المباني</td></tr><tr><td>نائب رئيس مساعد – مركز عمليات الانظمة</td><td>مدير – الأمن والانذار المركزي</td><td>مركز البيانات Data Center</td></tr><tr><td>مدير الفرع او مدير المركز المعني</td><td>مدير مساعد – الانذار المركزي</td><td>إلغاء أو إيقاف تفعيل بطاقة/ بصمة</td></tr></table> بشكل سنوي أو كلما تطلب الأمر يتوجب على وحدة الإنذار المركزي استخراج تقرير للمخولين بالدخول على مراكز البيانات وغرف الخوادم والاتصالات في مباني البنك وارساله الى المعنيين في دائرة انظمة المعلومات ليتم مراجعتها من قبلهم وعكس اية تعديلات مطلوبة على انظمة التحكم بالمداخل من قبل وحدة الانذار المركزي.	الموافقة المطلوبة من طرف الجهة الطالبة	الموافقة المطلوب من جهة الشؤون الإدارية والهندسية	الموقع المطلوب اصدار بطاقة أو نقل عهدة بطاقة/ أو تعريف بصمة له أو تغيير صلاحيات	مدير الفرع	مدير مساعد – الانذار المركزي	الفروع (جميع الأبواب داخل الفرع شاملة السيرفر)	مدير المركز المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي ونائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية من خلال مدير – الأمن والانذار المركزي في حال كان الطلب الدخول الى جناح الإدارة.	الادارات والمباني (باستثناء وحدات النقد والأنظمة)	نائب رئيس أول – مدير العمليات المركزية	مدير – الأمن والانذار المركزي	وحدة النقد	مدير المركز المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي	دائرة الأنظمة (باستثناء غرف السيرفر)	نائب رئيس مساعد – مركز عمليات الأنظمة	مدير مساعد – الانذار المركزي	غرف السيرفرات/ غرف الكمبيوتر في المباني	نائب رئيس مساعد – مركز عمليات الانظمة	مدير – الأمن والانذار المركزي	مركز البيانات Data Center	مدير الفرع او مدير المركز المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي	إلغاء أو إيقاف تفعيل بطاقة/ بصمة
الموافقة المطلوبة من طرف الجهة الطالبة	الموافقة المطلوب من جهة الشؤون الإدارية والهندسية	الموقع المطلوب اصدار بطاقة أو نقل عهدة بطاقة/ أو تعريف بصمة له أو تغيير صلاحيات																							
مدير الفرع	مدير مساعد – الانذار المركزي	الفروع (جميع الأبواب داخل الفرع شاملة السيرفر)																							
مدير المركز المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي ونائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية من خلال مدير – الأمن والانذار المركزي في حال كان الطلب الدخول الى جناح الإدارة.	الادارات والمباني (باستثناء وحدات النقد والأنظمة)																							
نائب رئيس أول – مدير العمليات المركزية	مدير – الأمن والانذار المركزي	وحدة النقد																							
مدير المركز المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي	دائرة الأنظمة (باستثناء غرف السيرفر)																							
نائب رئيس مساعد – مركز عمليات الأنظمة	مدير مساعد – الانذار المركزي	غرف السيرفرات/ غرف الكمبيوتر في المباني																							
نائب رئيس مساعد – مركز عمليات الانظمة	مدير – الأمن والانذار المركزي	مركز البيانات Data Center																							
مدير الفرع او مدير المركز المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي	إلغاء أو إيقاف تفعيل بطاقة/ بصمة																							

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الإنذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

3-

الموافقات المطلوبة والمرتبطة بصلاحيات منح رقم سري على نظام انذار السرقة (كود حماية الموقع) والتي تتم حسب أدناه لإجراء اللازم من قبل وحدة الإنذار المركزي:

الموقع المطلوب منح كود حماية عليه	الموافقة المطلوبة من طرف الجهة الطالبة	الموافقة المطلوب من جهة الشؤون الإدارية والهندسية
الفروع	مدير المنطقة	مدير مساعد – الانذار المركزي
وحدة النقد والصرفات الآلية الخارجية (مفوضي الشركات الناقلة – برنكس/حماية)	مدير – عمليات الفروع وترفع الصلاحية لنائب رئيس أول – مدير العمليات المركزية في حال اجازته	مدير – الأمن والانذار المركزي
المواقع الاخرى	المدير التنفيذي للجهة المعنية	مدير – الأمن والانذار المركزي

- في حال نسيان الموظف للرقم السري وطلب تذكره به، يتم استيفاء موافقة مدير الفرع/ المدير المباشر للموظف، وبحيث يتم التأكد أن الموظف مفوض اصلا على الموقع.
- وفي كافة الحالات، وعند تزويد الموظف بالرقم السري يتم الطلب من الموظف عمل تغيير للرقم السري من خلال لوحة الفرع/ الموقع وبالتنسيق مع وحدة الانذار المركزي والطلب من الموظف تغيير الرقم السري على الاقل كل ستة أشهر مرة.
- اعداد تقرير اسبوعي بالطلبات الواردة التي تم التعامل معها (منجز، قيد الإنجاز، غير منجز، لن يتم إنجازه) وارسله الى مدير المركز.

4-

الموافقات المطلوبة والمرتبطة بصلاحيات استخراج اللقطات المسجلة من أنظمة المراقبة التلفزيونية تتم حسب أدناه لإجراء اللازم من قبل وحدة الإنذار المركزي:

الجهة الطالبة وطبيعة الطلب	الموافقة المطلوبة من طرف الجهة الطالبة	الموافقة الداخلية من جهة دائرة الشؤون الإدارية والهندسية
الفروع وما يتعلق بها	مدير المنطقة المعني	مدير مساعد – الانذار المركزي
الصرفات الخارجية وما يتعلق بها	مدير – مركز عمليات الفروع	مدير مساعد – الانذار المركزي
وحدة النقد الرئيسية / عمان	مدير – مركز عمليات الفروع	مدير مساعد – الانذار المركزي
طلبات مركز جودة الخدمات وتحسين الاعمال	مدير أول – مركز جودة الخدمات وتحسين الاعمال	مدير – الأمن والانذار المركزي
طلبات دائرة التدقيق الداخلي	المدير التنفيذي المعني	مدير – الأمن والانذار المركزي
طلبات الموظفين لإثبات الدوام	المدير المباشر للموظف	مدير مساعد – الانذار المركزي
حالات أخرى لم تذكر في هذا الجدول	المدير التنفيذي للجهة الطالبة	مدير – الأمن والانذار المركزي
طلبات الموظفين الخاصة بالشكاوى	المدير التنفيذي للموظف المعني نائب رئيس – مدير الموارد البشرية	نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية
حالات أخرى لم تذكر في هذا الجدول	المدير التنفيذي للجهة الطالبة	مدير – الأمن والانذار المركزي

- في حال الحصول على موافقة صاحب الصلاحية ولم يكن هناك قدرة على الرجوع الى أنظمة الكاميرات من جهاز الموظف المعني، فالموافقة على الرجوع الى أنظمة المراقبة التلفزيونية من المحطة المركزية هي صلاحية مدير – الامن والإنذار المركزي.
- اعداد تقرير اسبوعي بالطلبات الواردة التي تم التعامل معها (منجز، قيد الإنجاز، غير منجز، لن يتم إنجازه) وارسله الى مدير – الامن والانذار المركزي.

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الإنذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

الموافقات المطلوبة والمرتبطة بمنح صلاحيات على نظام المراقبة التلفزيونية تتم حسب أدناه لإجراء اللازم من قبل وحدة الإنذار المركزي:			-5
الجهة الطالبة وطبيعة الطلب	الموافقة المطلوبة من طرف الجهة الطالبة	الموافقة الداخلية من جهة دائرة الشؤون الإدارية والهندسية	
مدير الفرع لمشاهدة كاميرات الفرع نفسه	مدير الفرع	مدير مساعد - الإنذار المركزي	
مدير العلميات/ نائب مدير الفرع في حال اجازة مدير الفرع	مدير الفرع	مدير مساعد - الإنذار المركزي	
موظفي مركز جودة الخدمات وتحسين الاعمال	مدير أول - مركز جودة الخدمات وتحسين الاعمال	مدير - الأمن والإنذار المركزي	
موظفي دائرة التدقيق الداخلي	المدير التنفيذي المعني	مدير - الأمن والإنذار المركزي	
موظفي مركز الرقابة الداخلية	مدير - الرقابة الداخلية	مدير - الأمن والإنذار المركزي	
يتوجب على وحدة الإنذار المركزي القيام بفحص التسجيلات و حسب الحاجة و بحد اقصى كل 3 اشهر.			-6
يتوجب على وحدة الإنذار المركزي وبشكل مستمر التأكد من عمل جميع الكاميرات الخاصة بالفروع والصرافات الآلية واية كاميرات اخرى في مباني البنك، وبحيث يتم عمل الآتي: - التأكد من الوضع الامني لدى أي موقع عمل عند الحاجة و/او وصول اشعارات انذار ايا كان نوعها من خلال الدخول على انظمة المراقبة التلفزيونية ومتابعة الإشارات و سجلات الاحداث Log لكل نظام. - التأكد من إشارات عمل النظام و تشمل مشاكل ال Video Loss ، توقف اجهزة التسجيل ، عدم القدرة على الوصول للاجهزة من محطة المراقبة المركزية، عدم الوضوح، و يتم الرجوع ان امكن الى اخر تسجيل قبل توقف الكاميرات للتأكد من أسباب الاشارة. - في حالة توقف الكاميرات الخاصة بالصرافات او انقطاع التسجيل و عدم القدرة على حل المشاكل خلال فترة بسيطة، يبلغ مدير المنطقة او وحدات النقد المعنية لاتخاذ قرار بخصوص سحب النقد بالصرافات و/أو اخراج الصراف عن الخدمة.. - التأكد من سبب عدم اغلاق الفروع بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي من خلال الدخول على انظمة المراقبة التلفزيونية وارسال قائمة يومية بأسماء الفروع التي تأخرت بالاغلاق او فتحت خارج اوقات الدوام الرسمي الى مدراء الفروع المعنية ونسحة الى مدراء المناطق المعنيين. فتح كاميرات الفروع التي تتأخر في الاغلاق بعد ساعات الدوام الرسمي والعمل على مراقبتها خلال هذه الفترة. - التأكد من ان فترة التسجيل لانظمة المراقبة التلفزيونية مطابقة لتعليمات البنك المركزي ووزارة الداخلية بشكل شهري. - توثيق انواع الانظمة الخاصة بالمراقبة التلفزيونية وسعاتها لكل موقع وال IP Address ومتابعة تحديث هذه القوائم. - في حالات انقطاع او فقد التسجيلات تدوين المعلومات الخاصة بالحالة (سبب الضياع، مدة الضياع، التقرير الفني للشركة المورد، الاجراءات التي تمت). - مراقبة الوقت الخاص بانظمة المراقبة التلفزيونية بالتنسيق مع الشركات الموردة للانظمة للمحافظة على دقة التوقيت لاجهزة التسجيل.			-7
بشكل دوري وبحد أقصى كل ستة شهور، يتوجب على وحدة الإنذار المركزي اجراء مطابقة للأرقام السرية الممنوحة وارقام الهواتف للمفوضين بفتح واغلاق الفروع.			-8
يتوجب على وحدة الإنذار المركزي مراعاة الالتزام بمتطلبات أمن وسلامة البنوك ومتطلبات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وحسب تعليمات البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة وكودة نظام الأمان وتعديلاتها.			-9
الالتزام بتعليمات البنك المركزي الأردني المتعلقة بشروط استخدام وتركيب أجهزة الإنذار والكاميرات.			-10

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

الاجراءات:

1. إجراءات اصدار- ايقاف - الغاء - تغيير صلاحيات البطاقات والبصمات على انظمة التحكم بالدخول				
أولاً. إجراءات اصدار- البطاقات والبصمات وتفعيلها على انظمة التحكم بالدخول				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
1-		استلام طلب اصدار البطاقات/البصمات على انظمة التحكم بالدخول من الجهة الطالبة من خلال البريد الالكتروني الرسمي لوحدة الانذار المركزي HBTf Security Unit (esec@hbtbf.com.jo).		
2-		التحقق مما يلي من واقع الطلب المستلم: - اسم الفرع / الدائرة. - اسم الموظف الرباعي. - الرقم الوظيفي. - المسعى الوظيفي. - تاريخ التعيين. - موقع العمل (المبنى). - مركز العمل السابق "ان وجد". - عدم وجود بطاقة مصدره مسبقا للموظف. - وجود Profile للموظف معرف مسبقا على نظام MTZ (للفروع ومباني العبدلي والأمانة). في حال استيفاء الطلب لكافة الشروط يتم ارساله الى مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية.		
المنفذ		مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية		
3-		استلام الطلب من إداري أول - غرفة العمليات والتحقق من موافقة صاحب الصلاحية وحسب ما هو موضح ضمن القواعد والأحكام العامة، وارسال الطلب الى مدير مساعد - الانذار المركزي.		
المنفذ		مدير مساعد - الانذار المركزي		
4-		استلام الطلب من مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية والتأكد من استكمال كافة المعلومات والموافقات اللازمة، وفي حال كان الطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف يتم التأكد من استيفاء العمولة أو الموافقات الاصولية في حال الاعفاء..		
5-		الموافقة على الطلب أو التنسيب الى صاحب الصلاحية لغايات الموافقة وبالتنسيق مع مدير - الأمن والانذار المركزي في حال كانت الصلاحية أعلى من مدير مساعد - الانذار المركزي، وحسب الجدول الموضح ضمن القواعد والأحكام العامة.		
6-		استلام موافقة صاحب الصلاحية واستدراك المطالعات "ان وجدت.		
7-		في حال البطاقات، يتم ارسال الموافقات الى مسؤول - الامن ليقوم بإصدار البطاقة للموظف المعني مع اعلام الجهة الطالبة ومدير مساعد - الانذار المركزي برقم البطاقة المصدرة. وفي حال التأكد من استلام الموظف للبطاقة يتم ابلاغ إداري أول - غرفة العمليات لتفعيل البطاقة ومنحها الصلاحيات المطلوبة على نظام التحكم بالمدخل.		
		وفي حال البصمات، يتم ارسال الموافقة الى محطة الإنذار المركزي ليتم تفعيل البصمة حسب الصلاحيات المطلوبة.		
المنفذ		مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية		
8-		بشكل اسبوعي يتم اعداد تقرير بكافة البصمات المصدرة والممنوحة ويتم ارساله الى مدير مساعد - الانذار المركزي، ويتم عرضه على مدير - الأمن والانذار المركزي.		

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

ثانياً. إجراءات إيقاف – الغاء – تغيير صلاحيات بطاقات/ بصمات نظام التحكم بالدخول				
الجهة المنفذة	وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي			
المنفذ	إداري أول - غرفة العمليات			
1-	استلام طلب إيقاف – الغاء – تغيير صلاحيات البطاقات/ البصمات على أنظمة التحكم بالدخول من الجهة الطالبة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الانذار المركزي (HBTf Security Unit (esec@hbtf.com.jo).			
2-	التحقق مما يلي: - مطابقة رقم البطاقة/ معلومات البصمة مع بيانات الموظف على نظام التحكم بالمدخل. - الصلاحيات الممنوحة للموظف. - عدم وجود صلاحيات للموظف على أي موقع آخر. - مركز العمل السابق "ان وجد". في حال استيفاء الطلب لكافة الشروط يتم ارساله الى مسؤول اول – مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية.			
المنفذ	مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية			
3-	استلام الطلب من إداري أول - غرفة العمليات والتحقق من موافقة صاحب الصلاحية وحسب ما هو موضح ضمن القواعد والأحكام العامة، وارسال الطلب الى مدير مساعد – الانذار المركزي.			
المنفذ	مدير مساعد – الانذار المركزي			
4-	استلام الطلب من مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية والتأكد من استكمال كافة المعلومات والموافقات اللازمة.			
5-	في حال كان الطلب إيقاف او الغاء بطاقة، يتم ارسال الموافقة الى إداري أول - غرفة العمليات للتنفيذ وإبلاغ رئيس وحدة الامن لمتابعة استلام البطاقة من الموظف.			
	وفيما يخص البصمات، فيتم ارسال الموافقة لمسؤول اول – مهندس أنظمة أمنية كون الصلاحيات على النظام لديه.			
6-	الموافقة على الطلب، أو التنسيب الى صاحب الصلاحية لغايات الموافقة وبالتنسيق مع مدير – الأمن والانذار المركزي في حال كانت الصلاحية اعلى من مدير مساعد – الانذار المركزي لحالات تعديل الصلاحيات، وحسب الجدول الموضح ضمن القواعد والأحكام العامة.			
المنفذ	مسؤول – مهندس أنظمة أمنية / إداري أول - غرفة العمليات			
7-	استلام موافقة صاحب الصلاحية وتنفيذ الطلب. (إداري أول - غرفة عمليات فيما يخص البطاقات، ومسؤول اول – مهندس أنظمة أمنية فيما يخص البصمات).			
	ملاحظة: بشكل اسبوعي يتم اعداد تقرير بكافة البطاقات/ البصمات التي تم الغاؤها – إيقافها، تعديلها ويتم ارساله الى مدير مساعد – الانذار المركزي، ويتم عرضه على مدير – الأمن والانذار المركزي.			

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

2. إجراءات تشغيل أنظمة التحكم بالدخول				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
1-		بشكل يومي، مراقبة أنظمة التحكم بالدخول والتأكد من عملها وفي حال وجود أية أعطال يتم ابلاغ مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية لمخاطبة الجهات المعنية لإصلاح الأعطال ومتابعتها لحين حل المشكلة.		
المنفذ:		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية		
2-		استلام الابلاغ في حال وجود أية أعطال من إداري أول - غرفة العمليات والتحقق منه.		
3-		مخاطبة الجهات المعنية لإصلاح الأعطال ومتابعتهم لحين حل المشكلة ووضع نسخة من البريد الالكتروني الى مدير مساعد – الانذار المركزي. ملاحظة: في حال الحاجة لأي تصعيد يتم ابلاغ مدير مساعد – الانذار المركزي بذلك.		
4-		اعداد تقرير اسبوعي بالأعطال التي حصلت على النظام، بالإضافة الى تقرير بالأعطال لمدير المركز يتضمن الأعطال التي ظهرت، الأعطال التي تمت معالجتها، الأعطال المتبقية وسبب ذلك وتوثيق هذه الاعطال بشكل يدوي على السيرفر الخاص بالوحدة وبحيث يشمل نوع العطل، اسم الفرع / مركز العمل، وتاريخ ظهور المشكلة وتاريخ اغلاقها، وارساله الى مدير مساعد – الانذار المركزي.		
المنفذ		مدير مساعد – الانذار المركزي		
5-		المتابعة اليومية لحالات الأعطال والملاحظات على الانظمة، بالإضافة الى استلام التقرير الأسبوعي من مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية والتحقق منه ومن معالجة كافة الأعطال التي تمت وفي حال وجود حالات بحاجة الى تصعيد يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.		
6-		ارسال نسخة من تقرير الأعطال الاسبوعي الى مدير – الأمن والانذار المركزي لغايات الاطلاع.		

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

3. إجراءات استخراج اللقطات المسجلة من أنظمة المراقبة التلفزيونية				
أولاً. الحالات التي تخص الجهات الخارجية:				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
1-	استلام الطلب من الفروع ومراكز العمل من خلال البريد الالكتروني الرسمي لوحدة الانذار المركزي (HBTf Security Unit (esec@hbtbf.com.jo).			
2-	التحقق من أن الطلب يتضمن كتاب من الجهات الرسمية الحكومية (مثل إدارة البحث الجنائي، وحدة الجرائم الالكترونية،...)، بحيث يتضمن الكتاب المواقع واوقات التسجيلات المطلوبة بشكل دقيق.			
3-	التحقق من توفر التسجيلات حسب المدة/ التاريخ المطلوب وضمن فترة الاحتفاظ بالتسجيلات المعتمدة.			
4-	ارسال بريد الكتروني الى مركز تخطيط وتحليل أعمال الأفراد يتضمن الأرقام المرجعية للحركات RRN ليتم استخراج تفاصيل الحركات من خلال نظام مستودع البيانات DWH.			
5-	استلام تفاصيل معلومات الحركات المطلوبة (اسم الصراف، التوقيت، التاريخ،...) وكما هو مستخرج من نظام مستودع البيانات من مركز تخطيط وتحليل أعمال الأفراد DWH، والتحقق من صحة البيانات المستلمة.			
6-	ارسال الطلب وتفاصيل معلومات الحركات المطلوبة الى مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية.			
المنفذ		مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية		
7-	استلام الطلب من إداري أول - غرفة العمليات، والتحقق من الإجراءات التي تمت واستكمال الطلب لكافة الموافقات.			
8-	التحقق من توفر التسجيلات المطلوبة حسب المواقع والاقوات الواردة في الطلب.			
9-	ابلاغ الجهة الطالبة بتوفر التسجيلات ليتم إيداع الرسوم المالية وتزويد المحطة بصورة عن فيشة الإيداع، يستثنى من ذلك الطلبات التي ترد من إدارة البحث الجنائي/ المراكز الأمنية بخصوص قضايا أمنية وخاصة بالأجهزة الأمنية او قضايا تحقيق او الطلبات التي ترد من وحدة الجرائم الالكترونية، أو في حال عدم توفر التسجيلات.			
10-	ارسال الطلب الى مدير مساعد - الانذار المركزي.			
المنفذ		مدير مساعد - الانذار المركزي		
11-	استلام البريد الالكتروني من مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية والتحقق من الاجراءات المتبعة.			
12-	إعطاء القرار باستخراج التسجيلات، وابلاغ إداري أول - غرفة العمليات لتجهيز المطلوب.			
		ملاحظة: يتم اعلام مدير - الأمن والانذار المركزي بالقرار والرجوع اليه في بعض الحالات الخاصة وحسب تقدير مدير مساعد - الانذار المركزي.		
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
13-	استلام الموافقة من مدير مساعد - الانذار المركزي، واستخراج التسجيلات المطلوبة ووضعها على الوسائط حسب الطلب، سواء مطبوعة او على أقراص مدمجة أو من خلال البريد الالكتروني.			
14-	ارسال نسخة من التسجيلات الى الجهة الطالبة من خلال بريد البنك بموجب ارسالية، والاحتفاظ بنسخة من الوثائق المتعلقة بتسليم التسجيلات في ملف خاص بتوثيق هذه الطلبات، وفي حال الحاجة الى تسليم التسجيلات الى مندوب الجهة الامنية فيتم ذلك من خلال التحقق من وثيقة اثبات المندوب دون الحاجة الى اخذ صورة عنها.			
		ملاحظة: يمكن ان يتم تسليم الملف للفرع او الإدارة المعنية بحيث تقوم هي بتولي تسليمه للجهات الأمنية أصولياً مع مراعاة عدم تسليم التسجيل للجهة المشتكية او اطلاعها عليه من جهة البنك بأي حال من الاحوال.		
المنفذ		مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية		
15-	التحقق من قيام موظف غرفة العمليات بإجراء اللازم وعدم وجود أي ملاحظات.			

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

ثانياً. الحالات التي تخص الجهات الداخلية:				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		مدير مساعد – الانذار المركزي		
1-	استلام الطلب من الفروع ومراكز العمل من خلال البريد الالكتروني.			
2-	التحقق من أن الطلب يتضمن المواقع واوقات التسجيلات المطلوبة بشكل دقيق، والتحقق من ان الطلب يتضمن الموافقات الاصولية.			
3-	ارسال الطلب الى إداري أول - غرفة عمليات للتحقق من توفر التسجيلات المطلوبة.			
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
4-	استلام الطلب من مدير مساعد – الانذار المركزي.			
5-	التحقق من توفر التسجيلات المطلوبة حسب المواقع والاقوات الواردة في الطلب.			
المنفذ		مدير مساعد – الانذار المركزي		
6-	استلام الرد من إداري أول - غرفة العمليات بخصوص توفر التسجيلات والتحقق من استكمال كافة الاجراءات أصولياً.			
7-	ارسال البريد الالكتروني الى مدير – الانذار المركزي لاستيفاء الموافقة.			
المنفذ		مدير – الانذار المركزي		
8-	استلام البريد الالكتروني من مدير مساعد – الانذار المركزي والتحقق من الاجراءات المتبعة.			
9-	الموافقة على الطلب، أو التنسيب الى صاحب الصلاحية لغايات الموافقة وبالتنسيق مع نائب رئيس – الشؤون الادارية والهندسية في حال كانت الصلاحية اعلى من مدير – الانذار المركزي، وحسب الجدول الموضح ضمن القواعد والأحكام العامة.			
المنفذ		مدير مساعد – الانذار المركزي		
10-	استلام الموافقة من مدير – الانذار المركزي، وارسالها الى إداري أول - غرفة العمليات للتنفيذ.			
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
11-	استلام الموافقة من مدير مساعد – الانذار المركزي، واستخراج التسجيلات المطلوبة ووضعها على الوسائط حسب الطلب، سواء مطبوعة او على أقراص مدمجة أو على مجلد التوثيق الخاص بالجهة الطالبة في حال الطلب من دوائر الادارة العامة.			
12-	ابلاغ الجهة الطالبة بجاهزية التسجيلات ليتم استلامها اصوليا.			
13-	الاحتفاظ بنسخة من الوثائق الخاصة بهذا الطلب في ملف التوثيق.			
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
14-	التحقق من قيام موظف غرفة العمليات بإجراء اللازم وعدم وجود أي ملاحظات.			

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

4. إجراءات تشغيل أنظمة المراقبة التلفزيونية				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		إداري أول - غرفة العمليات		
1-	بشكل يومي، اعداد تقرير بكافة الملاحظات على نظام المراقبة التلفزيونية وتمريه الى مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية.			
2-	بشكل ربعي، اعداد تقرير بمعد التسجيل والساعات التخزينية لانظمة المراقبة التلفزيونية في الفروع والصرافات ومباني البنك			
المنفذ		مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية		
3-	استلام التقارير من مسؤول - مهندس أنظمة أمنية/ إداري أول - غرفة العمليات ورفع تقرير مفصل بأعطال انظمة المراقبة الى مدير مساعد - الانذار المركزي.			
4-	مخاطبة الشركات لإصلاح الاعطال ومتابعة عمليات الإصلاح، ومراجعة تقرير الساعات التخزينية وحصر الملاحظات ورفع تقرير بذلك الى مدير مساعد - الانذار المركزي.			
5-	رفع تقرير حالات ضياع التسجيل بشكل مفصل مع التنسيبات الى مدير مساعد - الانذار المركزي لاتخاذ القرار المناسب.			
6-	رفع الاعطال المتأخر حلها من قبل الشركات الى مركز الدعم اللوجستي لاتخاذ الاجراء المناسب و حسب اتفاقيات الصيانة الموقعة مع الشركات.			
7-	رفع تقرير شهري خاص بعدد الاعطال التي ظهرت والتي تمت معالجتها والاعطال التي تجاوز حلها المدد المقررة في اتفاقيات مستوى الخدمة مع الشركات.			
8-	إعداد تقرير أسبوعي لمدير المركز بالأعطال التي ظهرت، الأعطال التي تمت معالجتها، الأعطال المتبقية وسبب ذلك.			
المنفذ		مدير مساعد - الانذار المركزي		
9-	استلام التقارير من مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية ودراسة التقارير المقدمة بخصوص اعطال انظمة المراقبة التلفزيونية.			
10-	متابعة اصلاح كافة الأعطال والتصعيد بالحالات التي تحتاج الى ذلك.			
11-	مراجعة التقارير اليومية والشهرية والربعية الواردة من مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية وارسال نسخة من هذه التقارير لمدير - الأمن والانذار المركزي لغايات الاطلاع.			
12-	ملاحظة: يتم ارسال التقرير الربعي الخاص بالأعطال الى مدير - الأمن والانذار المركزي لغايات الاطلاع عليه، واستدراك أي ملاحظات "ان وجدت".			
12-	الايعاز الى إداري أول - غرفة العمليات لحفظ التقارير والمخاطبات على السيرفر الخاص بالوحدة.			
المنفذ		مسؤول - مهندس أنظمة أمنية / إداري أول - غرفة العمليات		
13-	استلام التقارير من مدير مساعد - الانذار المركزي واستدراك أي مطالعات "ان وجدت" وحفظ التقارير والمخاطبات على السيرفر الخاص بالوحدة بالتنسيق مع مسؤول أول - مهندس أنظمة أمنية/ مسؤول - مهندس أنظمة أمنية.			

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

5. إجراءات تفقد عناصر الأمن والسلامة الالكترونية				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية		
1-		بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة لذلك، اعداد برنامج لتفقد عناصر الامن والمراقبة الالكترونية في مختلف المواقع، ويغطي البرنامج الأنظمة التالية: - أنظمة المراقبة التلفزيونية. - أنظمة انذار السرقة والحريق. - أنظمة الاتصال الآلي. - أنظمة التحكم بالمدخل. - مستوى التغطية لهذه الانظمة - التكامل المطلوب بين هذه الانظمة ملاحظة: تعتبر المحددات أدناه هي المرجعية للبرنامج/ الدراسة: 1. التقارير المرسلة من قبل شركة الامن بخصوص الاحداث الأمنية عند حدوثها بأي موقع. 2. تقارير الاعطال الصادرة عن محطة الإنذار المركزي والتي تتعلق بالأنظمة الأمنية الالكترونية. 3. فحوصات التفقد اليومي التي تتم من قبل الفروع. 4. التقارير الواردة من خلال جولات زيارات الصيانة أو الزيارات الدورية او الزيارات الأمنية على مواقع البنك 5. تقارير الجهات الفنية مثل تقارير دائرة أنظمة المعلومات ودائرة الشؤون الإدارية والهندسية والجهات الرقابية التي تتم على الفروع ومواقع العمل مثل: التدقيق الداخلي، دائرة تطوير وهندسة العمليات، مركز تحسين الخدمات وجودة الأعمال. 6. المشاريع القائمة وفي مراحل التنفيذ. ملاحظة: حجم العينة التي سيتم عمل التفقد لها يعتمد على نتائج الدراسة المشار اليها أعلاه.		
		2- ارسال البرنامج الى مدير مساعد – الانذار المركزي.		
المنفذ:		مدير مساعد – الانذار المركزي		
3-		استلام البرنامج من مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية، والتحقق مما يلي: - مراجعة البرنامج وبحيث يحتوي على عينات مواقع للتفقد تغطي المحافظات والاقاليم في المملكة واعتماده. - اعتماد جدول التكاليفات لكل من إداري أول - غرفة العمليات/ مسؤول – مهندس أنظمة أمنية وبحيث يراعى تدوير التكاليفات ما بين الموظفين. - ارسال البرنامج وجدول التكاليفات لاعتماده من مدير – الأمن والانذار المركزي.		
المنفذ		مدير – الأمن والانذار المركزي		
4-		استلام البرنامج من مدير مساعد – الانذار المركزي، والتحقق منه والتوجيه في حال وجود أي ملاحظات.		
		5- ارسال البرنامج الى مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية.		
المنفذ		مسؤول – مهندس أنظمة أمنية/ إداري أول - غرفة العمليات		
6-		استلام البرنامج من مدير – الأمن والانذار المركزي، واستدراك المطالعات "ان وجدت".		
		7- السير بإجراء جولات تفقدية حسب البرنامج المعد للتفتيش على عناصر الامن والمراقبة الالكترونية، ورفع تقرير مفصل بنتائج الزيارة التي تمت والملاحظات على كل موقع على أن يتضمن التقرير التوصيات المقترحة لمعالجة الملاحظات الى مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية.		

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

المنفذ:		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية
-8	استلام التقرير من مسؤول – مهندس أنظمة أمنية/ إداري أول - غرفة العمليات، والتحقق منها واتخاذ الاجراءات المناسبة حول الملاحظات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لاستدراكها ومتابعة ذلك بشكل مستمر.	
-9	مراجعة التوصيات المقترحة لمعالجة بعض الملاحظات ورفع التوصيات بها الى مدير مساعد – الانذار المركزي بشكل اسبوعي.	
المنفذ:		مدير مساعد – الانذار المركزي
-10	استلام التقرير من مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية، والتحقق من اجراء اللازم بشكل صحيح، ومتابعة الجهات المعنية "ان لزم الأمر"، وارسال نسخة من التقرير لمدير – الأمن والانذار المركزي.	
-11	مراجعة التوصيات المقترحة لمعالجة الملاحظات وارسالها الى مدير – الأمن والانذار المركزي للحصول على الموافقات حسب الأصول.	
المنفذ		مدير – الأمن والانذار المركزي
-12	الاطلاع على التقرير والتوجيه في حال وجود أي مطالعات، واعتماد التوصيات الخاصة باستدراك الملاحظات وحسب الصلاحيات المعتمدة بالخصوص.	
-13	الاياعاز الى مسؤول – مهندس أنظمة أمنية/ إداري أول - غرفة العمليات لحفظ المخاطبات والمراسلات التي تمت على السيرفر الخاص بالوحدة.	

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

6. اجراءات تشغيل أنظمة انذار الحريق والسرقة والاتصال الآلي	
الجهة المنفذة	وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي
المنفذ	إداري أول - غرفة العمليات
1-	بشكل يومي، مراقبة عمل انظمة الحريق والسرقة والاتصال الآلي والتأكد من عملها.
2-	اعداد تقرير يومي بالأعطال الموجودة على هذه الانظمة وتوثيق هذه الاعطال يدويا على كشف وحفظه على السيرفر الخاص بالوحدة، وبحيث يتضمن نوع العطل، اسم الموقع، وصف المشكلة وتاريخ ظهور المشكلة وتاريخ اغلاقها.
3-	ابلاغ الجهة المعنية لإصلاح وصيانة الاعطال (وحدة الكهرباء، وحدة خدمات الشبكات/ دائرة انظمة المعلومات، الاتصالات الاردنية، شركة الكهرباء، الشركة الموردة) على هذه الانظمة ومتابعة هذه الجهات لإصلاح الاعطال. ملاحظة: في حال وجود عطل يؤثر بشكل جوهري على عمل النظام وبحيث يكون هنالك عدم امكانية اصلاح العطل في نفس اليوم يتم اعلام مدير المنطقة المعني ومدير الفرع بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبلهم والتنسيق مع وحدة الامن والسلامة إما لتعيين حارس أمني للفرع أو الاكتفاء بمراقبة الموقع من خلال أنظمة المراقبة التلفزيونية بعد التنسيق مع مدير – الأمن والانذار المركزي ومدير مساعد – الانذار المركزي.
4-	متابعة فتح واغلاق الفروع من خلال الاشارات التي تصل الى وحدة الانذار المركزي وان عملية فتح واغلاق الفروع تمت من قبل المخولين بذلك ويتم العمل على رفع تقرير للفروع المتأخرة بإجراء عملية فتح الفرع بعد الساعة 8:00 ص او الاغلاق بعد الساعة 06:00 م (مع مراعاة دوام المولات والفروع التي تتطلب ذلك)، وارسال التقرير الى مدراء الفروع المعنية ونسخة الى مدراء المناطق المعنية متضمنا ما يلي: - التأخر في فتح أو اغلاق الفروع. - الفروع التي لم تقم بإجراء الحماية اللازمة على نظام انذار السرقة من قبلها وبحيث تم اجراء الحماية من قبل غرفة العمليات، وبحيث يتم التأكد من بيانات التقرير من خلال مراجعة أنظمة المراقبة التلفزيونية. - الفروع التي فتحت خارج أوقات الدوام الرسمي.
5-	في حال وصول اشارة انذار حريق او سرقة يتم تنفيذ الاجراءات التالية: - تحديد نوع الاشارة من خلال الدخول الفوري على الانظمة الخاصة بذلك. - في حالة كان نوع الاشارة (اشارة حريق / سرقة) يتم اتباع الاجراءات التالية: أ. الدخول على نظام المراقبة التلفزيونية للتأكد من الاشارة. ب. ابلاغ الجهات الامنية المختصة في حالة التأكد ان الانذار حقيقي. ت. ابلاغ مفوضي الفرع للتوجه للفرع فوراً. ث. متابعة مفوضي الفرع بالحضور للفرع خلال نصف ساعة. ج. في حالة عدم حضورهم ابلاغ مدير المنطقة. - ابلاغ مدير مساعد – الانذار المركزي ومدير – الأمن والانذار المركزي ونائب رئيس – مدير الشؤون الإدارية والهندسية في حالة التحقق من الاشارة بشكل فوري. - رفع تقرير في صباح يوم العمل التالي الى مدير المنطقة لإعلامه بالحادثة وساعة حضور مدير الفرع ومساعدته بعد التنسيق مع مدير مساعد – الانذار المركزي ومدير – الأمن والانذار المركزي. - رفع تقرير الى المعنيين (مدير الدائرة، مدير المركز، التأمين ان تطلب الامر ذلك، المخاطر ان تطلب الامر ذلك) مع ابلاغ مدير المنطقة بالحالة توضح تفاصيل عامة عن الحادثة، الإجراءات التي تمت، وقت حضور المفوضين ووقت الانتهاء من التعامل مع الحادثة. - في حالة التحقق من ان الاشارة غير حقيقية التنسيق مع مدير الفرع والشركات الموردة لمعالجة سبب الانذار واعادة النظام الى الوضع الطبيعي.
6-	توثيق البيانات الخاصة بهذه الانظمة لكل موقع عمل والعمل على متابعة تعديل هذه البيانات في حال تعديلها، وارسال التقارير الى مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية.

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

المنفذ		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية
7-	التأكد من تنفيذ إداري أول - غرفة العمليات / مهندس الأنظمة الأمنية للمهام الموكلة له ومراجعة التقارير اليومية.	
8-	متابعة اصلاح الأعطال مع الجهات المعنية بذلك والتصعيد "ان تطلب الأمر ذلك".	
9-	بشكل سنوي، مراجعة البيانات للتأكد من عدم وجود أي تحديثات عليها ويراعى ان يتم اخذ عينات عشوائية من ال logs للأنظمة لتوضيح اية إضافات على الأنظمة ومدى عكس هذه التغييرات على ملف التوثيق الخاص بهذه الأنظمة (مثال استخراج Log الكاميرات لبيان إيقاف كاميرا عن العمل، او تشغيلها... الخ).	
10-	ارسال تقرير مفصل بالأعطال/ الحادثة إذا كانت الاشارة حقيقية الى مدير مساعد – الانذار المركزي.	
11-	بشكل اسبوعي، إعداد تقرير لمدير المركز بالأعطال التي ظهرت، الأعطال التي تمت معالجتها، الأعطال المتبقية وسبب ذلك.	
المنفذ		مدير مساعد – الانذار المركزي
12-	استلام التقارير من مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية والاطلاع على التقرير وارسال التوصيات الى مدير – الأمن والانذار المركزي.	
13-	الذهاب الى غرفة المراقبة / موقع العمل إذا كانت الاشارة حقيقية.	
المنفذ		مدير – الأمن والانذار المركزي
14-	استلام التقرير من مدير مساعد – الانذار المركزي، والاطلاع على التقرير الخاص بالحادثة وتميره الى نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية والتنسيق معه في حال وجود اية مطالبات.	
15-	متابعة مدير مساعد – الانذار المركزي لحين الانتهاء من الحادثة.	
المنفذ		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية
16-	استلام توصيات نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية ومدير – الأمن والانذار المركزي واستدراك المطالعات "ان وجدت" بالتنسيق مع مدير مساعد – الانذار المركزي وتنفيذ القرار والاياعاز وحفظ الموضوع على السيرفر الخاص بالوحدة.	

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

7. إجراءات مراجعة ال logs الخاصة بأعمال مدراء الأنظمة الأمنية				
الجهة المنفذة		وحدة الانذار المركزي/ مركز الأمن والانذار المركزي		
المنفذ		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية		
-1		استخراج كشف logs المختصة بالأعمال التي تمت من قبل مدراء النظام أو الأكواد المختصة بالشركات على الأنظمة الأمنية المختلفة وحسب دورية الاجراء مثل:		
		- استخدام User admin على احد الأنظمة. - عمل User على أحد هذه الأنظمة. - الغاء User على هذه الأنظمة او تغيير الصلاحيات. - تغيير في Parameters الأنظمة. - تغيير في برمجة هذه الأنظمة. - إيقاف التسجيل على أجهزة الكاميرات. - إيقاف حماية المواقع او تخطي (By Pass) أحد الكواشف في احد المواقع. - إيقاف أحد الكواشف في أحد المواقع. - إيقاف نظام الحريق او أحد كواشف الحريق. - منح صلاحيات الدخول على أنظمة التحكم بالمداخل لغرف السيرفر في المباني الرئيسية.		
المنفذ:		مدير مساعد – الانذار المركزي		
-2		التأكد من استخراج التقارير وحسب دوريتها ودراسة التقارير وبيان أية ملاحظات.		
-3		ارسال التقرير الى مدير – الأمن والانذار المركزي مع الملاحظات والتوصيات "ان وجدت" وبيان أثر هذه الملاحظات.		
المنفذ		مدير – الأمن والانذار المركزي		
-4		استلام التقرير والتوصيات من مدير مساعد – الانذار المركزي والتحقق منها.		
-5		رفع التوصيات الخاصة بالملاحظات المتعلقة بال Logs الى نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية.		
المنفذ		نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية		
-6		استلام التقرير والتوصيات من مدير – الأمن والانذار المركزي والتحقق منها.		
-7		اخذ القرار بخصوص المخالفات وحسب طبيعتها وأثرها وتحويل القرار الى مركز الأمن والإنذار المركزي.		
المنفذ:		مدير مساعد – الانذار المركزي		
-8		استلام القرار من نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية واستدراك المطالبات "ان وجدت"، وإرساله الى المعنيين لتنفيذ محتوى القرار.		
المنفذ:		مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية		
-9		تنفيذ قرار نائب رئيس – مدير الشؤون الادارية والهندسية مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع مدير مساعد – الانذار المركزي، وحفظ نسخة من القرار ضمن الملف المخصص لدى الوحدة.		

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخر مراجعة			

التقارير:

النظام	الغاية	المسؤول	الدورية	التقرير
يدوي	حصر أعداد البطاقات التي تم اصدارها من قبل وحدة الانذار المركزي	مسؤول – مهندس أنظمة أمنية	أسبوعي	تقرير البطاقات المصدرة
يدوي	حصر كافة الطلبات التي تم التعامل معها (منجز ، غير منجز ،...) وارساله الى مدير المركز	مسؤول – مهندس أنظمة أمنية	أسبوعي	تقرير حالة الطلبات الواردة على نظام انذار السرقة (كود حماية الموقع)
يدوي	تلخيص وحصر الأعطال التي تمت خلال الأسبوع الى الجهات المسؤولة/ شركة الصيانة	مسؤول – مهندس أنظمة أمنية + مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية	أسبوعي	تقرير الاعطال التي حصلت على أنظمة التحكم وأنظمة المراقبة التلفزيونية
يدوي	توضيح حالات المراقبة التلفزيونية وتلخيصها الى الجهات المسؤولة/ شركة الصيانة	مسؤول – مهندس أنظمة أمنية + إداري أول - غرفة عمليات	يومي	تقرير ملاحظات المراقبة التلفزيونية
يدوي	بيان حالة ضياع التسجيلات في حال حدوث أي عطل بالأنظمة وارسالها الى الجهات المختصة/ شركات الصيانة	مسؤول أول – مهندس أنظمة أمنية	عند الحاجة	تقرير حالات ضياع التسجيلات
يدوي	بيان حالات التعطل على الأنظمة	إداري أول - غرفة عمليات	يومي	تقرير الأعطال على أنظمة الحريق والسرقة والاتصال الآلي
يدوي	بيان حالات التأخر في فتح/ اغلاق الفروع بعد الساعات المقررة لذلك وارسالها الى مدراء الفروع المعنية ونسخة الى مدراء المناطق المعنيين	إداري أول - غرفة عمليات	يومي	تقرير التأخر في فتح/ اغلاق الفروع

1	رقم النسخة	دليل إجراءات وحدة الانذار المركزي	اسم الاجراء	
08/2024	تاريخ الإصدار			
02/2026	تاريخ آخرمراجعة			

الملاحق:

ملحق رقم 1: الاوقات المعيارية لمراجعة ال Logs وحسب البنود الواردة والتي تخص كل نظام ضمن الاجراء:

نوع النظام	دورية المراجعة	ملاحظات
Geovision	شهري	نظرا لوجود اعمال تفقد يومي للنظام (صباحية من قبل الفروع ومسائية من قبل المحطة المركزية).
Vanguard	شهري	نظرا لوجود اعمال تفقد يومي للنظام (صباحية من قبل الفروع ومسائية من قبل المحطة المركزية).
نظام الحريق	شهري	
نظام السرقة – نظام ال RPS	شهري	
نظام السرقة – نظام ال BIS	شهري	النظام مستخدم للاطلاع على الإشارات الواردة ولا يوجد أي برمجة تتم من قبل مدراء النظام على البرنامج.
الاتصال الالي	شهري	

جدول التعديلات:

النسخة	الجهة طالبة التعديل	التاريخ	أسباب التعديل
1.	الشؤون الادارية والهندسية	08/2024	اصدار جديد
2.		02/2026	تعديل