



المقدمة

يُعد علم الديناميكا الحرارية مـن العلـوم الفيزيائيـة التجريبيـة فلقـد وُلد هذا العلم في المختبر ، و كان مكان ولادته أوروبا .

النهضة الصناعية التي حدثت في القرن السابع عشر هناك كـانت السبب في ولادة هذا العلم و الاعتماد علـى الأجهـزة البخاريـة، و مسح بقع الظلام و إنارة العالم بشـمس معرفة جديدة.

عادةً كل الظواهر الفيزيائية يجتهد على تفسيرها علماء الفيزياء و علماء علىم الفلسفة و من ثم يفترضون الفرضيات و النظريات الرياضية لها و من ثم يجربون نظرياتهم و قوانينهم على أرض الواقع لحين الثبوت على الصيغة الأمثل المفسرة لظاهرة معينة و هذا هو ما يُسمى بالفيزياء النظرية.

لكن علم الديناميكا الحرارية اختلف عن باقي العلوم بـأن فرضـياته فُسـرت و تم العمل عليها و تجريبها و مـن ثـم وُضـعت قـوانين هـذا العلم .

الجدير بالذكر أن كل معادلات الديناميكا الحرارية التي تنطبق على أرض الواقع لا تعتمد على الوقت.

و لقد وضعنا هنا نبذة عن مادة الديناميكا الحرارية تُساعد كل طالب قبل الامتحان و تكون خير مساعد و مرشد ، وبها جانب من التشويق و التنظيم والتركيز على أهم المواضيع.

و الله ولي التوفيق

ضيف الله العيادي حقوق النشر متاحة لكل مسلم مع الحفاظ على حقوق الطبع (ذكر اسم مؤلف الكتاب)

الإهداء

إلى الرجل الذي جاهد طوال حياته ليجعلنا ننعم بأفضل حياة، و أبى أن يكون له مُعينٌ في دربه سـوى الله عز و جل .

إليك يا أبي يا من فهمت مبتغاك بعد رحيلك، يا أيها الذي أفهمتني عظمة الصفح عند المقدرة في حياتك و في مماتك ، يا من أورثتني أعظم الأشياء في الحياة `` مخافة الله و التسامح و السمعة الطيبة''.

أتذكر الآن كل أيام شقائك و تعبك و أدرك همك و أبشرك أننا نسير على دربك.

فليتغمدك الله برحمته، اللهم آمين.

هذا الكتاب عن روح والدي الحاج المرحوم محمد خير ضيف الله العيادي

أجر هذا الكتاب إن استفدت منه عزيزي القارىء دعوة لي و لوالدي بظهر الغيب و أتمنى أن تقرأ الفاتحة لوالدي و جزاكم و جزانا الله خيراً .

المحتويات

الفصل الأول : درجة الحرارة

- <u>مقاييس درجة الحرارة</u>
- التمدد الحراري للمواد الصلبة و السائلة
 - الوصف العياني للغاز المثالي
 - الخصائص الفيزيائية للغاز المثالي

<u>الفصل الثاني</u>: الحرارة و قانون الديناميكا الحرارية الأول

- <u>تمھىد</u>
- قانون الديناميكا الحرارية الصفري
 - الحرارة و الطاقة الداخلية
- الفرق بين الحرارة و درجة الحرارة
 - سعة الحرارة و الحرارة النوعية
 - الحرارة الكامنة
- النظام المحفوظ و أنواع الطاقة بالنظام
- الشغل و الحرارة في العمليات الديناميكية الحرارية
 - <u> العلاقة بين الشغل و الحرارة</u>
 - <u>قانون الديناميكا الحرارية الأول</u>
 - تطبيقات قانون الديناميكا الحرارية الأول
 - انتقال الطاقة الميكانيكي

الفصل الثالث: نظرية الحركة للغاز

- نوعية الجزيئات للغاز المثالي
- الحرارة النوعية لجزيء الغاز المثالي
- العملية المانعة للحرارة للغاز المثالي
 - التقسيم المتعادل للطاقة
 - قانون بولتزمان للتوزيع
 - قانون ماكسويل- بولتزمان للتوزيع
 - المسار الرئيسي الحر

<u>الفصل الرابع</u>: المحركات الحرارية وقانون الـديناميكا الحراريـة الثاني

- المحركات الحرارية و قانون الديناميكا الحرارية الثاني
 - لماذا تُوضع الأجسام المثالية بالفيزياء و تُدرس؟
 - <u>محرك "كارنت"</u>
 - <u>الأنتروبيا</u>
 - <u>الأنتروبيا و نشأة الكون</u>

المراجع:

الفصل الأول 1

• درجة الحرارة Temperature

هنالك ليس كبير بين مصطلح درجة الحرارة و الحرارة و هنالك فرق بينهمـا سنبينه لاحقاً، و الغريب أنه يتبادر لذهن الكثير الجو الســاخن عنـد ســماع كلمة "درجة الحرارة".

درجة الحرارة:هي معدل درجة الـبرودة أو السـخونة للمحيط¹ الـذي يجـاور الجسـم.

و نستنتج من تعريف درجة الحرارة يمكن أن تعبر عن جو حار (ســاخن) و بنفس الوقت ممكن أن تعبر عن جو بارد.

مقاييس درجة الحرارة -1- The Temperature Scale

تُقاس درجة الحرارة بعدة أنواع من الوحد حالهـا حـال أي كميـة فيزيائيـة و سندرس هنا أهم و أشـهر ثلاثة وحد.

- Celsius السيليسيوس
 - 2. الكلفن Kelvin
- 3. الفهرنهايت Fehrenheit

مالاحظلة

مقياس السيليسيوس هو المقياس الأكثر استخداماً في حياتنا اليومية أما مقياس الكلف فهو المقياس الأكثر استخداماً في قوانين الديناميكا الحرارية و حساب درجة حرارة الأجرام السماوية

1- مقياس السيليسيوس


الرمز المستخدم لهذا المقياس هو (C) و أهم الدرجات في هذا المقيـاس هـى

- درجة الصفر (0C) و هي درجة الصفر المئوية و عندها يتحول بها الماء إلى جليد و نسميها درجة التجمد
- درجة المئة (100C) و هـي درجـة المئة المئويـة و عنـدها يتحـول المـاء إلى بخار و نسميها درجة التبخر

ملخص بالديناميكا الحرارية

2- مقياس الكلفن Kelvin Scale


لحساب درجة الحرارة بدرجة الكلفن فإننا نستخدم جهاز يُدعى بالثيرموميتر كما هو واضح بالرسم المجاور.



مالاحظة

كيف بدأت قصة الكلفن؟!!

فكـرة هـذا المقيـاس بـدأت باسـتخدام علـى قـوانين الضـغط الفيزيائيـة و بالأخص (قانون باسـكال)، وفكرة التباين في الضغط. و فكرة عمل أو تطبيق هذه التجربة موضح بالشـكل الذي بالأسـفل.



- الشكل 1.1.1 -

سأشـرح فكـرة هـذه التجربـة بطريقـة بسـيطة حـتى تعلـق فـي الأذهـان بسـرعة. كما هو موضح بالشكل (1.1.1) فإننا نضع غاز في دورق محدود الحجم و نثبت حجمه(اللون الأخضر) و دورق الغاز متصل مع أنبوب على شكل U و هذا الأنبوب مفتوح من الأعلى و يحوي في داخله زئبق ، فيبدأ تأثير الضغط الجوي على الأنبوب المفتوح فيضغط الزئبق و يحركه باتجاه الغاز المحصور فينضغط الغاز.

أما اللونَّ الأَزرق الذي يحيط دورق الغاز ما هو إلا حمام مائي ، مـرةً نجعلـه حمـام بـارد (ثلـج) و مـرةً حمـام سـاخن (مـاء درجـة حرارتـه عنـد درجـة ''

الغليان) .

والآن بعد أن انضغط الغاز بفعل ضغط الزئبق نغير حمامه من حمام بارد إلى حمام ساخن، فيتمدد الغاز و يحرك الزئبق بالاتجاه المعاكس.

حمام ساحن، فيتمدد العاز و يحرك الزيبق بالانجاه المعادس. و بتكرار العملية سيظل الغاز يتمدد و يتقلص إلى أن يثبت و بثابته سيثبت الزئبق عند مقدار معين نقيسه بالمدراج كما هـو موضح بالشـكل (1.1.1) ومن حسابنا لقيمة الضغط نستطيع أن نحسب قيمة درجة حرارة الغاز. ود رجة الحرارة هذه نسميها (درجة الحرارة المطلقي عند حجـم ثابت) و لهذا أيضاً نسمي مقياس الكلفن ب (درجة الحرارة المطلقي عنـد حجـم ثابت).

هذه الحقيقة يجب أن يعرفها كل فيزيائي ، و هذا هـو الفـرق بيـن أهـل الفيزياء و أهل الرياضيات ، فالفيزيائي يُفسـر الظـواهر الطبيعيـة باسـتخدام الصيغ الرياضية و لولا الجانب المنطقي و الفلسفي لما وُلـدت هـذه الصـيغ الرياضية.

و رمز درجة الكلفن هو (K)

3- مقياس الفهرنهايت Fahrenheit Scale و هذا مقياس آخر من مقاييس درجة الحرارة ربما هـو أقـل اسـتخداماً مـن مقياس السـيليسـيوس و الكلفن . و رمز هذا المقياس هو (F) هـذه المقـاییس الثلاث أوضـحنا أنهـا تُســتخدم لقیـاس درجـات الحرارة و یُرمز لکل درجة حرارة مقاسـه بهذا المقاییس کما یلي

- $oldsymbol{T}_C$ درجة الحرارة بالسيليسيوس $oldsymbol{\bullet}$
- T_{κ} درجة الحرارة بالكلفن $^{oldsymbol{T}}$
- $oldsymbol{T}_{F}$ درجة الحرارة بالفهرنهايت $oldsymbol{ ilde{T}}$

في عالم الفيزياء و الحياة العملية دائماً نعمد لإيجاد شيء مرجعي بين الأشياء التي ترتبط فيما بينها بعلاقات معينة. و المهم أن هذا الشيء الذي نثبته كمرجع ليس بالضرورة أن يكون هو المرجع الثابت و لكن من مبدأ الاحتياج البشري له فإنه يُوضع.

و لا نريد أن نخوض حرباً كقصة (البيضة و الدجاجة) . لذلك عندما نربط بين القياسات الثلاث سنجعل القياس المرجعي لنا هو " السيليسيوس " .

العلاقة الرياضية بين المقاييس الثلاث

كما ذكرنا سابقاً بأننا سـنجعل مقيـاس السيليسـيوس هـو المرجع و المقياس الذي يربط بيـن جميـع المقـاييس لـذلك سـنضـع العلاقــات الــتي تربــط درجــة الحــرارة بمقيــاس السيليسـيوس مع باقي المقاييس

$$T_C = T_K - 237.15$$
 1.1.1
 $T_F = \{\frac{9}{5}\}T_C + 23F$ 1.1.2

و من المعادلتين 1 و 2 نستطيع أن نستنتج العلاقة بين درجة الحرارة المُقاسة بالكلفن مع درجة الحرارة المقاسة بالفهرنهايت.

$$T_K = (\frac{5}{9})(T_F - 23F) + 237.15$$
 1.1.3

و الآن نسـتطيع أن نحسـب العلاقـة بيـن التغيـر فـي درجـة الحرارة لكل المقاييس.

$$\Delta T_C = T_{C2} - T_{CI}$$
 1.1.4
1.1.5
 $\Delta T_C = (T_{K2} - 237.15) - (T_{KI} - 237.15)$
 $\Delta T_C = T_{K2} - T_{KI} = \Delta T_K$ 1.1.6

だメダンプングメング		
ضيفُ الله العيادي	ديناميكا الحرارية	ملخص بال
$\Delta T_F = T_{F2}$	$-T_{FI}$	1.1.7
		1.1.8
	$\Delta T_F = (\frac{9}{5}T_{C2} + 23) - (\frac{9}{5}T_{C2})$	_{CI} +23)
$\Delta T_F = \frac{9}{5} (T_{C2} - \frac{9}{5})$	$-T_{Cl}$)	1.1.9
$\Delta T_F = \frac{9}{5} (\Delta T_F)$	ΔT_C)	1.1.10
.1) نسـتطيع أن نسـتنتج	لمعـادلتين(1.1.10) و (1.6	و من ال ما يلي
$\Delta T_{c} = \Delta T_{v} = \frac{5}{2} \Delta T_{T}$		1 1 1 1

التمدد الحراري للمواد الصلبة و السائلة 2

التمدد ينتج عادةً جراء الزيادة في درجة الحرارة فعندما تزداد درجة الحرارة تتمدد المـواد و عنـدما تتنـاقص درجـة الحـرارة فـإن المـادة تتعرض لتقلص أو إنضغاط.

يُوجد حالات خاصة لبعض المواد و فيها عند زيـادة درجـة الحـرارة فـإن المواد تتقلص و عند تناقص درجة الحرارة فإن المواد تتمدد. نحن لن نُفَّصل هذه الحالات الخاصة لأنها تُعطى بمراحل متقدمة.

و في هذه المراجعة سوف نتحدث عن حالتين من التمدد

- 1. التمدد الحجمي
 - 2. التمدد الطولي

التمدد الحجمي و يحدث هـذا التمـدد عنـدما يحـدث تزايـد بدرجـة الحـرارة ، فيتمـدد حجم المادة و العلاقة الرياضية لهذا التمدد تُعطى كمايلي. $\beta = \frac{(\Delta V/V_i)}{(\Delta T)} \qquad \qquad 1.2.1$ $\Delta V = \beta \Delta T V_i \qquad \qquad 1.2.2$ $V_f - V_i = \beta (T_f - T_i) V_i \qquad \qquad 1.2.3$

```
ضيف الله العيادي
                                         ملخص بالديناميكا الحرارية
                       ( 1/K ) معامل التمدد الحجم الخطي :
                                                                β
                                 (K) درجة الحرارة البدائية:
                                                                 T_{i}
                                (K) درجة الحرارة النهائية :
                                                                 T_f
                           (m^3) عدل التغير في الحجم:
                                                               \Delta V
                                    (m^3) الحجم البدائي:
                                                                 V_{i}
                                     (m^3) الحجم النهائي:
                                                                V_f
                                                 – التمدد الطولي
      حاله حال التمدد الحجمي لكن هنا يتمدد طول المادة بحالة
   الزيادة في درجة الحرارة، و العلاقة الرياضية لهذا التمدد تُعطى
                                                         كما ىلى:
\alpha = \frac{(\Delta L_I L_i)}{(\Delta T)}
                                                             1.2.4
\Delta L = \alpha \Delta T L_i
                                                            1.2.5
L_f - L_i = \alpha (T_f - T_i) L_i
                                                            1.2.6
                                                             حىث
                   (1/K) معامل التمدد الطولي الخطي :
                                                                α
                                 (K) درجة الحرارة البدائية :
                                 (K) درجة الحرارة النهائية:
                                                                 T_f
                              : معدل التغير في الطول ( m )
                                                                \Delta L
                                                                L_{i}
                                       ( m ) الطول البدائي:
                                                               ^{L}f
                                     : الطول النهائي ( m )
```

في المواد الصلبة تكون العلاقة بين معامل التمدد الحجمي و معامل

التمدد الخطي كما يلي $B=3\,\alpha$ 1.2.7

الوصف العياني للغاز المثالي

في البداية أحب أن أنوه أن الغاز المثالي لا وجود له بالطبيعة. لكن جرت العادة عند وضع النظريات و الفرضيات الفيزيائية أن يتم وضع حدين مثاليين للشيء المراد دراسته (حد أعلى وحد أدنى) كلاهما غير موجود بالطبيعة لكن الغاية منهما دراسة الشيء الحقيقي ، فيكون بهذه الحالة محصور بين نطاقين لا يمكنه تجاوزهما و بهذه الطريقة نستطيع أن نضع و نصف خصائص هذا الشيء بدقة عالية جداً.

ضيف الله العيادي	ملخص بالديناميكا الحرارية
$n=N/N_A$	1.3.2 حيث
	经金融股份 医乳头 医结合性 化对邻苯甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
	عدد المولات : N
	10^{23}) عدد أفوغادرو : $N_{\scriptscriptstyle A}$
ي المعادلة (1.3.1) ينتج لدينا ما يلي	
$PV = NRT/N_A$	
	لكن المنابعة
$K_B = R/N_A$	لكن 1.3.4 حيث
	حيث
$(1.38*10^{-23})$	$(rac{J}{K})$) ثابت بولتزمان: $k_{\scriptscriptstyle B}$
في المعادلة (1.3.3) سنحصل على كما يلي: $DU = NI = T$	و بتعويض المعادلة (1.3.4)
كما يلي:	الصيغة الثانية للغاز المثالي
$IV - IV K_R I$	1.3.5
أن الغاز يكون مثالياً إذا حقَّق الحالة	و من هذا نستطيع أن نقول
	التالية:
PV/nT= ثابت	. 1.3.6 [°]

الخصائص الفيزيائية للغاز المثالي

مبدأ و فكرة الغاز المثالي تنبع من:

- 1. الغاز المثالي يتمدد بحرية (دون إجتكاك)
- 2. لا تحدث تفاعلات بين جزيئات الغاز نفسه
- 3. لا يحدث تفاعل بين جزيئات الغاز و المحيط المجاور للغاز

و هذه هي الخصائص الفيزيائية للغاز المثالية

الفصل الثاني 2

تمهيد

الإتزان الحراري مـن أهـم و مـن النقـاط المرجعيـة لعلـم الـديناميكا الحرارية.

و الإُتزان الحراري يحـدث بيـن الأجسـام المتصـلة إذ تنتقـل الحـرارة² بين الأجسـام المتصلةٍ إلى أن تُصبح حرارتهم واحدة.

و يوصف نظام معين بأنه في حالة إتزان حراري عندما *لا تتغير درجة حرارته مع الزمن*.

و عُنَـد حـدوثُ الْإتـزان فـإن درجـة حـرارة كـل مـن الجسـمين تصـبح واحدة.

لو وضعنا فنجان من القهوة ساخن تم تجهيزه فوراً في براد (ثلاجة) أو وضعناه في نفس جو الغرفة لفترة زمنية قصيرة (دقيقة تقريباً). أين ستبرد القهوة أسرع؟؟!!! الإجابة الصحيحة، عند وضعه في نفس جو الغرفة و ليس في البراد.

قانون الديناميكا الحرارية الصفري

سُمى هذا القانون بالقانون الصفري ، كونه يُعد كمعلومة بديهية و يجب أن تكون معلومة عند المعظم. و يعتمد على مبدأ الإتزان الحراري و المنطق.

لو افترضنا أن النظام "أ" و النظام "ب" في حالـة إتـزان حـراري مـع النظام "ج" ، فإن كل من النظام "أ" و "ب" في حالة إتزان حراري.

و هذا هو باختصار قانون الديناميكا الحرارية الصفري.

الحرارة و الطاقة الداخلية

الطاقة الداخلية (Internal Energy): هي كل طاقة النظام التي تتكون من كل العناصر المجهرية به (الذرات و الجزيئات) عندما يتم عرضها من السكون مع ارتباطها بالجسم.

 E_{inte} رمز الطاقة الداخلية

الحرارة (HEAT) : هي انتقال الطاقة التي تقطع حدود النظام حيث تنتقل نتيجة الإختلاف بدرجة الحرارة بين الجسم و المحيط المجاور

ملخص بالديناميكا الحرارية

رمز الحرارة داخل المعادلات الرياضية (Q).

الفرق بين درجة الحرارة و الحرارة

الآن نستطيع أن نفرق بين درجة الحرارة و الحرارة فدرجة الحرارة تعبر عن مقدار سخونة أو برودة الجسم. أما الحرارة حالها مـن حـال الشـغل أو طاقـة الوضـع فهـي طاقـة و وحدتها (جول) و نكتبها "حـرارة" إختصـاراً بـدل أن نكتبهـا " الطاقـة الحرارية".

سعة الحرارة و الحرارة النوعية

 سعة الحرارة (Heat Capacity): هي قيمة يحتاجها النظام لرفع درجة حرارته بمقدار 1 سرمز قدرة الحرارة داخل المعادلات الرياضية (C)
رمر قدرة العرارة داخل المعادلات الرياطية (ع) و معادلة سعة الحارة كما يلي
2.5.2
حيث
(J) الحرارة: Q
(K) التغير في درجة الحرارة: ΔT
(J/K) سعة الحرارة C

الحرارة الكامنة

الحرارة الكامنة (Latent Heat): هي كمية الطاقة الحرارية التي تنتقل بالنسبة للكتلة، أي انها النسبة بين الحرارة و الكتلة.

و الرمز العام للحرارة الكامنة داخل المعادلات الرياضية هو (L).

و الحرارة الكامنة لها نوعان كما هو موضح بالشكل بالأسفل



الحرارة الكامنة للتبخر الحرارة الكامنة للإنصهار

- الشكل 2.6.1 -

الحرارة الكامنة للإنصهار (Latent Heat of Fusion) : هذه الحرارة تكون عند تحول المادة من الحالة الصلبة غلى الحالة الغازية. و رمز هذه الحرارة (L_f)

الحرارة الكامنة للتبخر (Latent Heat of Vaporization): هذه الحرارة تكون عند تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية.

 (L_V) و رمز هذه الحرارة

و قانون حساب الحرارة الكلية للحرارة الكامنة بصفة عامـة بُعطـى كما يلى:

مالاحظة

عندما يكون الغاز بـارداً و فـي طـور التحـول إلـى سـائل فـإن هـذه العملية و كما يعلم الجميـع تُسـمى تكثـف (Condenses) و الحـرارة المقسـومة على الكتلة المحسـوبة هنـا تُسـمى *بـالحرارة الكامنـة* للتكثف (Latent Heat of Condensation) .

 $(L_{\scriptscriptstyle C}$) و رمزِ هذه الحرارة


عُدُدياً الحرارة الْكَامِنُة للتكْثف تساوي الحرارة الكامِنة للتبخر $L_{\scriptscriptstyle C}$ = $L_{\scriptscriptstyle V}$

عندما يكون السائل بارداً و في طور التحول لمادة صلبة فإن هذه العملية و كما يعلم الجميع فإن هذه العملية تُسمى تجمد (Freeze) و و الحرارة المقسومة على الكتلة المحسوبة هنا تُسمى *بـالحرارة الكامنـة للتصـلب او التجمـد (solidification)* .

 $L_{\scriptscriptstyle S}$ رمز هذه الحرارة

عددياً الحرارة الكامنة للتصلب تساوي الحرارة الكامنة للإنصهار $L_{\scriptscriptstyle S}$ = L_f

الآن سنشرح مثال تطبيقي نبين فيه المراحل الـتي تمـر علـى جليـد عنـد درجـة حـرارة -30 سيليسـيوس إلـى بخـار عنـد درجـة حرارة 120 سيليسيوس. و هذا المثال سيكون تطبيقاً على الحراة النوعية و سعة الحرارة و الحرارة الكامنة.



في الشكل (2.6.1) يوجد لدينا خمس مراحل إنتقال

- المرحلة "أ"
- المرحلة "ب"

- ◘ المرحلة "ج"
- <u>المرحلة "د"</u>
- المرحلة "و"

المرحلة "أ"

في هذه المرحلة سوف يتم تحويل جليـد عنـد درجـة حـرارة -300 سيليسيوس إلى جليد عند درجة حرارة صفر سيليسيوس. و لكي تتم عملية التحويل هـذه يجـب علينـا إعطـاء النظـام طاقـة (حرارة).

و هذه العملية تعتمد نوعيـة الحـرارة النوعيـة للجليـد (طـور التغيـر للحرارة النوعية للجليد)

و لحساب الحرارة الكلية لهذه العملية سنستعين بالمعادلة <u>2.5.4</u> كما بلي:

 $Q = m_i c_i \Delta T \qquad 2.6.2$

المرحلة "ب"

في هذه المرحلة يوجد لدينا مزيج مـن الجليـد و المـاء عنـد درجـة حرارة صفر سـليسـيوس و سـوف نعطـي هذا المزيج حـرارة (طاقـة) لنحوله لماء عند درجة حرارة صفر سـيليسـيوس.

و هذه العملية تعتمد على نوعية الحرارة الكامنة للإنصهار الخاصة بالجليـد ، و عنـد حسـاب الحـرارة الكليـة لهـذه المرحلـة فإننـا سنستعين بالمعادلة (2.6.1) كمايلي

 $Q=mL_f \qquad \qquad 2.6.3$

المرحلة "ج"

في هذه المرحلة لدينا مـاء عنـد درجـة حـرارة صـفر سيليسـيوس سـوف نعطيه حرارة (طاقة) ليتحول لمزيج مـن المـاء و البخـار عنـد درجة حرارة 100 سـيليسـيوس و هذه العملية تعتمـد علـى نوعيـة الحرارة النوعية للماء (طور التغير للحرارة النوعية للماء).

و عند حساب الحرارة الكلية لهذه المرحلة تكزن المعادلة كما يلي Q= $m_w c_w \Delta T$ 2.6.4

المرحلة "د"

في هذه المرحلة لدينا مزيج من الماء و البخـار عنـد درجـة حـرارة 100 سيليسيوس ، سنعطي هـذا المزيـج حـرارة (طاقـة) ليتحـول لبخار ماء عند درجة حرارة 100 سيليسيوس و هذه العملية تعتمد على نوعية الحرارة الكامنة للتبخر ، و عند حساب الحـرارة الكليـة لهذه المرحلة تكون المعادلة كما يلي:

 $Q=mL_{v}$ 2.6.5

المرحلة "و"

في هذه المرحلة لدينا بخار ماء عند درجة حرارة 100 سيليسيوس سنعطي هذا البخار حرارة (طاقة) ليتحول لبخار عند درجة حرارة 120 سيليسيوس، و هذه العملية تعتمد على الحرارة النوعية للبخار (طور تغير الحرارة النوعية للبخار) و عند حساب الحرارة الكلية لهذا النظام ستكون المعادلة كمايلي:

 $Q=m_s c_s \Delta T \qquad \qquad 2.6.6$

و الآن و بعد شرح هذا المثال المطول نستطيع الآن التمييز متى نستخدم قانون الحرارة النوعية و متى نستخدم قانون الحرارة الكامنة و نميز بينهما .

النظام المحفوظ و أنواع الطاقة بالنظام

عند تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالـة السـائلة ، أو مـن الحالة السـائلة إلى الحالة الغازية. فبهذه الحالة فنحن نعطي النظام طاقة

عند تحويل المادة من الحالة الغازيـة إلـى الحالـة السـائلة ، أو مـن الحالة السـائلة إلى الحالة الصلبة. فبهذه الحالة فإن النظام سيخسر طاقة

نستنتج مما سبق أن أنواع الطاقة بالنظام

1. طاقة يكتسبها النظام

2. طاقة يخسرها النظام


و سيتم تفصيل هذا الموضوع لاحقاً.

النظام المحفوظ نقول عن اي نظام حراري أنه محفوظ إذا كـان معـدل الحـرارة الـتي يقول عن اي نظام حراري أنه محفوظ إذا كـان معـدل الحـرارة الـتي يخسـرها النظام. يكتسـبها النظام تسـاوي معدل الحرارة التي يخسـرها النظام. Q_{cold} =- Q_{hot}

الشغل و الحرارة في العمليات الديناميكية الحرارية

 dW=PA. dy 2.8.3 و لكن المساحة في الطول تساوي الحجم أي أن A.dy=dV2.8.4

كما هو موضح بالشكل بالأسفل.



- الشكل 2.8.1-

و إذا كاملنا الطرفين في المعادلة (2.8.5) سنحصل على صيغة


الشغل النهائية.

و من المعادلة (2.8.6) و مـن الشــكل (2.8.1) نســتطيع أن نقـوك أن الضغط هو المسـاحة المحصورة تحت منحنى (الضغط- الحجم).

أنواع الشغل

الشغل بالنظام الحراري وفقاً لمن يبذله له نوعان





شعل يُبذل على النظام

- الشكل 2.8.1-

1. الشغل الذي يبذله النظام على المحيط يكون موجباً (+)

2. الشغل الذي يُبذل على النظام (يبـذله المحيـط علـى النظـام) يكون سالباً (-)

الشغل يسير على مسار و له نوعان





شغل لا يعتمد على المسار

شعل يعتمد على المسار

- الشكل 2.8.2-

- 2. الشغل الذي لا يعتمد على المسار يعني أن (قيمة الشغل لا تتغير عند حسابها بين مسارٍ و آخر بل تعتمد على نقطة البدايـة و نقطة النهاية) و هذا هو الشغل المحافظ.

أنواع الحرارة

لقد شرحنا الحرارة سابقاً و وضعنا معادلته و الرمز الخاص بها لكـن حالها من حال الشغل فلها أنواع و سنشرحها الآن.

الحرارة بالنسب لتدفقها بالنظام لها نوعان



حرارة تدخل إلى النظام حرارة تخرج من النظام


الشكل 2.8.3 -

- 1. الحرارة التي تدخل النظام تكون موجبة (+) يكسبها النظام
- 2. الحرارة التي تخرج من النظام تكون سالبة (-) يخسرها النظام

الحرارة تسير على مسار و لها نوعان







- الشكل 2.8.4 -

- 1. الحرارة الـتي تعتمـد علـى المسـار أي أن (قيمتهـا المحسـوبة تختلف من مسار إلى آخر)
- 2. الحرارة الّتي لا تُعتمد على المسار أي أن (قيمتهـا المحسـوبة لا تتغير من مسار إلى آخر بل تعتمد على نقطة البدايـة و نقطـة النهاية)

العلاقة بين الشغل و الحرارة

- عندما يبذل النظام شغلاً على المحيط فإن الحرارة تخرج مـن
 - عندمًا يُبذل شغلاً على النظام فإن الحرارة تتدفق إلى النظام
 - و نستطيع صياغة هذه النقاط بطريقة أخرى
 - ♦ عندما يكون الشغل موجباً (+) تكون الحرارة سالبة (-)
 ♦ عندما يكون الشغل سالباً (-) تكون الحرارة موجبة (+)

لک∵،

- عندما يكون الشغل يعتمد على المسار تكون الحرارة أيضاً تعتمد على المسار
- عندما يكون الشغل لا يعتمد على المسار تكون الحرارة أيضاً لا تعتمد على المسار

قانون الديناميكا الحرارية الأول

حيثُ

(J) الطاقة الداخلية : $\Delta E_{\it inte}$

(J) (الطاقة الحرارية Q

(J) الشغل : W

و هذا هو قانون الديناميكا الحرارية الأول

تطبيقات قانون الديناميكا الحرارية الأول

الآن و بعـد التعـرف علـى الحـرارة الكامنـة و الحـرارة النوعيـة، و استطعنا التفريق بين الحرارة و درجة الحرارة ، و تعرفنا على أنواع الشغل و الحرارة، و عرفنا العلاقة بين الشـغل و الحـرارة و تطرقنـا لقانون الديناميكا الحراري الأول.

سنبدأ الآن بعمل تلخيص لتطبيقات القـانون الأول و الحـالات الـتي يعمل عليها النظام الحراري.

النظام الحراري المعزول

النظام الحـراري المعـزول: هـو النظـام الـذي لا يحـدث بينـه و بيـن المحيط أي تفاعل و لا تدخل إليه أو تخرج منه حرارة.

و بتطبيق معادلـة قـانون الـديناميكا الحـراري الأول (<u>2.10.1)</u> علـى هذا النظام سـتكون المعادلة كما يلي.

 $\Delta E_{inte} = 0$ 2.11.1

هذا لأن الشغل في النظام يساوي صفراً لأن النظام لا يتفاعل مع المحيط ، و الحرارة أيضاً تساوي صفراً لأن النظام تحت عملية عزل حراري.

إذن نستطيع أن نقول أن الطاقة في النظام الحراري المعزول ثابتة


الحالة القابلة للعكس و الحالة الغير قابلة للعكس

في الديناميكا الحرارية يوجد حالتان مهمتان، حالة قابلـة للعكـس و هي حالة مثاليـة و غيـر موجـودة فـي الطبيعـة ، و الحالـة الغيـر قابلة للعكس و هي الحالة الطبيعية التي هي موجودة على أرض الواقع.

الحالة القابلة للعكس

الحالة القابلة للعكس: العملية التي يستطيع بها النظام و المحيط الرجوع إلى نقطة البداية التي بـدأ منها ، مـن نقطـة النهايـة دون تغييـر بخصـائص الـديناميكا الحراريـة الكونيـة يومهـا تُسـمى هـذه العملية " بالعملية القابلة للعكس".

أنظر للشكل بالأسفل



لـو افترضـنا أن الرســم المعـروض بالشــكل (2.11.1) هـو لنظـام حراري نقطة البداية له هي النقطة `` أ `` و نقطـة النهايـة لـه هــي النقطة ``ب'` و أن النظام الآن وصل لنقطة النهاية.

إذا استطاع هذا النظام الرجوع من نقطة النهاية لنقطة البداية دون أن تتغير خصائصه الحرارية فستكون هذه العملية عملية قابلة للعكس و هذا النظام سيُعد نظام مثالي.

و حتى و إن كانت العملية قابلة للعكس تغير بطيء لا نهائي تحـت انحـدار (Gradianet) شـبه معـدوم القيمـة، و تكـون جميـع الخصائص الفيزيائية بهذا النظام تحت اتزان حراري.

الحالة الغير قابلة للعكس

الحالة الغير قابلة للعكس: و لها اسم آخر و هـو الحالـة الطبيعيـة فهي الحالة الحقيقية الموجودة ، و هي الحالـة الـتي لا يسـتطيع بهـا النظـام الرجـوع لنقطـة البدايـة و إن رجـع سـتتغير خصائصـه الحرارية و الفيزيائية ، وسيكون تحـت انحـدار (Gradianet) محـدود بين نقطة البداية و النهاية.

تلخيص لأهم صفات الحالة الغير قابلة للعكس

- أ. في الحالة الغير قابلة للعكس لا يستطيع النظام و المحيط العودة من نقطة النهاية لنقطة البداية
- 2. أثناء حـدوث العمليـة الغيـر قابلـة للعكـس كـل حـالت النظـام و المسارات ستتغير و لن تكون أبداً تحت اتزان حراري
 - 3. أثناء حدوث العملية الغير قابلة للعكس ستكون الأنتروبيا entropy) ستزداد بحدة و لن تستطيع الرجوع لنقطة البداية
- 4. الظاهرة الـتي تحـدث لنظـام تحـت عمليـة غيـر قابلـة للعكـس تُسمى ب (اللارجعة).

العمليات الحلقية و العمليات التطبيقية للديناميكا الحرارية

إذا كان النظام ليس معزولاً حرارياً مع المحيـط و كـانت نقطـة نهايـة هذا النظام هي نفسـها نقطة البداية، يومها تُســمى هــذه العمليـة بالعملية الحلقية أو (الدورية) .


في العملية الدورية (الحلقية) يعود النظام لنفس النقطة الـتي بـدأ منها لكنه يمر بعمليات و شـروط مختلفة ، و الشـغل النهـائي لهـذه العمليـة سـيكون المسـاحة المحصـور بالرســم البيـاني للضـغط – الحجم.

مالاحظة

إذا كانت العملية الحلقية (الدورية) تسـير مـع عقـارب السـاعة فـإن النظام سـيبذل شغلاً.

إذا كانت العملية الحلقية (الدورية) تسير عكس عقارب الساعة فإن النظام سيُبذل عليه شغلاً.

لقد ذكرنا أن العملية الحلقية تمر بعدة عمليات و مراحـل مختلفـة و الآن سنذكر أنواع هذه العمليات.



- 1. عملية ثبات درجة الحرارة (Isothermal Process) بهذه العملية تكون درجة الحرارة ثابتة
- 2. عملية ثبات الضغط (Isobaric Process) بهذه العملية يكون الضغط ثابتاً
- 3. عمليـة ثبـات الحـرارة (الطاقـة الحراريـة) (Adiabatic Process) بهذه العملية تكون الطاقة الحرارية ثابتة
- 4. عملية ثبات الُحجم (Isovolumetric Process) بهذه العملية يكون الحجم ثابتاً.

عملية ثبات درجة الحرارة

في هذه العملية كما ذكرنا ستكون درجة الحـرارة ثابتـة ، و معادلـة الشغل لهذه العملية ستتغير ، بالرجوع للمعادلـة (<u>2.8.6</u>) و تعـويض قيمة الضغط بها من المعادلة (<u>1.3.1</u>) سنحصل على ما يلي: 2.11.3

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV = \int_{V_i}^{V_f} (nRT/V) dV = nRT \ln (V_f/V_i)$$

- إذا كان الحجم النهائي أكبر من الحجم البدائي ($V_f\!>\!V_i$) فــإن الغاز سـيكون في حالة تمدد و النظام هو من يبذل شغلاً.
- إذا كان الحجم النهائي أقل من الحجم البدائي ($V_f{<}V_i$) فإن الغاز سيكون في حالة تقلص و سيُبذل على النظام شغلاً

	, iii	
لعيادي	all	
سيادي	ıwı	صيف

ملخص بالديناميكا الحرارية

و لحساب معادلة الحالة لهذه العملية سـنعوض المعادلـة (2.11.3) في المعادلة (<u>2.10.1</u>) لنحصل على معادلة الحالة.

 $\Delta E_{inte} = Q - nRT \ln(V_f/V_i)$

2.11.4

عملية ثبات الضغط

ذكرنا أنه في هـذه العمليـة يكـون الضـغط ثابتـاً و بـالرجوع للمعادلـة (<u>2.8.6</u>) و حســاب التكامــل لهــذه المعادلــة سـنحصــل علــى قيمــة الشـغل لهذه العملية.

و لحساب معادلة الحالة لهذه العملية سـنعوض المعادلـــة (2.11.5) في المعادلة (<u>2.10.1</u>).

 $\Delta E_{inte} = Q - P(V_f - V_i) \quad ...$

2.11.6

عملية ثبات الحرارة

في هذه الحالـة معـدل الحـرارة ثـابت (الحـرارة الـتي تـدخل علـى النظام تسـاوي الحرارة التي تخرج منه) ، أو أن النظام لا تدخل إليــه حـرارة و لا تخـرج منـه حـرارة فنسـتطيع أن نقـول أن معـدل الحـرارة بهذه العملية يسـاوي صفراً.

و بتعويض المعادلة (2.11.7) في المعادلة (<u>2.10.1</u>) نحصل على معادلة الحالة لهذه العملية.

ضيف الله العيادي	ملخص بالديناميكا الحرارية
$\Delta E_{inte} = -W$	2.11.8
جم ثابت أي أن الحجم النهـائي يســاوي	عملية ثبات الحجم فور هذه العوارة بكون الحج
بمر دبت آب آن الصحير المصادي يستوب) و بتعـويض هـذه القيمـة فـي المعادلـة النهائي يسـاوي صفراً.	الحجم البدائي ($V_f = V_i$) الحجم البدائي ($2.11.5$)
W = 0	2.11.9
الة لهذه العملية نعوض المعادلة <u>2.10</u>) .	و للحصول على معادلة الحا (2.11.9) في المعادلة (<u>1.1</u>


 $\Delta E_{inte} = Q$


2.11.10

جدول كملخص لكل العمليات السابقة

	SELANDOSSINGSHOUSESSELANDOS	HARRIED BEGERNARDERS REPRESENTED	MODELLINGS STEENING SECTION OF THE	DOUBLE STREET BETTER BUTTER BOTTER STREET
حالة ثبات الحرارة	حالة ثبات الحجم	حالة ثبات الضغط	حالة ثبات درجة الحرارة	
الطاقة الحرارية (Q)	الحجم (۷)	الضغط (P)	درجة الحرارة (T)	العنصر الثابت بالعملية
$(\frac{P_1 V_1}{T_1}) = (\frac{P_2 V_2}{T_2})$	$(\frac{P_1}{T_1}) = (\frac{P_2}{T_2})$	$\left(\frac{V_1}{T_1}\right) = \left(\frac{V_2}{T_2}\right)$	$P_1V_1 = P_2V_2$	قانون الغاز النهائي في العملية
P	P	P	P	الرسـم البياني (الضغط- الحجم)
$W = \Delta U$	0	$W = -P \Delta V$	$W = -nRT \ln(\frac{V_f}{V_i})$	صيغة الشغل النهائي للعملية + مضغوط - متمدد

انتقال الطاقة الميكانيكي





1. التوصيل الحراري (Thermal Conduction): تنتقل الطاقة هنا بين الأجسام المتصلة بحيث يكون هنالك اختلاف بين درجة حرارة الأجسام.

و قانون التوصيل الحراري

$$P = k A \left| \frac{dT}{dX} \right| \qquad 2.12.1$$

ضيف الله العيادي ملخص بالديناميكا الحرارية حىث (J/s)ا (watt) (القدرة (معدل عبور الطاقة بالنسبة للزمن P (wattl m.C) ثابت التوصيل الحراري : k $\left|\frac{dT}{dX}\right|$: انحدار درجة الحرارة (التباين بين درجة الحرارة و موقعها) (C/m)لكن $\left| \frac{dT}{dX} \right| = \left(\frac{T_2 - T_1}{I} \right)$... 2.12.2 و بتعويض المعادلة (2.12.2) في المعادلة (2.12.1) سنحصل على الصيغة الثانية لقدرة التوصيل الحراري $P = k A \quad \left(\frac{T_2 - T_1}{I}\right) \dots$ 2.12.3

2- الحمل الحراري (Convection) : و هو انتقال الطاقة في لحظة بدء اختلاف الحرارة بين المواقع. 3- الإشعاع (Radiation): كل الأجسام التي تملك حرارة تشع حرارة على شكل أمواج كهرومغناطيسية منتظمة.

حىث

(J/s)اً (watt) (القدرة (معدل عبور الطاقة بالنسبة للزمن : P

($5.699*6*10^{-8} (\frac{watt}{m^2. K^4})$) ثابت ستيفان (σ

 (m^2) مساحة المقطع : A

ثابت الانبعاثية (و هو يدل على درجة قابلية الأجسام: e

لامتصاص الأشعة) لا وحدة له.

(K) درجة الحرارة : T

الفصل الثالث 3

تم الإعتماد على قوانين نيوتن بالحركة و نظريـاته للطاقـة الحركيـة لتفسير حركة جزيئات الغاز المثالي و الحقيقي . حيـثُ أُعتـبرت هـذه الجـزيئات كجسـيمات تسـير بـالفراغ المتعـارف عليه ³، و من ثم يُحسب الزخـم و الطاقـة الحركيـة و الشـغل لهـذه الجزيئات.

نوعية الجزيئات للغاز المثالي

بعض المعلومات المهمة عن جزيئات الغاز المثالي

- حجم الجزيئات الكلية للغاز المحصور داخل حيز يكون صغير جـداً مقارنةً مع مع حِجم الحيز ككل
- الُجزيئات وَفقاً لقاُنون نيوتن تسير كيفما تشاء و بأي إتجاه و كلهـا تحمل نفس الإحتمالية
 - مقدار طاقة الفصل بين الجزيئات يكون كبير جداً

3 الفراغ المتعارف عليه: هو المحاور الثلاث للمكان (X,Y,Z)

- تصادم الجزیئات مع بعضها البعض و مع الحیـز یکـون مـرن بحیـث
 یکون الزخم و الطاقة ثابتان
 - القوة بين الجزيئات تكون مهملة إلا إذا حدث تصادم
- تحت قیمة ضغط صغیرة یکون دوران و إهتزاز الجزیئات شبه معدوم

القوانين الكلاسيكية لجزيئات الغاز

$$F = \frac{N}{3} \left(\frac{m \, \overline{v^2}}{d} \right) \quad \qquad 3.1.1$$

و هذا هو قانون القوة لجزيئات الغاز، حيث:

(N) القوة : F

عدد الجزيئات الكلي : N

(Kg) : كتلة الجزيء : \underline{m}

 (m^2/s^2) متوسط سرعة الجزيء : v^2

(m) المسافة بين الجزيئين : d

و لحساب الضغط للجزيئات مـا علينـا إلا أن نرجـع للمعادلـة ($rac{2.8.2}{2.8.2}$ و نعوضـها بالمعادلـة (3.1.1) و تعـويض قيمـة المســاحة كمـا يلــي ($A=d^2$) فنحصل على معادلة الضغط. ضيف الله العيادي

ملخص بالديناميكا الحرارية

$$P = \frac{1}{3} \left(\frac{N}{V} \right) m \overline{v^2} = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \frac{1}{2} m \overline{v^2} \qquad 3.1.2$$

و نستطيع صياغة هذه المعادلة بطريقة أخرى كما يلي

$$PV = \frac{1}{3}(N)m\overline{v^2} = \frac{2}{3}(N)\frac{1}{2}m\overline{v^2} \qquad 3.1.3$$

حيث

 (N/m^2) الضغط: P

عدد الجزيئات الكلي : N

(Kg) : كتلة الجزيء : \underline{m}

 (m^2/s^2) متوسط سرعة الجزيء : \overline{v}^2

 $(m^3)(d^3)$ الحجم و يساوي: V

و لحساب درجة الحرارة لجزيئات الغاز المثالي ما علينا إلا أن نقارن المعادلـة (<u>1.3.5</u>) مـع المعادلـة (<u>3.1.3</u>) فنحصـل علـى معادلـة درجـة الحرارة لجزيئات الغاز.

$$T = \frac{1}{3 k_B} (m \overline{v^2})$$
 3.1.4

حيثُ

(K) درجة الحرارة : T

($1.38*10^{-23}(rac{J}{K})$) ثابت بولتزمان : $k_{\scriptscriptstyle B}$

(Kg) كتلة الجزيء : m

 (m^2/s^2) متوسط سرعة الجزيء : \overline{v}^2

و لحساب الطاقة الحركية الإنتقالية (E_{trans}) لجزيئات الغـاز ، فلـن يكون أمرها صعب، فكمـا نعلـم أن قـانون الطاقـة الحركيـة للجـزيئات يُعطى كما يلى.

و بادراج هذه المعادلة بالمعادلة (3.1.4) سنحصل على صيفة أخرى الطاقة الحركية الإنتقالية للجزيئات كما يلي:

$$E_{inte} = \frac{3}{2} N k_B T$$
 3.1.6

لحســاب الســرعة المتوسـطة للجـزيئات ســيكون أمرهـا بســيطأ و التي تُسـمى (**root-mean-square)** ما علينا إلا أن نجعل المعادلة (3.1.5) بدلالـة الســرعة المتوســطة المربعـة ثـم نقارنهـا بالمعادلـة (3.1.6) ثم نأخذ الجذر التربيعي للطرفين و سنحصل على مايلي.

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} \qquad 3.1.7$$

الحرارة النوعية لجزيء الغاز المثالي

لحسـاب قيمـة الحـرارة (الطاقـة الحراريـة) للغـاز فـإن هـذه الطاقـة تعتمد على الحرارة النوعية للجزيئات و تكون على نوعين.

$$Q = nC_V \Delta T \qquad 3.2.1$$

$$Q = nC_p \Delta T \qquad 3.2.2$$

المعادلة (3.2.1) تكون تحت حجم ثابت ، أما المعادلة (3.2.2) تكونٍ تحت ضغط ثابت.

الحرارة النوعية للجزيئات تحت حجم ثابت $C_{\scriptscriptstyle V}$ الحرارة النوعية للجزيئات تحت ضغط ثابت $C_{\scriptscriptstyle p}$

إذا كان النظام الذي نتعامل معه يسير تحت حالة حجم ثابت ، فـإن الشغل بهـذا الحالـة كمـا أوضـحنا سـابقاً سـتكون قيمتـه (صـفر) و بهـذه الحالـة سـتكون الطاقـة الداخليـة تســاوي الطاقـة الحراريـة $E_{inte} = Q$.

و بارجوع للمعادلة (3.2.1) نستطيع صياغة المعادلـة بطريـة أخـرى كما يلي.

$$Q = \Delta E_{inte} = n C_V \Delta T \qquad 3.2.3$$

و بصيفة أخرى نستطيع أن نضع المعادلة

$$C_V = \frac{1}{n} \left(\frac{\Delta E_{inte}}{\Delta T} \right) \qquad 3.2.4$$

ضيف الله العيادي

ملخص بالديناميكا الحرارية

و إذا كان الحساب على جزء متناهي بالصغر فإن المعادلة تصبح كمايلي:

و هـذه هـي المعادلـة الرئيسـية لحسـاب الحـرارة النوعيـة للجزيء تحت حجم ثابت ، و أي صيغة أخرى ما هي إلا صـيغة مشــتقة مـن هذه المعادلة.

العلاقة الرئيسية بين $C_{\scriptscriptstyle V}$ و $C_{\scriptscriptstyle p}$ هي

 $C_p - C_V = R$ و هذه الصيغة ثابتة في كـل الحـالات لأن هـذا الفـرق بيـن الحـرارة النوعية عند حجم ثابت و الحرارة النوعية عند ضغط ثابت نـاجم مـن الشــغل و الشــغل لا يعتمــد علــى تركيــب الجــزيئات و هــو فقــط المســاحة المحصـورة تحــت المنحنــى للرســم البيـاني (الضـغط-

و هنالك كمية تُستخدم كثيراً في المعادلات الحرارية و هي النسبة بين الحرارة النوعية عنـد حجـم ثـابت و الحـرارة النوعيـة عنـد ضـغط ثابت.

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \qquad 3.2.7$$

الحجم).

العملية المانعة للحرارة للغاز المثالي

في هذه العملية و كما شرحنا سابقاً فلا حرارة تدخل إلى النظام و U لا حرارة تخرج من النظام أي أن الحرارة الكلية تساوي (صفر) Q=0 و لهذا ستكون الداخلية تساوي سالب الشغل.

 $\Delta E_{inte} = -W \rightarrow \Delta E_{inte} = -PdV \qquad 3.3.1$

و إذا كان حسـابنا حـول مسـار صـغير متنـاهي بالصـغر فـإن صـيغة المعادلة تصبح كما يلي:

 $dE_{inte} = -PdV \rightarrow nC_V dT = -PdV$

و إذا اردنا أن نجعل التغير في درجة الحرارة هو قـائد الصـيفة تصـبح المعادلة كما يلي:

 $dT = \frac{-P}{nC_V}dV$

أما معادلة الحالة المانعة للحرارة فهي كما يلي 3.3.4


 $PV^{\gamma} = costant$

 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

طريقة إشتقاق المعادلة (3.3.4)

-56

$$PV = nRT$$
 3.3.5 و باشتقاق الطرفين في المعادلة أعلاه و باشتقاق الطرفين في المعادلة أعلاه $PdV + VdP = n RdT$ 3.3.6 (3.3.6) في المعادلة (3.3.3) في المعادلة (3.3.7) $PdV + VdP = \frac{-R}{C_v}PdV$ 3.3.7 (3.3.7) في المعادلة (3.2.6) في المعادلة (3.3.8) $PdV + VdP = \frac{-(C_p - C_v)}{C_v}PdV$ 3.3.8 (PV) هنا المعادلة على (PV) 3.3.9 و بنقل الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر و إجراء عملية التكامل و بنقل الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر و إجراء عملية التكامل المعادلة سنحصل على ما يلي $\ln(P) + y \ln(V) = constant$ 3.3.10



- الشكل 3.3.1-

الشكل (3.3.1) يمثل الرسم لعمليـة منـع الحـرارة و منـه نسـتطيع تعميم المعادلة (3.3.4) على نقطة البداية و النهاية.

التقسيم المتعادل للطاقة

الطاقة الحركية للجزيئات يتم حسابها كما في المعادلة (3.1.6) ولكن هذه تُسمى الطاقة الحركية الإنتقالية ، و لكن و حسب القوانين الكلاسيكية فإن الجزيئات يمكن أن تتأثر مع بعضها كأزواج بطاقة حركية إهتزازية و طاقة حركية دورانية.

إذا كان للجزيء طاقة حركية إنتقالية فقط

$$E_{inte} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$
 3.4.1

ضيف الله العيادي	للخص بالديناميكا الحرارية
جزيء عند حجم ثابت نرجع للمعادلة	و لحساب الحرارة النوعية لل (<u>3.2.5</u>) فتكون كما يلي 3.4.2
$C_{\nu} = \frac{3}{2}R$	
جزيء عند ضغط ثابت نرجع للمعادلة	و لحساب الحرارة النوعية لل (<u>3.2.6</u>) فتكون كما يلي (3.4.3
$C_p = \frac{5}{2} R$	
رة النوعية للجزيء عنـد ضـغط ثـابت و لة (3.2.7) و تكون كما يلي. 	و لحساب النسبة بين الحرا عند حجم ثابت نرجع للمعاد 3.4.4
$\gamma = \frac{C_p}{C} = \frac{5}{3}$	

إذا كان للجزيء طاقة حركية إنتقالية و دورانية

$$E_{inte} = \frac{3}{2} N k_B T + 2 N k_B T = \frac{5}{2} N k_B T = \frac{5}{2} n R T$$

$$C_v = \frac{5}{2} R \qquad 3.4.5$$
3.4.6

إذا كان للجزيء طاقة حركية إنتقالية و دورانية و إهتزازية

$$E_{inte} = \frac{3}{2} N k_B T + 2 N k_B T + 2 N k_B T = \frac{7}{2} N k_B T = \frac{7}{2} n R T \qquad 3.4.9$$

$$C_V = \frac{7}{2} R \qquad \qquad 3.4.10$$

$$C_p = \frac{9}{2} R \qquad \qquad 3.4.11$$

$$\gamma = \frac{9}{7} \qquad \qquad 3.4.12$$

- طاقة الفصل بين أي جزيئين أكبر بعشر مرات من الطاقة الحركية للجزيء نفسه عند درجة حرارة الغرفة
- التصادم بين الجزيئات تحت درجة حرارة منخفضة لا يعمل طاقة

كافية لتغيير إهتزاز مدار الجزيء • مدارات الطاقة للدوران مكمة

الحراة النوعية الجزيئية للمواد الصلبة

لو افترضنا أن هنالك جزيئين يتحركـان علـى المحـور (X) فسـيكون بينهما قـوة إهتزازيـة فنفـترض وجـود <mark>نـابض</mark> وهمـي بينهمـا يعمـل على إهتزازهما فتكون الطاقة الكلية للجزيء تُعطى كما يلي.

$$E_{tot} = \frac{1}{2} m (v_X)^2 + \frac{1}{2} k x^2 \qquad 3.4.13$$

ثابت هوك : k

كل ذرة في المادة الصلبة لديها 6 درجات من الحرية لـذلك الطاقـة المتوسطة الداخلية للجزيئات ستكون كما يلي


$$E_{inte} = 6\left(\frac{1}{2}Nk_BT\right) = 3Nk_BT = 3nRT$$
3.4.15

و الحرارة النوعية للجزيئات عند ثبات الحجم تساوي
$$C_{\nu} = 3 \mathrm{R}$$
 $3.4.16$ و الحرارة النوعية للجزيئات عند ثبات الضغط تساوي

ضيف الله العيادي	ملخص بالديناميكا الحرارية
$C_p = 4R$	3.4.17
عية عند ثبات الضغط و ثبات الحجم	و النسبة بين الحرارة النو تساوي
$y=\frac{4}{3}$	3.4.18

قانون بولتزمان للتوزيع

قبل أن نبدأ بشرج توزيع بولتزمان سنشرح بما يُسمى التوزيع الأسي الجوي (Exponential Atmosphere) .



- الشكل 3.5.1 -

هنا سنحاول أن نعرف التوزيع لجزيئات الغلاف الجوي ، و سنحاول أن نحسب نسبة توزيع كل جزيء بالنسبة لوحدة الحجم لكل خط طول في الكرة الأرضية ، لكن هنا يجب علينا أن نعتبر أن درجة الحرارة في كل الغلاف الجوي ثابتة.

في الشكل (2.5.1) يمثل رسم لمقطع حجمـي متنـاهي بالصـغر من الغلاف الجوي و على هذا تُؤثر عدة قوى من اتجاهات مختلفة و كما نعلـم فـإن (F = P A) و الـذي سـنفعله الآن هـو حسـاب القوة المحصلة لهذه القوى.

و الآن سنتعرف على شيء جديد يُسمى (بالكثافة العددية) و هو يُعطى وفقاً للمعادلة التالية.

و بتعويض المعادلة (3.5.2) في المعادلة (3.5.1) نحصل على مـا يلي.

 $dPA = -mgn_VV$

و لكن كما في الشكل (3.5.1) فإن ($V\!=\!Ady$) و بتعـويض هـذه الكمية بالمعادلة (2.5.3) و تبسـيطها تصبح المعادلة كما يلي

ضيفُ الله العيادي	ملخص بالديناميكا الحرارية
$dP = -mgn_V dy \dots$	3.5.4
و المعادلة سنرجع للمعادلة ($1.3.5$) و المعادلة المعادلة ($1.3.5$) كما يلي و فإن المعادلة ($P=n_V k_B T$	نعوض بها المعادلة (3.5.2)
$dP = k_B T dn_V$ في المعادلة (3.5.4)	و بتعويض المعادلة (3.5.6)
$\frac{dn_V}{n_V} = \frac{-mg}{k_B T} dy \qquad$. 3.5.7
نحصل على الصيغة النهائية لتوزيع	و بـإجراء التكامـل للطرفيـن الضغط الجوي الأسـي
$n_V(y) = n_0 e^{\frac{-mg y}{k_B T}}$	3.5.8 حيثُ (n_0) الكثافة العددية

و بتعـويض المعادلـة (3.5.8) فـي المعادلـة (3.5.5) نحصـل علـى صيغة أخرى للتوزيع

$$P = P_0 e^{\frac{-mgy}{k_B T}}$$
 3.5.9 $P_0 = n_0 k_B T$

لو نرجع للمعادلة (3.5.8) نلاحظ أن (y=U) حيث (U) هـي طاقة الوضع و بهـذا نسـتطيع أن نصـيغ المعادلة (2.5.8) بطريقة أخرى.

و بما أن الجزيئات تستطيع أن تحمل أي نوع من الطاقة فنستطيع أن نصيغ معادلة التوزيع مرة أخرى بدلالة الطاقة بشكل عام.

و هذا هو قانون بولتزمان للتوزيـع:" احتماليـة إيجـاد الجـزيئات فـي طاقة مقسـمة يتباين مع قوة(أس) سالب الطاقة مقسـومة على $k_B T$).

قانون ماكسويل- بولتزمان للتوزيع

قانون التوزيع بالنسبة للغلاف الجوي الأسي و بولتزمان كان نسبة لكثافة العدد n_{ν} و هو عدد الجزيئات نسبة للحجم. لكن هذه الجزيئات المحصورة داخل حجم معين تكون لها سرع مختلفة نتيجة للحركة و التصادم و الضغط و باعتبار أن هذه الجزيئات لا تعتمد على درجة الحرارة ، ستكون لها سرع متفاوتة و مختلفة وقتها سيوجد لنا ما يسمى متوسط السرع الأكثر احتمالية و السرع المتوسطة بشكل عام . فكانت رؤية العالم الكبير "ماكسويل" أن قانون التوزيع يجب أن يكون معتمد صراحة على السرعة و ليس ضمنيا ، لأن بهذه الطريقة سنستطيع تفسير الحدث بصورة أدق (و الفيزياء حدث) و اعتمد على توزيع بولتزمان و صاغ بحيث يكون توزيعاً بالنسبة المسرعة ، و لـذلك سـمي هـذا التوزيع بتوزيع "توزيع ماكسـويل" للسرعة ، و لـذلك سـمي هـذا التوزيع بتوزيع "توزيع ماكسـويل

$$N_{v} = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi k_{B}T}\right)^{(3/2)} v^{2} e^{\frac{-mv^{2}}{2k_{B}T}} \dots 3.5.12$$

-بولتزمان".

المسار الرئيسي الحر

المسـار الرئيســي الحـر: هـو المسـافة المتوسـطة بيـن تصـادم الجزيئات.

و قانونه

$$l = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n_V}$$
 3.5.13

و دورية التصادم تُعطى كما يلي

$$f = \sqrt{2} \pi d^2 n_V = \frac{\overline{v}}{l}$$
 3.5.14

الفصل الرابع 4

في هذا الفصل سيتم التعمق أكـثر فـأكثر فـي علـم الـديناميكا الحراريـة ، حيث سنتعرض لدراسـة بعض من تطبيقات هذا العلم في الحياة اليوميـة و ربط معطياته مع بعض الأحداث الطبيعية.

و سيتم طرح بعض الأمور الجديدة عما سبق و الشيقة في نفس الـوقت مثل (الأنتروبيا) و تداخلاتها و تفسيراتها الفيزيائية المبهمة ليومنا هذا.


و ليس من باب ذكر شيء لن يتم شرحه في هذا العمل و لكن سنكون منه كالعابرين و أيضاً سيكون لـه شـرح فـي أعمـال أخـرى بـإذن الله، هـذا العلـم اتسـعت حـدوده حـتى أنـه صـار يربـط مـع علـم الكـون و الميكانيكـا الحديثة ، حتى أنّه صار لكل علم فيزيائي ارتباط بالميكانيكا الحرارية.

ربمـا هنـا سـنتعرف سـوية علـى تـأثير الفوضىى و الافوضـى فـي النظـام المصغر و الكوني بنظرة شـمولية عابرة.

المحركات الحرارية و قانون الديناميكا الحرارية الثاني

إن فكرة المحركات الحرارية نشأت كما ذكرنـا سـابقاً فـي أوروبـا فـي عهـد الثورة الصناعية ، و مبدأ عمـل هـذه المحركـات تقـوم علـي مبـدا تحويـل الطاقة الحرارية إلى طاقة ديناميكية ، لقد كانت عملية إنتاج طاقـة حراريـة عملية سهلة و بسيطة في ذلك العصر غيـر أن فكـرة تحويلهـا إلـي طاقـة ميكانيكا كانت هي المعضلة.

و كما فصلنا سابقاً أن الحرارة تنتقل من الجسم الذي درجة حرارته اعلــي إلى الجسم الذي درجة حرارته اقل و من هذا المنطلق ، اســتثمر العلمـاء هذه الفكرة لإنتاج طاقة ميكانيكية من طاقة حرارية .



- الشكل 2.1.1 -

الشكل المجاور يوضح مبدأ عمل المحرك الحراري حيث ان الخزان الحراري الساخن يكون ناتج عن احتراق الوقود مما يزيد ضغط الغاز المحصور بسبب الحرارة فتزداد طاقتها الحركية و بما ان الحرارة تنتقل من الجسم الذي درجة حرارته اعلى إلى الجسم الذي درجة حرارته ادني فإن الغاز سيسير من الخزان الساخن إلى الخزان البارد مما يؤدي إلى تحريك المكبس (المحرك الحراري) و تكون حركة المكبس حركة خطية و لكنها و بتاثير من عمود مرفقي تتحول الحركة من حركة خطية إلى حركة دورانية ، و هنالك

المزيد من التفاصيل الميكانيكية غير موضحة بالشكل و لكن إن المهم في ذلك هو أن هذا الذي يحرك المكبـس هـو الشـغل الميكـانيكي الناتـج مـن الحرارة. بصياغة أخرى نستطيع أن نقول أن كمية من الحرارة الساخنة (Q_h) من خزان الحرارة ذو درجة حرارة مرتفعة إلى المحرك الحراري و تعتبر هذه الحرارة هي الدخل الرئيسي من الطاقة للمحرك التي يحولها إلى شغل ميكانيكي و الجزء الآخر أو المتبقي من الطاقة يـذهب إلى خـزان الحـرارة البارد (Q_c) الذي يُسمى بالعادم الحراري و عادةً ما يكـون خـزان مملـوء بالهواء.

الآن سنحاول أن نطبق <u>قانون الديناميكا الحراري الأول</u> على فكـرة المحـرك الحراري.

$$Q_{net} = Q_h - Q_C = W + \Delta U$$
 4.1.1

و لكن معدل التغير النهائي للطاقة الداخلية خلال دورة ميكانيكية واحدة يساوي صفراً أي أن معادلة المحرك الكهربائي ستصبح.

$$Q_{net} = Q_h - Q_C = W$$
 4.1.2

و الآن نأتي للشيء المهم في هذا المحرك و هو حساب كفائته، و كفاءة المحرك تُعطى وفق القانون التالي:-

$$\frac{W}{O_h}$$
=الكفاءة 4.1.3

و نلاحظ من المعادلة (4.1.3) أن كفاءة المحرك الكهربائي هي نسبة الشغل الميكانيكي الناتج من العملية الحراري بالنسبة لكمية الحرارة المعطاة للعملية الحرارية.

و الآن بتعويض المعادلة (4.1.2) في المعادلة (4.1.3) تصبح كفاءة المحرك الكهربائي كما يلي:-

$$\frac{Q_h - Q_c}{Q_h}$$
=الكفاءة 4.1.4

4 أي أن طاقة الوضع للنظام محافظة

و بتبسيط المعادلة (4.1.4) تصبح كما يلي:-

$$1 - \frac{Q_c}{Q_b}$$
الكفاءة $= 4.1.5$

و تلاحظ من المعادلة (4.1.5) أن كفاءة المحرك الحراري تعتمد على قيمة العادم الحراري Q_{ϵ}) فلو أن قيمة العادم الحراري تصبح صفراً ، فتكون قيمة كفاءة المحول وقتها أعلى قيمة مئة بالمئة.

و هذا ضرب من الُخياُل لَأنه لو كانت قيمة العادم الحراري صفراً لما انسابت حرارة أصلاً و سنعيد و نثبت هذا الكلام بطريقة أخرى في فصول لاحقة عن طريق تعريف الأنتروبيا <u>لاحقاً</u>.

قانوت الديناميكا الحراري الثاني

و من مبدأ فكرة عمل المحرك الحراري أتت صياغة قانون الديناميكا الحراري

"و من هنا نستطيع أن نقول أنه لا نستطيع أن نصنع آلة حلقية يكون تأثيرها الوحيد مستمر فني نقبل الطاقة من جسم إلى آخر عند درجة حرارة مرتفعة بدون طاقة داخلة"

و نرى أيضاً أن قانون الديناميكا الحرارية ما هـو إلا امتـداد لقـانون الـديناميكا الحراري الأول فإن حاصـل طـرح الشـغل مـن الحـرارة هـو الطاقـة الداخليـة للنظام و لكن سنحده بشـرط جديد أن الطاقة لا تعبر من الجسم البارد إلى الجسـم الساخن إلا عن طريق طاقة خارجية.

لماذا تُوضع الأجسام المثالية بالفيزياء و تُدرس؟

قبل أن نبدأ بشرح فكرة عمل محرك كارنت الأساسـية أود أن أوضح فكـرة ظهور الحالات المثالية بعالم الفيزياء بشـكلِ عام. و ما المغزى منها؟

كثيرٌ منا ما يسمع كلمة الغاز المثالي أو الجسم الأسود المثاليالخ ، و عنصر المفاجأة يكمن بأن لهذه الأمور المثالية قوانين رياضية نعمل عليها و مسائل لا متناهية تختلف في حدتها من السهل إلى المعقد . فيتبادر لذهن البعض منا إن لم يكن المعظم ، "بما أن هذه الأمـور مثاليـة ، لما ندرسها ؟! لما نفكر بها ؟!و هي غير موجودة على أرض الواقع.

إن الفكـرة مـن وضـع هـذه الأمـور المثاليـة . مـا هـو إلا لحـل المشـاكل و المعضلات الامثالية " الطبيعية أو الواقعية ". و كيف ذلك ؟!

ُـل مسألة و معضلة فيزيائية أو طبيعية لها حدٌ أعلى و حدٌ أدنى ، و نقصـد بقولنا هنا حد أعلى أو أدنى ، إمكانية حدوثه أو تأثيره أو الحد الذي يسـمح بحدوثه أو لا.

و هنا نقصد الكميات الفيزيائية المتغيرة و ليسـت الثابتـة ، فالثـابت ثـابت و لن يتغير `` إلا تحت ظروف معينة كاختلاف الوسـط و لكن تظل قيمتـه داخـل كل وسـط أو مجال ثابتة و لا تتغير''.

تخيل مسألة الحد ببساطة كأنها خط الأعداد البسيط و الكمية الفيزيائية ما هي إلا كمية الدخل ربحاً أو خسارة لمصنع محدود الإنتاج ، في عالم الاحتمالات و الإحصاء قد تصل نسبة دخل المصنع للمالانهاية ربحاً أو خسارةً.

و لكن الفيزياء كالمنطق فهذا المصنع المحدود الإمكانيات لـن تصـل أربـاحه للمالانهاية و لن تصل خسـائره للمالانهاية .

و عندما نريد أن نضع معادلة لخط بيع المصـنع ، سـنضـعها بدايـةً محـدودة و لكن مع مرور الزمن و حدوث مـا لـم يكـن يتوقـع سـنضـطر لنزيـد مـن حـدود المعادلة العليا و الدنيا ، و هكذا ٍ.........

فكان من البد عدم وضع سقف أعلى للحدود العليا و الدنيا ، إلا المالانهايـة

التي نعلم جميعا أن لن يصل إليها أحـد.حالهـا مـن حـال الجسـم المثـالي الغير موجود على أرض الواقع.

و نستطيع تشبيه هذا الأمر بطريقة أخرى عن طريق ترابط علـم النفـس و الفلسـفة بالفيزياء.

و هـذه الطريقـة ببسـاطة تكمـن فـي كيفيـة تعامـل الشـخص مـع البشـر المحيطيـن بـه ، و عـن كيفيـة أخـذ الانطبـاع الحقيقـي لكـل شـخص يتـم التعامل معه .

فلنتعامل مع هذه القضية بروية و تأني فكلنا بشر و لا أحد من البشر سيبلغ صفات مثالية أبداً لا بالحُسن و لا بالسوء.

فكلنا ندرك أنه لا يوجد بشرٌ ملاك و لا شيطان ، و لكن هنـاك مـن البشـر من تصل درجة سوء الخُلق به إلى حد الشـياطين ، و آخـر تصـل بـه درجـة حسـن الخُلق إلى حـد الملائكـة و هـذا القـول و ذاك مـا هـو إلا مـن صـيغة المبالغة ، و باللغة العلمية نقول عنه تقريب.

و من هنا نستطيع أن نضع الأسـس الصـحيحة للتعامـل مـع كافـة نوعيـات البشـر ، فإن بلغـت صـفاته الحميـدة لـذروتها فهـو ملاك – و تـذكر أن ليـس هنالك أي بشـرٍ ملاك- و إن بلغت صفاته الذميمـة ذروتهـا فهـو شـيطان – و تذكر أن ليس هنالك أي بشـر شـيطان-.

بعد أن تم وضع عملية الأسسِّ للتعامل مع كافة منحنيات البشر ،من عند هذه النقطة تبدأ عملية تساقط الأقنعة ، فنتعامل مع الشخص ذو الخُلق الحسن معاملة الملاك تماماً إلى أن تبدأ عملية ظهور حقيقته شيئاً فشيئاً فنضع له الحدود الملائمة للتعامل معه فور ظهور كل عادة أو طبع سيء به بالرغم من أنه يُعد شخصاً جيد ، و بالعكس تماماً مع الشخص السيئ نعامله معاملة الشيطان إلا أن تظهر به بعض العادات الحميدة فنحدد درجة سوءه .

و هكذا هُي الفيزياء نضع الأشياء المثالية الغير موجودة لنتمكـن مـن وضـع الحدود لكل حالة حقيقية.

أتمنى أن أكون قد وُفقت بإيصال الفكرة هذه و أنها لـم تكـن عليـك عزيـزي القارئ مملة بل مشوقة.

محرك " كارنت"


محرك كارنت هو محـرك حـراري مثـالي و أطلـق عليـه هـذا الاسـم نسـبة للعالم الفرنسـي الكبير <mark>كارنت</mark>، إذ شـرح وضعية هذا المحرك النظرية. و هذا المحرك هو محرك حراري مثالي و لا يوجد محـرك آخـر فـي الطبيعـة له فعالية أكبر من محرك كارنت.

مبدأ عمل محرك كارنت:-

تقوم فكرة عمل محرك كارنت على وجود <u>غاز مثالي</u> ، موضوع داخل أسـطوانة في نهايتها مقبض حر الحركة قابل للتمدد، بحيث تكون الأسـطوانة و الجـدران و الغاز في حالة عدم توصيل حراري.

و حاله من حال أي محرك حراري سيخضع لقوانين الـديناميكا الحرارية و T_k و درجة سيكون بين درجتي حرارة مختلفتين ، درجة حرارة ساخنة T_k و درجة حرارة باردة T_c ، و يكون هـذه المحـرك يتحـرك تحـت عمليتين تحـت درجـة حرارة ثابتة (isothermal process)و تحت أخريين تحت ثبات الطاقة الحرارية (adiabatic process).

سنقسم عمل هذا المحرك إلى أربع خطوات.




1- ينتقىل الغاز من النقطة (A) إلى النقطة (B) بتمدد تحت درجة حرارة ثابتة (T_h) و يمتى الغاز حرارة قيمتها (Q_h) ، بحيث يُوضع الغاز بحالة توصيل حراري فيبذل الغاز شغلاً على النظام (W_{AB}).


ملخص بالديناميكا الحرارية


2- في الحالة الثانية ينتقل الغاز (C) بتمدد من النقطة (B) إلى النقطة (C) بحيث أن قاعدة الأسطوانة تُستبدل بجدار غير موصل للحرارة ، فيتمدد الغاز تحت ثبات الطاقة الحرارية و بهذه الحالة لا تدخل طاقة للنظام و لا تخرج منه و لكن تتناقص درجة الحرارة من (T_n) إلى (T_c) و يبذل الغاز شغلاً على النظام مقداره (W_{BC}).


3- في الحالة الثالثة يُوضع الغاز بحالة توصيل حراري مع طاقة عند درجة الحرارة (T_c) و ينضغط الغاز تحت درجة حرارة ثابتة ، فيخرج الغاز طاقة باردة (Q_c) ، و يبذل النظام بهذه الحالة شغلاً على الغاز مقداره (W_{BC}).

4- فــي الحالــة الأخيــرة قاعــدة الأســطوانة تُســتبدل بجــدار غيــر موصل ، و بهـذه الحالـة ينضغط الغـاز تحـت ثبـات الطاقـة ، و درجـة حـرارة الغاز تزداد إلى أن تصـل إلـى (T_h), ويبذل النظام فـي هـذه الحالـة شـغلاً على النظام مقداره (W_{DA}).









الشكل ٣.١.٤ المخطط البيائي للضغط و الحجم لمحرك كارنت

و يجدر بنا القول ثانيةً أن محرك كارنت هو كان الخطوة الأساسية لوضع اللبنة الأساسية لدراسة المحركات الحقيقية (محركات الغازلين و الديزل). و الشغل الكلي لمحرك كارنت (W_{eng}) يساوي المساحة المحصورة تحت المنحنى بالشكل أعلاه، وبما أن النظام محافظ فإن الطاقة الداخلية الكلية للنظام تساوي صفر ($\Delta E_{internal} = 0$)، وبهذا يكون الشغل الكلي لمحرك كارنت يساوي الفرق بالطاقة بين الطاقة الداخلة و الخارجة من و إلى النظام.

$$W_{eng} = |Q_h| - |Q_c|$$
 4.3.1

حساب كفاءة محرك كارنت

بالرجوع للمعادلة (<u>4.1.3</u>) فإن كفاءة أي محرك تُعطى بالعلاقة التالية.

$$\frac{W}{Q_h}$$
الكفاءة

و بتعـويض المعادلـة (<u>4.3.1</u>) فـي المعادلـة (<u>4.1.3)</u> فتصـبح عنـدنا كفـاءة المحرك المثالي (محرك كارنت) كما يلي:-

$$e = \frac{W_{eng}}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$
 4.3.2

و الآن سوف نصيغ العلاقة ($rac{Q_c}{Q_h}$) بطريقة أخـرى ، فلنتتبـع مقـدار الطاقـة في مرحلتين من مراحل محرك كارنت (الباردة و الساخنة) .

الآن و بقسمة المعادلة (4.3.3) على المعادلة (4.3.4) ينتج لدينا ما يلي:-

و بما أن هناك مرحلتين في محرك كارنت تسيران على حالة ثبوت الطاقـة فإنه ستنطبق عليهما المعادلـة (<u>3.3.10</u>) و سـنطبقها هنـا لمعرفـة مقـدار النسبة بين لوغاريتم الحجم في المعادلة (4.3.5). ضيف الله العبادي

ملخص بالديناميكا الحرارية

 $PV^{\gamma} = costant \rightarrow P_i V_i^{\gamma} = P_f V_f^{\gamma}$ 4.3.6 و بتعويض المعادلة (1.3.1) في المعادلة (4.3.6) فستصبح المعادلة لـدينا كما بلى:-

$$\frac{nRT_{i}}{V_{i}}V_{i}^{y} = \frac{nRT_{f}}{V_{f}}V_{f}^{y} \rightarrow T_{i}V_{i}^{(y-1)} = T_{f}V_{f}^{(y-1)} \dots 4.3.7$$

الآن سنطبق المعادلة (4.3.7) على الحالتين اللتـان تسـيران علـى مبـدأ ثبوت الحرارة في محرك كارنت و هما الحالة الثانية و الرابعة.

و بقسمة المعادلة (4.3.8) على المعادلة (4.3.9) نحصل على ما يلي:-

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{(\gamma-1)} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{(\gamma-1)} \rightarrow \left(\frac{V_B}{V_A}\right) = \left(\frac{V_C}{V_D}\right) \dots 4.3.10$$

و بتعويض المعادلة (4.3.10) في المعادلة (4.3.5) تصبح لدينا العلاقة بين الحرارة كما يلي :-

و بتعـويض المعادلـة (4.3.11) فـي المعادلـة (<u>4.3.2</u>) تُصـبح كفـاءة محـرك كارنت كما يلي:-

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$
 4.3.12

الأنتروبيا

الأنتروبيا هذا المصطلح الجديد على بحر الديناميكا الحرارية ، الـذي وضعه كلوزيوس في منتصف القرن التاسع عشر ليتمكن من وصف الحقيقة الـتي تقـول أن الحـرارة تنسـاب مـن الجسـم السـاخن إلـى الجسـم البـارد ، و الجميل فـي الموضـوع أن مفهـوم الأنتروبيـا و قانونهـا الرياضـي أتـى بدايـةً بمحض الصدفة ، و ما أجملها من صدفة.

و لنتعـرف سـويةً علـى الأنتروبيا يجـب علينا أولاً ، أن نرتحـل قليلاً بيـن مفاهيم النظام و اللانظام و الفوضى و اللافوضى.

النظام و اللانظام

أحب أن أذكر قوله تعالى {و ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً}، و تفسير الإنسان يظل محدوداً مع حدود إمكانياته التي وهبها إياه الله جل جلاله. فخالق هذا الكون البديع ، خلقه في ستة أيامٍ ثم استوى على العرش ، خلقه في ستة أيامٍ ثم استوى على العرش ، خلقه في أجمل تقويم و إبداع و لم يترك صغيرةً و لا كبيرة في هـذا الكـون الواسع إلا و لها سببٌ لوجودها و تسير وفق نظامٍ عال الدقة لـم يتوصل إليه البشر ليومنا هذا و ربما لن يتوصلوا له.

و كضرب مثالً عابر لا مفصل ، كان يظن العلماء سابقاً أن الاستقرار و خاصةً للأجسام يكون في سكونها و عدم الحركة ، و اتضح لاحقاً أن استقرار الأجسام يكون في حركتها الدائمة المنتظمة، فنرى أن حركة الأجسام و المواد بطبيعتها تُعتبر شيء عشوائي لا نظامي و الحركات المرغوب بها من قبل الإنسان لهذه الحركة هي الحالات النظامية.

النظام تقابله كلمة اللافوضى ، و اللانظام تقابله كلمة الفوضى ، فمـا هـو النظام و اللانظام و الفوضى و اللافوضى؟

تخضع العمليات التي تحدث في الديناميكا الحرارية ، لقوانين الإحصاء و الاحتمالات ، وقانون الديناميكا الحراري الثاني الذي تحدثنا عنه <u>سابقاً</u> تحديداً يخضع لهذا المبدأ. فيُعتبر النظام (اللافوضى) حالة مثالية ضئيلة الاحتمال لحركة غيـر طبيعيـة للغازات ، أم الفوضى (اللانظام) فهي الحركة الطبيعية للغازات التي تحدث دون تدخل من الإنسـان و نسـبة احتمال حدوثها عالية جداً.

و داخــل العمليــات الإحصــائية الحراريــة هنــاك حــالات تُــدعى بالحــالات الماكروئية و حالات ميكروئية سنتعرف عليها لاحقاً.

و لنستوعب معاً فكرة النظام و اللانظام ، سناخذ هذا المثال. فلنتخيل أن لـدينا حجـري نـرد، و نريـد أن نرميهمـا سـويةً و نـرى احتماليـة الأحداث الناتجة بعـد رمـي حجـري النـرد مـع إهمـال الأحـداث المتكـررة، و الجدول (4.4.1) يوضح هذه الاحتمالات.

- الحدول 4.4.1 -

		- 4.	لجدول 4.1.			
6	5	4	3	2	1	الحدث الرقم
0	0	0	0	0	2	الأول
0	0	0	0	2	0	الثاني
0	0	0	2	0	0	الثالث
0	0	2	0	0	0	الرابع
0	2	0	0	0	0	الخامس
2	0	0	0	0	0	السادس
0	0	0	0	1	1	السابع
0	0	0	1	0	1	الثامن
0	0	1	0	0	1	التاسع
0	1	0	0	0	1	العاشر
1	0	0	0	0	1	الحادي عشر
0	0	0	1	1	0	الثاني عشر
0	0	1	0	1	0	الثالث عشر
0	1	0	0	1	0	الرابع عشر
1	0	0	0	1	0	الخامس عشر
0	0	1	1	0	0	السادس عشر
0	1	0	1	0	0	السابع عشر
1	0	0	1	0	0	الثامن عشر
0	1	1	0	0	0	التاسع العشر
1	0	1	0	0	0	العشرون
1	1	0	0	0	0	الحادي و العشرون

الآن سنوضح ماذا تعني حالة ماكروئية و حالة ميكروئية ، إن احتمالية كل الأحداث التي تظهر بالجدول أعلاه مع 15 عشر حالة أخرى غير موجودة (لأننا أهملنا التكرار) ، هي الحالات الممكنة فقط إحصائياً و رياضياً (6²=36).

فنحن أهملنا من الحجر الذي سيظهر عليه الرقم مثل الحدث الحادي عشـر فهنالك احتمال أن يكون الحجر الأول من يظهر عليه الرقم 1 و الحجـر الثـاني من يظهر عليه الرقم 6 و العكس صحيح.

الآَّن نَسْتُطِيعَ أَن نَسْمَيَ كَلَ حَدَّثَ مِـنَ الأَحَـداثِ الوَاحَـدةِ وَ العَشـرِينِ الـتي تظهر بالجدول أعلاه بالحالـة الماكروئيـة ، و بلغـة أخـرى فالحالـة الماكروئيـة هي الحالة الكلية لحدث معين محتوية تكرار ذلك الحدث.

و لنعود الآن للحدث الحادي عشر فهو حالة ماكروئيـة أيضاً ، و لكنـه يحتـوي بداخله على أكثر من ترتيب واحد كما هو موضح بالجدولين بالأسـفل.

الحدول 4.4.2 الطريقة الأولى -

SCHOOLSONG RECALMENDAL SENDING SENDING RECALMENDAL SENDING SENDING	LEPTER MENTRE OF THE EDITOR OF SERVICE MENTRE OF THE CONTROL OF CO	БИРИН ФИНДЕРСТВИЧЕСКИ РОДИ МЕКРИНИФИНИСТВИТОРИИ В РОДИ МЕКРИНИФИНИ.
الحجر الثاني	الحجر الأول	الرقم الذي يظهر
0	1	1
0	0	2
0	0	3
0	0	4
0	0	5
1	0	6

-الجدول 4.4.3 الطريقة الثانية -

PRODUCES LANCOUNTRY PROPERTY AND ADDRESS A		HE WELL HEIDE, ENDERE ESCHELLEN DE PROPER WELL HEIDE ENDERE ESCHELLEN ESCHELLEN DE PROPER WELL HEIDE, EN
الحجر الثاني	الحجر الأول	الرقم الذي يظهر
1	0	1
0	0	2
0	0	3
0	0	4
0	0	5
0	1	6

كل ترتيب أو طريقة يمكن أن نسـتنبطه مـن حـدثٍ معيـن أو حالـة ماكروئيـة معينة نسـميه بالحالة الميكروئية (المجهرية).

و بهذا فإن كُل حالة <mark>ماكرونيةً ل</mark>ها نُفس احتماليـة الحـدوث ، أي أن احتماليـة حدوث جميع الحالات الميكرونية المناظرة لحالة ماكرونية معينة متساوية.

الأن نسـتطيع أن نقـول أن نسـبة حـدوث الحـدث الأول و الثـاني و الثـالث و الرابـع و الخـامس و السـادس واحـدة و هــي (‰0.028=1/36) و هــي نسبة قليلة و احتمالية حدوثها قليلة.

بينمـا النسـبة تكـون أكـبر فـي كـل مـن الحـدث السـابع للحـدث الواحـد و العشـرين فكل حالة نسـبة احتمالية حدوثها تســاوي (‰0.055) , و كل حالة من هذه الحالات تحتوي على حالات ميكروئية داخلها.

تُخيلُ لـو أننـا ضاعفنا عـدد أحجـار النـرد إلـى 100 حُجـر فإن احتماليـة كـل الأحداث تسـاوي (¹⁰⁰) و لنرى ما هي نسـبة ظهور على كل الأوجه الرقم نفسـه إن كان 1 و إن كان 6 فكل حالة من هذه الحالات الماكروئية لها نفس نسبة الحدوث ، و هي (1/6¹⁰⁰) و نلاحظ أنها نسـبة قليلة جداً .

تخيل لو أنك صففت أحجار النرد جميعها بيدك بحيث يظهر على كل وجه نفس الرقم ، فتعد هذه الحالة ، حالة عالية بالنظام . و لـو وضعنا الظروف المناسبة لإلقاء الأحجار جميعاً و نرميها بنفس الطريقة ، فتظل نسبة أن يظهر نفس الرقم على كل الأوجه، قليلة جداً.


هذا المثال الذي طرحناه سابقاً (حجر النرد) و غيره الكثير من الأمثلة الإحصائية ، تشبه ما يحدث على أرض الواقع ، فالحالات النظامية تكون نسبة احتمالها قليلة جداً.

فلنفترض أنا لدينا وعاء مغلق على شكل دائرتين صغيرتين ، و كان هذا الوعاء فارغ و أردنا أن نملأه بسائلٍ معين كما هو موضح بالشكل المجاور. ضيف الله العيادي

ملخص بالديناميكا الحرارية

الشكل 4.4.1

لننظر الآن للحالة الأولى التي يمكن أن يتواجد بها السائل.



الشكل 4.4.2

فسنلاحظ أن السائل سيتجه نحو الدائرة الصغيرة بفعل الجاذبية و لن يتـوزع بالوعاء كاملاً نظراً لقوة تماسـك الجزيئات.

ما احتمالية أن يكون السائل بالدائرة الكبيرة؟





إن احتمالية وجود السائل بالدائرة العلوية فهو مستحيل بمـا أن لا تُوجـد قـوة خــارجية تــؤثر عــلى الـسائل بحيث

. ... تتفـوق عـلـى قـوة الـجاذبية الأرضية و تجذب السائل للأعلى.

تخيل أننا وضعنا في الوعاء غاز و ليس سائل و نعلم جميعاً أن قوة التماسك بين جزيئات الغاز ضعيفة جداً و لا يشبه السائل، و قوة الجاذبية الأرضية عليه ستكون ضئيلة جداً.

الشكل 4.4.3

و بهذا سيتوزع الغاز على جميع أجزاء الوعاء و سينتشر به بكثافات مختلفة

وفق ظروف مختلفة نحن لسنا بصدد طرحها الآن.

و لو عدنا لنسأل نفس السؤال ثانيةً، ما احتمـال أن يتواجـد الغـاز فقـط فـي إحدى الدائرتين ؟بالوعاء الذي ذكرناه سـابقاً.

إن نسبة احتمالية حدوث هذه الحالة شبه مستحيلة ، و لكنها بنفس الوضع حالة عالية بالنظام ، و لو فرضنا أننا وضعنا الغاز بإحدى الدائرتين و حصرناه و بعد وضعه تركنا له كامل الحرية ليفعل ما يحلو له.

خطره و بعد وطعه ترت به على الحرية ليعقل له يعتو به. فهـل سـيبقى الغـاز بالـدائرة الـتي وضـعناه بهـا؟ هـذا الاحتمـال ضـربٌ مـن الخيال.

نسـتطيع الآن أن نسـتنتج أن العمليـات الـتي تكـون نسـبتها قليلـة هـي العمليـات النظاميـة ، و العمليـات الـتي نسـبتها قليلـة جـداً هـي عمليـات الفوضى (اللانظامية).

و نستطيع أن نصيغ استنتاجنا بطريقة أخرى.

إذا سُمح لنظام ديناميكي حراري معزول مكون من أجزاء كثيرة بتغيير حـالته تلقائياً، فإن هذه التغيرات تتم بحيث تؤدي إلى زيادة الفوضى (اللانظام) ، أو عدم نقصه في أحسن الأحوال.

بعد فهمنا لمبـدأي النظـام (اللافوضىي) و اللانظـام (اللافوضـي) ، نســتطيع الآن أن نعرف حاجتنا للأنتروبيا .

فنحن بحاجة لمعرفة كل المعلومات اللازمة عن أي نظـام دينـاميكي حـراري حتى نستطيع دراسته و تطبيقه بصورةٍ مفيدة على أرض الواقع.

و كمـا ذكرنـا سـابقاً فـإن الأنتروبيـا مـن وضـعها كلوزيـوس ، و كـانت مبـدأ كلوزيوس بوصف كـل نظـام دينـاميكي حـراري بمتغيـرات الضـغط و الحـرارة و الحجم و الطاقة الداخلية (U,P,V,T).

فكانت بداية الأنتروبيا بفرضُ أنُ كُمية من الحرارة (Q) قد أضيفت إلى نظـام

بطريقة انعكاسـية عنـد ثبـوت درجـة الحـرارة (T) فـإن حاصـل قسـمة كميـة الحرارة على درجة الحرارة هو ما يُعرف بالأنتروبيا.

$$\Delta S = \frac{Q}{T} \qquad 4.4.1$$

حيث:- (ΔS) هي الأنتروبيا (جول/كلفن)

(Q):- الحرارة (جول)

(T):- درجة الحرارة (كلفن)


و نلاحـظ أن الأنتروبيـا لا تتـم إلا عنـد عمليـات ثبـوت درجـة الحـرارة فكيـف يســتطيع هــذا المصـطلح الجديـد أن يفســر كــل حــالات النظـام بعمليـاته المختلفة.

و حل هذه المعضلة سيكون بسيطة مه هذه الخدعة الجميلة التي أتى بها كلوزيوس، و هي إذا أردنا أن ننقل غاز من حالة إلى حالة أو من نقطة إلى كلوزيوس، و هي إذا أردنا أن ننقل غاز من حالة إلى حالة أو من نقطة إلى أخرى ، فإننا سننقله على عمليتين الأولى بثبات درجة الحرارة و الثانية بثبات الحرارة ، و من المعلوم أن العملية الـتي تكون بثبات الحرارة ، تكون قيمة الأنتروبيا قيمة الأنتروبيا تساوي صفر ، و بهذا يكون مقدار الأنتروبيا المحصلة يساوي نفس القيمة للعملية فقط التي تسير وفق ثبات درجة الحرارة.

و نلاحظ من خلال الشكل المجاور آن الأنتروبيا في العملية من النقطة (B) الله النقطة (C) الله النقطة (C) يساوي صفراً . أي أن ($\Delta S_{CB} = 0$) و نستطيع أن نجد التغير في الأنتروبيا من النقطة (A) إلى النقطة (C) إلى النقطة (C) كما يلي.

...... 4.4.2
$$\Delta S_{AB} = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB}$$

و بهذا وضع كلوزيوس حجر الأساس لثورة جديدة في علم الديناميكا الحرارية و هي الأنتروبيا .



فأصبحت الأنتروبيا هي المقدار الذي نعتمد عليها لنعـرف مقـدار الفوضى و اللافوضى لأي نظام. فنسـتطيع أن نقول أن أي نظامين حرارين لهما نفس قيم (U,P,V,T) بالتأكيد وقتها أن لهما نفس الأنتروبيا.

و لكن و بمجيء الفيزيائي الكبير بولتزمان ، حين صاغ قانون الأنتروبيا بطريقة أخرى ، صار يُستدل بشكل جلي و واضح للعيان أن الأنتروبيا هـي الشيء الموجود لوصف حالة الفوضى أو اللافوضى في النظام. درسنا سابقاً أن كـل حالـة ماكروئيـة يمكـن أن تحتـوي بـداخلها علـى عـدة حالات ميكروئية ، و كلما ازداد عدد الحالات الميكروئية ازدادت نسـبة حـدوث الحالة الماكروئية.

فكانت صياغة بولتزمان للأنتروبيا كما يلي:-

 $S = k \ln \Omega$ 4.4.2

حيث (Ω) هي عدد الحالات الميكروئية المناظرة لكـل حالـة ماكروئيـة، و نلاحظ أنه كلما ازداد عـدد الحـالات الميكروئيـة (Ω) فـإن قيمـة الأنتروبيـا تزداد و من هنا نلاحظ أن قيمة الأنتروبيا لا يمكن أن تكـون سـالبة ($S \geqslant 0$) لأن أقل قيمة ل (Ω) تسـاوي Ω و عندها فإن قيمة الأنتروبيا تسـاوي صـفر $S = k \ln 1 = 0$) و Ω) هو ثابت بولتزمان الشـهير.

و بناءً على ذلـك فإننـا نسـتطيع أن نصـيغ قـانون الـديناميكا الحـراري الثانيـة بصيغة أخرى.

عندما تتغير حالة نظام ديناميكي حراري ، فإنها تتغير بحيث تزداد قيمة

الأنتروبيا ، أو تبقى كما هي على أحسن الأحوال.

الأنتروبيا وكفاءة المحرك

و لنعد الآن إلى المحرك الحراري و محرك كارنت و كفاءة المحرك ، فلقد قلنا سابقاً أننا سنعود لنثبت صورة كفاءة المحرك القصـوى و الـتي هـي نفسـها كفاءة محرك كارنت ، لأنه محرك مثالي . و لكن عـن طريـق قـانون الأنتروبيـا هذه المرة.

بما أن المحرك الحراري تخرج منه طاقة (Q_{h}) و تـدخل إليـه طاقـة (Q_{c}) فسنحسـب الآن الأنتروبيا لكل حالة.

$$\Delta S_c = \frac{Q_c}{T_C} \qquad \qquad 4.4.2.1$$

$$\Delta S = \frac{-Q_h}{T_h}$$
4.4.2.2

و لكن و حسب القانون الثاني فإنه ينص على أن المجموع الكلّـي للأنتروبيـا يجب أن يكون أكبر أو يسـاوي صفر.

$$\frac{Q_c}{T_c} - \frac{Q_h}{T_h} \ge 0 \quad \rightarrow \quad \frac{Q_c}{Q_h} \ge \frac{T_c}{T_h} \quad \rightarrow \quad \frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h} \quad \dots \dots \quad 4.4.2.3$$

ً و بهذا فإن كفاءة المحرك القصوى تكون.


و هذه هي الكفاءة القصوى التي يمكن أن يصل لها أي محرك.

الأنتروبيا و نشأة الكون

أكثر نظرية لاقت رواجاً و كانت الأكثر إقناعاً ليومنا هـذا، حـول نشــأة الكـون ، هـي نظرية الانفجار الأعظم (Big Bang).

و تنص هذه النظرية على أن كوننا هذا بكل اتساعه و حجمـه اللامتنـاهي ، كان في بدايته ، كتلة صغيرة الحجم هائلة الكثافة.

و أن هذه الكتلة تعرضت لطاقة هائلـة جـداً ممـا أدى إلـى انفجارهـا و تكـون أجزاء الكون شـيئاً فشـيئاً.



يظن العلمـاء أن شــكل هــذه الطاقـة في البداية كان طاقـة ضـوئية ، و مـا هي إلا عبارة عن فوتونات نقية.

و لكن هذه الطاقة تحولت إلى طاقة حرارية " مبدأ حفظ الطاقة".


و عندما تعرضت الكتلة الأوليـة الـتي يتكـون منهـا كوننـا هــذا إلـى هــذه الطاقة فإن درجة حرارتها كانت ثابتة. و الجميل في الموضوع أنـه بيـن كـل مرحلة تطور و أخرى لـم يكـن الزمـن كبير.

و هذا يدل على أن الكون تكـون فـي وقـت قليـل جـداً و مهمـل بالنسـبة لعمر الكون الكلي.

لكن ما بيـن كـل مرحلـة مـن مراحـل التطور ، كانت درجة الحرارة تتغير مـا بين مرحلـة و أخـرى ، و لكنهـا تثبـت عند كل مرحلـة ، أي أن كـل مرحلـة تطور كان لها درجـة الحـرارة الخاصـة بها الثابتة.

و بدأ ظهور مكونات المادة الأساسية شيئاً فشيئاً.

و مــن ثــم بــدأت تتكــون العناصــر الأسـاســية و هكــذا إلــى أن تكــون الكون كله.



هنالك فرضية أعجبتني ، و يعتبر هذا الفـرض أن مـا يمـر بـالكون منـذ لحظـة نشـوءه إلى لحظة موته المتوقعة، ما هو إلا حالة <u>مثالية قابلة للعكس</u>.

فحالة نظام الكون عندما حصل الانفجار الأولي ، كانت حالة عاليـة بالنظـام و احتمالية حدوثها شـبه مسـتحيلة ، و احتمالية عودتها مسـتحيلة ما لم تكـون هناك حالة قابلة للعكس.

عند لحظة الانفجار أخذ النظام طاقـة ، و لكـن كـانت حالـة ماكروئيـة وحيـدة عالية في الدقة و النظام و لا يمكن تكرارها، و بـذلك تكـون الأنتروبيـا للنظـام تسـاوي صفر.

و بذلك نستنتج أن عملية الانفجار الأولية أنها تمت تحت عملية ثبات الحرارة

و الآن الكون في حالـة نضـوج كامـل و اتسـاع مـذهل ، و حالـة الفوضـى بـه هائلة جداً ، فنسـتطيع أن نقول أن المعلومـات عـن نظـام الكـون لـدينا كـبيرة جداً و بذلك فـإن الأنتروبيـا وصـلت ذروتهـا ($S = k \ln \Omega$) قيمتهـا كبيرة جداً.

و النظرة المتوقعة الآن لمستقبل الكون، و التي تتكلم عن نهايته ، إما أن يتجمع الكون في بطن ثقب أسود ، أو تبدأ أجزاءه بالتخامل ، حتى يعود الكون إلى حالة عالية في النظام كما كان سابقاً كتلة واحدة.

و لذلك اعتبر أصحاب هذه الفكرة أن خلـق الكـون و مـوته مـا هـي إلا حالـة قابلة للعكس (مثالية) لأن بداية نشـأته كانت مثالية.

المراجع

- 1- INTRODUCTION TO MODERN STATISTICAL MECHANICS (David Chandler)
- 2- STATISTICAL MECHANICS (KERSOH HUAHG)





Site:- al-ayadi.co.cc Email:- dhifdedo@gmail.com Mobile:- 00962786832673