

دانشكده مهندسي كامپيوتر

درس برنامه نویسی تجهیزات اینترنت اشیا


نميسال دوم ١٤٠٢

پروتکلهای I2C و SPI


دکتر علی بهلولی

پروتكل I²C

- سه رشته سیم مورد نیاز است
- ارتباط به صورت نیمه دو طرفه برقرار خواهد شد.
 - ارتباط سنكرون



پروتکل I²C



پروتكل ¹²C

• نمونه کد Master

```
#include <Wire.h>
void setup() {
 Wire.begin();  // join i2c bus (address optional for master)
 Serial.begin(9600); // start serial for output
void loop() {
 Wire.requestFrom(8, 6); // request 6 bytes from peripheral device #8
 while (Wire.available()) { // peripheral may send less than requested
   char c = Wire.read(); // receive a byte as character
   Serial.print(c);
                    // print the character
 delay(500);
```


پروتکل ¹²C

• نمونه کد Slave

نمونه ماژول I²C

• ماژول OLED 1.3 inch I²C سفید رزولیشن 128x64


display.clearDisplay() – all pixels are off display.drawPixel(x,y, color) – plot a pixel in the x,y coordinates display.setTextSize(n) – set the font size, supports sizes from 1 to 8 display.setCursor(x,y) – set the coordinates to start writing text display.print("message") – print the characters at location x,y display.display() – call this method for the changes to make effect



پروتكل SPI


كليات پروتكل SPI

- پروتکل سریال از نوع سنکرون
- ساده، سریع و سادگی در استفاده
- به علت سادگی هر دستگاهی میتواند این واسط ارتباطی را داشته باشد



قابلیتهای پروتکل SPI


- ارتباط به صورت کاملا دو طرفه می باشد (FullDuplex)
 - ارتباط دو طرفه در هر لحظه می تواند رخ دهد
- سرعت ارسال داده ها در حدود چندین مگا بیت است(۱ تا ۲۰مگابیت بر ثانیه)
 - داده ارسالی در هر مرحله، بین ٤ تا ١٦ بیت است.




رشته سیمهای مورد استفاده:

- Master Out Slave In (MOSI)
- Master In Slave Out (MISO)
- System Clock (SCLK)
- Slave Select 1...N
- 1)Master Set Slave Select low
- 2)Master Generates Clock
- 3) Shift registers shift in and out data

نحوه اتصال چند دستگاه



نحوه تبادل دیتا بین ارباب و برده



Master shifts out data to Slave, and shift in data from Slave

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/SPI_8-bit_circular_transfer.svg/400px-SPI_8-bit_circular_transfer.svg.png

- عملیات خواندن یا نوشتن باید توسط ارباب صورت پذیرد.
- برده این امکان را ندارد که خودش شروع کننده ارتباط باشد
- ارباب برای خواندن دیتا از برده، باید یک عملیات نوشتن الکی انجام دهد

انواع مودهای ارتباطی در SPI

Mode	Clock Polarity (CPOL)	Clock Phase (CPHA)	Output Edge	Data Capture
SPI_MODE0	0	0	Falling	Rising
SPI_MODE1	0	1	Rising	Falling
SPI_MODE2	1	0	Rising	Falling
SPI_MODE3	1	1	Falling	Rising

SPI در آردوینو UNO

Arduino digital pins used for SPI				
SPI signal	Arduino Uno	Arduino Mega		
SCLK (clock)	13	52		
MISO (data out)	12	50		
MOSI (data in)	11	51		
SS/CS (slave/chip select)	10	53		

برنامه نویسی SPI در آردوینو

#include <SPI.h>
const int slaveSelectPin = 10;

```
SPI.beginTransaction(SPISettings(14000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
SPI.begin(); //حالت ساده شده شروع //
digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);//فعال کردن دستگاه
```

```
SPI.transfer(x); //(ارسال)//
```

Y = SPI.transfer(0); //(دریافت)

digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);//غیر فعال کردن دستگاه

مثال کاربردی

