

دانشكده مهندسي كامپيوتر

#### درس برنامه نویسی تجهیزات اینترنت اشیا نمیسال دوم۱٤۰۲ آردوینو (ارتباط سریال)

c Yr also splets

#### مقدمه

- چگونه می توان ورودی/خروجیهای بورد آردوینو را گسترش داد؟(فقط کلید و led نباشد)
- چگونه می توان بین دو سیستم دیجیتال دیتا رد و بدل کرد؟
  - یک بورد آردوینو با بورد دیگر
    - بورد آردوینو و کامپیوتر
  - بورد آردوینو و ماژولهایی نظیر وای فای، کارت حافظه و ....


## پروتکلهای استاندارد ارتباطی

- پروتكل UART
  - SPI پروتكل
    - پروتکل **1**<sup>2</sup>C

....

# پروتكل UART

- سه رشته سیم مورد نیاز است
- ارتباط به صورت كاملا دو طرفه برقرار خواهد شد
  - مهمترین پارامتر: سرعت ارسال و دریافت



# پروتكل UART

- دستورات برنامه نویسی پورت سریال
  - ●تعریف پورت سریال

Serial.begin(int Bitrate);

●نوشتن در پورت سریال

Serial.print("Hello World");

●خواندن از پورت سريال

Serial.read();

Serial.available();

### تعریف پورت سریال

- تعیین سرعت ارسال/دریافت
- اطمینان از آماده شدن سخت افزار/نرم افزار

```
void setup() {
   //Initialize serial and wait for port to open:
   Serial.begin(9600);
   while (!Serial);
}
```

## دستورات مربوط به نوشتن در پورت


```
Serial.print(x);
Serial.print(x, DEC);
Serial.print(x, HEX);
Serial.print(x, OCT);
Serial.println(x, BIN);
```

سوال: خروجي كجا نشان داده خواهد شد؟

## خروجی کجا نمایش داده خواهد شد؟

باز کردن پنجره ترمینال

No line anding ... 0600 hand ... Clear output



#### دستورات مربوط به خواندن از پورت

#### مثال:


```
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() {
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
 while (!Serial);
void loop() {
 // send data only when you receive data:
  if (Serial.available() > 0) {
   // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();
   // say what you got:
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(incomingByte, DEC);
```

## نحوه فریم بندی داده ها برای ارسال


- چون در UART ارتباط سنکرون نیست، بنابراین طول بخش دیتا نمیتواند بیش از ۸ بیت باشد.
  - پیکربندی پورت UART معمولاً به صورت زیر کد می شود:
- Examples
  - "9600-N-8-1" → <baudrate><parity><databits><stopbits>
  - "9600-8-N-1" → <baudrate><databits><parity><stopbits>

## پورت سریال در کامپیوتر

- پورت سریال استاندارد روی کامپیوترهای قدیمی
  - •پورت RS232
- استفاده از ولتاژهای ۱۲+ و ۱۲- برای ارسال و دریافت بیتها



## پورت سریال در کامپیوتر




- پایه های مهم مورد استفاده:
- یایه شماره ۲: دریافت دیتا
  - پایه شماره ۳: ارسال دیتا
- یایه شماره ۵: زمین مشترک

### پورت سریال در کامپیوتر

• پورت سریال با استفاده از مبدل USB








سطوح ولتاژ • و ۵ ولت برای ارسال و دریافت استفاده می شود (TTL)

### ماژولهای پورت سریال

• ماژول مبدل TTLبه RS232 • قیمت:۳٦۰۰۰تومان(۱٤۰۱)



(digikala)

## كابلها و كانكتورهاى مرتبط با پورت سريال








## كابل رابط، اتصال مستقىم



## • به صورت Male-Female



## كابل رابط، اتصال كراس

• به دو صورت Male-Male و Female-Female وجود دارد





#### **NULL MODEM**

<u>PC 1</u>	<u>PC 2</u>
(3) TX (2) RX	TX (3) RX (2)
(5) GND ← (4) DTR ← (6) DSR ←	→ GND (5) → DTR (4) → DSR (6)
(1) CD ← (7) RTS ← (8) CTS ←	CD (1)  RTS (7)  CTS (8)

# برنامه نویسی UART در #C

- کامپوننت Serial Port را روی فرم قرار دهید و ..
- foreach (string item in System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames())
   comboBoxCOMPort.Items.Add(item);

```
serialPort.PortName = "COM1";
serialPort.BaudRate = 9600;
serialPort.Open();باز کردن پورت برای شروع به عملیات خواندن یا نوشتن
```

خواندن یک بایت از بافر پورت، منتظر می ماند تا وقتی که دیتایی بیاید; (serialPort.ReadExisting) خواندن یک بایت از بافر پورت، اگر دیتایی نباشد منتظر نمیماند (serialPort.ReadExisting) ارسال یک کاراکتر به پورت; (serialPort.Write(buffString, 0, 1)

http://csharp.simpleserial.com/

راهنمای کامل برنامه نویسی پورت سریال در سی شارپ https://asainterface.com/آموزش-سریال-پورت-در -سی

## برخی توابع مفید برای کار با پورت سریال

https://arduinogetstarted.com/reference/arduino-serial

#### **Functions**


- Serial.if(Serial)
- Serial.available()
- Serial.availableForWrite()
- Serial.begin()
- Serial.end()
- Serial.find()
- Serial.findUntil()
- ◆ Serial.flush()
- Serial.parseFloat()
- Serial.parseInt()
- Serial.peek()
- Serial.print()
- Serial.println()
- Serial.read()
- Serial.readBytes()

- Serial.readBytesUntil()
- Serial.readString()
- Serial.readStringUntil()
- Serial.setTimeout()
- Serial.write()
- Serial.serialEvent()

# انواع پورت سريالهاي آردوينو

- و پورت سريال سخت افزاري
- •یک پورت سریال واقعی (پایه صفر و یک)
  - و پورت سریال نرم افزاری

### پورت سریال سخت افزاری



## پورت سریال نرم افزاری

- امکان استفاده از سایر پایه های آردوینو برای پورت سریال
  - o استفاده از کتابخانه SoftwareSerial.h
- File->Examples->SoftwareSerial

## مثال از پورت سریال نرم افزاری

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(57600);
 while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 Serial.println("Goodnight moon!");
 // set the data rate for the SoftwareSerial port
 mySerial.begin(4800);
 mySerial.println("Hello, world?");
void loop() { // run over and over
 if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
 if (Serial.available()) {
   mySerial.write(Serial.read());
```

## مثال از پورت سریال نرم افزاری

- و پورت سریال نرم افزاری محدودیتهایی ایجاد می کند که ممکن است روی عملکرد برنامه تاثیر بگذارد، بنابراین استفاده از آن در حالت کلی توصیه نمیشود
- برای ایجاد پورت سریال نرم افزاری، از همه پایه های نمیتوان استفاده کردو ودر مستندات باید محدودیتها را مطالعه کرد