## به نام خدا

# ابتدا معماری های MIPS/x86/ARM را بررسی می کنیم.

# ARM

## پردازنده ARM چیست؟

آرم هولدینگز (System-on-Chips) یک شرکت نیمه هادی سطح اول است که محصولات آن پردازنده ها، سیستم های برون تراشه ای (System-on-Chips) ، نرم افزار های کامپیوتری و غیره است. معماری آرم یا RISC که مخفف Advanced RISC Machine به معنی ماشین های RISC پیشر فته است، در سال 1990 ساخته شد Reduced Instruction Set Computer یا ریسک، مخفف PReduced Instruction Set Computer به معنی رایانه کمدستور و نوع معماری ساخت کامپیوتر یا ریز پردازنده است که در آن به جای استفاده از دستور العمل های خاص سایر معماری ها، از یک مجموعه دستور العمل حداقلی و بسیار بهینه سازی شده استفاده می شود. ریسک (RISC) اصلی ترین استراتژی طراحی CPU است که در پردازنده های آن اجرا می شود.

ARM البیشرو ریز پردازنده های مبتنی بر RISC و سایر IP های نیمه هادی با بیش از 85 میلیارد تراشه مبتنی بر ARM است ARM مانند سایر شرکتهای تولید ریز پردازنده همچون اینتل میلیارد تراشه مبتنی بر (Hitachi) و خیره، پردازنده یا سایر ادوات نیمه هادی را (Intel) هیتاچی (Hitachi) و خیره، پردازنده یا سایر ادوات نیمه هادی را تولید نمی کند بلکه، به عنوان مالکیت فکری (IP) مجوز ساخت هسته های نیمه هادی را به سایر شرکت های تولید نمی کند بلکه، به عنوان مالکیت فکری (ATMEL) مخوز ساخت هسته های نیمه هادی و غیره می دهد. نیمه هادی مانند اتمل (ATMEL) و فیره می دهد. مهم ترین مالکیت های فکری ARM شامل ریز پردازنده های RISC توان پایین، کم هزینه و با کار ایی بالا، سیستم برون تراشه ای و سایر لوازم جانبی است.

DS- و Keil جدا از پر دازنده ها و مالکیت فکری هسته ها، ARMابز ار های توسعه نرمافز اری کاملی مانند S- S- و S- و S- از پر دازنده ها و مالکیت فکری هسته های کامل مبتنی بر میکروکنتر ار S- و سیستم بر و ن تر اشه ای ارائه می دهد.

امروزه پردازندههای ARMتقریباً در هر زمینه ای مانند دستگاههای الکترونیکی دستی، دستگاههای برقی، رباتیک، دستگاههای برقی، رباتیک، اتوماسیون و غیره یافت میشوند. پردازندههای تولید شده از مالکیت فکری ARM در سیستمهای تعبیه شده یا توکار یا نهفته (Embedded) مانند تلویزیونهای هوشمند، ساعتهای هوشمند، تبلتها و غیره استفاده میشوند.

## ویژگی های پردازنده ARM

پردازندههای ARM مبتنی بر معماری رایانه کمدستور یا ریسک (RISC) هستند، اما بر اساس الزامات سیستمهای تعبیه شده، برخی از اصلاحات نیز در معماری RISC انجام می شود. پردازندههای ARM معماری نوع انتقال داده (Load-Store) را دنبال می کنند که پردازش داده ها فقط بر روی محتویات ثباتها یا رجیستر ها انجام می شود و نه مستقیماً روی حافظه. دستور العمل پردازش دادهها در رجیستر ها با دسترسی به حافظه متفاوت است.

مجموعه دستور العمل ARM یکنواخت و طول آن ثابت است. پردازنده های آرم ۳۲ بیتی دو مجموعه دستور العمل Thumb دستور العمل دارند: به طور کلی، مجموعه دستور العمل آرم ۳۲ بیتی و مجموعه دستور العمل Thumb با ۱۶ بیتی و مجموعه دستور العمل Thumb با ۱۶ بیتی است (Thumb شیوه ای برای فشر ده سازی دستور ات پرکاربرد 32 بیتی به صورت 16 بیتی جهت کاهش حجم برنامه، در از ای کاهش سرعت اجرای آن است).

پردازنده ARM از چندین مرحله خط لوله (Pipeline) برای سرعت بخشیدن به جریان دستور العملها پردازنده ARM از سه مرحله پیروی میکنند: واکشی پشتیبانی میکند. در خط لوله سهمرحله ای ساده، دستور العملها از سه مرحله پیروی میکنند: واکشی (fetch)، رمزگشایی (decode) و اجرا (execute).

برخی از ویژگیهای عمومی ARM به شرح زیر هستند:

• پردازنده های ARM از سرعت مناسب نسبت به توان مصرفی برخوردار هستند.

- طیف فرکانس ساعت (کلاک) میکروپروسسورهای ARM گسترده و از ۱ مگاهرتز تا چند گیگاهرتز است.
- از اجرای مستقیم کدهای جاوا با استفاده از Java Jazelle DBX ARM پشتیبانی میکنند.
- پر داز نده های ARM به صورت سخت افز اری بر ای اشکال زدایی (Debugging) ساخته شده اند.
  - از دستور العملهای پیشرفته برای عملیات پردازش سیگنال دیجیتال یا DSP بهره میبرند.

### خانواده های پردازنده ARM

آرم دارای چندین خانواده پر دازنده است که بر اساس هسته پر دازشی که با آن پیادهسازی شدهاند، تقسیم می شود. معماری پر دازنده های ARM با تکامل در هر خانواده ادامه دارد. بر خی از خانواده های معروف پر دازنده آرم، عبارتند از ARM10: ARM9، ARM9 در جدول زیر تعدادی از خانواده های رایج ARM در کنار معماری آنها ارائه شده است.

معماری	خانو اده ARM
ARMv4T	ARM7TDMI
ARMv5TE	ARM9E
ARMv6	ARM11
ARMv7-M	Cortex-M
ARMv7R	Cortex-R
ARMv7-A	Cortex-A (32-bit)
ARMv8-A	Cortex-A (64-bit)

#### انواع بردازنده های ARM

پردازندههای ARM را میتوان به پردازندههای کلاسیک آرم(ARM Classic Processors)، پردازندههای کاربردی آرم (ARM Embedded Processors) و پردازندههای کاربردی آرم (ARM Embedded Processors) و پردازندههای کاربردی آرم (ARM Embedded Processors)

پر دازنده های کلاسیک ARM شامل خانواده های ARM7 ، ARM9ه هستند و ARM7TMDI هستند و ARM7TMDI هنوز بر استفاده ترین پر دازنده 32 بیتی است. پر دازنده های مبتنی بر ARM7 هنوز هم در بسیاری از دستگاه های کوچک و ساده 32 بیتی استفاده می شوند.

میتوان از ARM7 یا سایر پردازنده های کلاسیک ARM برای سیستم های تعبیه شده در مقیاس کوچک استفاده کرد که با استفاده از پردازنده های پیشر فته تعبیه شده ARM یا پردازنده های Cortex-M و پردازنده های Cortex-M ساخته میشوند. پردازنده های Cortex-M دار ای مشخصیات میکروکنترلری هستند، در حالی که پردازنده های Cortex-R زمان واقعی اند.

پردازندههای Cortex-M دار ای انرژی کار آمد بوده و بر ای اجر ا ساده هستند و عمدتاً بر ای بر نامههای پردازنده های Cortex-M ARM بیشر فته تعبیه شده توسعه یافته اند. پردازنده های Cortex-M ARM به چندین هسته پردازنده مانند کردازنده های Cortex-M4 ، Cortex-M3 ، Cortex-M0+ ، Cortex-M0

سری Cortex-A بالاترین عملکرد را در بین پردازندههای ARM دارند. این پردازندهها در دستگاههای تلفن همراه، محصولات فناورانه مانند تجهیزات شبکه، لوازم برقی، سیستمهای اتوماسیون، خودروها و سایر سیستمها توکار به کار میروند.

پردازنده های Cortex-A خود به انواع پردازنده های عملکرد بالا (High Performance) ، بازده بالا (High Performance) تقسیم می شوند. هریک از این ها نیز خود انواع هسته های متخلفی دارند.

#### میکروکنترلرARM

میکروکنترلر ARM خانواده STM32 مبتنی بر Cortex-M است. خانواده STM32 به طور کلی به چهار دسته کلی طبقهبندی میشوند که هر یک بازار خاص خودش را دارد. این چهار دسته عبارتند از: کارایی بالا، اصلی، توان بسیار کم و بیسیم. خانواده STM32 از میکروکنترلر ARM ساخت استیمایکروالکترونیکس (STMicroelectronics) است.

میکروکنترلرهای STM32 امکانات جانبی ارتباطی سریال و موازی را ارائه میدهند که میتوانند با انواع قطعات الکترونیکی از جمله سنسورها، نمایشگرها، دوربینها، موتورها و سایر تجهیزات ارتباط برقرار کنند. هر نوع میکروکنترلر ARM از خانواده STM32 دارای حافظه داخلی فلش و رم هستند.

دامنه عملکرد میکروکنترلر ARM خانواده STM32 بسیار گسترده است. برخی از ابتدایی ترین انواع این خانواده، سری STM32F0 و STM32F1 است که از فرکانس ساعت تنها 24 مگاهر تز شروع می شوند و در بسته هایی با حداقل 16 پین در دسترس هستند.

از طرف دیگر، میکروکنترلر ARM سری STM32H7 با کارایی بسیار عالی، در بسته هایی با حداکثر 240 پین موجود است. این میکروکنترلر، یک میکروکنترلر ARM تک یا دو هسته ای است که از یک هسته Cortex-M7 با فرکانس 480 مگاهرتز و یک هسته Cortex-M7 با فرکانس 480 مگاهرتز اضافه برای نسخه های دو هسته ای تشکیل شده است. دسته عملکر د بالا، بهترین عملکر د را در اجرای کد و انتقال داده ها ارائه می دهد. مدل های پیشر فته تر با واحدهای ممیز شناور (FPU) برای کاربردهای نیاز مند پر دازش عددی در دسترس هستند. این مدل های پیشر فته خط بین میکروکنترلر و یک میکروپر وسسور را حذف میکنند.

سر انجام، سری STM32L به طور خاص برای کاربردهای قابل حمل با توان کم (از یک باتری کوچک) طراحی شده است.

### ابزارهای توسعه میکروکنترلر ARM

ابز ارهای توسعه بر ای تهیه کد، بر نامه نویسی میکروکنترلر و آزمایش و اشکال زدایی کد مور د نیاز هستند. ابز ارهای توسعه شامل موار د زیر است:

- (Compiler) كامپايلر
- اشكال زدا (Debugger)
- برنامه نویس سریالی درون مداری (ICSP)

چندین ابزرا توسعه نرمافزاری برای تهیه کد در میکروکنتر لرهای STM32 و جود دارد. ابزارهای نرمافزاری به عنوان محیط یکپارچه توسعه نرمافزار (IDE) در دسترس هستند که تمام ابزارهای Y در در یک محیط یکپارچه در خود دارند.

#### X86

X86 به خانوادهای از مجموعه دستور العملها که بر پایه بردازنده ۱۸۱۸ است، اشاره دارد. ۸۰۸۶ در سال ۱۹۷۸ به خانوادهای از مجموعه دستور العملها که بر پایه بردازنده ۸ بیتی ۱۹۷۸، به کار گرفته شد. بعدها سال ۱۹۷۸ به عنوان پردازنده ۱۶ بیتی و توسعه شده پردازنده ۸ بیتی ۱۹۷۸، به کار گرفته شد. بعدها پردازنده هایی عرضه شدند که همگی آن ها مانند ۱۸۱۵ به عدد 8۵ ختم می شدند. مانند: 80386، 80386، 80486، 80586 و ... (از اواسط سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰) این کار باعث سازگاری عقبر و شد.

در واقع X86 خانوادهای از پردازنده ها است که دارای یک سری از ویژگی های مشترک هستند. برخی از این ویژگی ها عبارت اند از:

۱ -تعداد ثبات های مشخصیی دارند.

۲ -همه پرداز شگر ها مجموعه دستور العملهای یکسانی را پیادهسازی میکنند. این کار کمک می کند که طراحی پرداز شگر منطبق باهم باشد.

۳ برای اجرای برنامه به دستورها کمتری (به زبان اسمبلی (احتیاج دارند.

۴ - آنها با نسخه های قدیمی تر سازگار هستند. به این معنی که اگر یک برنامه بر روی یک پرداز شگر ۸86 که در سال ۲۰۰۹ تولید شده نیز اجرا در سال ۲۰۰۹ تولید شده نیز اجرا خواهد شد. البته عکس این قضیه صادق نخواد بود.

### MIPS

MIPS یک معماری مجموعه دستور العمل (ISA) بر ای کامپیوتر های کم دستور (RISC) است که تو سط MIPS یک معماری مجموعه دستور (ISA) بر ای کامپیوتر های کم دستور (RISC) است که تو سط MIPS بیتی بود، و Technologies (MIPS Computer Systems) این بیتی بود، و نسخه های ۴۴ بیتی بعداً به آن اضافه شد. نسخه های متعددی از میپس وجود دارد از جمله: میپس ۱, ۱۱, ۱۱۱, ۱۱۱, ۱۱۱, ۱۱۱ و ۹۹ بیتی). از آوریل ۱۷، ۱۷، آخرین نسخه میپس <math>۱/۹۴ تو زیع ۱/۹ است. تفاوت اساسی بین میپس ۱/۹۴ و میپس ۱/۹۴ تعریف پر دازنده کمکی بر ای کنترل سیستم در حالت کرنل دار ای حق ویژه علاوه بر معماری حالت کاربر است.

چندین افزونه اختیاری نیز موجود است، از جمله میپس سه بعدی که مجموعه ای ساده از <u>دستورت ممیز</u> شناور چند داده است که به وظایف سه بعدی معمول اختصاص دارد) <u>MDMX</u> یا (MadMaX که یک مجموعهٔ جامع تر چند داده بر ای اعداد صحیح است و از رجیسترهای ممیز شناور ۴۴ استفاده میکند، MIPS16e که فشر ده سازی را به جریان دستورها اضافه میکند تا برنامه ها از فضای کمتری را اشغال کنند، و میپس ۸۲ ها شابیت چندریسمانی را اضافه میکند.

ا غلب دوره های معماری کامبیوتر در دانشگاه ها و مدارس فنی معماری میپس را مطالعه میکنند معماری های ریسک جدید تر مانند آلفات حد زیادی از این معماری تأثیر پذیر فته اند.

از آوریل ۲۰۱۷، پردازندههای میپس در سامانههای نهفته مانند در وازههای محلی و روترها استفاده می شود. در آغاز، میپس برای محاسبات عمومی طراحی شده بود. در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، شرکتهای بسیاری مانند MEC, Pyramid Technology, "Digital Equipment Corporation, MIPS Computer Systems مانند SiCortex, Siemens Nixdorf, Silicon Graphics و SiCortex, Siemens Nixdorf از پردازندههای میپس برای کامپیوترهای شخصی، ایستگاههای کار و کامپیوترهای سرور استفاده می کردند. در طول تاریخ، کنسولهای بازی مانند نینتندو ۴۶، بلی استیشن، بلی استیشن آو بلی استیشن همراه از پردازندههای میپس استفاده می کردند. همچنین در دهه ۱۹۹۰ پردازندههای میپس محبوبیت زیادی در ایر رایانهها داشتند، اما تمام این سیستمها از فهرست TOP500 (پانصد ابررایانه برتر) حذف شدهاند. این استفادهها در ابتدا توسط کار بردهای جاسازی شده جا افتاد، اما در دهه ۱۹۹۰، میپس بخش بزرگی از بازار پردازندههای جاسازی شده را به خود اختصاص داده بود، و در دههٔ ۲۰۰۰، اکثر پردازندههای میپس در این زمینه به کار می فتند. در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰ تخمین زده شد که یک در هر سه ریزپردازنده ریسک تولید شده یک پردازنده میپس بودها. "

میپس یک معماری مدولار است که تا چهار پر دازنده کمکی را پشتیبانی میکند ۲/۲/۱/۰ در اصطلاح میپس، ۲۰ پر دازندهٔ کمکی کنترل سیستم است بخشی حیاتی از پر دازنده است که در میپس ۷-۱ در پیادهسازی تعریف شده است، ۱۲۳ یک و احد اختیاری ممیز شناور (FPU) است و ۳/۲ CP پر دازنده های کمکی اختیاری اند که در پیادهسازی تعریف میشوند) میپس ۱۱۱ CP3 را حذف کر د و آپ کد ان را برای امور دیگر استفاده کر د .(به عنوان مثال، در <u>کنسول</u> بازی پلی استیشن، ۲۲۳ موتور تبدیل هندسی (GTE) است که پر دازش هندسه را در گرافیک کامپیوتری سه بعدی تسهیل میکند.

در دسامبر ۱۸ ، ۲۰۱۸ و Wave Computing در برنامه ای سامبر ۱۸ ، ۱۵ در برنامه ای که میپس اعلام کرد که میپس ISA در برنامه ای که Wave Computing نامیده میشود، متن باز میشود. هدف برنامه ای که برای سال ۲۰۱۹ برنامه برین شده است، این است که دستر سی آز اد به اکثر نسخه های اخیر طراحی های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی را بدون نیاز به هیچ گونه مجوز یا هزینه حق امتیاز فراهم کند و همچنین مجوز استفاده از اختراع های ثبت شدهٔ میپس موجود را در اختیار به شرکت کنندگان قرار دهد.

#### X86 LARM Legis

"ARM"مخفف عبارت "Advanced RISC Machine"میباشد و هسته اصلی CPU آن نیاز به ARM"هزار ترانزیستور دارد.

اما در **پردازندههای "X86"** نیاز به میلیونها ترانزیستور در بخش هسته سیپییو هست و همین امر نیز منجر به بالا بودن سرعت و قیمت آن میشود.

در حال حاضر استفاده از **پردازنده "ARM"** در گوشیهای تلفن همراه و تبلتها رواج بیشتری یافته است. و یکی از علل آن مصرف پایین انرژی میباشد.

در حال حاضر از جمله شرکتهایی که پردازنده خود را بر اساس **معماری "ARM"** طراحی و تولید میکنند عبارتند از: شرکت سامسونگ، اپل با تراشههایAX ، انویدیا، کوالکام و..

"RISC"یکی از انواع طراحیهای "CPU" میباشد و مخفف عبارت Reduced instruction"

Set Computing"به معنی مجموعه دستورات ساده میباشد.

"ARM"بر اساس این معماری معروف طراحی شده است.

در مقابل طراحی معروف" ریسک"، طراحی دیگری به نام "CISC" وجود دارد و مخفف عبارت "omplex Instruction Set Computing" که به معنی" مجموعه دستورات پیچیده "میباشد.

بر خلاف"ARM" ، اینتل "X86" از این معماری برای پردازندههای سیستمهای کامپیوتری استفاده نموده است.

اما به طور کلی و خلاصه میتوان گفت معماری"RISC" ، نوعی معماری سیستمی میباشد که به صورت کامل و فشرده بهینه سازی شده است.

در صورتی که معماری "CISC" از دستورات پیچیدهتری تبعیت میکند.

از دیگر تفاوتهای این دو میتوان به چگونگی دسترسی به حافظه و ذخیره اجرای اطلاعات اشاره نمود.

در"RISC" ، دسترسی داشتن به حافظه از طریق دستورالعملهای خاصی انجام میپذیرد.

"CISC"قابلیت پردازش دستورات پیچیدهتری را دارا میباشد و به همین دلیل هم میباشد که در آن از ترانزیستورهای بیشتری نیز استفاده شده است و بدیهی است که قیمت آن نیز گرانتر باشد.

در حال حاضر "CISC" ببین بیشتر تولیدکنندگان اپلیکیشنها و نرمافزار محبوبیت زیادی به دست آورده است. چرا که برنامهنویسان به لطف"CISC" ، میتوانند دستورات خود را به صورت سادهتری به "CPU" منتقل نمایند.

#### MIIPS LARM Gold

MIPS و ARM دو مجموعه معماري متفاوت در خانواده از مجموعه دستور العمل RISC هستند.

اگرچه هر دو مجموعه دستورالعمل دارای یک اندازه دستورالعمل ثابت و یکسان هستند ، ARMفقط 16 ثبت دارد در حالی که MIPS دارای 32 رجیستر است.

ARMدارای توان بالا و راندمان بسیار خوبی نسبت به MIPS است زیرا پردازنده های ARM از اتوبوس های داده 64 بیتی بین هسته و انبارها پشتیبانی می کنند.

به منظور امکان تغییر کارآمد در زمینه زمینه ، معماری MIPS از اجرای چندین بانک ثبت نام پشتیبانی می کند ARM .فقط برای اهداف حسابی و سایر توابع دیگر فقط ثبات هایی را در اختیار شما قرار می دهد ، اما MIPS برای ثبت نتایج عملیات ضرب ، دو رجیستر جداگانه فراهم می کند.

MIPS هيچ دستورالعمل معادل با دستورالعمل ARM MOV ندارد.

دستور العمل MIPS ADD به طور عادی استثنائی در سرریز ایجاد می کند ، بنابر این به ندرت از ARMاستفاده می شود.

تمام دستور العمل های پردازش داده های ARM کدهای شرط ALU را بطور پیش فرض تنظیم می کنند ، اما MIPS SLT را برای مقایسه فراهم می کند.

## علت فراگیر شدن ARM در بازار فعلی پردازنده ها

از مدت ها قبل این اینتل بوده که سردمدار تولید چیپ های به حساب می آمده اما ARM در نهایت با پردازنده های با سرعت ساعت نه چندان بالا اما کم مصرف و کوچک، نام خود را بر سر زبان ها انداخت.

پردازنده های تولید شده بر اساس معماری ARM در دستگاه های متعددی از جمله تلویزیون ها هوشمند، گوشی ها، لپتاپ ها و حتی لوازم خانگی هوشمند قرار گرفته اند. اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا معماری های دیگری از جمله x86 توانایی رقابت با ARM در این حوزه ها را ندارند؟

#### CISC JARISC

RISCیا «مجموعه دستورات ساده شده» یکی از مهمترین ویژگی های معماری ARM است. در حالی که معماری X86 الله «CISC یا «مجموعه دستورات پیچیده» بهره می برد. هر یک از این دو معماری مزایا و معایب خاص خود را دارند.

در RISC هر دستورالعمل به طور مستقیم به یک عمل خاص برای اجرا توسط پردازنده اختصاص می یابد و این دستورات نسبتا ابتدایی هستند. اما در CISC ، دستورالعمل ها پیچیده تر هستند و گزینه های گسترده تری را پیش روی پردازنده قرار می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت پردازنده های مبتنی بر معماری پیچیده تر CISCمعمولا هر دستور را به مجموعه ای از ریز دستور های دیگر تقسیم می کنند. معماری CISC می تواند جزئیات بیشتری را در یک دستور واحد یکپارچه کند که همین موضوع تا حد زیادی کارایی را افزایش می دهد. به عنوان مثال در معماری RISC ممکن است تنها یک یا دو دستور برای جمع زدن دو عدد وجود داشته باشد اما در معماری CISC این مقدار ۲۰ عدد است و برای هر نوع داده یا پارامتر های متنوع دیگر دستورات مختلفی استفاده می شود.

یکی از تفاوت های دیگر دو معماری در این است که در CISC بیشتر پیچیدگی به سمت سخت افزار باز می گردد اما RISC است اما CISC بیچیدگی را به سمت نرم افزار می برد. علاوه بر این اجرای فعالیت های موازی در CISC مشکل است اما RISC این کار را راحت تر کرده است. برای تعامل با حافظه هم CISC روش های پیچیده ای دارد اما در عوض در RISC روش ها محدود تر هستند.

در واقع می توان تفاوت های دو معماری را با ابزارهای ساخت یک خانه مقایسه کرد. در یک سیستم مبتنی بر RISC تنها چکش و اره در اختیار دارید اما در CISC انواع ابزارهای دریل، چکش و انبر و ... پیش رویتان است. پس با CISC می توان کارهای متنوع تری انجام داد چرا که ابزارها تخصصی تر و قدرتمند تر هستند. با RISC هم می توان کارها را پیش برد اما از آنجایی که ابزارهای آن ضعیف تر و ابتدایی تر هستند، زمان بیشتری طول می کشد.

اما شاید این سوال براتیان مطرح شده باشد که اگر CISC قدرتمند تر است چرا بسیاری از تولیدکنندگان چیپ ها به معماری RISC تمایل بیشتری دارند؟ در جواب باید گفت که کارایی تنها عاملی نیست که باید به آن توجه کرد. اگر بخواهیم به مثال ساخت خانه باز گردیم باید بگوییم که آنهایی که CISC را انتخاب می کنند نیاز به کارگرهای بیشتر با تخصص های متنوع تر دارند و سازمان دهی و برنامه ریزی کل این مجموعه هم پیچیده تر است و هزینه بیشتری می طلبد. در حالی که با انتخاب RISC تمام کارگران می توانند با همان ابزارهای ساده کار کنند و نیاز به تخصص خاصی نیست. در نهایت خروجی هر دو یکسان خواهد بود؛ در حالی که فرایند ساخت کاملاً با هم متفاوت بوده است.

اما خارج از این مثال در دنیای واقعی باید بگوییم که یک برنامه نویس می تواند نرم افزار خود را برای پردازنده های مبتنی بر هر دو معماری ARM یا X86 تولید کند و این در حالی است که دستور العمل ها در این دو معماری به کل با هم متفاوت هستند اما نتیجه خروجی در کل مشابه است.

#### نیاز به انرژی کمتر

در سیستم های کوچک یا موبایل، مصرف انرژی بهینه اهمیت بالاتری نسبت به کارایی دارد. طراحان سیستم های موبایل تقریباً در هر لحظه ای به این فکر هستند که چطور به قیمت از دست رفتن کمی از کارایی، مصرف انرژی را بهینه تر کنند.

تا زمانی که باتری دستگاه ها پیشرفت اساسی را تجربه کند، گرما و مصرف انرژی همچنان مهمترین فاکتور محدود کننده محصولات قابل حمل خواهند بود. دقیقاً به همین دلیل است که پردازنده های بزرگ سیستم های دسکتاپ به موبایل ها راه پیدا نمی کنند. برای مقایسه باید بگوییم پردازنده های رده بالای کامپیوتر های دسکتاپ تا ۲۰۰ وات مصرف انرژی دارند در حالی که یک پردازنده موبایل حداکثر ۲ تا ۳ وات انرژی مصرف می کند.

البته می توان پردازنده های X86 کم مصرف را هم طراحی کرد اما الگوی معماری CISC به گونه ای است که بیشتر به کار پردازنده های قدرتمند می آید. به همین دلیل است که به ندرت شاهد استفاده از پردازنده های ARM در کامپیوتر های دسکتاپ یا مجهز شدن موبایل ها به پردازنده های X86 هستیم.

### معمارى ناهمگون بيگ ليتل

یکی دیگر از ویژگی های کلیدی ARM معماری محاسباتی ناهمگون big.LITTLE است. به لطف این قابلیت، دو مجموعه پردازنده در یک چیپ قرار می گیرند. یک مجموعه (یا به اصطلاح خوشه) ضعیف تر و کم مصرف تر هستند و پردازش های سبک تر را به عهده می گیرند در حالی که مجموعه قدرتمند تر وظایف سنگین تر را انجام می دهند. تعیین این که کدام وظیفه باید به کدام خوشه و کدام یک از هسته ها سپرده شود، به عهده چیپ است. اگر دستگاه بیکار باشد یا به انجام وظایف ابتدایی مشغول شود، هسته های کم مصرف تر (LITTLE) روشن شده و هسته های قدرتمند (big) خاموش می شوند. به گفته ARM این معماری می تواند تا ۷۵ در صد در مصرف انرژی صرفه جویی کند.

در مقابل در پردازنده های دسکتاپ در زمان کار های سبک تنها مصرف برخی از اجزا کاهش می یابد و بعضی از بخش های پردازنده هیچ گاه خاموش نمی شوند. در نتیجه از آنجایی که معماری ARM امکان خاموش کردن کامل یک هسته را می دهد می توان گفت که از این نظر بر رقیب غلبه می کند.

### راهکار ARM برای درآمد زایی: فروش مجوز و دوری از تولید

یکی از دلایل این که ARM بر بازار پردازنده های مبتنی بر RISC حکمرانی می کند رویکرد کسب و کار مبتنی بر صدور مجوز است. تولید چیپ ها به شدت مشکل و پیچیده است و به همین دلیل ARM به سراغ آن نمی رود. همین موضوع موجب می شود تمرکز بیشتری بر طراحی داشته باشد و با انعطاف پذیری بیشتر، بسته به نیاز سازندگان چیپ، مدل های دلخواه را برایشان طراحی کند.

لیست شرکت هایی که از معماری ARM استفاده می کنند بسیار طولانی است اما به طور خلاصه می توان از مهمترین آنها به اپل، انویدیا، سامسونگ، AMD، برادکام، فوجیتسو، آمازون، هواوی و کوالکام اشاره کرد.

در کنار شرکت هایی که از معماری ARM در چیپست های گوشی های هوشمند استفاده می کنند مایکروسافت هم تلاش کرده لپتاپ های سرفس و دیگر محصولات سبک وزن را به پردازنده هایی با این معماری مجهز کند. همچنین از مدت ها پیش شایعاتی مبنی بر پشتیبانی مک او اس از ARM به گوش می رسد. در این صورت شاید روزی برسد که لپتاپ ها از نظر مصرف انرژی به اندازه گوشی های هوشمند بهینه شوند.

ARM همچنین سال ها است که و عده کاهش مصرف انرژی در سرورها را می دهد. این موضوع به خصوص وقتی هزاران هزار سیستم سرور در کنار هم قرار می گیرند اهمیت دو چندان بیدا می کند.

ARMمجموعه ای از حقوق مالکیت فکری را نیز در اختیار دارد که می تواند از آنها در کنار معماری های متنوع خود استفاده کند. این موارد شامل معماری هایی در زمینه شتاب دهنده ها، کد گذار ها و کد گشاها و ... هستند که مشتریان می توانند بر اساس نیاز خود حق استفاده از آنها در محصولاتشان را خریداری کنند.

#### همه چیز روی یک چیپ

ARM همچنین فعالیت های خود را به حوزه» سیستم روی یک چیپ «یا SoC هم گسترش داده است. به مرور بازار حوزه پردازش موبایل از نظر فضا و مصرف انرژی با محدودیت های بیشتری روبرو شده و SoC راه حل غلبه بر این مشکل است.

SoC همان طور که از نامش هم مشخص است اجزای مختلف را روی یک چیپ در کنار هم ترکیب کرده تا کارایی بهبود یابد. به عنوان مقایسه، تصور کنید تمامی اجزای یک مادربرد کامپیوتر دسکتاپ روی یک چیپ واحد جمع شوند و یک SoCرا تشکیل دهند. یک SoC شامل پردازنده، رم، پردازشگر گرافیکی، کنترل کننده های تجهیزات جانبی، برخی شتاب دهنده ها و بخش های مربوط به شبکه و مدیریت انرژی است. تا پیش از ارائه راهکار SOC تولید کنندگان مجبور بودند برای هر کدام از کاربردها یک چیپ جداگانه طراحی کنند.

SoC همچنین موجب شده ارتباط بین تمامی این اجزا بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سریع تر شود و مصرف انرژی هم بین ۱۰ تا ۲۰۰ بر ابر کاهش بابد.

با این حال SoC ها برای برخی از سیستم های خاص مناسب نیستند. به طور معمول این چیپست ها در لپ تاپ های معمول یا کامپیوتر های دسکتاپ دیده نمی شوند. زیرا تعداد اجزایی که می توانند روی یک چیپ در کنار هم قرار بگیرند محدود هستند. به عنوان مثال نمی توان کارت گرافیک های مستقل، مقدار کافی از رم یا تمامی بخش های کنترل کننده اتصالات متعدد یک لپ تاپ را در یک چیپ قرار داد.