UNOX		كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS		سرى
XEVC-0711-EPR	XEVC-0511-EPR	مدل
XEBC-10EU-EPRM	XECC-0513-EPR	
XEVL-2011-YPRS		
WF06		کد خطا
Power board temperature warning		نام خطا
هشدار دمای برد تغذیه		

علت: دمای روی برد از °60 تجاوز کرده است. (اندازه گیری توسط سنسور دمای روی برد)

دلایل ممکن: فن خنک کننده، منبع گرمای خارجی، برد تغذیه، عدم رعایت نکات نصب

نحوه تست:

فن خنک کننده

- جهت مكش فن ك مكش فن بايد از داخل به بيرون باشد.
- اندازه گیری تغذیه ورودی فن ← اندازه گیری ولتاژ سوکت ورودی فن با مولتیمتر حالت AC = AC
 - اندازه گیری سوکت خروجی فن ← اندازه گیری ولتاژ پایه P6 با مولتیمتر حالت AC = AC
- کابل بین سوکت P6 و ورودی فن ← اتصال یک به یک با مولتیمتر در حالت بازر (یا مقاومت) بررسی شود.

و برد تغذیه

- LED متناظر فن روشن می شود؟ (RL6)
- مدار درایور فن روی برد بررسی شود. رله (RL6) و ULN2803(U42) را تست کنید.

منبع گرمای خارجی

- منبع گرما (سرخ کن، گریل یا ...) فاصله از کنارههای دستگاه 50cm از پشت دستگاه
 - o عدم رعایت نکات نصب
 - کلید اساسی نصب (شامل موارد زیر)بررسی شود:
 - ۱. موقعیت دستگاه
 - ۲. اتصال برق
 - ۳. ورودی آب
 - ۴. تخلیه آب
 - ٥. هود يا دود كش

