Fühlerwechsel

- Gerät vom Netz trennen!
- Fühler demontieren (gerätespezifisch)
- Steckverbindung verbleibt an der Elektronik

Hinweis: Verbindungsstelle (QUICKON-ONE) darf nicht im Innenraum des Geräts liegen.

Fühlermontage:

- Leitungsmantel entfernen (ca. 40mm)
- Abb. A: Die vormontierte Überwurfmutter von QUICKON-ONE (1) bis zum Anschlag auf die Leitung aufstecken.
- Abb. B: Adern (4) in die Aderführungen einrasten (rote Ader in 1, blaue Ader in 2)
- Abb. C: Überstehende Aderenden (4) bündig, d. h. ohne Überstand abschneiden.
- Abb. E: QUICKON-ONE Überwurfmutter (1) auf den Kontaktträger (2) aufsetzen und anziehen.
 - Hinweis: Verbindung ist kodiert: lässt sich nur in einer Position zusammenfügen. Pfeil u. Nase beachten!

Echange du détecteur

- Débrancher l'appareil!
- Démonter le détecteur (spécifique à l'appareil)
- Le connecteur reste sur le système électronique

Indication: le point de jonction (QUICKON-ONE) ne doit pas être situé dans l'espace intérieur de l'appareil.

Montage du détecteur :

- Enlever le gainage du conduit (env. 40mm)
- Fig. A: Poser l'écrou d'accouplement pré-monté de QUICKON-ONE (1) jusqu'à la butée sur le conduit.
- Fig. B: Encliqueter les fils (4) dans les guides de fils (fil rouge en 1, fil bleu en 2)
- Fig. C: Couper les extrémités des fils dépassants (4) à fleur, c'est-à-dire sans saillie.
- Fig. E : Placer et serrer l'écrou d'accouplement QUICKON-ONE (1) sur le support de contact (2).

Indication : La connexion est codée ; elle ne peut être assemblée que dans une seule position. Prêter attention à la flèche et au tenon!

Sostituzione del sensore

- Separare l'apparecchio dalla rete!
- Smontare il sensore (lo smontaggio varia in base all'apparec-
- L'allacciamento a spina resta inserito

Indicazione: Il punto di giunzione (QUICKON-ONE) non deve trovarsi nel vano interno dell'apparecchio.

Montaggio del sensore:

- Rimuovere la guaina del cavo (ca. 40mm)
- Fig. A: Montare il dado preassemblato per raccordi QUICKON-ONE (1) sul cavo fino all'arresto.
- Fig. B: Innestare in posizione i fili (4) nelle guide (filo rosso in 1, filo blu in 2)
- Fig. C: Tagliare a livello le estremità sporgenti dei cavi (4).
- Fig. E: Montare il dado per raccordi QUICKON-ONE (1) sul supporto dei contatti (2). Stringere il dado.

Indicazione: L'allacciamento è codificato e può essere congiunto solo in una posizione. Tenere presente freccia e nasello!

Imagem. A: Encaixar no tubo a porca de acoplamento, QUICKON-ONE (1), previamente montada, até ao

Montagem do sensor:

interior do aparelho.

- Imagem. B: Fixar o fio (4) nos canais de entrada dos fios
- (fio vermelho no 1, fio azul no 2)
- Imagem. C: Cortar as extremidades salientes (4) de forma nivelada, ou seja sem deixar saliências.

Mudanca do sensor

Desmontar o sensor (específico do aparelho)

Nota: A junção (QUICKON-ONE) não deve ficar no

Retirar o invólucro do tubo (cerca de 40mm)

A tomada de ligação permanece ligada à corrente eléc-

- Desligar o aparelho da corrente!

Imagem E: Aplicar e apertar a porca de acoplamento QUICKON-ONE (1) no apoio de contacto (2). Nota: A ligação está codificada, apenas é possível proceder à montagem numa posição. Atenção à seta e à peça de apoio!

acoplamento, vedante, aro de junção com coroa de alívio de

(1) Porca de acoplamento QUICKON-ONE (porca de

- (1) QUICKON-ONE Überwurfmutter (Überwurfmutter, Dichtung, Spleißring mit Zugentlastungskrone)
- (2) Kontaktträger
- (3) Spleißring
- (4) Adern

- (1) Ecrou d'accouplement QUICKON-ONE (écrou d'accouplement, joint, anneau de raccordement avec couronne de décharge de traction) (2) Support de contact
- (3) Anneau de raccordement

- (1) Dado per raccordi QUICKON-ONE (dado per raccordi, guarnizione, anello di giunzione con corona per scaricare la trazione)
- (2) Supporto dei contatti (3) Anello di giunzione

- - tensão) (2) Apoio de contacto
 - (3) Aro de junção
 - (4) fios

GB Changing the sensor

- Disconnect the appliance from the supply!
- Detach the sensor (appliance-specific)
- Connector stays on the electronic unit

Note: Connection point (QUICKON-ONE) must not be in the interior of the appliance.

Fitting the sensor:

- Remove the cable sheath (approx. 40mm)
- Fig. A: Slide the preassembled QUICKON-ONE union nut (1) onto the conductor as far as it will go.
- Fig. B: Snap the cores (4) into the core entries (red core into 1, blue core into 2)
- Fig. C: Cut off the projecting core ends (4) flush, i.e. so that there is no overhang.
- Fig. E: Push the QUICKON-ONE union nut (1) onto the contact carrier (2) and tighten.

Note: The connection is coded; can be joined only in one position. Note arrow and projection!

Apparaat van het spanningsnet scheiden!

Voeler vervangen

- Voeler demonteren (specifiek voor het apparaat)
- Insteekverbinding blijft aan de elektronica

Opmerking: Verbindingspunt (QUICKON-ONE) mag niet in het inwendige van het apparaat liggen.

Montage van de voeler:

- Kabelmateriaal verwijderen (ca. 40mm)
- Afb. A: De vooraf gemonteerde dopmoer van QUICKON-ONE (1) tot aan de aanslag op de kabel steken.
 - Afb. B: Aders (4) in de adergeleiding in laten klikken (rode ader in 1, blauwe ader in 2)
- Afb. C: Uitstekende aderuiteinden (4) sluitend, d.w.z. zonder uitsteeksel afknippen.
- Afb. E: QUICKON-ONE dopmoer (1) op de contactdrager (2) plaatsen en aandraaien.

Opmerking: DDe verbinding is gecodeerd, kan slechts in één positie in elkaar gezet worden. Let op de pijl en de neus!

Cambio de sensor

- ¡Desenchufe el aparato!
- Desmonte el sensor (en función del aparato)
- La conexión de enchufe se mantiene en la electrónica

Nota: la posición de conexión (QUICKON-ONE) no deberá encontrarse en el interior del aparato.

Montaje del sensor:

- Retire la envoltura de la conducción (aprox. 40 mm)
- Fig. A: Encaje la tuerca de racor premontada de QUICKON-ONE (1) hasta el tope en la conducción.
- Fig. B: Encaje los conductores (4) en la guía de conductores (conductor rojo en 1, conductor azul en 2)
- Fig. C: Corte a ras los extremos de los conductores que sobresalgan (4), es decir sin dejar un extremo saliente.
- Fig. E: Coloque y apriete la tuerca de racor QUICKON-ONE (1) sobre el soporte de contacto (2).


Nota: La conexión está codificada, solamente se puede unir en una sola posición. ¡Preste atención a la flecha y talón!

(1) QUICKON-ONE union nut (union nut, seal, splice ring with strain relief)

- (2) Contact carrier
- (3) Splice ring
- (4) cores

- (1) QUICKON-ONE dopmoer (dopmoer, afdichting, splijtring met trekontlastingskroon)
- (2) Contactdrager
- (3) Splijtring
- (4) Aders
- (1) QUICKON-ONE tuerca de racor (tuerca de racor, junta, anillo de empalme con corona de descarga de tracción)

 - (4) conductores



- (2) Soporte de contacto
- (3) Anillo de empalme

7084 128-00