Electrolux	كارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سری
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
C7	کد خطا
Boiler temperature sensor out of order	نام خطا
سنسور دمای بویلر خارج از دسترس است	

^{*} این خطا موجب توقف کار دستگاه نمیشود.

علت: اطلاعات سنسور دمای بویلر در توسط برد کنترل دریافت نمی شود.

دلایل ممکن: سنسور دما اتصال کوتاه شده است (کد: ۰۰۷۵۹)

نحوه تست:

بررسی اتصال کوتاه

- سنسور را از برد خارج کرده، اهم متر را در حالت بازر قرار داده و اتصال دو پایه سنسور را بررسی کنید.
 - در صورت معیوب بودن سنسور را تعویض کنید.

عدم اتصال و قرارگیری صحیح سنسور دما

- اتصال کوتاه شدن سنسور در قسمت اتصال به برد را بررسی کنید.
 - معیوب بودن برد
 - برد را تعویض کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.





