

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
WF20-WF25-WF26-WF27-WF34-WF35-WF37	کد خطا
Lack of water or EL1 or EG1/EG2	نام خطا
خطاهای مربوط به شیربرقیها	

نحوه ی تست:

این خطاها برای ورژنهای جدید منسوخ شده است.

برای رفع این خطا، با استفاده از آخرین ورژن نرم افزار، دستگاه را آپدیت کنید و بعداز پایان آپدیت برنامه شستوشو را فعال کنید.

برای آپدیت دستگاه به صورت زیر عمل کنید.

- فلش آپدیت را وارد کنید.
 - دستگاه را روشن کنید.
- گزینهی تنظیمات-Setting- را که با علامت چرخدنده نمایش داده شده را انتخاب کنید.
 - وارد منوی کاربر -User menu- شوید. رمز:۹۹۸۵۷
 - گزینهی عملکرد-Utilities-را انتخاب کنید.
 - UPDATE FIRMWARE را انتخاب كنيد.
 - گزینه CONTROL BOARD را انتخاب کنید.













