

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
WF41	کد خطا
internet Connection fail	نام خطا
خطای اتصال به اینترنت	·

علت: عدم اتصال به اینترنت

دلایل ممکن: ایراد برد اترنت، ایراد برد وای فای، خطای تنظیمات شبکه

نحوه ی تست:

- از متصل بودن شبکه اطمینان حاصل کنید.
 - تست ارتباط به شبکه را اجرا کنید.
- اگر اتصال به شبکه از طریق وای فای است مراحل زیر را طی کنید.
- بررسی کنید که نام شبکه وای وای درست باشد.(توجه کنید که علایم ویرگول و درجه در هیچکدام از موارد ذکر شده نباشد.)
- بررسی کنید که رمز وای فای بدرستی وارد شده باشد. (توجه کنید که علایم ویرگول و درجه در هیچکدام از موارد ذکر شده نباشد.)
 - با استفاده از گوشی هوشمند، دستگاه را به اینترنت نقطه اتصال (HOTSPOT) متصل کنید.
 - برد وای فای را تعویض کنید.
 - اگر اتصال به شبکه از طریق کابل شبکه است مراحل زیر را طی کنید.
 - بررسی کنید که گزینه مربوط به DHCP مودم و دستگاه فعال باشد.
 - بررسی کنید که هیچ فایروالی ارتباط به اینترنت را مسدود نکرده باشد.
 - کابل شبکه را به سوکتهای دیگر مودم متصل کنید.
 - گزینه مربوط به DHCP دستگاه را غیر فعال کنید و با استفاده از کامپیوتر مشخصههای مربوط به شبکه IP,NETMASK,GETAWAY,DNS
 - برد اترنت را تعویض کنید.

