



## 华为云平台 100/110KTL 升级指导

第一步: 登录华为云网页端

https://cn.fusionsolar.huawei.com/unisso/login.action





## 第二步: 如果在新版页面请点击右上角返回旧版,不过不是就跳过





## 第三步: 升级





李浩 解决方案与技术服务部 Tel:15298757331 华为智能光伏解决方案 江苏慧清能源科技有限公司