## Comment savoir qu'elle printer.cfg choisir.

Il vous suffit de vérifier la référence qui se trouve sur vos moteurs.

Une fois que vous avez le numéro de référence, prenez le printer.cfg dans le dossier correspondant.

Soit **BJ42D15-26V77** (version plus ancienne avec ampérage RMS de 0.8A) Soit **BJ42D22-53V04** (version plus récente avec ampérage plus élevé)

Si vous avez une autre référence merci de m'en informer ;-)

