Viettel Telecom

Hướng dẫn sử dụng VietteITV AndroidTV Box

v1.0


Mục lục

1	Н	Hướng dân thiết lập đầu thu						
	1.1	Kết nố	i đầu thu					
	1.2 Khởi đ		động và thiết lập đầu thu					
	1.2.1		Lựa chọn ngôn ngũ					
	1.2.2 Android		Thiết lập nhanh TV với điện thoại 6					
1.2.3		2.3	Chọn mạng WIFI	7				
	1.2.4 1.2.5		Điều khoản dịch vụ	9				
			Đăng nhập tài khoản Google	9				
1.2.6			Các bước còn lại	9				
2	Н	ướng d	ẫn sử dụng chức năng cơ bản	9				
	2.1	Trang	chủ	9				
2.2 Màn hình đăng nhập								
	2.3	Menu	trái	11				
2.4 Màn hình Video								
	2.5 Màn hình Danh mục kênh							
	2.6 Màn hình Lịch phát sóng và TV xem lại							

2.7 l	்'ng dụng	& tro	ò chơi		15
-------	-----------	-------	--------	--	----

1 Hướng dẫn thiết lập đầu thu

1.1 Mô tả đầu thu



1.2 Mô tả điều khiển từ xa

5 Điều khiển từ xa



1.3 Kết nối đầu thu

Làm theo hướng dẫn trong quyền Hướng dẫn sử dụng đi kèm với đầu thu


Chú ý ưu tiên sử dụng mạng LAN nếu nhà khách hành kéo được dây LAN tới ví trị đầu thu



1.4 Khởi động và thiết lập đầu thu

1.4.1 Lựa chọn ngôn ngũ

Lựa chọn Tiếng Việt



1.4.2 Thiết lập nhanh TV với điện thoại Android Chọn BỞ QUA để đến bước CHỌN MẠNG WIFI (nếu lúc đầu kết nối đầu thu với dây LAN thì sẽ không có bước này)



1.4.3 Chọn mạng WIFI

Chọn mạng Wifi tại nhà khách hàng và nhập mật khẩu để tiếp tục





1.4.4 Điều khoản dịch vụ Bấm CHẤP NHÂN



1.4.5 Đăng nhập tài khoản Google

Nếu khách hàng có tài khoản Google và đồng ý đăng nhập thì thực hiện bước này cho khách hàng, nếu không chọn BỞ QUA

1.4.6 Cước bước còn lại

Chọn các giá trị mặc định

2 Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản

2.1 Trang chủ

 Vào khu vực cài đặt và thông báo: Dùng phím hướng để chuyển lên góc phải trên cùng

- Vào menu danh mục: Dùng phím hướng Di chuyển sang ngoài cùng bên trái
- Xem Kênh trên trang chủ: Dùng phím hướng di chuyển xuống hàng danh sách kênh. Lựa chọn Kênh và nhấn phím OK
- Xem phim và video đề xuất trên trang chủ: :
 Dùng phím hướng di chuyển xuống các hàng phim và video phía dưới.



2.2 Màn hình đăng nhập

Nhập vào 1 video hay kênh để xem để hiển thị ra màn hình ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập theo số tài khoản và mật khẩu của khách hàng đã đã đăng ký qua nhân viên

Viettel (*Tài khoản và mật khẩu được gửi về số điện thoại liên hệ KH ký Hợp đồng*)



Ghi chú:

- Trường hợp sử dụng số điện thoại để đăng nhập, KH phải vào màn hình "ĐĂNG KÝ" để đăng ký số điện thoại di động
- Cước thuê bao sẽ trừ vào tài khoản di động khi đăng ký gói cước.

2.3 Menu trái


Dùng phím hướng di chuyển lên xuống giữa các danh mục, lựa chọn và nhấn OK để vào các màn hình tương ứng.



2.4 Màn hình Video

Vào mục Video trên Menu trái hoặc Phím Movie trên điều khiển





2.5 Màn hình Danh mục kênh


Vào mục "Danh mục Kênh" trên Menu trái hoặc Phím "Danh mục Kênh" trên điều khiển





2.6 Màn hình Lịch phát sóng và TV xem lại Vào mục "Lịch phát sóng & TV xem lại" trên Menu trái hoặc "Phím Lịch phát sóng & TV" xem lại trên điều khiển





2.7 Ứng dụng & trò chơi

Vào mục Ứng dụng và chò trơi trên Menu trái hoặc Ứng dụng và chò trơi trên điều khiển





NetViettel