

## Краткое руководство пользователя по клавиатурным комбинациям управления в симуляторе RRS

| Клавиша                                                                                                                                                                                                                           | Назначение                                                                                 | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление поездкой                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Esc                                                                                                                                                                                                                               | Выход из выювера                                                                           | При использовании данной функции закрывается лишь программа-выювер, сервер продолжает работу. Вы можете вернуться в текущую поездку просто перезапустив выювер из лаунчера игры. Чтобы прервать поездку – нажмите “Stop server” в лаунчере.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Управление камерой<br>(Повторное нажатие на F-клавишу сбрасывает вид на дефолтный ракурс камеры, которой управляет эта клавиша. Если же ракурс не менялся, то повторное нажатие возвращает к предыдущему ракурсу до этого сброса) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F1                                                                                                                                                                                                                                | Переключение на камеру в кабине управляемой ПЕ                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Движения мышью с зажатой правой клавишей – вращение камеры</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F2                                                                                                                                                                                                                                | Камера в кабине текущей подвижной единицы                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора</li> <li>• Стрелки – перемещение по кабине</li> <li>• Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз</li> <li>• Alt + стрелки – вращение камеры</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| F3                                                                                                                                                                                                                                | Внешняя камера, сопровождающая поезд                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вращение камеры – мышью с зажатой правой клавишей.</li> <li>• Колесо мыши – приближение и удаление от текущей ПЕ.</li> <li>• Ctrl + колесо мыши - перемещение точки обзора вверх/вниз</li> <li>• Стрелки – смещают центр поворота камеры</li> <li>• Alt + стрелки – вращение камеры. Shift/Ctrl – ускоряет и замедляет это вращение.</li> </ul>                                                                                                           |
| F4                                                                                                                                                                                                                                | Свободная камера                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вращение камеры – мышью с зажатой правой клавишей</li> <li>• Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора</li> <li>• Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз</li> <li>• Стрелки – перемещение в соответствующем направлении</li> <li>• Shift – каждое нажатие данной клавиши ускоряет движение камеры</li> <li>• Ctrl – каждое нажатие данной клавиши замедляет движение камеры</li> <li>• Alt + стрелки – вращение камеры</li> </ul> |
| F5, F6                                                                                                                                                                                                                            | Камера, сопровождающая первую ПЕ, расположена справа (или слева) от путей по ходу движения | Стрелки и мышь с зажатой ПКМ смещают камеру относительно первоначальной точки обзора<br>Alt + стрелки – вращение камеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Управление поездами игрока                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Home, End                                                                                                                                                                                                                         | Переключение текущего поезда игрока                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PageUp, PageDown                                                                                                                                                                                                                  | Переключение текущей подвижной единицы текущего поезда игрока                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enter                                                                                                                                                                                                                             | Взять управление текущей подвижной единицей                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Прочее |                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F9     | Вывод на экран отладочной строки симулятора текущей подвижной единицы                                                                          | Отображаются время симуляции и параметры, выведенные в строку разработчиком подвижной единицы             |
| F10    | Вывод диалога управления источниками естественного освещения (экспериментальная демонстрационная функция, до ввода астрономического освещения) |                                                                                                           |
| F11    | Вывод монитора статистики                                                                                                                      | Монитор отображает скорость рендеринга - FPS (frames per second – кадры в секунду).                       |
| F12    | Скриншот                                                                                                                                       | Скриншот с временной отметкой в названии файла сохраняется в папку /screenshots симулятора в формате JPEG |