


档 号_	BGDC-518-01	编	号	BG-HRD18-0108024
保管期限 _	3年	密	级	内部★
		阶段核	示记	V1. 0. 00

BingoBin 网络功能模块 使用手册

1. 编写目的

本说明书定义了本产品的使用说明。 本文档适用于公司员工。

2. 固定安装说明



参考上图进行安装,建议按图示箭头方向朝下固定安装。 固定孔位直径为Φ5mm,建议使用合适的螺丝进行安装固定。




3. 接线安装说明

3.1. LED 灯控版安装说明

BingoBin 网络控制模块 LED 灯控版 (BingoBin-1D), 具备两路独立 LED 灯控制功能,可实现对 LED 灯进行远程开/关和 5 级调光。采用 PWM 恒压控制技术,两路独立输入输出。

接口电气规格: DC 12V/180W。

产品标贴上有对应的线序图示,请结合下文说明进行安装。



参考图 2 所示,操作步骤如下:

- 将网线一端插入 POE 网口,另一端连接至 POE 路由或交换机。
- 输入电源 Input1 和 Input2 外接 DC 12V 电源,电源规格根据使用需求进行配置。Input1 和 Input2 两路可直接并联。
- 输出 Output1 和 Output2 分别接两路 DC 12V LED 灯。
- 本产品提供测试软件。可将测试用计算机接入同一网络,使用测试软件进行连接、测试。
- 本产品统一设置固定 IP, IP 为: 192.168.1.63。测试时请确保测试机 IP 对应,工作正常。

注意事项:

- 请注意接线线序。
- 本产品采用 PWM 恒压控制 LED 灯,Input1/Output1、Input2/Output2 为两路独立通道,需要单独 连接才能正常使用。
- 本产品 Input1/0utput1、Input2/0utput2 共 4 路电路,均采用 400V/30A 规格器件,因此外接灯组请避免超过额定功率。




3.2. 门锁版安装说明

BingoBin 网络控制模块门锁版(BingoBin-1M),主要实现对电插锁进行远程控制。产品内部提供对电插锁供电电路进行检测的电路单元,可监控并反馈本产品对电插锁的操作,电气响应是否正常。如果本产品电气响应正常而门锁工作不正常,基本可以确定门锁有问题。

(电插锁:要求工作逻辑为给锁通电,锁关闭;断电,锁打开。)输出接口电气规格:DC 12V/1A。

产品标贴上有对应的线序图示,请结合下文说明进行安装。



参考图 3 所示,操作步骤如下:

- 将网线一端插入 POE 网口,另一端连接至 POE 路由或交换机。
- 输出 Output 按正确的线序连接电插锁。
- 本产品提供测试软件。可将测试用计算机接入同一网络,使用测试软件进行连接、测试。
- 本产品统一设置固定 IP, IP 为: 192.168.1.64。测试时请确保测试机 IP 对应,工作正常。

注意事项:

● 电插锁有一块闭合铁片,测试时请确保闭合铁片处在正确的位置,否则门锁将无法正常关锁。

3.3. 智能电表版安装说明


BingoBin 网络控制模块智能电表版(BingoBin-1B),主要实现远程读取智能电表当前用电量数据。本产品采用 485 接口同智能电表进行通信。

(智能电表:要求采用符合电力行业国标 DL/T 645-2007 标准的产品。)

接口电气规格:通信距离≥100m,负载数量:≤32个。

产品标贴上有对应的线序图示,请结合下文说明进行安装。





参考图 4 所示,操作步骤如下:

- 将网线一端插入 POE 网口,另一端连接至 POE 路由或交换机。
- 输出 Output 按正确的线序连接智能电表。
- 本产品提供测试软件。可将测试用计算机接入同一网络,使用测试软件进行连接、测试。
- 本产品统一设置固定 IP, IP 为: 192.168.1.65。测试时请确保测试机 IP 对应,工作正常。

注意事项:

● 请确保智能电表 485 通信线路以正确的线序连接到本产品,否则将无法正常使用。

3.4. 烟雾检测版安装说明


BingoBin 网络控制模块烟雾检测版(BingoBin-1Y),主要实现当烟雾报警器检测到火情报警后,将报警信息传送到远端,报警信息可实时上传。

(烟雾报警器:要求采用供电电源为 DC 12V/1A 规格以内,报警信号为开断信号。)接口电气规格:

- 报警信号 Signal:内部上拉至 DC 3.3V,报警信号为 DC OV 即为报警。
- 输出电源: DC 12V/1A。
- 通信距离: ≥10m。



产品标贴上有对应的线序图示,请结合下文说明进行安装。



参考图 5 所示,操作步骤如下:

- 将网线一端插入 POE 网口,另一端连接至 POE 路由或交换机。
- 输出电源 DC 12V 和信号 Signal 按正确线序连接至烟雾报警器。
- 本产品提供测试软件。可将测试用计算机接入同一网络,使用测试软件进行连接、测试。
- 本产品统一设置固定 IP, IP 为: 192.168.1.66。测试时请确保测试机 IP 对应,工作正常。

4. 产品电器规格

外形尺寸	$115 \times 90 \times 40$ mm
整机重量	≤300g
电源与通信	POE.
	DC 输入: 44~57V/13W max;
	DC 输出: 12V/12.9W max, 波纹≤5%
LED灯驱动指标	PWM 恒压调控,DC 12V/180W
门锁控制指标	DC 12V/1A 电源输出,自动关锁时间 5-300 秒,可配置
485 通信	通信距离≥100m, 负载数量: ≤32 个
烟雾报警器接口驱动指标	通信距离≥10m
环境温度	-20℃~+60℃
防水等级	无
振动	Random, 20Hz~2000Hz, 0.02g²/Hz, 每轴向 5 分钟
跌落	1米高度,六个面自由跌落到坚硬表面
寿命	设计寿命5年,使用寿命3年

5. 文档编写

- 1、编写者: 开发部 朱海峰
- 2、编写日期: 2017年12月20日



6. 附录

6.1. 参考资料

1、《[BingoBin]硬件产品需求说明书_171108》