دستورالعمل روش استاندارد تست دمای انتقال شیشه ای



Glass transition temperature (Tg_2) of FBE material (raw) Degree of cure of FBE (first layer), ΔTg

تجهيزات مورد نياز:

دستگاه DSC با لوازم خنک کنندگی،ترازو با دقت0.1mg ، پن های نمونه آلومینیومی همراه با کاور، مخزن گاز نیتروژن

A.روش تست برای به دست آوردنTg2 مواد خام اپوکسی:

سیکل حرارتی زیر انجام می شود، برای اپوکسی پودری شکل می بایست حتما با Run a شروع شود.


 $25\pm5~^{\circ}\mathrm{C}$ تا $25\pm5~^{\circ}\mathrm{C}$ با نرخ $20~^{\circ}\mathrm{C/min}$ ، سپس سرد کردن سریع نمونه تا دمای $20~^{\circ}\mathrm{C/min}$ ؛ $20~^{\circ}\mathrm{C/min}$. Run b-Y و نگه $25\pm5~^{\circ}\mathrm{C}$ تا $25\pm5~^{\circ}\mathrm{C}$ تا $25\pm5~^{\circ}\mathrm{C}$ با نرخ $20~^{\circ}\mathrm{C/min}$ ، سپس سرد کردن سریع نمونه تا دمای $20~^{\circ}\mathrm{C/min}$ و نگه دام در همین دما

 $^{\circ}$ Run c-۳ : گرم کردن نمونه از $^{\circ}$ $^{\circ}$ تا دمای $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ تا دمای $^{\circ}$ تا دمای تا دما

- برای اپوکسی های خاص ممکن است مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده اپوکسی سیکل های حرارتی متفاوت مورد نیاز باشد.

ارزيابي نتايج:

 $T_{\rm g}$ (اتصویر شماره) $T_{\rm g}$ پودر عمل آوری نشده به دست آمده که برابر است با $T_{\rm g1}$ و با ارزیابی $T_{\rm g1}$ (تصویر شماره) $T_{\rm g2}$ با ارزیابی $T_{\rm g1}$ (تصویر شماره) $T_{\rm g2}$ با ارزیابی $T_{\rm g2}$ (تصویر شماره) مواد عمل آوری شده به دست می آید که برابر است با



تصویر شماره۱- نمونه ای از نمودار حرارتی پودر اپوکسی

Requirement: $Tg_2 \ge 95$ °C and within manufacturer's specification

دستورالعمل روش استاندارد تست دمای انتقال شیشه ای



یروش تست برای به دست آوردن ΔTg نمونه کوتینگ:

آماده سازی نمونه آزمایش:

نمونه از یک رینگ لوله به طول حداقل 200mm به صورت موازی با محور لوله و عرض حداقل 25mm به صورت سرد بریده می شود. ابتدا یک نمونه شاهد از غشاء عمل آوری شده را مستقیما از لوله تهیه می کنیم. میزان 3mgr از نمونه را وزن کرده و داخل پن آلومینیومی قرار داده و با کاور، آب بند می کنیم. پن های حاوی نمونه و مرجع را داخل سلول دستگاه 3 قرار داده و با جریان گاز نیتروژن آن را خشک می کنیم.


سیکل حرارتی با Run a به عنوان Conditioning Run برای پودر اپوکسی انجام میشود.

Run b-۲ و نگه $^{\circ}$ کردن نمونه از $^{\circ}$ کردن نمونه از $^{\circ}$ کردن ترونه از $^{\circ}$ کردن ترونه از $^{\circ}$ کردن ترونه از $^{\circ}$ کردن ترونه از خونه از $^{\circ}$ کردن ترونه ای جدید که دمای نهایی از شروع تجزیه است، تکرار می کنیم.

سپس سرد $^{\circ}$ Run $^{\circ}$ گرم کردن نمونه از $^{\circ}$ 25±5 تا دمای $^{\circ}$ $^{\circ}$ و معمولا این دما $^{\circ}$ 150 می باشد) با نرخ $^{\circ}$ 25±6 تا دمای $^{\circ}$ کردن سریع نمونه تا دمای $^{\circ}$ 25±5 تا دمای $^{\circ}$ کردن سریع نمونه تا دمای $^{\circ}$ 25±5 تا دمای $^{\circ}$ کردن سریع نمونه تا دمای $^{\circ}$ 25±6 تا دمای $^{\circ}$ دردن سریع نمونه تا دمای $^{\circ}$ 25±6 تا دمای $^{\circ}$ دردن سریع نمونه تا دمای

ارزیابی نتایج :

دمای انتقال شیشه ${
m Tg}$ همانند روش مواد خام پودر اپوکسی برای ${
m Run}({
m c})$ و ${
m Run}({
m c})$ محاسبه میشود. تصویر شماره ۲ که در آن ${
m Tg}$ همان ${
m Tg}$ برای ${
m Run}({
m b})$ همان ${
m Tg}$ می باشد. ${
m \Delta} T_a = T_{a4} - T_{a3}$



تصویر شماره۲- نمونه ای از نمودار حرارتی اپوکسی کوتینگ

Requirement : $-2 \, ^{\circ}\text{C} \le \Delta T_g \le +3 \, ^{\circ}\text{C}$