4 Historie Programmierhandbuch von V2.3 -> V3.2

4.1 Einleitung

Kuka Roboter GmbH

Adressen wurden aktualisiert

Zu dieser Dokumentation

Service

4.2 Sicherheit

Haftungshinweis

Sicherheitssymbole

Sicherheit

Aufnahme der Punkte "Kollisionsüberwachung" und "Getriebemomentüberwachung"

Planungs- und Bauhinweise

Ergänzungen zum "Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der EX-Schutzzone 2"

Aufstellung, Betrieb, sonstige Arbeiten

- 4.3 Robotersystem allgemein -> siehe Bedienhandbuch
- 4.4 Erstinbetriebnahme -> siehe Bedienhandbuch
- 4.5 Bedienung -> siehe Bedienhandbuch
- 4.6 Inbetriebnahme -> siehe Bedienhandbuch



4.7 Konfiguration

System konfigurieren

- Anpassungen an veränderte Menüstruktur
- Im Abschnitt "E/A-Treiber" den neu hinzugekommenen Punkt "Konfigur. bearbeiten" und den geänderten Treiber-Reset beschrieben sowie "Submit-Interpreter" überarbeitet
- Neuer Menüpunkt "Handverfahren" mit Ergänzungen zu den Programm
 und Handoverride
 – Schritten
- Neue Kommandos "Mausposition" und "Mauskonfiguration" erläutert
- Geänderte Einstellungsmöglichkeiten für "Freiheitsgrade" sowie "Dominante Achse" beschrieben
- Neuer Abschnitt "Akt. Werkzeug/Basis"
- Neuer Abschnitt "Werkzeugdefinition"
- Funktion "Sprache" gemäß den Änderungen überarbeitet
- Änderung der Funktion "Office-Option ein/aus"
- Neuer Abschnitt "Technologieauswahl", die nur die benötigten Technologien l\u00e4dt
- "Konfiguration archivieren" an neue Version angepaßt

System konfigurieren Experte

- Anpassungen an veränderte Menüstruktur sowie neue Laufwerkspfade
- Abschnitt "Benutzergruppe" in eigenständige Dokumentation verschoben
- Neuer Abschnitt "Simulierte Ein-/Ausgänge"
- Im Abschnitt "Konfigurationsdateien" die Bereiche "Templates" und "Zentralarchiv" entfernt, da Änderungen jetzt über das Util "Configurator" erfolgen
- Abschnitt "Momentenbetrieb (Soft Servo)" hinzugefügt
- Entfernen des Abschnitts "Getriebemomentüberwachung" bzw. Verschieben in die Dokumentation "Sicherheit"

Automatik Extern

- Abschnitt "Ein- und Ausgangssignale konfigurieren" komplett überarbeitet
- Neue Variable "\$CHCK_MOVENA"
- Neuer Abschnitt "Sonstiges", inklusive der Unterabschnitte "Schrittweise Programmausführung" und "Geschwindigkeit zum Zurückfahren auf die programmierte Bahn", hinzugefügt

4.8 Programmierung Anwender -> siehe Bedienhandbuch

4.9 Programmierung Experte

Benutzergruppe Experte

Allgemeines zu KRL-Programmen

- Anpassungen an veränderte Menüstruktur sowie Laufwerkspfade
- Komplette Überarbeitung der Abschnitte "Programme erstellen und editieren" und "Ändern von Programmen"
- Einfügen der Funktionen "Suchen" und "Ersetzen"
- Überarbeitung des Abschnitts "Fehlerbehandlung" und Aufnahme der Fehlerliste

Variablen und Vereinbarungen

- Namen in KRL dürfen 24 Zeichen lang sein
- Aktualisieren der Angabe der Roboterlaufwerke

Bewegungsprogrammierung

- Anpassungen an veränderte Menüstruktur bzw. Bedienoberfläche
- Einbringung der Überwachung von Achsgeschwindigkeit und –beschleunigung
- Komplette Überarbeitung des Abschnitts "Rechnervorlauf"
- Aufnahme von Beispielen, die Kollisionsgefahren beim PTP-Bahnüberschleifen verdeutlichen
- Aufnahme des Punktes "Werkzeugwechsel beim Überschleifen"

KRL-Assistent

Aktualisierung der Menüs

Programmablaufkontrolle

Ein-/Ausgabeanweisungen

Unterprogramme und Funktionen

 GLOBAL ist eine neue Deklarationsart für GLOBAL globale Unterprogramme und Funktionen. Überarbeitung der Beschreibung sowie der Beispiele

Interrupt-Behandlung

 GLOBAL ist eine neue Deklarationsart für Interrupts. Überarbeitung der Beschreibung sowie der Beispiele

Trigger - Bahnbezogene Schaltfunktionen

 Komplette Überarbeitung mit neuen Beispielen des Abschnitts "Schaltaktion beliebig auf der Bahn"



Datenlisten

 Aufnahme des optionalen Schlüsselwortes PUBLIC, mit dem eine Variable in einer Datenliste als "öffentlich zugänglich" definiert wird

Externer Editor

- Anpassungen an veränderte Menüstruktur und Bedienoberfläche
- Aufnahme des Abschnitts "Hot Edit"

4.10 Diagnose

DSE-RDW

Oszilloskop

Anpassungen an veränderte Menüstruktur und Bedienoberfläche

4.11 Zusatzfunktionen

UserTech

Wurde als eigenständiges Programmpaket ausgelagert

4.12 Applikationen

4.13 Anhang

Systemvariablen

Einfügen neuer Systemvariablen

Historie

■ Die Datei, welche Sie gerade lesen

Gesamt-Index

Neu generiert