#### 5 Gesamt-Index

#### Zeichen

.ERR: Programmierung Experte 15 !: Programmierung Experte 110 !-Zeichen: Programmierung Experte 108 ?: Programmierung Experte 111 :: Programmierung Experte 112 # - Zeichen: Programmierung Experte 45 #BASE: Programmierung Experte 69, 84 #CONSTANT: Programmierung Experte 83 #INITMOV: Programmierung Experte 83, 84 #INSIDE: Konfiguration 54 #INSIDE STOP: Konfiguration 54 **#OUTSIDE**: Konfiguration 54 #OUTSIDE\_STOP: Konfiguration 54 #PATH: Programmierung Experte 84 #PGNO ACKN: Konfiguration 79 #PGNO\_FAULT: Konfiguration 80 #PGNO GET: Konfiguration 79 #STEP1: Konfiguration 67 #T\_WAIT: Diagnose 38, 39 #TCP: Programmierung Experte 69 #TRIGGERED: Diagnose 39 **#VAR:** Programmierung Experte 83 \$ - Zeichen: Programmierung Experte 59 \$ I O ACTCONF: Konfiguration 76 \$ACC.CP: Programmierung Experte 82 \$ACC.ORI1: Programmierung Experte 82 \$ACC.ORI2: Programmierung Experte 82 \$ACC AXIS: Programmierung Experte 70 \$ADAP ACC: Konfiguration 67 \$ADVANCE: Programmierung Experte 91 \$ALARM STOP: Programmierung Experte 59, 60 \$APO.CDIS: Programmierung Experte 98, 101 \$APO.CORI: Programmierung Experte 98, 101 \$APO.CPTP: Programmierung Experte 95 \$APO.CVEL: Programmierung Experte 98, 101 \$APO DIS PTP: Programmierung Experte 95 \$BASE: Programmierung Experte 67, 74 \$CIRC TYPE: Programmierung Experte 84, 87 \$CONFIG.DAT: Konfiguration 98; Programmierung Experte 10, 61

ProgHBAnhang R3.2 07.00.00 de

\$CURR LIM: Konfiguration 65 \$CURR\_MAX: Konfiguration 65 \$CURR MON: Konfiguration 71

\$CURR RED[x,x]: Konfiguration 63, 64, 65

\$CUSTOM.DAT: Konfiguration 53, 67; Programmierung Experte 60



\$CYCFLAG: Programmierung Experte 59 \$EXT START: Konfiguration 76, 92 \$EXT\_START\$IN[]: Konfiguration 99 \$FLAG: Programmierung Experte 58 \$I O ACTCONF: Konfiguration 76

\$I O ACTCONF \$OUT[]: Konfiguration 99 \$IBUS ON: Programmierung Experte 60

\$IN[]: Diagnose 37, 39 \$IN[x]: Konfiguration 50

\$INSIM TBL[x]: Konfiguration 50 \$IOBLK EXT: Konfiguration 50 \$IOSIM IN[]: Konfiguration 50 \$IOSIM\_OPT: Konfiguration 50 \$IOSIM OUT[]: Konfiguration 50

\$IPO MODE: Programmierung Experte 69

\$MACHINE.DAT: Konfiguration 54, 99; Programmierung Experte 60

\$MASCHINE.DAT: Programmierung Experte 10

\$NEARPATHTOL: Konfiguration 88

\$NULLFRAME: Programmierung Experte 74 \$NUM\_AX: Programmierung Experte 60

\$ORI TYPE: Programmierung Experte 83, 87

\$OUT[]: Diagnose 39 \$OUT[x]: Konfiguration 50

\$OUT NODRIVE: Konfiguration 50 \$OUTSIM TBL[x]: Konfiguration 50

\$PhgBright: Konfiguration 10 \$PhgCont: Konfiguration 10

\$POS ACT: Programmierung Experte 68, 69

\$POS\_RET: Konfiguration 84, 88 \$PRO I O[]: Konfiguration 76

\$PRO MODE: Programmierung Experte 27 \$PSER: Programmierung Experte 60

\$RED T1: Konfiguration 63

\$ROBCOR.DAT: Konfiguration 67; Programmierung Experte 10, 61

\$ROBROOT: Programmierung Experte 67, 74

\$STOPMESS \$OUT[]: Konfiguration 99 \$TIMER: Programmierung Experte 58

\$TIMER FLAG: Programmierung Experte 58

\$TIMER STOP: Programmierung Experte 58

\$TOOL: Konfiguration 56; Programmierung Experte 67, 74

\$TORQ DIFF: Konfiguration 68 \$TORQ VEL[]: Konfiguration 64, 66 \$TORQMON COM: Konfiguration 68 \$TORQMON COM DEF: Konfiguration 68

\$TORQMON\_TIME: Konfiguration 67

\$TORQUE AXIS: Konfiguration 64, 65

\$TRACE.MODE: Diagnose 40 \$TRACE.STATE: Diagnose 40

\$VEL.ORI1: Programmierung Experte 82 \$VEL.ORI2: Programmierung Experte 82

\$VEL\_AXIS: Programmierung Experte 70

\$WORKSPACE: Konfiguration 54

\$WORLD: Programmierung Experte 67, 74

# Zahlen

2-dimens.: *Programmierung Experte* 40 3-dimens.: *Programmierung Experte* 41

32-Bit-Gruppen: *Diagnose* 375 Home-Positionen: *Konfiguration* 51

#### Α

A10.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A10.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A10\_INI.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A10\_INI.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A20.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A20.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A50.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

A50.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

ABS(X): Programmierung Experte 56

Abschnitt: Einleitung 12

Abweisende Schleife: Programmierung Experte 124

Achsbeschleunigung: Programmierung Experte 72

Achse mit definiertem Moment: Konfiguration 65

Achsgeschwindigkeit: Programmierung Experte 72

achsspezifisches Koordinatensystem: Programmierung Experte 63

Achsspiegeln: Programmierung Experte 187

Achtung: Einleitung 11

ACOS(x): Programmierung Experte 56 Aggregat: Programmierung Experte 42

aktuelle FOLD öff/schl: Programmierung Experte 22

ALARM\_STOP: Konfiguration 87

alle FOLDs öffnen: Programmierung Experte 22

alle FOLDs schließen: Programmierung Experte 22

Allgemein: Konfiguration 62

Analoge Ausgänge: *Programmierung Experte* 139 Analoge Eingänge: *Programmierung Experte* 141 Ändern von Programmen: *Programmierung Experte* 17

ANIN: Programmierung Experte 141

ANIN OFF: Programmierung Experte 141

ANIN ON: Programmierung Experte 141

ANIN/ANOUT: Programmierung Experte 139

ANOUT OFF: Programmierung Experte 139

ANOUT ON: Programmierung Experte 139



Anschlußbedingungen: Sicherheit 23 Ansprechzeit: Konfiguration 67

Anweisung: *Programmierung Experte* 12 Anweisungsteil: *Programmierung Experte* 12 Anwender: *Programmierung Experte* 7

Anwender-HALT: Konfiguration 96
APPL\_RUN: Konfiguration 87, 98
Arbeitsraumbegrenzung: Sicherheit 13
Arbeitsraumüberwachung: Konfiguration 53

Arbeitsraumüberwachung überbrücken: Konfiguration 39

ARCSPS.SUB: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

Arcuscosinus: *Programmierung Experte* 56 Arcussinus: *Programmierung Experte* 56 Arcustangens: *Programmierung Experte* 56

Arithmetische Operatoren: Programmierung Experte 46

ATAN2(Y,X): Programmierung Experte 56

Aufbau und Struktur von Programmen: Programmierung Experte 9

Aufstellung: Sicherheit 23

Aufzählungstypen: *Programmierung Experte* 44 Aufzeichnungslänge: *Diagnose* 37, 38, 40 Ausblenden von Bits: *Programmierung Experte* 54

Ausgangsvorbesetzung: Sicherheit 21

Ausschalten der Arbeitsraumüberwachung: Konfiguration 55

Ausschneiden: Programmierung Experte 18

AUT: Konfiguration 87

Automatik Extern: Konfiguration 16, 73

Automatischer Anlagenanlauf: Konfiguration 76

automatischer Vorlaufstop: Programmierung Experte 92

AXIS: Programmierung Experte 44, 64, 111

#### В

B\_AND: Programmierung Experte 53, 55
B\_EXOR: Programmierung Experte 53, 55
B\_NOT: Programmierung Experte 53, 55
B\_OR: Programmierung Experte 53, 55
Bahnbewegungen: Programmierung Experte 82

BAS.SRC: *Programmierung Experte* 10, 76

BASE: Programmierung Experte 69

BASE-Anpassung: Programmierung Experte 191

basisbezogene Interpolation: *Programmierung Experte* 68 Basiskoordinatensystem: *Programmierung Experte* 68

BCD-Wert: Konfiguration 83

Bedeutung von Symbolen und Begriffen: Einleitung 11

Bedienerschutz: Konfiguration 93

Bedingte Verzweigung: Programmierung Experte 120

Beispiel: Einleitung 12

Beispiel Momentenbetrieb: Konfiguration 62

Benutzerebene: *Konfiguration* 27 Benutzerebenen: *Konfiguration* 27 Benutzergruppe: *Konfiguration* 27

Benutzergruppe Experte: Programmierung Experte 7

Beschleunigung: Programmierung Experte 82

Beschränkung der Informationsmenge: Programmierung Experte 24

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheit 6

Betrag: Programmierung Experte 56

Betriebsart Automatik Extern: Konfiguration 49

Bewegungsanweisungen: *Programmierung Experte* 63 Bewegungsprogrammierung: *Programmierung Experte* 63

Bildschirmschoner: *Konfiguration* 10 Bin Dez: *Programmierung Experte* 38

Binäre Ein-/Ausgänge: Programmierung Experte 132

Binärsystem: Programmierung Experte 37

Binärzahl: Konfiguration 83

Binden: *Programmierung Experte* 15 Binder: *Programmierung Experte* 15

Bit-Operatoren: *Programmierung Experte*Blockfunktionen: *Programmierung Experte*Blockkennung: *Programmierung Experte*Blockweises Ändern: *Programmierung Experte*

Bodenmontage: *Konfiguration* 62

BOOL: Programmierung Experte 37, 38
BOSCH.SRC: Programmierung Experte 10
BRAKE: Programmierung Experte 160

# C

C\_DIS: Programmierung Experte 98, 101, 113

C ORI: Programmierung Experte 98, 101, 113

C\_PTP: Programmierung Experte 95, 113

C\_VEL: Programmierung Experte 98, 101, 113

CA: Programmierung Experte 89

CELL.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

CELL.SRC: Konfiguration 76, 77, 90; Programmierung Experte 10, 11; Zusatzfunktionen 5

CHAR: Programmierung Experte 37, 39

CHCK\_MOVENA: Konfiguration 85

CIRC: Programmierung Experte 89, 117 CIRC!: Programmierung Experte 108

CIRC REL: Programmierung Experte 117

CIRC-CIRC-Überschleifen: *Programmierung Experte* 101 CIRC-LIN-Überschleifen: *Programmierung Experte* 101

CIRC\_REL: *Programmierung Experte* 89 Compiler: *Programmierung Experte* 15

CONF\_MESS: Konfiguration 85 ConfigMon.INI: Konfiguration 45

CONFIRM: Programmierung Experte 130



Continous Path: *Programmierung Experte* 82 CONTINUE: *Programmierung Experte* 93

COR T1: Zusatzfunktionen 6

COR\_TOOL\_NO: Zusatzfunktionen 8 COS(X): Programmierung Experte 56

CP-Bewegungen: Programmierung Experte 82

CSTEP: Programmierung Experte 27 CTRL-C: Programmierung Experte 17 CTRL-V: Programmierung Experte 18 CTRL-X: Programmierung Experte 18

#### D

Dateikonzept: *Programmierung Experte* 12
Dateiliste: *Programmierung Experte* 12
Dateistruktur: *Programmierung Experte* 12
Datenliste: *Programmierung Experte* 12

Datenliste reinigen: Programmierung Experte 190

Datenlisten: *Programmierung Experte* 175
Datenmanipulation: *Programmierung Experte* 46
Datenobjekte: *Programmierung Experte* 35
Datentyp: *Programmierung Experte* 35

Dauerstrom: Konfiguration 70
Deckenmontage: Konfiguration 62
DECL: Programmierung Experte 35
DEF: Programmierung Experte 12, 145

DEF-Zeile: Konfiguration 36; Programmierung Experte 26

DEFDAT: Programmierung Experte 175
DEFFCT: Programmierung Experte 146

Detailansicht: Konfiguration 37; Programmierung Experte 24

Dezimalsystem: Programmierung Experte 37

DIGIN: Programmierung Experte 143
DIGIN OFF: Programmierung Experte 143
DIGIN ON: Programmierung Experte 143

Digitale Ein-/Ausgänge: Programmierung Experte 135

Digitaleingänge: *Programmierung Experte* 143 DISTANCE: *Programmierung Experte* 166 Distanzkriterium: *Programmierung Experte* 98

Dokumentation: Einleitung 12

Drehzahlreglerausgang: Konfiguration 63

Dreidimensionales Feld: Programmierung Experte 41

DRIVES\_OFF: Konfiguration 86
DRIVES ON: Konfiguration 85

DSE: Diagnose 5

Durchsacken: Konfiguration 62

# Ε

E-Mail: Einleitung 6

E/A-Schnittstelle: *Konfiguration* 76 E/A-Treiber: *Konfiguration* 18

E6AXIS: *Programmierung Experte* 44, 111 E6POS: *Programmierung Experte* 111

Editier-Cursor: *Programmierung Experte* 109 Editieren: *Programmierung Experte* 15

Editor: *Programmierung Experte* 17

EEPROMS: Diagnose 6

EG-Maschinenrichtlinien: *Sicherheit* 5 EG-Niederspannungsrichtlinie: *Sicherheit* 5

Ein-/Ausgabeanweisungen: Programmierung Experte 131

Ein/Ausgänge: Konfiguration 15, 73

Einblenden von Bits: *Programmierung Experte* 54 Eindimensionales Feld: *Programmierung Experte* 39 Einfache Datentypen: *Programmierung Experte* 37

Einfügen: *Programmierung Experte* 18 Einschränkungen: *Konfiguration* 62

Elektromagnetischen Verträglichkeit: Sicherheit 5

ELSE: Programmierung Experte 120
END: Programmierung Experte 12
ENDFOLD: Programmierung Experte 22
ENDFOR: Programmierung Experte 122
ENDLOOP: Programmierung Experte 127
Endlosschleife: Programmierung Experte 127
ENDWHILE: Programmierung Experte 124

ENUM: Programmierung Experte 44
ERR\_FILE: Konfiguration 81

ERR\_TO\_PLC: Konfiguration 89
Ersetzen: Programmierung Experte 19

Erstellen eines neuen Programms: Programmierung Experte 14

EX-Schutzzone 2: *Sicherheit* 19 EXIT: *Programmierung Experte* 127

Exklusive ODER-Verknüpfung: Programmierung Experte 53

Experte: Programmierung Experte 7

Explosionsgefährdete Bereiche: Sicherheit 19

EXT: Programmierung Experte 76

EXT ERR: Konfiguration 81

EXT\_PGNO: Konfiguration 79, 80 EXT\_PGNO.SRC: Konfiguration 90 EXT\_START: Konfiguration 84

EXTERN: Konfiguration 87

Externer Editor: Programmierung Experte 179

Extras: Konfiguration 33



### F

Fahrfreigabe: Konfiguration 95

Fax: Einleitung 6

Fehlerbehandlung: Programmierung Experte 29

Fehlerbits: Diagnose 11

Felder: *Programmierung Experte* 39 Feldindex: *Programmierung Experte* 39 Flags: *Programmierung Experte* 59, 164

flankengetriggert: *Programmierung Experte* 156 Fliegendes Messen: *Programmierung Experte* 163

FLT\_SERV.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5 FLT SERV.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

FOLD: Programmierung Experte 22 FOR: Programmierung Experte 122

FRAME: *Programmierung Experte* 44, 111 Frameverknüpfung: *Programmierung Experte* 47

Freidrehvorrichtung: Sicherheit 15

Funktionen: Programmierung Experte 12, 145

#### G

Geberfehlern: *Diagnose* 7
Generat. Stop: *Konfiguration* 93

Geometrische Datentypen: Programmierung Experte 44 geometrische Datentypen: Programmierung Experte 44 Geometrischer Operator: Programmierung Experte 47 Geometrischer Operator ":": Programmierung Experte 112

Geschwindigkeit: *Programmierung Experte* 82 Geschwindigkeit zum Zurückfahren: *Konfiguration* 97 Geschwindigkeitskriterium: *Programmierung Experte* 98

Gewichtsausgleich: Sicherheit 13

GLOBAL: *Programmierung Experte* 177 global: *Programmierung Experte* 146

Globale Datenlisten: *Programmierung Experte* 176 Globale Variable: *Programmierung Experte* 177

GO: Programmierung Experte 27 GOTO: Programmierung Experte 119

Greifer: Konfiguration 16

Greiferbezogene Interpolation: Programmierung Experte 69

Grundbereich: Programmierung Experte 78

Grundeinstellungswerte: Diagnose 8

# Н

H50.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5 H70.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

Haftungshinweis: *Sicherheit* 5
HALT: *Programmierung Experte* 129
Handachsen: *Konfiguration* 65

Handachsgetriebe: *Konfiguration* 62 Handoverride: *Konfiguration* 22 Handverfahren: *Konfiguration* 22

Handwurzelpunkt: Programmierung Experte 78

Hardwarekonfiguration: Diagnose 7

Hauptkapitel: Einleitung 12

Hauptlauf: Programmierung Experte 91

Helligkeit: Konfiguration 10

Herausfiltern von Bits: Programmierung Experte 54

Hex Dez: Programmierung Experte 38

Hexadezimalsystem: Programmierung Experte 37

Hinweis: *Einleitung* 11 Hinweise: *Einleitung* 11

Historie von V2.2.8 -> V2.3: Anhang 51

Höheres Fahrprofil: *Programmierung Experte* 71 Home-Fahrt: *Programmierung Experte* 77

Homepage: *Einleitung* 6

HOV: Konfiguration 22

I2t-Überwachung: *Konfiguration* 70 Identifikationsnummer: *Diagnose* 10 IF: *Programmierung Experte* 120

Impulsausgänge: Programmierung Experte 137

IN HOME: Konfiguration 89

Index: Programmierung Experte 39

Industrieroboter: *Sicherheit* 5 Informationen: *Einleitung* 12

Informationen über die DSE: Diagnose 15

INI: Programmierung Experte 76
INSIDE\_STOP: Konfiguration 55
INT: Programmierung Experte 37
INT \$TORQUE\_AXIS: Konfiguration 66
INTERRUPT: Programmierung Experte 154

Interrupt ausschalten: *Programmierung Experte* 156 Interrupt einschalten: *Programmierung Experte* 156 Interrupt–Behandlung: *Programmierung Experte* 153

Invertierung: Programmierung Experte 53

IO-Simulation: Konfiguration 47

IR\_STOPM.SRC: Programmierung Experte 10

ISTEP: Programmierung Experte 27

Κ

Kaltstart erzwingen: Konfiguration 32

Kapitel: Einleitung 12

kartesische Koordinatentransformation: Programmierung Experte 64

Kcpsaver: Konfiguration 12



Kein Momentenbetrieb möglich: *Konfiguration* 62 Kinematik-Singularität: *Programmierung Experte* 77 Kinematische Kette: *Programmierung Experte* 68, 69

Kollisionsschutz: Sicherheit 21

Kollisionsüberwachung: *Konfiguration* 67 Kommentare: *Programmierung Experte* 32

Kommunikationsfehler: *Diagnose* 9
Kompilieren: *Programmierung Experte* 15
Konfiguration sichern: *Konfiguration* 43
Konfigurationsdateien: *Konfiguration* 45
Konfigurationseinstellungen: *Diagnose* 6

konstant + bahnbezogen: *Programmierung Experte* 84 konstant + raumbezogen: *Programmierung Experte* 86

Kontrast: Konfiguration 10

Koordinatensysteme: *Programmierung Experte* 63, 74 Koordinatentransformation: *Programmierung Experte* 64

Kopieren: Programmierung Experte 17

Kreisbewegungen: Programmierung Experte 89

Kreiswinkel: Programmierung Experte 89

KRL: Programmierung Experte 7

KRL-Assistent: Programmierung Experte 109

KUKA Roboter GmbH: Einleitung 5

KUKA-Robot-Language: Programmierung Experte 109

KUKA-Screen-Saver: Konfiguration 10

#### L

Lastbegrenzung: Sicherheit 13

Lebensdauer: Programmierung Experte 34

Leitrechner: Konfiguration 73

Leitungsabsicherung: *Konfiguration*LimitedVisibility: *Konfiguration*LIN: *Programmierung Experte* 88, 115 LIN!: *Programmierung Experte*LIN REL: *Programmierung Experte*

LIN-CIRC Überschleif: *Programmierung Experte* 103 LIN-LIN-Überschleifen: *Programmierung Experte* 98

LIN REL: Programmierung Experte 88

Linearbewegungen: *Programmierung Experte* 88 Logische Operatoren: *Programmierung Experte* 52 Logische Verknüpfung: *Programmierung Experte* 52

lokal: Programmierung Experte 146

Lokale Datenlisten: Programmierung Experte 175

LOOP: *Programmierung Experte* 127 Löschen: *Programmierung Experte* 18

Manuelles Verschieben: *Programmierung Experte* 188 Maschinensprache: *Programmierung Experte* 15

MAX\_CRASH: Zusatzfunktionen 8

Mechanische Nullstellung: Programmierung Experte 72

Mehrdeutige Roboterkinematiken: Programmierung Experte 78

Mehrdeutigkeit: Programmierung Experte 78

Menü "Konfig.": Konfiguration 15

MERKER: Programmierung Experte 119

MFC-Register: *Diagnose* 14 Modul P00: *Konfiguration* 79

Momentenbetrieb: Konfiguration 62

Momentenbetrieb möglich: Konfiguration 62

Momentengrenzen: Konfiguration 67

Motorstrom: Konfiguration 70

Motorstromüberwachung: Konfiguration 70

Motorüberwachung: *Sicherheit* 13 MOVE\_ENABLE: *Konfiguration* 85

MSG\_DEMO.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

MSTEP: Programmierung Experte 27

Ν

Name der Aufzeichnung: Diagnose 37, 38, 40

Namen: *Programmierung Experte* 33 NEAR POSRET: *Konfiguration* 88

NEW\_SERV.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

Nicht abweisende Schleife: Programmierung Experte 125

NOT-AUS: *Konfiguration* 94 NOT-AUS-Kreis: *Sicherheit* 21

0

ODER-Verknüpfung: Programmierung Experte 53

Office-Option ein/aus: Konfiguration 38

ON PATH: Konfiguration 87

Operand: *Programmierung Experte* 46 Operator: *Programmierung Experte* 46

Orientierungsführung: *Programmierung Experte* 83 Orientierungskriterium: *Programmierung Experte* 98

OUTSIDE STOP: Konfiguration 55

Override: Konfiguration 22

Р

P00.DAT: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5 P00.SRC: Programmierung Experte 10; Zusatzfunktionen 5

Parameterliste: *Programmierung Experte* 148
Parameterübergabe: *Programmierung Experte* 148



Passiver Stop: Konfiguration 97
Paßwort: Programmierung Experte 7
Paßwort ändern: Konfiguration 35

PERCEPT.SRC: Programmierung Experte 11; Zusatzfunktionen 5

PERI\_RDY: Konfiguration 87

Peripherie-Schnittstellen: Konfiguration 18

PGNO: Konfiguration 90, 98

PGNO\_ERROR: Konfiguration 90, 98
PGNO\_FBIT: Konfiguration 83, 98
PGNO\_LENGTH: Konfiguration 83, 98
PGNO\_PARITY: Konfiguration 84, 98
PGNO\_REQ: Konfiguration 79, 87, 98
PGNO\_TYPE: Konfiguration 83, 98
PGNO\_VALID: Konfiguration 84, 91

Planungs- und Bauhinweise: *Sicherheit* 17 Platzhalter: *Programmierung Experte* 110 POS: *Programmierung Experte* 44, 111

Positionsangabe: Programmierung Experte 111

POV: Konfiguration 22

Powermodul Register anzeigen: Diagnose 10

Priorität: *Programmierung Experte* 55, 156, 165, 169 Prioritäten von Operatoren: *Programmierung Experte* 55

PRO\_ACT: Konfiguration 88
Prog.-Nr.-Quitt.: Konfiguration 91

Programm-Korrektur: *Programmierung Experte* 17 Programmablaufarten: *Programmierung Experte* 27 Programmablaufkontrolle: *Programmierung Experte* 119

Programme erstellen und editieren: Programmierung Experte 14

Programmoverride: Konfiguration 22

Programmverzweigungen: Programmierung Experte 119

Projektierbare Anzeige: *Konfiguration*PROKOR: *Programmierung Experte*PSTEP: *Programmierung Experte*PTP: *Programmierung Experte* 70, 73, 113

PTP !: *Programmierung Experte* 108 PTP REL: *Programmierung Experte* 113

PTP-Bahnüberschleifen: *Programmierung Experte* 104 PTP-PTP-Überschleifen: *Programmierung Experte* 95

PTP\_REL: Programmierung Experte 73
PUBLIC: Programmierung Experte 176
PULSE: Programmierung Experte 137

Punkt-Separator: Programmierung Experte 42

Punkt-zu-Punkt Bewegungen: Programmierung Experte 70

Q

Querverweise: Einleitung 12

RDW: Diagnose 5

RDW Hardware Konfiguration einstellen: Diagnose 8

RDW Kommunikation überprüfen: Diagnose 8

RDW Offset und Symmetrie auf Defaultwerte setzen: Diagnose 15

RDW Offset und Symmetrieabgleich: *Diagnose* 7 RDW Phasenverschiebung einstellen: *Diagnose* 8

RDW Tabelle anzeigen: Diagnose 6

RDW Tabelle auf Festplatte speichern: Diagnose 15

REAL: Programmierung Experte 37, 38
REAL \$CURR\_ACT[12]: Konfiguration 65
REAL \$CURR\_RED[12,2]: Konfiguration 65
Rechnervorlauf: Programmierung Experte 91

REF\_PT[x]: Zusatzfunktionen 8
Referenzpunkt: Zusatzfunktionen 6
REPEAT: Programmierung Experte 125
RESUME: Programmierung Experte 161

Risiken: Konfiguration 62

Roboterkoordinatensystem: Programmierung Experte 67

Robotersystem: Sicherheit 5

Rückwärtstransformation: Programmierung Experte 64

Rückwirkungsgrad: Konfiguration 62, 65

S

S und T: *Programmierung Experte* 77 SAK: *Programmierung Experte* 77

Satzkoinzidenz: *Programmierung Experte*Schaltaktion: *Programmierung Experte*Schleifen: *Programmierung Experte*Schnittstellenbelegung: *Konfiguration*Schräglage des Roboters: *Konfiguration*

Schrittweise Programmausführung: Konfiguration 97

Seriennummer: Einleitung 15

Service: Einleitung 15

Service-Stützpunkt: Einleitung 16

Sicherheit: Sicherheit 9

Sicherheits- und Arbeitsbereich: Sicherheit 17

Sicherheitsbelehrungen: Sicherheit 24

Sicherheitseinrichtungen am Robotersystem: Sicherheit 13

Sicherheitskennzeichnung: Sicherheit 27

Sicherheitsmaßnahmen für Betreiber und Bediener: Sicherheit 10

Sicherheitssymbole: Einleitung 11; Sicherheit 7

Sicherheitstrittplatten: Sicherheit 21 SIGNAL: Programmierung Experte 132 Signalbeschreibungen: Konfiguration 83 Simulierte Ein-/Ausgänge: Konfiguration 47

SIN(X): Programmierung Experte 56



Sinus, Cosinus, Tangens: *Programmierung Experte* 56 Softwareendschalter: *Programmierung Experte* 192

Spannungsüberwachung: Sicherheit 14

Sperren / Freigeben: Programmierung Experte 156

Sprache: Konfiguration 33

Sprunganweisung: Programmierung Experte 119

SPS.SUB: Konfiguration 76; Programmierung Experte 10

SQRT(X): *Programmierung Experte* 56 Standardprogramme: *Zusatzfunktionen* 5

Standorte: Einleitung 5

Status: Programmierung Experte 74, 77

Statustasten: *Konfiguration* 21 STOP\_BY\_REF: *Zusatzfunktionen* 8 STOPMESS: *Konfiguration* 87

STRUC: Programmierung Experte 42 Strukturen: Programmierung Experte 42 Submit-Interpreter: Konfiguration 20 SWITCH: Programmierung Experte 121

Symbole: Einleitung 11

Symmetrieabgleich: Diagnose 7

Synchron-PTP: *Programmierung Experte* 70 Systemdateien: *Programmierung Experte* 58 Systemvariablen: *Programmierung Experte* 58

T

T1: Konfiguration 87
T2: Konfiguration 87

TAN(X): Programmierung Experte 56 TCP: Programmierung Experte 69

TCP-Anpassung: *Programmierung Experte* 191
Teachen von Punkten: *Programmierung Experte* 108

Technologiespezifisches Organisationsprogramm: Konfiguration 77

Telefon-Nr.: Einleitung 6

Temperaturüberwachung: *Sicherheit* 14 Timer: *Programmierung Experte* 58

Tip: Einleitung 11

Tippbetrieb: Sicherheit 14

Tool Center Point: Programmierung Experte 70

Totmannfunktion: Sicherheit 14

Touch Up: Programmierung Experte 111

Trace-Status: Diagnose 38

Translationen: Programmierung Experte 66

Transport: Sicherheit 23

TRIGGER: *Programmierung Experte* 165 Trigger: *Programmierung Experte* 165 Triggerbedingung: *Diagnose* 39, 40 Triggervariable: *Diagnose* 37, 38, 40

Triggerwert: Diagnose 38, 40

Triggerwert 1: Diagnose 37

Triggerzeitpunkt: *Diagnose* 38, 40 Turn: *Programmierung Experte* 74, 77

Typenschild: Einleitung 15

# U

Überbrücken der Arbeitsraumüberwachung: Konfiguration 55

Überkopfbereich: Programmierung Experte 78

Überschleif Bahn – PTP: *Programmierung Experte* 105 Überschleif PTP – Bahn: *Programmierung Experte* 104

Überschleifbeginn: *Programmierung Experte* 98 Überschleifbewegungen: *Programmierung Experte* 94

Überschleifen: *Programmierung Experte* 94 Überschleifkontur: *Programmierung Experte* 94 Überwachungsschlauch: *Konfiguration* 67

UND-Verknüpfung: *Programmierung Experte* 53 Unterprogramme: *Programmierung Experte* 12, 145

UNTIL: Programmierung Experte 125

USER\_GRP.DAT: Programmierung Experte 11; Zusatzfunktionen 5 USER GRP.SRC: Programmierung Experte 11; Zusatzfunktionen 5

USER SAF: Konfiguration 87

USERSPOT.SRC: Programmierung Experte 11; Zusatzfunktionen 5

USERTech reinitialisieren: *Konfiguration* 42 UV- und Verschmutzungsschutz: *Sicherheit* 23

#### V

VAR: Programmierung Experte 110

variabel + bahnbezogen: *Programmierung Experte* 84 variabel + raumbezogen: *Programmierung Experte* 87 Variablen für den Momentenbetrieb: *Konfiguration* 65 Variablen und Namen: *Programmierung Experte* 33

Variablen und Vereinbarungen: Programmierung Experte 33

Vereinbarung: *Programmierung Experte* 12 Vereinbarungsteil: *Programmierung Experte* 12

Verfahrart: Konfiguration 10

Vergleichsoperatoren: Programmierung Experte 51

Verschmutzungsschutz: Sicherheit 23

Verstecken von Programmteilen: Programmierung Experte 22

vordefinierte Strukturen: Programmierung Experte 44

Vorlauf: Programmierung Experte 91

Vorlaufstop: Konfiguration 66; Programmierung Experte 92, 131

Vorschriften: Sicherheit 21

Vorwärtstransformation: Programmierung Experte 64



### W

WAIT: *Programmierung Experte* 128 Wandmontage: *Konfiguration* 62

Warteanweisungen: Programmierung Experte 128

WEAV\_DEF.SRC: Programmierung Experte 11; Zusatzfunktionen 5

Weichschaltung Achse 1: Konfiguration 64

WAIT FOR \$IN[]: Konfiguration 64

Weichschaltung Achse 3: Konfiguration 64

Weltkoordinatensystem: Programmierung Experte 67

Werknummer: Einleitung 15

Werkzeug, feststehendes: *Programmierung Experte* 69 Werkzeugkoordinatensystem: *Programmierung Experte* 67

Werkzeugkorrektur: Zusatzfunktionen 6

Werkzeugwechsel: Sicherheit 21; Programmierung Experte 107; Anhang 53

Wertzuweisung: Programmierung Experte 33

WHILE: *Programmierung Experte* 124 Wiederanlauf: *Konfiguration* 93, 97 Wurzel: *Programmierung Experte* 56

### Ζ

Zählschleife: Programmierung Experte 122 Zeichenketten: Programmierung Experte 42 Zu dieser Dokumentation: Einleitung 11 Zugangs-Kennwort: Konfiguration 35 Zustimmtaste: Konfiguration 49

Zweidimensionales Feld: Programmierung Experte 40

Zyklische Flags: Programmierung Experte 59