

SOFTWARE

KR C1

Programmierung Experte

Release 2.3



e Copyright **KUKA Roboter GmbH**

Diese Dokumentation darf - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch

auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.
Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Technische Änderungen ohne Beeinflussung der Funktion vorbehalten.

KUKA Interleaf



Inhaltsverzeichnis

ı	Benutzergruppe Experte
2	Allgemeines zu KRL-Programmen
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	Aufbau und Struktur von Programmen Programmoberfläche Pfad Dateikonzept Dateistruktur
2.2 2.2.1 2.2.2	Programme erstellen und editieren
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5	Ändern von Programmen Programm-Korrektur Editor Blockfunktionen Block ausschneiden (CTRL-X) Block kopieren (CTRL-C) Block einfügen (CTRL-V) Block löschen
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.2 2.4.3	Verstecken von Programmteilen FOLD Beispielprogramm Beschränkung der Informationsmenge (Limited Visibility) DEF-Zeile sichtbar/unsichtbar
2.5	Programmbeispiel
2.6	Programmablaufarten
2.7	Fehlerbehandlung
2.8	Kommentare
3	Variablen und Vereinbarungen
3.1	Variablen und Namen
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6	Datenobjekte Vereinbarung und Initialisierung von Datenobjekten Einfache Datentypen Felder Zeichenketten Strukturen Aufzählungstypen
3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5	Datenmanipulation Operatoren Arithmetische Operatoren Geometrischer Operator Vergleichsoperatoren Logische Operatoren Bit-Operatoren



3.3.1.6 3.3.2	Prioritäten von Operatoren
3.4	Systemvariablen und Systemdateien
4	Bewegungsprogrammierung
4.1	Verwendung verschiedener Koordinatensysteme
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	Punkt-zu-Punkt Bewegungen (PTP) Allgemein (Synchron-PTP) Höheres Fahrprofil Bewegungsbefehle
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4	Bahnbewegungen Geschwindigkeit und Beschleunigung Orientierungsführung Linearbewegungen Kreisbewegungen
4.4	Rechnervorlauf
4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4	Überschleifbewegungen PTP-PTP-Überschleifen LIN-LIN-Überschleifen CIRC-CIRC-Überschleifen und CIRC-LIN-Überschleifen PTP-Bahnüberschleifen
4.6	Teachen von Punkten
5	KRL-Assistent
5.1	Positionsangaben
5.2	[PTP] Positionierung
5.3	[LIN] Geradlinige Bewegung
5.4	[CIRC] Kreisbahnbewegung
6	Programmablaufkontrolle
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Programmverzweigungen Sprunganweisung Bedingte Verzweigung Verteiler
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5	Schleifen Zählschleife Abweisende Schleife Nicht abweisende Schleife Endlosschleife Vorzeitige Beendigung von Schleifendurchläufen
6.3 6.3.1 6.3.2	Warteanweisungen Warten auf ein Ereignis Wartezeiten
6.4	Anhalten des Programms
6.5	Quittieren von Meldungen
7	Ein-/Ausgabeanweisungen
7.1	Allgemeines



7.2	Binäre Ein-/Ausgänge
7.3	Digitale Ein-/Ausgänge
7.4	Impulsausgänge
7.5 7.5.1 7.5.2	Analoge Ein-/Ausgänge Analoge Ausgänge Analoge Eingänge
7.6	Vordefinierte Digitaleingänge
8	Unterprogramme und Funktionen
8.1	Vereinbarung
8.2	Aufruf und Parameterübergabe
9	Interrupt-Behandlung 1
9.1	Deklaration
9.2	Aktivieren von Interrupts
9.3	Laufende Bewegungen anhalten
9.4	Abbrechen von Interrupt-Routinen
9.5	Verwendung zyklischer Flags
10	Trigger - Bahnbezogene Schaltaktionen
10.1 10.2	Schaltaktion am Start- oder Zielpunkt der Bahn
11	Datenlisten 1
11.1	Lokale Datenlisten
11.2	Globale Datenlisten
12	Externer Editor
12.1	Starten des externen Editors
12.2	Menü "Datei"
12.2.1	Öffnen
12.2.2 12.2.3	Datei kopieren
12.2.3	Speichern
12.2.5	Datei schließen
12.2.6	Beenden
12.3	Menü "Bearbeiten"
12.3.1	Ausschneiden
12.3.2 12.3.3	Kopieren
12.3.3.1	9
	Rückwärtsbahn
12.3.4	Löschen
12.3.5	Alles markieren
12.4	Menü "Extras"



12.4.1	Achsspiegeln	187
12.4.3	Verschieben	189
12.4.4	Blockweises Ändern	190
12.4.5	Datenliste reinigen	190
12.4.6	TCP-, bzw. BASE-Anpassung	191
12.5	Menü "Hilfe"	193
12.5.1	Version	193
12.5.2	Immer im Vordergrund	193