## 1 Benutzergruppe Experte

Die Software der KR C1 Steuerung unterscheidet standardmäßig zwischen dem Anwender und dem Experten. Der **Anwender** benötigt keine Programmiersyntaxkenntnisse, da er menügeführt Programme erstellt. Bei Neustart des Systems ist standardmäßig automatisch die Anwenderebene angewählt.

1

Reichen die Funktionen der Anwenderebene nicht aus, kann auf die Expertenebene gewechselt werden. Der **Experte** kann dann über die ASCII-Tastatur in der Roboterprogrammiersprache KRL (KUKA Robot Language) programmieren sowie System-, bzw. Initialisierungsdateien (Bussysteme) editieren.

KRL ist eine Hochsprache, die PASCAL-ähnlich und somit auch für die Programmierung von komplexen Aufgaben geeignet ist.


Paßwort


Der Zugang zur Expertenebene ist durch eine Paßwort geschützt. Zum Wechseln in die Expertenebene öffnen Sie über den Menükey "Konfigurier." ein Auswahlmenü, in dem der Menüpunkt "Benutzergruppe" enthalten ist.

Konfig.



Wenn Sie den Menüpunkt "Benutzergruppe" anwählen, öffnet sich eine Dialogbox, um sich als Experte oder Anwender anmelden zu können.






Softkeys zur Auswahl der Benutzergruppe

Befinden Sie sich auf Anwenderebene, so werden Sie nach Drücken des Softkeys "Experte" aufgefordert, das Paßwort für die Expertenebene einzugeben.

Experte



Weiter

Nach Eingabe des Paßwortes (Kleinbuchstaben, Caps-Log inaktiv) und Bestätigung mit der Return-Taste bzw. Drücken des Softkeys "Weiter", befinden Sie sich in der Expertenebene.

Anwender

Zur Rückkehr in den Anwendermodus drücken Sie den Softkey "Anwender" in der Dialogbox Benutzergruppe.

