

城市生命线
数据能力服务共享平台
API 接口规范 (v2.0.0)

一、概述

本接口对接文档适用于各地市第三方平台（包括大数据局、城市大脑）获取城市生命线实时监测数据、报警数据、预警数据以及其他数据信息等，由城市生命线平台提供相关的数据接口。

二、接口规范说明

1.1. 接口调用流程

- 1、获取城市生命线平台下发的 client_id、client_secret;
- 2、获取会话令牌接口得到 access_token（具有时效性）;
- 3、携带令牌、业务标识查询、推送数据;
- 4、所有 ip, port 均为网关或者代理的实际地址和端口;

实体映射、业务标识、表结构、字典参考：[附录](#)

1.2. Body 参数说明

```
{
  "[ ]": {
    "Temp": {
      "@column": "col,col2,col3",
      "col": "xxx",
      "col2": "xxx",
      "col3": "xxx",
      "@order": "col-",
      "@group": "col2",
    },
    "page": 0,
    "count": 3,
    "query": 2
  },
  "total@": "[ ]/total"
}
```

参数名	类型	说明
[]	Object	数组标识符，请求数组格式数据
[].Temp	Object	具体实体映射名称

[] .Temp.@column	String	请求实体属性标识
[] .Temp.col	String	实体属性过滤字段
[] .Temp.@order	String	排序标识
[] .Temp.@group	String	分组标识
[] .page	String	固定标准关键字，表示第几页，页数从 0 开始。
[] .count	String	固定标准关键字，表示每页的数量。
[] .query	String	固定标准关键字，值必须在 [0,1,2] 或 [TABLE, TOTAL, ALL] 内，0 或者 TABLE：表示查询分页数据，不查询总数；1 或者 TOTAL：表示只查询总数；2 或者 ALL：表示查询分页数据的同时查询总数。
total@	String	固定标准关键字组合，配合 query 关键字使用，表示显示总数。

1.3. 响应参数格式

参数名	类型	说明
code	int	响应编码，具体响应编码参考 状态码
message	String	具体成功或失败原因响应消息
timestamp	String	时间字符串
path	String	请求路径信息
data	Object	接口返回的数据体
traceId	String	接口业务处理的链路追踪 id
status	int	响应状态，如：200-成功，500-系统错误
error	Object	接口响应错误时的堆栈详细信息

1.4. 状态码

状态码	说明
20000	操作成功，正常返回。
40000	失败。
41201	无法解析的 Token，也许 Token 已经失效。
50000	系统错误。

三、接口设计与使用示例

1.1. 申请应用

第三方提供手机号码，联系管理员注册应用，获取城市生命线平台下发的 client_id、client_secret。


```
    },
    "status": 200,
    "timestamp": "2023-04-05 22:45:12",
    "error": {
      "detail": "",
      "message": "",
      "code": "",
      "field": "",
      "stackTrace": []
    }
  }
}
```

1.3. 获取业务数据

说明：

获取业务数据接口地址统一为：<http://59.208.239.152:38131/gsc-ishare/v2/bztp/get> 只是不同业务的查询参数不同，业务标识不同，参考以下章节内容。

1.3.1. 统一通用查询类接口

说明：

不同数据对应不同表，参考附录([实体映射](#)、[业务标识参照](#))信息、[表字段含义](#)信息、[字典值](#)。
其他数据请求方式、参数类型与此章节类似。

1. 基本信息

功能	请求类型	请求方式	接口地址
查询	POST	JSON	http://59.208.239.152:38131/gsc-ishare/v2/bztp/get

2. 请求参数

1. Header 请求参数

参数名称	参数值	类型	必填	参数说明
Authorization	Bearer access_token	String	是	登陆令牌
biSigns	bztp-cl-rtm-GasMonitor(示例)	String	是	业务标识，具体值参考 附录

2. Body 请求参数示例

```
{
  "[ ]": {
    "GasMonitor": {
      "time>=": "2023-10-26 00:00:00",
      "time<=": "2023-10-27 21:00:00",
      "@order": "time-"
    },
    "page": "0",
  }
}
```

```
        "count": "10",
        "query": "2"
    },
    "total@": "/[]/total"
}
```

3. 响应示例

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "path": "",
  "data": {
    "[]": null,
    "total": 0
  },
  "traceId": "",
  "status": 200,
  "timestamp": "2024-04-09 10:21:52",
  "error": {
    "detail": "",
    "message": "",
    "code": "",
    "field": "",
    "stackTrace": []
  }
}
```

四、附录

1.1. 实体映射、业务标识参照

业务标识	映射名称	业务说明
bztp-cl-rtm-GasMonitor	GasMonitor	燃气可燃气体监测仪
bztp-cl-rtm-WaterPipeFlowmeterMonitor	WaterPipeFlowmeterMonitor	供水管网流量监测
bztp-cl-rtm-WaterPipePressureMonitor	WaterPipePressureMonitor	供水管网压力监测
bztp-cl-rtm-WQualityMonitorBZZY	WQualityMonitorBZZY	水质监测（亳州正元地理）
bztp-cl-rtm-HydrantWPressureMonitor	HydrantWPressureMonitor	供水消防栓水压监测
bztp-cl-rtm-WaterNoiseLeakageMonitor	WaterNoiseLeakageMonitor	供水噪声漏失监测
bztp-cl-rtm-WaterVLMonitor	WaterVLMonitor	供水振动漏失监测
bztp-cl-rtm-DrainRiverLevelMonitor	DrainRiverLevelMonitor	排水河道水位监测
bztp-cl-rtm-DrainWaterStakeMonitor	DrainWaterStakeMonitor	排水电子水尺监测
bztp-cl-rtm-DrainPipFlowmeterMonitor	DrainPipFlowmeterMonitor	排水管网流量监测
bztp-cl-rtm-DrainPipeWQualityMonitor	DrainPipeWQualityMonitor	排水管网水质监测
bztp-cl-rtm-DrainPipeLevelMonitor	DrainPipeLevelMonitor	排水管网液位监测
bztp-cl-rtm-DrainRainGaugeMonitor	DrainRainGaugeMonitor	排水雨量计监测
bztp-cl-rtm-DrainPipeLevelSample5M	DrainPipeLevelSample5M	排水管网液位采样表

bztp-cl-rtm-DrainPipFlowmeterSample5M	DrainPipFlowmeterSample5M	排水管网流量采样表
bztp-cl-rtm-BridgeStrainSensorTsh	BridgeStrainSensorTsh	桥梁应变动态阈值数据表
bztp-cl-rtm-BridgeGnssMonitor	BridgeGnssMonitor	桥梁 GNSS 监测
bztp-cl-rtm-BridgeJointMeterMonitor	BridgeJointMeterMonitor	桥梁测缝计监测
bztp-cl-rtm-BridgeAnemometeMonitor	BridgeAnemometeMonitor	桥梁风速监测
bztp-cl-rtm-BridgeWindWaneMonitor	BridgeWindWaneMonitor	桥梁风向监测
bztp-cl-rtm-BridgeAcceSensorMonitor	BridgeAcceSensorMonitor	桥梁加速度监测
bztp-cl-rtm-BridgeSwdmMonitor	BridgeSwdmMonitor	桥梁拉线位移监测
bztp-cl-rtm-BridgeDeflectionMonitor	BridgeDeflectionMonitor	桥梁挠度监测
bztp-cl-rtm-BridgeInclinometerMonitor	BridgeInclinometerMonitor	桥梁倾角监测
bztp-cl-rtm-BridgeHygrometerMonitor	BridgeHygrometerMonitor	桥梁湿度监测
bztp-cl-rtm-BridgeCSFTMeterMonitor	BridgeCSFTMeterMonitor	桥梁索力/吊杆力监测
bztp-cl-rtm-BridgeTemperSensorMonitor	BridgeTemperSensorMonitor	桥梁温度监测
bztp-cl-rtm-BridgeStrainSensorMonitor	BridgeStrainSensorMonitor	桥梁应变监测
bztp-ubop-munf-GspspDtransPubmntalarm	GspspDtransPubmntalarm	数据治理平台-各专项报警信息表
bztp-ubop-munf-GspspDtransPubmnteawarn	GspspDtransPubmnteawarn	标准库-各专项预警信息表
bztp-ubop-munf-GspspDtransPubmnteawarnOperate	GspspDtransPubmnteawarnOperate	标准库-预警处置表
bztp-cl-rtm-DrainSLM	DrainSLM	排水淤泥泥位计监测
bztp-cl-rtm-GasPLNVMonitor	GasPLNVMonitor	可燃气体管网振动监测
bztp-ubop-munf-GspspEquipInfoView	GspspEquipInfoView	省监管平台-设备信息

1.2. 表字段含义

1.2.1. 可燃气体监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
battery_state	电池状态: 正常 = 0, 低电量 = 1
battery_voltage	电池电压
laser_sensor_state	激光传感器工作状态: 正常 = 0, 工作超时 = 1, 激光强度弱 = 2
pump_rotating_speed	泵转速
soaking_state	水浸状态: 正常 = 0, 水浸告警 = 1

temperature	温度
liquid_level	液位
theft_state	防盗状态: 正常 = 0, 防盗 = 1
humidity	湿度
ch4_state	甲烷状态 正常 = 0, 甲烷告警 = 1
ch4_value	甲烷浓度
flow	流量
csq	信号强度
rsrp	参考信号接收功率
netstatus	网络状态
tec_temperature	-
atmosphere_pressure	-
laser_intensity	-

1.2.2. 供水噪声漏失监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
value	特征值
voice_value	声强
voice_values	声强集合
leakage_probability	漏损概率
frrequency	主频率
distance	漏点距离
voice_file	声音文件
status	漏失状态
work_state	工作模式
battery_value	电池电量
battery_voltage	电压
csq	信号强度
imei	-
latitude	-
longitude	-

1.2.3. 桥梁拉线位移计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
displacement	位移
displacement_organ	位移原始值
displacement_max	最大位移(十分钟统计值)
displacement_min	最小位移(十分钟统计值)
displacement_avg	平均位移(十分钟统计值)

1.2.4. 桥梁应变传感器监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
strain	微应变
temperature	温度
vibrating_wire_frequency	振弦频率
thermistor	热敏电阻值
strain_max	微应变最大值
strain_min	微应变最小值
strain_avg	微应变平均值

1.2.5. 桥梁应变传感器 1 分钟阈值数据

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
time	-

uptime	-
high	-
low	-
bridgeRedisVar	-

1.2.6. 桥梁倾角仪监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
dip	倾角 1
dip2	倾角 2
voltage1	电压 1
voltage2	电压 2
dip_max	倾角最大值
dip_avg	倾角平均值
dip_min	倾角最小值

1.2.7. 桥梁温度传感器监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
temperature	温度
thermistor	热敏电阻值
temperature_max	温度最大值
temperature_min	温度最小值
temperature_avg	温度平均值

1.2.8. 桥梁加速度传感器监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
acceleration	加速度
acceleration_max	加速度最大值
acceleration_min	加速度最小值
acceleration_avg	加速度平均值
acceleration_fft	加速度实时频谱
acceleration_fft_avg	加速度平均频谱

1.2.9. 桥梁风速仪监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
wind_speed	风速
wind_speed_max	风速最大值
wind_speed_min	风速最小值
wind_speed_avg	风速平均值

1.2.10. 桥梁风向仪监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间

time	设备采集数据时间
isttime	-
wind_direction	风向
wind_direction_max	风向最大值
wind_direction_min	风向最小值
wind_direction_avg	风向平均值

1.2.11. 桥梁索/吊杆力拉力计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
cable_force	索力
temperature	温度
cable_force_ormin	索力原始值
fahrenheit	华氏温度
cable_force_max	索力最大值
cable_force_min	索力最小值
cable_force_avg	索力平均值

1.2.12. 消防栓水压监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
terminal_csq	终端 CSQ

alarm_status_1	报警状态 1,{ "0": "正常", "3": "电池低压报警", "5": "压力下限报警", "7": "电池低压、压力下限报警", "9": "压力上限报警", "11": "电池低压、压力上限报警", "17": "流量上限报警", "19": "电池低压、流量上限报警", "21": "压力下限、流量上限报警", "23": "电池低压、压力下限、流量上限报警", "25": "压力上限、流量上限报警", "27": "电池低压、压力上限、流量上限报警", "33": "传感器故障报警", "35": "电池低压、水压传感器故障报警", "49": "流量上限、水压传感器故障报警", "51": "电池低压、流量上限、水压传感器故障报警" }
alarm_status_2	报警状态 2: { "0": "正常", "1": "温度下限报警", "2": "温度传感器故障报警" }
valid_status	参数有效状态: { "0": "无", "1": "电池电压数值", "2": "压力数值", "3": "电池电压数值、压力数值", "4": "流量数值", "5": "流量数值、电池电压数值", "6": "流量数值、压力数值", "7": "电池电压、压力、流量", "15": "压力、电池电压、流量、温度" }
battery_voltage	电池电压: V
pressure_value	压力数值: MPa
flow_value	流量数值: L/s
flow_indicate	流量等级, { "0": "正常", "1": "低流量", "2": "中流量", "3": "高流量", "4": "特高流量" }
watertemperature	水温数值:℃

1.2.13. 桥梁挠度监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
deflection	挠度
temperature	温度
elec_current	电流
thermistor	热敏电阻值
deflection_max	挠度最大值
deflection_min	挠度最小值
deflection_avg	挠度平均值
deflectionV	-
zeroV	-

1.2.14. 桥梁测缝计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
crack	裂缝宽度
temperature	温度
crack_organ	裂缝原始频率值
thermistor	热敏电阻值
crack_max	裂缝宽度最大值
crack_min	裂缝宽度最小值
crack_avg	裂缝宽度平均值

1.2.15. 排水河道水位监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
water_level	河道水位
air_height	空高
battery_voltage	电池电压
rsrp	参考信号接收功率
elevation_level	-

1.2.16. 排水管网液位监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-

region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
flows	断面流速
instantaneous_flow	瞬时流量
cumulative_flow	累计流量
water_level	水位
air_height	空高
battery_voltage	电池电压
csq	信号强度
battery_value	-
elevation_level	-
rd_water_level	-
qy_water_level	-
soaking_state	-
air_pressure	-
base_air_pressure	-

1.2.17. 排水管网液位 5 分钟采样表

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
uptime	-
time	-
flows	-
instantaneous_flow	-
cumulative_flow	-
water_level	-
air_height	-
battery_voltage	-
csq	-
flag	-

1.2.18. 排水管网流量监测

表字段（参数）	业务说明
---------	------

pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
cumulative_flow	累计流量
instantaneous_flow	瞬时流量
water_speed	流速
water_level	水位
temperature	温度
csq	信号强度
forward_accumulation	正向累计
reverse_accumulation	反向累计
battery_voltage	电池电压
battery_value	-
flag	-

1.2.19. 排水管网流量计 5 分钟采样数据

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
uptime	-
time	-
cumulative_flow	-
instantaneous_flow	-
water_speed	-
water_level	-
temperature	-
csq	-
forward_accumulation	-
reverse_accumulation	-
battery_voltage	-
battery_value	-
flag	-

1.2.20. 排水电子水尺监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
battery_voltage	电池电量,%
water_level	水位,m
water_dept	水深,m
air_height	空高,m
angle	高装角度,°
temperature	温度,℃

1.2.21. 排水雨量计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
rainfall	当前降雨量,cm
rainfall_5min	5 分钟时段降雨量,cm
rainfall_60min	1 小时时段降雨量,cm
rainfall_cumulate	降雨量累计值,cm
rainfall_duration	降雨历时,min
evaporate	蒸发量,cm
csq	信号强度,dBm
battery_voltage	电池电压,V

1.2.22. 供水管网流量计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-

equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
rsrp	参考信号接收功率
ecl	无线信号覆盖等级
sinr	信号与干扰加噪声比
battery_voltage	电池电压
battery_value	电池电量
forwardCumula	正向累计流量
reverseCumula	反向累计流量
instant	瞬时流量
press	压力
alarm	报警

1.2.23. 供水管网压计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
press	压力,Mpa
csq	信号强度,dBm
battery_voltage	电池电压，V
water_state	-

1.2.24. 排水管网水质监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-

uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
cod	化学需氧量(COD),mg/L
nh3	氨氮(NH3),mg/L
tp	总磷(TP), mg/L
tn	总氮(TN),mg/L
do	溶解氧(DO),dBm
conductivity	电导率,us/cm
ph	pH,Mpa
ss	悬浮物,mg/L
water_level	水位,m
turbidity	浊度,Mpa
bod5	五日生化需氧量(BOD5),mg/L
bod	生化需氧量(BOD),mg/L
water_temperature	水温,℃
csq	信号强度,dBm
battery_voltage	电池电压, V
battery_value	电池电量, %
rsrp	参考信号接收功率,dBm
orp	-
cl	-
gmsy	-
flow	-
water_speed	-
tmd	-
toc	-
cumulative_flow	-
flow_area	-

1.2.25. 供水振动漏失监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间

isttime	-
frrequency	主频率,Hz
work_state	工作模式,{"1":"工作数据","2":"调试数据","3":"相关数据"}
imei	IMEI
coordinate_system	坐标系统,{"0":"WGS_84","1":"GCJ_02"}
ecl	无线信号覆盖等级
sinr	信号与干扰加噪声比
iccid	ICCID
latitude	纬度
longitude	经度
altitude	海拔
battery_voltage	电压,v
voice_file	声音文件
distance	漏点距离,m
status	漏失状态{"0":"正常","1":"疑似","2":"渗漏","3":"未抄","4":"新装"}
value	特征值
rsrp	参考信号接收功率,dBm
leakage_probability	漏损概率,%
voice_values	声强集合
csq	信号强度,dBm
battery_value	电池电量,%
voice_value	声强,dB
vibrate_data	振动数据
temperature	温度,℃

1.2.26. 桥梁湿度仪监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
flag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
humidity	湿度,%rh
humidity_ordin	湿度原始值,%rh
humidity_avg	湿度平均值,%rh

humidity_min	湿度最小值,%rh
humidity_max	湿度最大值,%rh
temperature	-

1.2.27. 桥梁 gnss 监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
dE	GNSS1
dU	GNSS2
dN	GNSS3
x	顺桥向位移
y	横桥向位移

1.2.28. 水质监测 (亳州正元地理)

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
csq	信号强度,dBm
cod	化学需氧量(COD),mg/L
nh3	氨氮(NH3),mg/L
tp	总磷(TP),mg/L
tn	总氮(TN),mg/L
do	溶解氧(DO)
ph	pH
ss	悬浮物,mg/L
water_level	水位,m
turbidity	浊度

bod5	五日生化需氧量(BOD5),mg/L
bod	生化需氧量(BOD),mg/L
water_temperature	水温,℃
conductivity	电导率,us/cm
rsrp	参考信号接收功率,dBm
battery_voltage	电池电压,V
battery_value	电池电量,%
dpd	余氯,mg/L

1.2.29. 省平台-各专项报警信息表

表字段（参数）	业务说明
lsh	标识码
bjbh	报警编号
bjmc	报警名称
dsbm	地市编码
qhbm	区划编码
sszx	所属专项
gldwbh	关联点位编号
sbbh	设备编号
sblx	设备类型
bjwz	报警位置
jcbjzb	监测报警指标
zgbjjb	最高报警级别
dqbjjb	当前报警级别
dqbjsj	当前报警时间
ssz	实时值
ljbjpc	累计报警频次
bjsfjc	报警是否解除
bjjcsj	报警解除时间
bjjcsm	报警解除说明
sjtbzt	数据状态
gxsj	更新时间
ccbjsj	初次报警时间
ccbjz	初次报警值
zgbjsj	最高报警时间
zgbjz	最高报警值
glmbbh	关联目标编号
glmblx	关联目标类型

glyjbh	关联预警编号
sjly	数据来源
sjbb	数据版本
tbsj	同步时间
sfzdjc	是否自动监测
glmbmc	关联目标名称

1.2.30. 标准库-各专项预警信息表

表字段（参数）	业务说明
lsh	标识码
yjbh	预警编号
yjmc	预警名称
dsbm	地市编码
qhbm	区划编码:当前地市下辖的区县编码
xxdz	详细地址
yjfsjd	预警发生经度
yjfswd	预警发生纬度
sszx	所属专项
jcdxlx	监测对象类型
jcdxbm	监测对象编码
jcdwbm	监测点位编码
jcsbbm	监测设备编码
yjlx	预警类型
yjyb	预警级别
yjzt	预警状态
yjscsj	预警生成时间，DateTime64 类型
yjsbsj	预警上报时间，DateTime64 类型
yjjs	预警简述
yjbg	预警报告
ypfx	研判分析
yjyy	预警原因
fxbg	分析报告
czdw	处置单位
czfzr	处置负责人
lxfs	联系方式
czzt	处置状态
pcjg	排查结果
czslsj	处置受理时间，DateTime64 类型

kxwcsj	控险完成时间，DateTime64 类型
czwcsj	处置完成时间，DateTime64 类型
czjy	处置建议
czbg	处置报告
glbjbs	关联报警标识
geom	空间信息
jshs	接收耗时，单位分钟
czhs	处置耗时单，位分钟
tbsj	同步时间
sjly	数据来源
sjbb	数据版本
yjzq	预警正确
ssjg	所属机构
yjjcsj	预警解除时间，DateTime64 类型
qhmc	区划名称
sjtbzt	数据同步状态,D 表示删除，其余表示可用
glmbmc	关联目标名称
dsmc	地市名称
sszxmc	所属专项名称
yjlxmc	预警类型名称
yjjbmc	预警级别名称
czztmc	处置状态名称

1.2.31. 标准库-各专项预警处置

表字段（参数）	业务说明
lsh	标识码
glyjbh	关联预警编号
fksj	反馈时间,DateTime64 类型
fkr	反馈人
fkdw	反馈单位
fkms	反馈描述
czzt	处置状态
dsbm	地市编码，4 位国标地级行政区划编码，再自动后面补两位 00，拼成完整 6 位地市行政区划代码
sszx	所属专项
qhbm	区划编码(6 位国标县级区划编码)
sjtbzt	数据状态
gxsj	更新时间
sjly	数据来源

sjbb	数据版本
tbsj	同步时间,DateTime64 类型
yjyy	预警原因
yjczfj	预警监测附件

1.2.32. 排水淤泥泥位计监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
region	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
isttime	-
thickness	-

1.2.33. 可燃气体管网振动监测

表字段（参数）	业务说明
pointCode	-
equipCode	-
sysFlag	-
uptime	设备上传数据时间
time	设备采集数据时间
flag	-
region	-
server_ip	服务器 IP
server_port	服务器端口
amplitude	幅度阈值
time_length	采样时长
csq	CSQ
work_state	工作模式
battery_voltage	电池电压
vibrate_data	振动包数据片段
vibrate_file	振动文件名
work_cycle	工作周期
counts	计数阈值
bagindex	包索引
long_index	-

1.2.34. 省监管平台-设备信息

表字段（参数）	业务说明
lsh	流水号
sbbh	设备编号
dwbh	点位编号
dsbm	地市编码
dsmc	地市名称
sszx	所属专项
sszxm	所属专项名称
qhmc	区划名称
sblx	设备类型
sblxm	设备类型
sbmc	设备名称
shxh	设备型号
azwz	安装位置
jczb	采集指标
jczbm	采集指标名称
cjpl	采集频率
scpl	上传频率
sbzt	设备状态
sbztm	设备状态名称
sbcxx	设备厂商信息
xdgd	相对高度
azsj	安装时间
sbly	设备来源
gdfs	供电方式
zcsxsj	注册上线时间
dwlxm	点位类型名称
dwm	点位名称
glmbbh	关联目标编号
glmblx	关联目标类型
glmblxm	关联目标类型名称
jd	经度
wd	纬度
jcwz	监测位置
dwgc	点位高程
gcjz	高程基准
geom	空间信息

sfzx	是否在线
sfzx_ds	是否在线
yskzjbz	原始库主键标志
sjtbzt	数据同步状态
tbsj	同步时间
sjly	数据来源
sjbb	数据版本
bjbh	报警编号
dqbjjb	报警级别
bjsfjc	报警是否解除
bjmc	报警名称
bjwz	报警位置
dqbjsj	当前报警时间
sfjr	是否接入,1 接入,0 未接入
etl_time	同步时间
qhbm	qhbm
sbyxzt	设备运行状态
sbywzt	设备运维状态
sfzj	是否自建
rqzdyhrqlx	燃气终端用户燃气类型
ljbjs	累计报警数
ljjys	预警数