


# المثال الثالث: تشغيل الدايود الضوئي مع حساس الضوء



## المكونات المطلوبة:

- Bread Board لوحة التجارب
  - ✓ لوحة راسبيرى باى
  - مقاومة ١٠ كيلوم أوم
  - 🗸 مفتاح ضغط (سويتش)
    - ✓ أسلاك توصيل
    - 🗸 دايود ضوئي
- 🗸 مقاومة ٣٠٠ اوم (على الأقل)

### الهدف من المثال:

تشغيل الدايود الضوئي على حسب وجود ضوء في الغرفة وذلك باستخدام حساس الضوء(المقاومة الضوئية).

ملحوظة:(LDR) ملحوظة (LDR) هي مقاومة تتغير قيمتها على حسب الضوء الساقط عليها.

# تجهيز أجزاء المشروع:

قم بتوصيل المقاومة الـ ١٠ كيلو اوم مع احد اطراف المقاومة الضوئية ثم وصل الطرف الأخر بالأرضي GND و الطرف الحر للمقاومة الضوئية بمصدر الجهد ٣,٣ فولت، ومن نقطعة التقاطع بين المقاومتين وصل سلك بالمدخل رقم ٢٣ على لوحة الراسبيري، بعد الأنتهاء من التوصيلات قم بعمل ملف جديد nano lightSensor.py



# الكود البرمجي:

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(23, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

while True:
    if (GPIO.input(23) == True):
        GPIO.output(11,0)
    else:
        GPIO.output(11,1)
```

شكل البرنامج بعد الانتهاء من كتابته داخل محرر النصوص

```
GNU nano 2.2.6 File: lightSensor.py Modified

import time
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(23, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

while True:
    if (GPIO.input(23) == True):
        GPIO.output(11,0)
    else:
        GPIO.output(11,1)
```

أحفظ الملف وقم بتشغيلة عن طريق الأمر:

### sudo python lightSensor.py

والآن أغلق نور الغرفة (أو ضع يدك على المقاومة الضوئية) وشاهد ماذا سيحدث للدايود الضوئي، ستجد ان الدايود يضيئ و ينطفئ بناء على الضوء الذي تتعرض له المقاومة الضوئية.

# شرح الكود

يعتمد هذا المثال على نفس فكرة المثال السابق حيث تم استخدام الأمر if لتشغيل و اغلاق الدايود الضوئي المتصل بالنفذ رقم ١١، بحيث يكون فرق الجهد على المنفذ ١١ = صفر

اذا كان هناك دخل على المنفذ رقم ٢٣ و يكون الجهد على المنفذ ١١ = ٣,٣ فولت اذا لم يكن هناك دخل على المنفذ ٢٣ (فرق الجهد = صفر).



# تطوير ١ للمثال الثالث

قم بتعديل كلمة True الموجودة في الجملة الشرطية if و حولها إلى False ثم أحفظ البرنامج وقم بتعديل كلمة على المثال الثالث).

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(23, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

while True:
    if (GPIO.input(23) == False):
        GPIO.output(11,0)
    else:
        GPIO.output(11,1)
```

## تطوير ٢ المثال الثالث

أضف الأمر print عند تنفيذ كلا الأمرين GPIO.output بحيث تعرض الراسبيري باي حالة الدايود الضوئي على الشاشة سواء كان يعمل او منطفئ.

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(23, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

while True:
    if (GPIO.input(23) == False):
        GPIO.output(11,0)
        print " Led on pin 11 is now OFF "
    else:
        GPIO.output(11,1)
        print " Led on pin 11 is now ON "
```