

Qué necesitas para conectar un sensor a TTN

Datos obligatorios antes de abrir la consola

APLICACIÓN — lo decides tú

Se crea una vez por proyecto. Puedes agrupar todos los sensores que estan destinados a un mismo uso.

Application ID

Identificador único del proyecto.

Solo minúsculas, números y guiones.

Name

Nombre descriptivo del proyecto.

Texto libre.



DISPOSITIVO — viene del sensor + lo decides tú

Se registra dentro de la aplicación

IDENTIDAD Y SEGURIDAD — en la etiqueta del sensor

DevEUI

16 hex — DNI único del dispositivo en el mundo

● Etiqueta del sensor

AppEUI / JoinEUI

16 hex — a veces es todo ceros (0000...)

● Etiqueta o manual

AppKey

32 hex — clave de cifrado.

Nunca viaja por el aire.

● Etiqueta del sensor

PARÁMETROS DE RADIO — en el manual del fabricante

Frequency Plan

Europa: 863–870 MHz
SF9 for RX2

LoRaWAN Version

Habitual: 1.0.2 / 1.0.3
Manual del modelo

Activation mode

Usar siempre OTAA
salvo excepción

NOMBRE DEL DISPOSITIVO — lo decides tú

End Device ID

Nombre descriptivo que tú asignas — solo minúsculas, números y guiones
Ej: sensor-gasoleo-sotano · detector-humedad-garaje-p1



Con estos datos, el registro en TTN dura menos de 5 minutos

El dispositivo hace join → aparece en Live data → datos llegan a tu plataforma

The Things Network — Impulsado por The Things Stack.

The Things Stack es un servidor de red LoRaWAN, componente esencial de cualquier solución LoRaWAN. Usado por miles de empresas y desarrolladores en todo el mundo, gestiona de forma segura aplicaciones, dispositivos y gateways. Desarrollado por The Things Industries. <https://www.thethingsnetwork.org/>