


QUE ES ARDUINO?

- Es una PLATAFORMA de hardware libre y software libre.
- Nos permiten conectar diversos perifericos a las entradas/salidas del microcontrolador.
- Es una herramienta de prototipado rapido muy barata.




DESCRIPCION DE LOS PINES

- Vin: es el voltaje de entrada. Es diferente a los 5Vque se entragan por el USB. Si alimentamos por el Jack saldria por aquí.
- 5V: El arduino Uno, y la mayoria de arduinos poseen regulador de tension de 5v. Se puede alimentar por 3 sitios :USB, Vin o DC jack.
- Podemos alimentar por el jack entre 7V y 20 V.
- GND. La masa
- Reset. Resetea el programa.
- IOREF. Este pin es muy util si queremos dar un voltaje de referencia.
- PWM. PWM por los pins 3,5,6,9,10 y 11.(Modulacion por Ancho de pulso).
- SPI. Serial Peripheral Interface. 4 pins 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK) proveen comunicación SPI communication con la ayuda de la librería SPI.
- AREF. Analog Reference.
- TWI. Two-wire Interface, por ejemplo I2C muy util para comuncicarse con integrados. Se accede a traves de la librería WIRE, se usan para este proposito los pines analogicos A4 y A5.

PINES DIGITALES






Una señal digital es una variación de voltaje entre 0 a +Vcc sin pasar por los valores intermedios. Por lo tanto, una señal digital dispone solo de dos estados.

En arduino los pines de salida y entrada se comparten. → <u>tendriamos que configurarlos o bien como salida o como entrada</u>
La tension mas habitual es 5V y 0V.

ENTRADAS ANALOGICAS






Una señal analógica es una magnitud que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo –Vcc y + Vcc, en nuestro caso Arduino trabaja con tensiones entre 0V y 5 V.


El Arduino tiene un ADC, dispositivo que convierte una señal analogica en digital codificada con un numero N de bits.

Lo importante es entender que en realidad no medimos el valor analógico con todos sus decimales, sino que lo "clasificamos" dentro de 2^N niveles, que definen 2^N-1 intervalos

Las entradas analógicas disponen de 10 bits de resolución, lo que proporciona 1024 niveles digitales, lo que a 5V supone una precisión de la medición de +-2,44mV

INTRODUCCION ELECTRONICA





$$R = \frac{V_{trabajo} - V_{diodo}}{I}$$



$$R = \frac{5 - 2}{0.02} = 150\Omega$$

