

素材:レーヨン44%・ポリエステル22%・ナイロン22%・ポリウレタン12%

カーボンファイバー

カーボンファイバー | 3.7Vミニバッテリー2台付属 | つま先オープンタイプ
手洗い可 | バッテリーポケットマジックテープ付

460080 ヒートオープンソックス バッテリーセット

オープンブライズ

□ 素材:混率/レーヨン44%・ポリエステル22%・ナイロン22%・ポリウレタン12%
□ カラー/11 (ブラック)・17 (オレンジ)

SIZE	
底	23.0~28.0cm
丈	28.0cm

セットバッテリー 3.7V

ヒートギア専用バッテリー 3.7V専用 2台
2股充電用USBケーブル(長さ:25cm) 1本

	稼働時間(約)
高温(約55~60℃)	2時間
中高温(約45~50℃)	2.5時間
中温(約40~45℃)	4時間
低温(約30~35℃)	7時間

※表はセットバッテリーとヒートオープンソックス(460080)を組み合わせた場合の目安時間です。
※フル充電のセットバッテリー(401065)を用いた場合です。
充電時間:3.5時間(1台) 7時間(2台同時)



5本指ソックス・足袋靴対応



配色ロゴ 11

配色ロゴ 17



ブラック/11

オレンジ/17

防水キャップ付き
ジャック温度4段階
バッテリー

バッテリーポケット



ヒーター部(表)



ヒーター部(裏)

素材:ナイロン100%

素材:綿78%・ポリエステル18%・ポリウレタン4%

カーボンファイバー

カーボンファイバー | 7.4Vバッテリー | ACアダプター
手洗い可 | バッテリーポケットマジックテープ付

450080 ヒートオーバーフット バッテリーセット

オープンブライズ

□ 素材:混率/綿78%・ポリエステル18%・ポリウレタン4% 底面パイル素材
□ カラー/11 (ブラック)

SIZE	M	L
底	24.5~26.0	26.0~28.0
丈	28	28

	稼働時間(約)
55℃	5時間

※表はバッテリー(400765)とヒートソックス(450080)を組み合わせた場合の目安時間です。
※フル充電のバッテリー(400765)を用いた場合です。
充電時間:3.5時間(1台) 7時間(2台同時)

セットバッテリー 7.4V

400765

ヒートギア専用バッテリー 7.4V専用 2台

400865

7.4Vバッテリー専用ACアダプター(二股) 1台



バッテリーポケット



つま先ヒーター部



ブラック/11

7.4V

400765

ヒートギア専用バッテリー 7.4V専用

オープンブライズ

□ W68×D65×H18mm
□ 120g

大容量・高出力・コンパクト
7.4V/3,000mAh

DC7.4V 3000 mAh	入力 DC8.4V 1.2A	出力 DC7.4V 2A
-----------------------	----------------------	--------------------

電気用品
安全法
適合品

※436050・435050・460080はバッテリー(3.7V)と充電用USBケーブルのセット、
450080はバッテリー(7.4V)と充電用ACアダプターのセットです。