Архитектура вычислительных систем Семинары № 8

Математический сопроцессор

План семинарского занятия

Цель и задачи

Познакомиться со способом хранение вещественных чисел в памяти. Рассмотреть основные задачи и возможности сопроцессора (FPU).

Основные вопросы

- 1. Хранение вещественных чисел в памяти по IEEE 754.
- 2. Инструкции FPU-сопроцессора.
- 3. Условные операторы и управляющий регистр fcsr

Вещественные числа и их запись

Несколько слов о представлении вещественных чисел

Числа с "фиксированной точкой"

Мы имеем дело не с реальными вещественными числами, а с их (рациональным) представлением.

 $1234.5 = 1.2345*10^3$ $0.012345 = 1.2345*10^{-2}$

Таким образом вещественное число состоит из двух частей: мантиссы (1.2345) и показателя степени — порядка.

155.625:

- ✓ 155.625E0
- ✓ 1.55625E2
- ✓ 0.001555625E5
- ✓ 155625E-3

IEEE 754

155.625 в виде двоичного числа с плавающей точкой

= 10011011,101

в экспоненциальном виде: $1,55625 \cdot \exp_{10}^{+2} = 1,0011011101 \cdot \exp_{2}^{+111}$

Мантисса 1.0011011101, а порядок — $\exp_2 = {}^{+111}$

Согласно стандарту IEEE 754

S[E][M] 011101011111000101101011111

S - бит знака

Е - смещенный порядок двоичного числа; для 32-битного представления — 8 битов

IEEE 754

В 32 битном представлении на мантиссу приходится 23 бита.

Низкая точность: 2²³=8388608

В IEEE 754 используется хитрость, позволяющая сэкономить ещё один бит мантиссы:

Число	1 бит	8 бит	23 бит	Шестнадцатеричное
	знак числа	смещённый порядок	мантисса	
155.625	0	10000110	001101110100000000000000	431BA000
-5.23E-39	1	00000000	01110001111001100011101	8038f31d

24 бита на мантиссу — это очень мало.

Например десять миллиардов представлены с точностью +/- полтысячи.

Nan

0 11111111 X ***************

- x=0 NaN «по-тихому», для вычислений, возвращающих NaN
- x=1 «сигнальный» NaN, для исключений

Инструмент для изучения числа в формате IEEE 754

<u>Tools → Floating Point Representation</u>

Сопроцессоры

FPU

Сопроцессоры

Различные, почти не пересекающиеся задачи ⇒ сопроцессоры:

Сопроцессор - FPU

- Другая математика
- Свои регистры
- Почти не смешивается с целочисленной арифметикой
- «Тяжёлые» вычисления

Сопроцессор 0 — управления

Макросы с локальными метками

- 1. <u>Расширение F</u> поддерживает числа с плавающей точкой одинарной и двойной точности в IEEE-формате.
- 2. Архитектура предусматривает наличие тридцати двух регистров для чисел с плавающей точкой "f0–f31".
- 3. Если в архитектуре поддерживается "D" или "Q", для представления в этих регистрах чисел меньшей разрядности используется т. н. «NaN boxing» заполнение старших частей регистра специальной константой NaN «Not A Number»

Общее название	Мнемоника ABI	Назначение	Переживают ли вызов подпрограммы?
f0 - f7	ft0 - ft7	Временные	Нет
f8 - f9	fs0 - fs1	Сохраняемые при вызове	Да
f10 - f17	fa0 - fa7	Параметры и возвращаемые значения	Нет
f18 - f27	fs2 - fs11	Сохраняемые при вызове	Да
f28 - f31	ft8 - ft11	Временные	Нет

Инструкции FPU-сопроцессора

- Регистры f* не имеют отношения к регистрам x*, но количество их такое же, и значит, они могут встречаться в командах типа S (запись в память, fs*), I (чтение из памяти, fl*) и R (вычисления).
- Процессор ничего не знает о формате IEEE754, так что в командах работы с памятью используется терминология «word» / «double word»: flw, fsw, fld, fsd
- Точность арифметических команд *сопроцессора* указывается суффиксом инструкции (**s**, **d**, q, h)
- Арифметические команды: fCMD.P, CMD — мнемоника инструкции, P — точность
 - CMD: add, sub, mul, div, sqrt, min, max

Псевдо-инструкция flw

```
1 .data
           .float 123.456
2 a:
3 b:
           .float 654.321
 4 2:
           .float 2
 5 .text
 6
          flw
                  ft0 a t0
          flw
                  ft1 b t0
 8
                  ft2 2 t0
          flw
          fadd.s ft3 ft2 ft1
          fdiv.s fa0 ft3 ft2
           li 
               a7 2
12
          ecall
```

Что это за t0

(регистр общего назначения) в псевдо-инструкции flw?

Четырёхместные команды «умносложения»

Используются, например, для подсчёта многочленов в форме a0 + a1(x + a2(x + ...))

31	27 26 25	24 2	0 19	15 14 12	11	7 6 0
rs3	fmt	rs2	rs1	rm	rd	opcode
5	2	5	5	3	5	7
src3	S	src2	src1	RM	dest	F[N]MADD/F[N]MSUE

f[n]madd / f[n]msub по формуле a*b+c: новый тип команд R4:

Можно обмениваться с регистрами общего назначения

- В мнемонике используются два суффикса
- Перемещать машинное слово из одного регистра в другой умеет центральный процессор: fmv.s.x и fmv.x.s
 - Не преобразованное целое, лежащее в вещественном регистре и вещественное, лежащее в целом, нельзя осмысленно обработать, но можно зачем-то там хранить
- Преобразовывать из вещественного формата в целый и обратно (а также из двойного в одинарный и обратно) умеет только FPU: fcvt.d.s fcvt.s.d, fcvt.P.w[u] и fcvt.w[u].P

Пример: (x - 1)²

```
1 .data
       .double 12.34
2 x:
3 .text
                t2 2
       li
  fcvt.d.w ft2 t2
                                   # ft2 = 2.0
       li
                t1 1
       fcvt.d.w
                  ft1 t1
                                 # ft1 = 1.0
       fld ft0 \times t0
                                   # ft0 = x
       fnmsub.d ft3 ft2 ft0 ft1 # ft3 = -(2 * x) + 1
  fmadd.d
                  fa0 ft0 ft0 ft3 # fa0 = x * x + ft3
10
    ] i
11
                  a7 3
                                   # Вывод числа двойной точности
12
     ecall
```

В псевдоинструкции **fcvt** присутствует таинственный параметр **dyn** — это константа, означающая, что используется **стратегия округления** по умолчанию

Перемещение между f-регистрами

fmv f1 f2 — в действительности псевдоинструкция