

SISTEMA DE SEGURANÇA POR FIRMWARE CUCO



COMO DESBLOQUEAR O COMPUTADOR:

(Procedimento válido apenas para computadores não extraviados)

1.

Vais precisar de outro Computador, Tablet ou Smartphone para entrar neste site:
<http://suporte.inforlandia.pt>



SUporte INFORLANDIA

Escolha a área de suporte pretendida:

Desbloqueio do Sistema de Segurança CUCo
Acesso ao utilitário de desbloqueio CUCo


Actualização do Sistema de Segurança CUCo
Acesso ao comunicado do aviso de segurança e utilitário de actualização

2.

Clica na primeira opção:
"Acesso ao utilitário de desbloqueio CUCo".

3.

ATENÇÃO: O "Nº de Série do equipamento" está na etiqueta por baixo do computador. (Não usar "Machine Serial Number" fornecido no ecrã do computador bloqueado).
Preenche os campos: "Certified Time" e "Usage Counter" fornecidos no ecrã do computador bloqueado.



DESBLOQUEIO CUCo

Nº de Série do equipamento:

CT: (certified time)

UC: (usage counter) (pode ignorar zeros à esquerda)

Quanto é 2+8? (Verificação anti-bots)


4.

Escreve o resultado da soma e clica no botão "**Mostrar código**"

5.

Copia o código para o computador bloqueado e prime a tecla "Enter"

O computador está desbloqueado e vai iniciar!



PARA O COMPUTADOR NÃO VOLTAR A BLOQUEAR:

Faz a actualização do Sistema de Segurança CUCo

1.

No computador já desbloqueado entra neste site:
<http://suporte.inforlandia.pt>



SUPORTE INFORLANDIA

Escolha a área de suporte pretendida:

Desbloqueio do Sistema de Segurança CUCo
Acesso ao utilitário de desbloqueio CUCo

Actualização do Sistema de Segurança CUCo
Acesso ao comunicado do aviso de segurança e utilitário de actualização

2.

Clica na segunda opção
"Actualização do Sistema de Segurança CUCo".

3.

Descarrega o ficheiro.
Se necessário, podes encontrar o ficheiro na pasta "**transferências**".
Clica no ficheiro e faz "**executar**"



Feito! Obrigada e parabéns.