#### تاریخچهی مدار منطقی

در ابتدا مدارهای منطقی به وسیله رله ها ساخته میشدند. ابتدایی ترین و ساده ترین ماشین حساب ها نیز توسط همین مدارات ساخته شدند. در واقع این مدارات چیزی جز گیت های منطقی نبودند ولی این گیت ها توسط رله ها ساخته میشدند. با اختراع ترانزیستور انقلابی در علم الکترونیک به وجود آمد و از آن به بعد به جای استفاده از رله، از ترانزیستور و مقاومت برای ساخت گیتهای منطقی استفاده شد. با پیشرفت علم، ترانزیستورها کوچک و کوچکتر شدند تا جایی که در حال حاضر در یک پردازنده نسل هفتم اینتل بیش از ۱ میلیارد ترانزیستور وجود دارد.

### ميكروكنترلر چيست؟

میکروکنترلر کامپیوتر کوچکی است که بر روی یک برد به صورت کامل طراحی شده است. یک میکروکنترلر دارای حداقل یک پردازنده، مجموعهای از حافظهها و ورودی خروجیهای قابل برنامهنویسی است. به طور مثال میکروکنترلرهای AVR خانوادهای از میکروکنترلرها هستند که ساختهی شرکت ATMEL است.

## آردینو چیست؟

شرکت آردینو تولید کننده ی بردهایی است که بر روی آنها از میکروکنترلر استفاده کرده است. برای استفاده از یک میکروکنترلر شما باید موارد زیادی را در برد تولیدی خود لحاظ کنید و این کار نیازمند داشتن دانش الکترونیکی است. در واقع این شرکت برد هایی را تولید می کند که دسترسی شما را به ورودی و خروجی های میکروکنترلر آسان می کند. با این برد شما می توانید از خواصی که یک میکروکنترلر به شما می دهد بدون داشتن دانش الکترونیکی بسیار بالا، استفاده کنید. برای سهولت، این شرکت فضای برنامه نویسی را معرفی کرد که به وسیله آن شما می توانید برنامه مورد نظر خود را بر روی میکروکنترلر اجرا کنید که در انتها به بررسی آن خواهیم پرداخت.

## چگونه مناسب ترین برد آردینو را انتخاب کنیم؟

برای هر پروژهای شما باید در ابتدا مشخص کنید که چه نوع برد آردینو برای پروژه شما مناسب است. برای این کار ابتدا باید با مشخصات برد های آردینو آشنا باشید تا بتوانید بر اساس نیازتان برد مناسب را انتخاب کنید. در این بخش به معرفی مشخصات برد آردینو می پردازیم.

# سایت آردینو

برای انتخاب و بررسی بردهای آردینو، پیشنهاد ما استفاده از سایت آردینو است. پس از وارد شدن، به بخش محصولات مراجعه کنید. در آنجا لیست تمامی محصولات آردینو را میتوانید مشاهده کنید. محصولات به چند گروه تقسیم شدهاند: بردهای ابتدایی که برای کارهای ساده مناسبند؛ بردهای پیشرفته برای کار هایی که نیازمند قدرت محاسباتی بیشتر و یا پایه های بیشتراند، مناسب هستند؛ در انتها نیز بردهای به نسبت جدیدتر آردینو که برای پروژه های اینترنت اشیاء کاربردی اند. انتخاب یک گروه از بردها کار به نسبت سادهای است که فقط نیازمند معلوم بودن ویژگیهای پروژه است.

# مشخصات فنی برد های آردینو

بعد از مشخص شدن گروه بردها، باید از بین تمامی برد های موجود در یک گروه، یکی را انتخاب کنیم. این کار را بر اساس مشخصات فنی هر یک از بردها انجام میدهیم. برای دیدن مشخصات فنی تمامی بردهای آردینو در یک صفحه برای سهولت در کار مقایسه، میتوانید به این بخش از سایت آردینو بروید که تمامی بردها و مشخصات فنی آنها را در یک جدول آورده است. حال به بررسی معنی و مفهوم هر یک این مشخصات می پردازیم.

#### پردازنده

هر میکروکنترلر دارای یک پردازنده است. وظیفه این پردازنده انجام تمامی عملیات های منطقی است. در کل پردازندههای آردینو معمولا از خانواده پردازندههای AVR هستند ولی بردهایی از آردینو از پردازنده های است و اntel نیز استفاده میکنند. تفاوت این پردازندهها در معماری آنها است. پردازندههای AVR کم مصرف و مناسب برای کارهای سبکاند، در صورتی که پردازنده های اینتل، پردازنده های پرمصرف و مناسب برای کار های سنگینترند. به طور مثال برد ۱۰۱ آردینو از پردازنده اینتل و برد UNO از پردازنده میکند.

#### سرعت پردازش (Clock)

اصلی ترین تفاوت پردازندهها با یکدیگر در سرعت پردازشی آنها است. این تفاوت با پارامتری به نام clock یا سرعت پردازش بیان می شود، سرعت اجرا دستورات توسط پردازش بیان می شود، سرعت اجرا دستورات توسط

پردازنده را نشان می دهد. به طور مثال سرعت پردازشی برد UNO ۱۶ UNO مگا هرتز است. هرچه این عدد بالا تر باشد، سرعت پردازشی پردازنده شما نیز بیشتر است و می توانند دستورات بیشتری را در واحد زمان انجام دهد.

### تعداد پین های ورودی خروجی دیجیتال و PWM

پینهای دیجیتال پین هایی هستند که توانایی تولید و خواندن مقادیر  $\cdot$  و  $\cdot$  و لت را دارند. در بخش چشمک زن و کلید، درباره ی پین های دیجیتال به صورت کامل بحث می شود. پینهای PWM نیز پینهایی هستند که می توان در آنها با ایجاد ولتاژهای  $\cdot$  و  $\cdot$  ولت به صورت نوسانی، خروجی هایی تولید کرد که به صورت میانگین ولتاژی بین  $\cdot$  و  $\cdot$  ولت را دارا باشند. در بخش مقدار دهی آنالوگ به صورت کامل درباره ی PWM بحث خواهد شد.

## تعداد پینهای ورودی-خروجی آنالوگ

پین های ورودی آنالوگ توانایی خواندن مقادیر بین  $\cdot$  و  $\circ$  ولت را دارند. به همین ترتیب پینهای خروجی آنالوگ توانایی گرفتن مغادیر بین  $\circ$  و  $\circ$  ولت را دارند. در قسمت قبل به PWM اشاره شد که گفتیم با تولید ولتاژ  $\circ$  و  $\circ$  ولت به صورت نوسانی، خروجی تولید می شود که به صورت میانگین بین  $\circ$  و  $\circ$  ولت است. خروجی های آنالوگ، به صورت مستقیم توانایی تولید ولتاژ بین  $\circ$  و  $\circ$  ولت را دارند. این کار نیازمند سخت افزار پیچیده تری نسبت به PWM است برای همین در تعداد محدودی از بردها این ویژگی وجود دارد.

### ولتاژ ورودی و ولتاژ کاری برد

ولتاژ ورودی ولتاژی است که باید به برد برای کارکردن به طور مداوم، داده شود. این ولتاژ بازهای دارد که باید به آن توجه شود. اگر به برد این ولتاژ داده شود، برد می تواند در ولتاژ کاری خود شروع به کار کند. ولتاژ کاری برد بازه ای است که در آن بازه مقادیر منطقی برای برد تعریف می شود. به طور مثال اگر ولتاژ کاری برد  $\alpha$  ولت باشد این به این معنی است که مقدار دیجیتالی عدد  $\alpha$  ولت می باشد. در کل بردهای الکترونیکی معمولا یا در بازه  $\alpha$  تا  $\alpha$  ولت.

#### **EEPROM**

EEPROM نوعی حافظه ی الکتریکی پاکشونده ی قابل نوشتن مجدد است: یعنی، هم می توان به حافظه داده سپرد و هم می توان از حافظه داده را پاک کرد. همین طور اگر برق دستگاه قطع شود، داده های ذخیره شده در این حافظه نابود نمی شوند برای همین می توان از این نوع حافظه برای ذخیره سازی داده های مهم استفاده کرد.

مشکل این حافظه محدودیت ریختن و پاک کردن آن است. به صورت میانگین این حافظه ها توانایی صد هزار سیکل ریختن را دارند. به همین دلیل نمی توان در داخل این حافظه ها به صورت مداوم داده ریخته شود و بعد جایگزین شود. حجم این حافظه بر واحد کیلوبایت در مشخصات هر برد آمده است.

#### **SRAM**

حافظهای است که برای نگهداری موقت دادهها برای انجام عملیات های آینده استفاده می شود. این حافظه سرعت بسیار زیادی دارد و تا وقتی که برد روشن باشد، داده های داخل این حافظه از دست نخواهند رفت، ولی بعد از خاموش شدن برد تمامی داده ها پاک می شوند. این حافظه همان حافظه ای است که متغیرهای برنامه در آن ذخیره می شوند. حجم این حافظه بر واحد کیلوبایت در مشخصات هر برد آمده است.

#### Flash

دستوراتی که ریزپردازنده باید آنها را انجام دهد در داخل این حافظه نگهداری می شود. در واقع کدی که شما برای برد آردینو تهیه می کنید، در این حافظه ذخیره می شود. این حافظه حافظه ای دائمی است برای همین با خاموش شدن برد، احتیاجی به آپلود دوباره ی برد نیست. حجم این حافظه نیز بر واحد کیلوبایت در مشخصات هر برد آمده است.

#### **UART**

UART یک پروتکل ۲ سیم ارتباطی است که به وسیله آن میتوان دادهها را با سرعت و فرمت قابل تغییر ارسال و دریافت کرد. در بردهای آردینو از این پروتکل معمولا برای ارتباط با ماژولها و دستگاههای دیگر، استفاده میشود. این قسمت نشان میدهد که برد به صورت پیش فرض چه تعدادی از این پینها را دارد. در بخشهای سریال به صورت کامل درباره این پروتکل و پروتکلهای دیگر بحث خواهد شد.


### چک کردن سالم بودن برد

آردینو برای بررسی سالم بودن بردها راه حل بسیار مناسبی پیشنهاد کرده است. برای انجام این راه حل شما ابتدا سوراخی کوچک بر روی بسته بندی برد ایجاد میکنید طوری که برد نتواند از داخل بسته بیرون بیاید. سپس سیم اتصال برد را داخل بسته بندی میکنید تا به برد متصل شود. سپس انتهای دیگر سیم را که USB است به لپتاپ خود وصل میکنید.


نرم افزار آردینو را از سایت آردینو دانلود کنید. این فضایی است که شما میتوانید در آن به وسیله زبان برنامه نویسی ++C، کد زنی کنید. برنامه آردینو را باز کنید و از منو سمت چپ گزینه File را انتخاب کنید.




سپس گزینه Examples را انتخاب کنید و از درون آن به قسمت Basic بروید و گزینه Blink را انتخاب کنید.



حال باید پورت و نوع برد را انتخاب کنید. برای این کار از منو بالا چپ گزینه Tools را انتخاب کنید و از داخل آن از طریق گزینه Board، برد مورد نظر خود را انتخاب کنید



سپس از طریق منو بالا چپ گزینه Tools را دوباره انتخاب کنید و از داخل آن وارد بخش Port شوید و پورتی را که فعال است انتخاب کنید. پورت فعال به صورت پر رنگ نمایش داده می شود.



بعد از انجام این کار، از سمت چپ بالا گزینه Upload را انتخاب کنید و برنامه را در برد بارگذاری کنید.

```
o Blink | Arduino 1.8.2
File Edit Sketch Tools Help
 1 /*
 2 Blink
    Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly
 5 This example code is in the public domain.
 8 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
 9 // Pin 11 has the LED on Teensy 2.0
10 // Pin 6 has the LED on Teensy++ 2.0
11 // Pin 13 has the LED on Teensy 3.0
12 // give it a name:
13 int led = 13;
14
15 // the setup routine runs once when you press reset:
16 void setup() {
17 // initialize the digital pin as an output.
```

به هنگام بارگذاری کد بر روی برد، به چراغهای روی برد توجه کنید که روشن خاموش شوند. بعد از گرفتن پیام Done uploading به برد توجه کنید.

```
Dink | Arduino 1.8.2
File Edit Sketch Tools Help
11 // Pin 13 has the LED on Teensy 3.0
12 // give it a name:
13 int led = 13;
14
15 // the setup routine runs once when you press reset:
16 void setup() {
17 // initialize the digital pin as an output.
18 pinMode(led, OUTPUT);
19 }
20
21 // the loop routine runs over and over again forever:
22 void loop() {
23 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage lev
24 delay(1000);
                               // wait for a second
                              // turn the LED off by making the voltage I
25 digitalWrite(led, LOW);
26 delay(1000);
                               // wait for a second
27 }
Invalid library found in C:\Users\ahmed\Documents\Arduino\libraries\OLED Li
Invalid library found in C:\Users\ahmed\Documents\Arduino\libraries\PWM: C:
Invalid library found in C:\Users\ahmed\Documents\Arduino\libraries\RTIMU:
```

یکی از الای دیهای برد باید هر ۱ ثانیه روشن و خاموش شود. در صورت مغایرت داشتن، برد شما مشکل دارد و از خریداری آن بپرهیزید.