

MOVING MESSAGE BADGE 153.115

Instruction Manual


Gebruiksaanwijzing


Mode d'Emploi

Gebrauchsanleitung

Brugsanvisning

Layout





Nous vous remercions pour l'achat de ce badge à LED SkyTec. Lisez attentivement ce manuel avant la première mise en service.

Avertissements:

- Uniquement pour utilisation à l'intérieur.
- Les personnes portant des stimulateurs cardiaques ne doivent EN AUCUN CAS porter ces badges en raison de la présence de l'aimant.
- Afin d'éviter des accidents dans des lieux publics, il faut tenir compte de la réglementation locale en vigueur et respecter les consignes de sécurité et avertissements.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée.
- Tenir à l'abri de l'humidité. Nettoyer avec un chiffon légèrement humide.

Description

Fig. 1:

- 1. Port COM du badge
- 2. Compartiment à piles
- 3. Piles fournies (CR2032)
- 4. Interrupteur M/A

- 5. Fiche COM du PC (cordon fourni)
- 6. Fiche COM du badge (cordon fourni)
- 7. Aimant de fixation

Fig. 2:

8. Afficheur à LED de 147 pixels


<u>Installation et Fonctionnement</u>

Préparation

- Assurez-vous que votre pile (3) possède la bonne tension (CR2032 3V).
- Glissez la pile dans le compartiment (2) avec le côté positif (+) vers le haut.
- Appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton M/A (4) et relâchez-le.
- Votre badge affiche le texte d'usine "Text".

Entrer votre propre texte

- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM ou DVD de votre PC.
- Parcourez le CD et ouvrez le programme 'Setup.exe'. Ce programme installera l'application du badge sur votre PC.
- Après installation, un pictogramme s'affiche sur votre bureau. Le répertoire dans lequel l'application s'installe d'office est: 'C:\Program Files\LED TAG\'.
- Double-cliquez sur le pictogramme pour démarrer le programme.
- Branchez le cordon fourni sur votre badge et un des ports COM de votre PC.
- Entrez un texte et sélectionnez la vitesse de défilement. Sélectionnez également le port COM par lequel le texte sera envoyé (Attention! Le badge doit être sous tension lorsque vous envoyez le texte!)
- Appuyez maintenant sur le bouton 'Download here' et attendez jusqu'à ce que le texte ait été envoyé.
- Le texte s'affiche maintenant sur votre badge.



Port du badge

- Retirez l'aimant de la plaquette.
- Placez l'aimant derrière vos vêtements et le badge sur le devant.
- Déplacez le badge jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne position.

Caractéristiques techniques

Pile: CR	2032 3V
Résolution: 7 x	21 pixels
Dimensions: 80 x 42	2 x 8 mm
Poids:	

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques sans préavis

N'effectuez jamais de réparations vous-même et n'apportez jamais de modifications sous peine d'invalider la garantie.

La garantie ne s'applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été provoqués suite à une mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce manuel.

SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des consignes de sécurité et des avertissements. Ceci s'applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.

